

#### **ELEKTRONIKA**

Predavanje 5
BIPOLARNI TRANZISTOR

#### Definicija i ustrojstvo bipolarnog tranzistora

- Bipolarni tranzistor je aktivni elektronički element koji se sastoji od tri
  poluvodička područja (tj. ima tri elektrode): emiter (E), bazu (B) i kolektor
  (C).
- Područja emitera i kolektora su istog tipa poluvodiča, a između njih nalazi se područje baze koje je poluvodič suprotnog tipa. Stoga su moguće dvije izvedbe bipolarnog tranzistora:
  - npn tranzistor, emiter i kolektor su n-tip, a baza p-tip
  - pnp tranzistor, emiter i kolektor su p-tip, a baza je n-tip





#### Definicija i ustrojstvo bipolarnog tranzistora (2)

- Bipolarni tranzistor se sastoji od dva pn-spoja:
  - Spoj emiter-baza (E-B)
  - Spoj kolektor-baza (C-B)
- Naziv tranzistor nastao je kao složenica engleskog izraza transfer resistor,
  na temelju činjenice da se otporom između dva priključka upravlja pomoću
  trećeg priključka. Drugim riječima, aktivno djelovanje tranzistora sastoji se
  u tome da se pomoću struje na jednom (ulaznom) priključku upravlja
  strujom na drugom (izlaznom) priključku.
- Naziv (pridjev) *bipolarni* označava da u vođenju struje sudjeluju oba tipa nosilaca: elektroni i šupljine.
- Često se koristi naziv bipolarni spojni tranzistor (engl. Bipolar Junction Transistor, BJT).
- Bipolarni tranzistor može biti izveden kao zasebna komponenta u vlastitom kućištu (diskretni tranzistor) ili kao komponenta u monolitnom integriranom sklopu (integrirani tranzistor).

## Područja rada bipolarnog tranzistora


- Svaki pn-spoj može se propusno i nepropusno polarizirati što primijenjeno na bipolarni tranzistor rezultira s četiri područja rada bipolarnog tranzistora:
  - 1) Normalno aktivno područje se koristi kad tranzistor radi kao pojačalo. Spoj E-B je propusno polariziran, spoj C-B je nepropusno polariziran
  - **2) Inverzno aktivno područje** se rijetko koristi; tranzistor radi kao pojačalo, ali lošije od normalnog aktivnog područja (jer je kolektor slabije dopiran od emitera).
    - Spoj E-B je nepropusno polariziran, spoj C-B je propusno polariziran
  - **3) Područje zasićenja** odgovara radu tranzistora kao uključene sklopke (teče struja kroz tranzistor) i to je uglavnom režim za generiranje niske razine izlaznog napona (logička 0).
    - Oba spoja E-B i C-B su propusno polarizirani.
  - **4) Područje zapiranja** odgovara radu tranzistora kao isključene sklopke (ne teče struja kroz tranzistor) i koristi se za generiranje visoke razine izlaznog napona (logička 1).
    - Oba spoja E-B i C-B su nepropusno polarizirani.

#### Tranzistorski efekt

- Tranzistorski efekt je bipolarno međudjelovanje dvaju pnspojeva preko uskog područja baze pri čemu se promjenom napona na propusno polariziranom spoju E-B (odnosno promjenom struje kroz taj spoj) mijenja i struja kroz nepropusno polarizirani spoj C-B.
- Tranzistorski efekt temelji se na mehanizmima:
  - Injekcije (utiskivanja) nosilaca iz emitera
     Propusnom polarizacijom spoja E-B omogućeno je utiskivanje manjinskih nosilaca iz emitera u bazu i obratno. Emiter ima puno veću gustoću primjesa pa je ukupna struja praktički jednaka struji manjinskih nosilaca iz emitera.
  - Tranzita (prijenosa) injektiranih nosilaca kroz bazu
     Baza mora biti uska strana pa se manji dio injektiranih nosilaca iz emitera rekombinira u bazi, a veći dio dospije do kolektorskog spojišta.
  - Kolekcije (sakupljanja) nosilaca na kolektoru
     Napon nepropusne polarizacije na spoju C-B privlači manjinske nosioce iz baze na kolektor (ujedno teče i struja nepropusno polariziranog spoja C-B).


#### Profil primjesa u bipolarnom tranzistoru

- Emiter je područje tranzistora s najvećom gustoćom primjesa pa će dominantna struja u bipolarnom tranzistoru biti struja nosilaca koje emiter utiskuje u bazu.
- Tipična raspodjela primjesa u silicijskom npn-tranzistoru:




#### Tehnološka izvedba

- Osnovna tehnološka metoda u proizvodnji bipolarnog tranzistora je planarna tehnologija (najčešće na siliciju).
- Presjek osnovne strukture diskretnog (u zasebnom kućištu) planarnog npn-tranzistora:



#### Energijski dijagram bipolarnog tranzistora

- U ravnotežnom stanju (nema priključenog vanjskog napona) na spojevima
   E-B i C-B postoje samo energijske barijere zbog kontaktnog potencijala.
- U ravnotežnom stanju Fermijeva razina je izjednačena kroz sva tri područja tranzistora. Ukupne struja elektrona i šupljina jednake su ništici.
- U normalnom aktivnom području visina potencijalne barijere na spoju E-B je umanjena zbog priključenog napona propusne polarizacije, a na spoju C-B visina barijere je uvećana zbog napona nepropusne polarizacije U<sub>CB</sub>.




#### Rad tranzistora u normalnom aktivnom području

- Normalno aktivno područje je najvažnije jer se u tom području tranzistor može koristiti kao aktivni elektronički element (u sklopovima pojačala).
- Propusnom polarizacijom spoja E-B omogućuje se difuzija nosilaca iz emitera u bazu, kao i iz baze u emiter. Drugim riječima, teče struja kroz propusno polariziranu diodu E-B. Kako je područje emitera puno više onečišćeno od baze, dominantna je struja nosilaca koje emiter injektira u bazu (kod npn tranzistora to je struja  $I_{nE}$ , kod pnp tranzistora to je struja  $I_{pE}$ ). Gustoća nosilaca koje emiter injektira u bazu najveća je upravo na ulazu u područje baze na emiterskom spoju.
- Nepropusna polarizacija spoja C-B znači da će gustoća manjinskih nosilaca u bazi na kolektorskom spojištu biti manja od ravnotežne gustoće. To znači da će u bazi postojati gradijent gustoće manjinskih nosilaca zbog čega se nosioci injektirani iz emitera gibaju prema kolektorskom spojištu. Određeni dio tih nosilaca poništi se (rekombinira) s većinskim nosiocima u bazi, ali većina ih stigne do kolektorskog spojišta.
- Injektirani nosioci koji dođu do kolektorskog spojišta bivaju privučeni na kolektor zbog jakog električnog polja na nepropusno polariziranom spoju C-B driftna struja manjinskih nosilaca. Kad u bazi ne bi bilo injektiranih nosilaca iz emitera, tada bi kroz nepropusno polarizirani pn-spoj C-B tekla samo struja manjinskih nosilaca malog iznosa, I<sub>CBO</sub>. Međutim, s obzirom da je zbog propusno polariziranog spoja E-B u bazu iz emitera injektiran veliki broj nosilaca, ukupna struja kolektora bit će približno jednaka struji većinskih nosilaca iz emitera. Razlika između struje većinskih nosilaca emitera i kolektora posljedica je poništavanja injektiranih nosilaca u bazi i naziva se rekombinacijska struja, I<sub>R</sub>.

#### Struje tranzistora u normalnom aktivnom području

• Tranzistor ima tri priključka pa se, gledano s vanjskih priključaka, mogu definirati i tri struje: struja emitera  $I_E$ , struja baze  $I_B$  i struja kolektora  $I_C$ . Ako se tranzistor promatra kao cjelina, za njega mora vrijediti 1. Kirchhoffov zakon te se, uzimajući stvarne smjerove struja, može zapisati *osnovna strujna jednadžba bipolarnog tranzistora*:



# Sastavnice osnovnih struja bipolarnog tranzistora u normalnom aktivnom području

• Struja emitera  $I_E$  sastoji se od difuzijske struje nosilaca koje emiter injektira u bazu (dominantna komponenta) i difuzijske struje nosilaca koje baza injektira u emiter (struja manjeg iznosa). Dominantna komponenta struje emitera je struja  $I_{nE}$  kod npn-tranzistora, odnosno  $I_{pE}$  kod pnp-tranzistora.

$$I_E = I_{pE} + I_{nE}$$

• Struja kolektora  $I_C$  sastoji se od driftne struje nosilaca koji su nakon injekcije iz emitera prošli kroz bazu i došli do kolektora (dominantna komponenta) i uobičajene struje nepropusno polariziranog spoja C-B (struja manjeg iznosa)  $I_{CB0}$ . Struja  $I_{CB0}$  tekla bi kroz nepropusno polariziranu diodu C-B kad u bazi ne bi bilo nosilaca koji su injektirani iz emitera.

$$I_C = I_{nC} + I_{CB0}$$
 (npn) 
$$I_C = I_{pC} + I_{CB0}$$
 (pnp)


• Razlika većinske struje emitera i većinske struje kolektora čini rekombinacijsku struju  $I_R$ .  $I_R = I_{nE} - I_{nC}$  (npn)  $I_R = I_{pE} - I_{pC}$  (pnp)

• **Struja baze** *I<sub>B</sub>* sastoji se od struje nosilaca koje baza utiskuje u emiter, rekombinacijske struje i struje manjinskih nosilaca nepropusno polariziranog spoja C-B.

$$I_B = I_{pE} + I_R - I_{CB0}$$
 (npn)  $I_B = I_{nE} + I_R - I_{CB0}$  (pnp)

#### Tehnološke i efektivne širine područja

- Temeljni preduvjet koji mora zadovoljavati baza bipolarnog tranzistora jest da ona bude uska strana, što znači da efektivna širina baze w<sub>B</sub> mora biti puno manja od difuzijske duljine manjinskih nosilaca u bazi. U tom slučaju rekombinacija nosilaca koji su u bazu injektirani iz emitera će biti minimalna te će većina tih nosilaca stići do kolektora, što je preduvjet rada tranzistora u normalnom aktivnom području.
- Efektivnom širinom pojedinog područja smatra se ona širina koja se dobije kad se od tehnološke širine oduzmu širine osiromašenih područja na spojevima E-B i C-B.



w<sub>E0</sub>, w<sub>B0</sub>, w<sub>C0</sub> su tehnološke širine emitera, baze i kolektora

 $w_E$ ,  $w_B$ ,  $w_C$  su efektivne širine emitera, baze i kolektora

- Širina osiromašenog područja propusno polariziranog spoja E-B je manja od širine osiromašenog područja nepropusno polariziranog spoja C-B.
- Baza je uska strana pa je svako smanjenje efektivne širine baze značajno! Najveći utjecaj na smanjenje efektivne širine baze ima napon nepropusne polarizacije C-B!

#### Parametri bipolarnog tranzistora

 Djelotvornost emitera, γ, jest omjer struje nosilaca koje emiter injektira u bazu i ukupne struje emitera:

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E}$$
 (npn)  $\gamma = \frac{I_{pE}}{I_E}$  (pnp)

• **Prijenosni (transportni) faktor baze,**  $\beta^*$ , jest omjer struje nosilaca koji su od emitera stigli do kolektora i struje nosilaca koje je emiter injektirao u bazu:

 $\beta^* = \frac{I_{nC}}{I_{nE}}$  (npn)  $\beta^* = \frac{I_{pC}}{I_{pE}}$  (pnp)


• Faktor strujnog pojačanja u spoju zajedničke baze,  $\alpha$ , jest omjer većinske struje kolektora i ukupne struje emitera:

$$lpha = rac{I_{nC}}{I_E}$$
 (npn)  $lpha = rac{I_{pC}}{I_E}$  (pnp)


• Vrijedi:  $\alpha = \frac{I_{nC}}{I_E} = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \cdot \frac{I_{nE}}{I_E} = \beta^* \cdot \gamma$ 

#### Spoj zajedničke baze, zajedničkog emitera i zajedničkog kolektora

- Da bi se tranzistor mogao koristiti kao aktivna komponenta u sklopovima pojačala, potrebno je imati jedan par ulaznih stezaljki na koje se dovodi ulazni signal (struja, napon) i jedan par izlaznih stezaljki na kojima se preuzima izlazni, pojačani signal.
- Tranzistor ima 3 priključka pa se jedan priključak tranzistora mora koristiti i u ulaznom i u izlaznom krugu. To je tzv. zajednički priključak pa su moguća 3 načina spajanja bipolarnog tranzistora:
  - Spoj zajedničke baze (ulazni priključak je emiter, izlazni priključak je kolektor; ulazni krug je E-B, izlazni krug je C-B)
  - Spoj zajedničkog emitera (ulazni priključak je baza, izlazni priključak je kolektor; ulazni krug je B-E, izlazni krug je C-E).
  - Spoj zajedničkog kolektora (ulazni priključak je baza, izlazni priključak je emiter; ulazni krug je B-C, izlazni krug je E-C).









npn tranzistor u spoju ZE

Katedra za nanoelektroniku i



npn tranzistor u spoju ZC



#### Parametri bipolarnog tranzistora (2)

- Polazeći od sastavnica struje kolektora:  $I_C = I_{nC} + I_{CB0}$   $I_C = I_{pC} + I_{CB0}$  (pnp) (pnp)
- Iz definicije faktora strujnog pojačanja  $\alpha$  slijedi:  $I_{nC} = \alpha \cdot I_E$   $I_{pC} = \alpha \cdot I_E$
- Iz osnovne strujne jednadžbe tranzistora:  $I_E = I_B + I_C$
- Kombinirajući gornje izraze:  $I_C = \alpha \cdot I_E + I_{CB0}$

$$I_C = \alpha \cdot (I_B + I_C) + I_{CB0}$$

$$I_C \cdot (1 - \alpha) = \alpha \cdot I_B + I_{CB0}$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \cdot I_B + \frac{1}{1 - \alpha} \cdot I_{CB0}$$

- Dobiveni izraz povezuje izlaznu ( $I_C$ ) i ulaznu ( $I_B$ ) struju kad je tranzistor spojen u spoju zajedničkog emitera.
- Faktor strujnog pojačanja u spoju zajedničkog emitera,  $\beta$ , jest:  $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$
- Ovisnost struje  $I_C$  o  $I_B$  tada se piše:

$$I_C = \beta \cdot I_B + (\beta + 1) \cdot I_{CB0}$$


#### Parametri bipolarnog tranzistora (3)

- Iz definicija parametara bipolarnog tranzistora, može se zaključiti:
  - Djelotvornost emitera  $\gamma$  je uvijek manja od 1. Da bi djelotvornost emitera bila što bliža 1, gustoća primjesa u emiteru mora biti što veća u odnosu na gustoću primjesa u bazi.
  - Prijenosni faktor baze  $\beta^*$  je uvijek manji od 1 jer se dio nosilaca koje emiter injektira u bazu rekombinira u bazi. Da bi prijenosni faktor baze bio što bliži 1, baza mora biti što uža.
  - Faktor strujnog pojačanja  $\alpha$  je uvijek manji od 1, a ponajviše ovisi o iznosu djelotvornosti emitera  $\gamma$ .
  - Faktor strujnog pojačanja  $\beta$  je redovito veći od 1 i bit će to veći što je  $\alpha$  bliži 1. Npr. ako je  $\alpha$ =0,99,  $\beta$ =99; ako je  $\alpha$ =0,995,  $\beta$ =199.
- Djelotvornost emitera je najvažniji parametar tranzistora koji utječe na iznos faktora strujnog pojačanja, tj. gustoća primjesa u emiteru u odnosu na gustoću primjesa u bazi.

## Određivanje većinske struje emitera

 Kako je baza bipolarnog tranzistora uska strana, raspodjela manjinskih nosilaca u bazi je približno linearna te je iz raspodjele manjinskih nosilaca u bazi moguće izračunati većinsku struju emitera.





U normalnom aktivnom području gustoća manjinskih elektrona u bazi najveća je na spoju s emiterom (veća od ravnotežne gustoće zbog propusno polariziranog spoja E-B), a najmanja na spoju s kolektorom (manja od ravnotežne zbog nepropusno polariziranog spoja C-B). U bazi stoga postoji gradijent gustoće manjinskih nosilaca, što znači da se oni difuzijom gibaju prema kolektorskom spojištu. Ti manjinski nosioci u bazu stižu injekcijom iz emitera pa se ta struja može odrediti iz gradijenta gustoće u bazi:

$$I_{nE} = q \cdot S \cdot D_{nB} \cdot \frac{dn_B}{dx}$$

Kako je raspodjela približno linearna, gradijent gustoće je:

$$\frac{dn_B}{dx} = \frac{n_{B_{w_B}} - n_{B0}}{w_B}$$

Katedra za nanoelektroniku i

fotonaponsku pretvorbu

## Određivanje većinske struje emitera (2)

 Gustoće manjinskih nosilaca na rubovima baze povezane s ravnotežnom gustoćom preko eksponencijalnog zakona:

Na emiterskom spoju:

Na kolektorskom spoju:

$$n_{B0} = n_{0B} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_{T}}\right)$$

$$n_{Bw_B} = n_{0B} \cdot \exp\left(\frac{U_{BC}}{U_T}\right)$$

• Da bi npn-tranzistor bio u normalnom aktivnom području,  $U_{BE}>0$  i  $U_{BC}<0$  paza praktične vrijednosti priključenih napona vrijedi:

$$n_{B0} >> n_{0B} >> n_{Bw_B}$$

Tada je gradijent gustoće (samo iznos):

$$\frac{dn_B}{dx} \approx \frac{n_{B0}}{w_B} = \frac{n_{0B} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)}{w_B} = \frac{n_i^2}{N_{AB}} \cdot \frac{\exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)}{w_B}$$

• Konačno, većinska struja emitera može se zapisati kao:

$$I_{nE} = q \cdot S \cdot D_{nB} \cdot \frac{n_i^2}{N_{AB}} \cdot \frac{\exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)}{w_B}$$

#### **Djelotvornost emitera**

• Djelotvornost emitera definirana je kao omjer većinske struje emitera i ukupne struje emitera. Za npn-tranzistor:  $\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E} = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} = \frac{1}{1 + I_{pE}}$ 

• Struja kroz pn-spoj (diodu) emiter-baza dana je Shockleyjevom jednadžbom:

$$I_E = I_{SE} \cdot \left[ \exp \left( \frac{U_{BE}}{U_T} \right) - 1 \right],$$

gdje je  $I_{SE}$  struja manjinskih nosilaca spoja E-B, određena izrazom:

$$I_{SE} = q \cdot S \cdot n_i^2 \cdot \left[ \frac{D_{nB}}{N_{AB} \cdot L_{nB} \cdot th(w_B/L_{nB})} + \frac{D_{pE}}{N_{DE} \cdot L_{pE} \cdot th(w_E/L_{pE})} \right].$$

Stoga su komponente struje emitera:

$$I_{pE} = q \cdot S \cdot n_i^2 \cdot \frac{D_{pE}}{N_{DE} \cdot L_{pE} \cdot th(w_E/L_{pE})} \left[ exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right) + 1 \right],$$

$$I_{nE} = q \cdot S \cdot n_i^2 \cdot \frac{D_{nB}}{N_{AB} \cdot L_{nB} \cdot th(w_B/L_{nB})} \left[ \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right) + 1 \right].$$

Katedra za nanoelektroniku i

fotonaponsku pretvorbu

## Djelotvornost emitera (2)

Stoga je djelotvornost emitera npn-tranzistora:

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{I_{pE}}{I_{nE}}} = \frac{1}{\frac{D_{pE}}{N_{DE} \cdot L_{pE} \cdot th(w_E/L_{pE})}} = \left[1 + \frac{D_{pE} \cdot N_{AB} \cdot L_{nB} \cdot th(w_B/L_{nB})}{D_{nB} \cdot N_{DE} \cdot L_{pE} \cdot th(w_E/L_{pE})}\right]^{-1}$$

$$1 + \frac{\frac{D_{nB}}{N_{AB} \cdot L_{nB} \cdot th(w_B/L_{nB})}}{\frac{D_{nB}}{N_{AB} \cdot L_{nB} \cdot th(w_B/L_{nB})}}$$

• Ako je emiter široka, a baza uska strana, tada vrijedi:

$$th(w_E/L_{pE}) \approx 1$$
,  $th(w_B/L_{nB}) \approx \frac{w_B}{L_{nB}}$ ,

te se izraz za djelotvornost npn-tranzistora može zapisati u jednostavnijem obliku:

$$\gamma = \left[1 + \frac{D_{pE} \cdot N_{AB} \cdot w_B}{D_{nB} \cdot N_{DE} \cdot L_{pE}}\right]^{-1}$$

#### Prijenosni faktor baze

 Prijenosni faktor baze određen je omjerom većinske struje kolektora i većinske struje emitera. Tako je za npn-tranzistor:

$$\beta^* = \frac{I_{nC}}{I_{nE}}$$

 Većinska struja emitera može se izračunati kao difuzijska struja manjinskih elektrona u bazi uz rub barijere E-B:

$$I_{nE} = q \cdot S \cdot D_{nB} \cdot \frac{dn_B(x)}{dx} \bigg|_{x=0}$$

 Na isti se način i većinska struja kolektora može odrediti kao difuzijska struja elektrona u bazi, ali uz rub barijere C-B:

$$I_{nC} = q \cdot S \cdot D_{nB} \cdot \frac{dn_B(x)}{dx} \bigg|_{x=w_B}$$

• Uvrštavajući rješenje jednadžbe kontinuiteta za područje baze koje daje funkciju raspodjele gustoće elektrona u homogenoj bazi  $n_{B}(x)$ , dobija se za  $\beta^{*}$ :

$$\beta^* = \frac{1}{\cosh\left(\frac{w_B}{L_{nB}}\right)}$$

Katedra za nanoelektroniku i

fotonaponsku pretvorbu

## Prijenosni faktor baze (2)

S obzirom da je baza uska strana,  $w_B << L_{nB}$ , kosinus hiperbolni se može aproksimirati s prva dva člana razvoja u red potencija:

$$\cosh(x) \approx 1 + \frac{x^2}{2},$$

tako da se za transportni faktor baze može pisati:

$$eta^* pprox rac{1}{1 + rac{1}{2} \cdot \left(rac{w_B}{L_{nB}}
ight)^2}.$$


Drugi pribrojnik u nazivniku je manji od 1 pa se prethodni izraz može dalje razviti u red potencija te je:  $\beta^* \approx 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{w_B}{L_B}\right)^2$ .

Dakle, za postizanje tranzistorskog efekta treba biti ispunjen uvjet **uske baze**:

$$w_{\scriptscriptstyle B} << L_{\scriptscriptstyle nB} \pmod{\mathfrak{pnp}}$$

## Earlyjev efekt


 Razmatra se rad tranzistora u normalnom aktivnom području. Kako je baza uska strana, raspodjela manjinskih nosilaca u bazi je približno linearna.



- Ako se napon  $U_{BE}$  održava na istoj vrijednosti, tada se  $n_{BO}$  ne mijenja.
- Ako se poveća napon nepropusne polarizacije  $U_{BC}(|U_{BC2}|>|U_{BC1}|)$ :
  - Povećava se barijera na spoju C-B i smanjuje se efektivna širina baze  $w_B$
  - Smanjuje se gustoća manjinskih nosilaca u bazi na kolektorskom spoju.

## Earlyjev efekt (2)


• Povećanjem iznosa napona nepropusne polarizacije na spoju C-B, **povećava se gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi**, a to je struja nosilaca koji su injektirani iz emitera ( $I_{nE}$  kod npn-tranzistora,  $I_{nE}$  kod pnp-tranzistora).




- Earlyjev efekt je promjena efektivne širine baze (modulacija baze) promjenom napona nepropusne polarizacije kolektor-baza.
- Osim promjene difuzijske struje (većinska struja emitera), smanjuje se rekombinacijska struja (jer je baza uža) pa se povećava faktor strujnog pojačanja!

## Izlazne karakteristike tranzistora (1)

- Izlazne karakteristike tranzistora daju ovisnost izlazne stuje o izlaznom naponu. S
  obzirom da je bipolarni tranzistor strujno upravljana komponenta, izlazna će struja
  ovisiti i o ulaznoj struji koja je dodatni parametar.
- Ovisno o spoju u kojem tranzistor radi, razlikovat će se ulazna i izlazna struja te izlazni napon.
- Spoj zajedničke baze (ZB)






• U normalnom aktivnom području ( $U_{BE}>0$ ,  $U_{CB}>0$ ), struja kolektora je gotovo konstantna, a njen blagi porast s povećanjem napona nepropusne polarizacije  $U_{CB}$  posljedica je Earlyjevog efekta. U području zasićenja ( $U_{BE}>0$ ,  $U_{CB}<0$ ) struja kolektora naglo opada s povećanjem napona propusne polarizacije spoja C-B jer se smanjuje gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi (i emiter i kolektor injektiraju nosioce u bazu).


## Izlazne karakteristike tranzistora (2)


• Da bi se u spoju ZB na ulazu održavao stalni iznos struje  $I_E$  s povećanjem napona nepropusne polarizacije  $U_{CB}$ , potrebno je održavati stalni gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi, odnosno smanjivati napon propusne polarizacije  $U_{BE}$ .



Povećanjem napona nepropusne polarizacije  $U_{CB}$  smanjuje se efektivna širina baze pa se povećava gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi, odnosno povećava se struja emitera. Stoga je potrebno smanjivati napon propusne polarizacije  $U_{BE}$  tako da gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi bude stalno isti (raspodjela je opisana paralelnim pravcima).


Spoj zajedničkog emitera (ZE)





## Izlazne karakteristike tranzistora (3)

• Da bi npn-tranzistor radio u normalnom aktivnom području, treba biti ispunjen uvjet  $U_{BE}>0$  i  $U_{BC}<0$ . Stoga se u ulaznom krugu (B-E) odabire odgovarajući polaritet napona tako da taj spoj bude propusno polariziran. Međutim, izlazni napon je  $U_{CE}$ :



Kirchhoffov zakon za napone kod npn-tranzistora:

$$U_{BE} - U_{BC} - U_{CE} = 0$$
$$U_{BC} = U_{BE} - U_{CE}$$


Kako za normalno aktivno područje treba biti  $U_{BC}$ <0:

$$U_{\mathit{BC}} = U_{\mathit{BE}} - U_{\mathit{CE}} < 0 \Longrightarrow U_{\mathit{CE}} > U_{\mathit{BE}}$$

• Povećanjem izlaznog napona  $U_{CE}$  povećava se i napon nepropusne polarizacije  $U_{BC}$  te se smanjuje efektivna širina baze. Da bi se pritom zadržao isti iznos ulazne struje  $I_{BC}$ , potrebno je povećati napon propusne polarizacije  $U_{BE}$ .

Katedra za nanoelektroniku i

fotonaponsku pretvorbu



Povećanjem izlaznog napona  $U_{CE}$  smanjuje se efektivna širina baze pa se povećava gradijent gustoće manjinskih nosilaca u bazi, odnosno smanjuje se struja baze. Stoga je potrebno povećati napon propusne polarizacije  $U_{BE}$  tako da površina ispod krivulja raspodjele manjinskih nosilaca u bazi bude jednaka (struja baze je proporcionalna naboju manjinskih nosilaca u bazi).