
ESPRESSIF
ESP32-WROOM-32E
RST
BOOT
P1
IO13
IO18
IO2
GND
3.3V
IO17