## 题目1

RISC-V 处理器的寻址方式: 立即寻址, 寄存器寻址, 基址寻址, 偏移量寻址, 绝对寻址, PC 相对寻址。

龙芯处理器的寻址方式: 立即寻址, 寄存器寻址, 基址寻址, 偏移量寻址, 绝对寻址, PC 相对寻址。

## 题目2

表 1 MOD 为 00,表示直接寻址。此时,[BP]是一个有效的寄存器寻址,但是不允许使用偏移量。

表 2 MOD 为 01 或 10, [BP] 可以与偏移量结合使用。这种情况下, BP 通常被用作栈帧的基址, 可以方便地访问栈中的局部变量和参数。

设计 R/M 表的意图为通过将 BP 用于栈操作, Intel 设计允许程序员轻松访问栈帧中的数据, 简化了局部变量和参数的管理, 减少了计算寻址的复杂性, 提高了执行效率。

## 题目3

RISC 处理器使用较少的简单指令,允许更快的指令解码和执行。相比之下,CISC 处理器的复杂指令集需要更复杂的解码逻辑,增加了设计和实现的复杂性。RISC 处理器的指令通常是固定长度且简单的,这使得流水线设计更为高效。而CISC 处理器的复杂指令可能需要多个周期才能完成,限制了流水线的效率。而且 RISC 处理器通常在功耗管理方面表现更好,适合现代移动和嵌入式设备的需求。