
# 컴퓨터 개요

## 1. 전자 계산기 정의

- 산술 또는 논리 연산을 자동으로 실행할 수 있는 장치
  - 기계식 계산기로 시작하여 전자회로를 사용한 계산기로 발전
    - EDPS(Electronic Data Processing System)
  - 현대 전자 계산기는 컴퓨터(Computer)로 총칭

# 1.1 전자 계산기의 진화

- 단순 계산 장치에서 인간과 같은 학습능력과 사고능력을 가진 시스템으로 진화 중
  - 계산기(Calculator)에서 지능을 가진 컴퓨터(Computer)로 진화



#### 2. 컴퓨터 기능

- 데이터 입출력 기능
  - 전자 계산기 외부로부터 데이터를 받거나 내보내는 기능
  - 전자 계산기와 외부 장치를 연결하는 통로 역할

#### • 데이터 저장 기능


외부로부터 받은 데이터나 내부에서 처리한 결과 데이터를 저장장치에 보관하는 기능

#### • 데이터 처리 기능

 외부로부터 받은 데이터나 내부에 저장된 데이터를 내부 연산 장치를 사용하여 데이터 값을 변경하는 기능

# 3. 컴퓨터 응용분야

- 컴퓨터 응용 분야
  - 다양한 응용분야에 사용될 수 있도록 설계된 범용 컴퓨터 분야와 특정 용도에 최적화된 컴퓨터를 사용하는 특정용도 컴퓨터로 구분할 수 있다.



# 3.1 범용 컴퓨터

- 다양한 응용 분야의 소프트웨어를 실행할 수 있도록 범용 구조를 가진 컴퓨터
  - 범용성(generality), 유연성(flexibility)을 강조
  - 특정 용도에 비해 성능이 떨어짐.
  - PC, Workstation, Main-frame


## 3.2 특정용도 컴퓨터

- 특성 응용 분야에 맞춰 하드웨어와 소프트웨어가 최적화된 컴퓨터
  - 임베디드 시스템 (Embedded System)
- 실생활에서 사용하는 대부분의 전기전자 시스템에서 특정 용도 컴퓨터를 사용
  - 가정용 전자제품
  - 사무용 기기
  - 공장 자동화 기기
  - 항공, 우주, 군사 장비

# 컴퓨터 구성


#### 1. 컴퓨터의 구성요소

- 컴퓨터는 하드웨어와 소프트웨어로 구성
  - 하드웨어(Hardware) : 컴퓨터를 구성하는 물리적인 부품으로 전자 및 기계장치를 말함.
    - 고 비용, 성능향상
  - 소프트웨어(Software) : 하드웨어가 수행할 작업을 지시하거나 수행 흐름을 제어하는 프로그램을 말함.
    - 저 비용, 시스템 유연성 제공




#### 2. 컴퓨터 하드웨어

- 컴퓨터의 하드웨어는 중앙처리장치, 메모리, 주변장치, 버스로 구성.
  - 중앙처리장치(CPU: Central Processing Unit): 데이터 처리
  - 메모리(Memory) : 데이터 저장
  - 주변장치(Peripherals): 데이터 입출력, CPU 보조, 시스템 동작 지원.
  - 버스(Bus): 구성요소들의 상호연결



# 2.1 마이크로 프로세서

- CPU를 내장한 집적회로
  - 반도체 집적기술 발전으로, 마이크로 프로세서에 메모리와 주변장치 를 같이 포함시켜, 단일 칩 (One-chip) 컴퓨터 구현이 가능.










#### 3. 소프트웨어

#### • 소프트웨어

- 컴퓨터 프로그램
  - 특정 목적 달성을 위해 순서적으로 배치된 CPU 명령어들의 집합.
  - 처리할 데이터들의 이동 경로 및 처리방법을 기술
- 저장장치(HDD)에 실행파일 형태로 저장되어 있다가 실행시에 메인 메모리(반도체 메모리)로 로딩되어 실행

## 3. 소프트웨어

- 컴퓨터의 소프트웨어는 시스템 소프트웨어, 응용 소프트웨어로 구성.
  - 시스템 소프트웨어 : 컴퓨터 시스템 운용에 필요한 필수 소프트웨어
  - 응용 소프트웨어 : 특정 응용 목적에 맞춰 프로그램된 소프트웨어



# 3.1 시스템 소프트웨어

- 컴퓨터 시스템 하드웨어를 관리하거나 프로그램 개발에 필요한 프로그램
  - 초기화 프로그램 : 부트로더(Bootloader)
  - 운영체제(Operating System)
    - 컴퓨터의 하드웨어 자원의 효율적 관리.
    - 프로그램 실행환경 제공.
  - 프로그램 개발 도구
    - 프로그램 생성 및 디버깅 : 코드 편집기, 컴파일러, 인터프리터, 디버거 등.

# 3.2 응용 소프트웨어

- 응용 소프트웨어
  - 사용자가 정의한 작업을 수행하는 프로그램.
    - 어플리케이션 또는 앱(App)
  - 시스템 소프트웨어의 도움을 받아 개발되고 실행

# 3.3 플랫폼(Platform)

- 응용 소프트웨어의 실행환경을 제공하하는 하드웨어 또는 소프트웨어
- 하드웨어 플랫폼
  - 윈도우 플랫폼, 리눅스 플랫폼, 모바일 플랫폼
- 소프트웨어 플랫폼
  - Java Platform : 자바 프로그램 실행환경
  - BREW : 모바일 프로그램 실행환경

# 3.4 미들웨어(Middle-Ware)

- 운영체제와 응용 SW사이에서 필요한 서비스를 제공하는 SW.
- 소프트웨어 프레임워크(Framework)
  - 특정 응용 분야의 프로그램 개발에 필요한 추상화된 소프트웨어 구조체
    - 라이브러리, API(Application Program Interface), 유틸리티 프로그램

#### 3.5 펌웨어

- 비휘발성 메모리에 내장된 소프트웨어
  - 비휘발성 메모리: MROM, EPROM, EEPROM, Flash 메모리
- 펌웨어 용도
  - 개발이 완료되어 추가 변경 가능성이 낮은 소프트웨어의 영구 저장
    - 컴퓨터 하드웨어 제어에 필요한 필수 프로그램
      - PC의 ROM-BIOS
    - 각종 전자기기의 내장형 소프트웨어
  - 프로그램 코드 보호 수단으로 활용 가능
    - ROM의 접근제어 기능을 활용하여 외부에서 프로그램 코드 접근 제한

## 3.5 펌웨어

- 펌웨어 변경방법
  - 하드웨어에 Re-write.
    - 소프트웨어보다 유연성이 부족
- 최근에는 응용 프로그램을 운영체제없이 하드웨어상에서 직접 실행하도록 설계하는 방식을 말하기도 함.





# 3.6 H/W-S/W 공조설계

- 전자 계산기의 H/W 특성과 S/W 특성을 조합하여 최적의 시스템을 설계하는 방법
  - H/W 특성 : 고성능, 고비용
  - S/W 특성 : 유연성, 저비용
- 시스템의 설계비용 최소화 + 시스템 성능 향상
- 전자 계산기 하드웨어와 소프트웨어를 이해하고 공조설계(Co-design)이 가능한 고수준 설계자 필요.

# 컴퓨터 분류

# 1. 컴퓨터의 분류방법

- 세대별 분류
  - 구현기술에 따른 시대적 분류
- 데이터 처리방식에 따른 분류
- 마이크로 프로세서 유형에 따른 분류
  - 사용목적에 따른 마이크로 프로세서 유형

#### 2. 세대별 분류

- 1 세대(1946~1957) : 진공관 (vacuum tube) 을 사용한 컴퓨터
- 2세대(1958~1964) : 트랜지스터 (transistor) 를 사용한 컴퓨터
- 3 세대(1965~1971) : 집적회로 (IC : integrated circuit) 를 사용한 컴퓨터, SSI
- 4 세대(1972~1977) : LSI (Large Scale Integration)
- 5세대(1978~1991) : VLSI (Very Large Scale Integration)
- 6세대(1991~현재) : ULSI (Ultra Large Scale Integration)









#### 3. 데이터 처리방식에 따른 분류

- 일괄처리(Batch Processing) 방식
  - 여러 개의 프로그램을 사전에 정해진 순서에 따라 차례로 실행하는 방식
  - 실행중인 프로그램이 종료될 때까지 다른 프로그램을 실행할 수 없다.
- 시분할 처리(Time Sharing) 방식
  - 여러 개의 프로그램을 스케쥴링을 통하여 CPU를 시간적으로 분할하여 사용하는 방식
    - 가상적으로 여러 개의 프로그램이 동시에 실행되는 효과
  - 컴퓨팅 자원의 이용도 향상

#### 3. 데이터 처리방식에 따른 분류

- 실시간 처리(Real-time Processing) 방식
  - 프로그램 또는 작업 시작과 종료에 대한 시간 제약 조건의 만족을 보장하는 처리 방식
- 시간 제약조건의 만족여부가 시스템에 미치는 영향 정도에 따라 경성, 연성으로 구분
  - 경성(Hard) 실시간 시스템 : 시스템 동작에 치명적 영향
    - 미사일 제어
  - 연성(Soft) 실시간 시스템 : 시스템 성능에 영향
    - 동영상 재생.

- MPU (Micro Processor Unit)
  - 계산용 프로세서 (computation-oriented)
    - 고속의 연산 및 데이터 처리 : 여러 개의 고성능 ALU, H/W multiplier, FPU(Floating Point Unit), .....
    - x86(Intel), MIPS(MIPS Technologies), SH(Hitachi), ....

- MCU (Micro Controller Unit)
  - 제어용 프로세서 (control-oriented)
    - 제어(control)에 특화된 마이크로 프로세서
    - 비트단위(bit-wise) 연산 지원, 빠른 인터럽트 처리, 다양한 입출력 포트제공,
    - 주로 On-chip/SoC micro-processor, 8-bit 프로세서(AVR, 8051, PIC,...)

- DSP (Digital Signal Processor)
  - 디지털 신호처리(audio, video) 전용 프로세서 (DSP-specific)
    - MAC(Multiply-Accumulator), FPU, Multi-port 메모리 인터페이스, etc, ...
    - TMS320C6xxx(Texas Instruments), MSC81xx(Freescale), SHARC(Analog Devices), ...

- ASP (Application Specific Processor)
  - 특정 용도에 최적화된 프로세서
    - Graphics Processor : GeForce(nVidia), HD(Intel), Radeon(AMD),....
    - Java Processor : ARM926EJ (ARM), picoJava(Sun Microsystems), ....
    - Network Processor : IXP (Intel), PowerQUICC(NXP),....
    - Crypto Processor : C29x (NXP), SC300(ARM), .....
- 임베디드 프로세서
  - 소형, 저 소비전력에 최적화된 프로세서
  - 임베디드 시스템 전용 프로세서

- Mobile AP (Application Processor)
  - CPU 뿐만 아니라 시스템 구현에 필요한 주변장치들을 SoC 형태로 집적화한 모바일 디바이스용 프로세서.
    - GPU, 모바일 통신 모듈(GSM/HSDPA, WCDMA) 내장
    - Snapdragon(Qualcomm), Exynos(Samsung), TEGRA(Nvidia), Helio(MediaTek), A10(Apple), Atom Z(Intel), OMAP(TI),...
















- GPGPU(General Purpose computing on Graphic Processor Unit)
  - 많은 코어를 내장하고 있어서 병렬처리가 가능한 프로세서인 그래픽 전용 프로 세서(GPU)를 일반 응용 프로그램 실행에 활용하는 기법
    - Radeon (AMD), Quadro/Telsa/GeForce(nVidia)
  - CUDA, openCL, DirectCompute API를 사용하여 프로그래밍



# 컴퓨터 구조와 조직

# 1. 컴퓨터 구조

- 컴퓨터 구조의 정의
  - 프로그래머에게 보이는 컴퓨터의 시스템 특성.
  - 프로그램의 논리적 수행에 직접적인 영향을 주는 시스템 특성.
  - 소프트웨어 측면에서 보는 컴퓨터 특성.

## 1. 컴퓨터 구조

- 컴퓨터의 구조적 특성
  - Instruction Set Architecture
    - 명령어 유형 및 표현 방법.
  - 데이터 표현에 사용되는 비트 수
    - 8-, 16-, 32-, 64-bit 등 단위 데이터 표현에 사용되는 비트 수.
  - Memory Addressing Method
    - 메모리 저장공간에 대한 접근 방법
  - I/O Mechanism
    - 데이터 입출력 장치에서의 데이터 처리 방법

# 2. 컴퓨터 조직

- 컴퓨터 조직(Computer Organization)
  - 컴퓨터 구조를 구현한 하드웨어 구성품들과 그들의 연결방식.
  - 하드웨어 측면에서 보는 컴퓨터 특성.
  - 프로그래머에게 보이지 않는 세부 하드웨어


#### 2. 컴퓨터 조직

- 컴퓨터의 조직적 특성
  - 구성품들의 제어신호
    - 컴퓨터 하드웨어 구성품을 제어하기 위한 제어신호.
  - 컴퓨터와 주변장치사이의 인터페이스 방식
    - 데이터 전달 방식 및 데이터 흐름 제어.
  - 컴퓨터에서 사용하는 메모리 기술
    - 사용하는 메모리의 전기적 특성 및 제어방법

# 컴퓨터 하드웨어 구조


# 1. 컴퓨터 하드웨어 구성요소

- CPU : 컴퓨터의 동작 제어 및 데이터 처리.
- 메모리 : 프로그램 및 데이터 저장.
- 주변장치 : 컴퓨터 외부와의 데이터 입출력.
- 시스템 버스 : 구성요소들의 상호연결 통로.




#### 2. CPU

- CPU(Central Processing Unit)
  - 중앙 처리 장치
  - 컴퓨터의 핵심 구성품
- 데이터 처리에 필요한 ALU, 레지스터, 제어 유니트로 구성



#### **2.1 ALU**

- ALU (Arithmetic & Logical Unit)
  - 산술 및 논리 연산을 실행하는 기능 유니트(Functional Unit)
  - 여러 개의 산술/논리 연산을 선택적으로 실행
    - Function Select 제어신호
- ALU 보조 연산 장치
  - 쉬프터(Shifter)
  - HW 곱셈기/나눗셈기
  - 부동소수점 연산기 (FPU : Floating Point Unit)



#### 2.2 레지스터

- 레지스터 (Register)
  - ALU 연산에 필요한 데이터와 연산 결과 값을 임시 저장
- 레지스터 유형
  - 범용 레지스터 : 다양한 용도로 사용하는 일반 레지스터
  - 특수 기능 레지스터 : 특정 목적을 위해 사용하는 레지스터
    - Accumulator (ACC) : 연산결과 저장
    - Status Register : 연산 결과에 대한 상태 정보 저장.
    - Pointer Register : 어드레스 정보 저장.
    - Stack Pointer(SP) : 스택의 최상위(Top of Stack) 어드레스 저장
    - Link Register : 프로그램 복귀 어드레스 저장.

#### 2.3 제어 유니트

• 제어 유니트 (Control Unit)는 명령어와 상태정보를 해석하여 컴퓨터 구성요소에 필요한 제어신호를 발생하는 회로


#### • 구현 방식

- Hard-wired 방식 : 논리회로를 사용하여 직접 구현.
- Micro-programmed 방식 : 마이크로 프로그램 방법을 사용하여 구현.



## 3. 메모리


- 데이터 저장장치
  - 반도체, 마그네틱(Magnetic) 또는 광학(Optical) 저장 매체를 사용한 데이터 저 장



# 3. 메모리


• 주 기억장치와 보조 기억장치로 구성

	주 기억장치	보조 기억장치
접근 속도	빠름	느림
용량	소용량	대용량
휘발성 여부	휘발성	비휘발성



#### 3.1 주 기억장치

- 주 기억장치 (Main Memory)
  - 프로그램과 프로그램 실행에 필요한 데이터를 저장
  - 고속/소용량 반도체 메모리 사용
    - SRAM, DRAM
  - CPU와 메인 메모리의 속도차이를 극복하기 위해 캐시(Cache)를 사용




## 3.2 보조 기억장치

- 보조 기억장치 (Secondary Memory)
  - 저속/대용량 저장장치
  - 데이터의 장기간 저장용으로 사용
  - 비휘발성 저장매체 사용
    - 마그네틱/광학식
      - HDD, CD/DVD, Magnetic Tape
    - 반도체식
      - 플래시(Flash) 메모리를 사용한 SSD.


#### 3.3 메모리 계층구조

- 속도, 용량차이가 있는 메모리를 계층적으로 배치하여 메모리 접근 속도와 저장 용량을 최적화하는 방법
- 메모리 계층구조
  - CPU에 가까울수록 고속, 소용량



## 4. 주변장치

- CPU와 메모리 주변에 위치하여 CPU 를 보조하거나 입출력 데이터를 관리하는 장 치
  - 시스템 동작에 필요한 주변회로
  - 데이터 입출력 장치
  - CPU 보조 장치



#### 4.1 시스템 동작에 필요한 주변장치

- 클럭발생장치
  - 컴퓨터 구성요소에서 필요한 클럭을 생성
- 전원제어장치
  - 소비전력 제어, 전원전압 레벨 감시
- 리셋장치
  - 안정된 리셋 신호 생성
- 타이머
  - 실시간 또는 시간간격 측정
  - 이벤트 발생 횟수 카운트

## 4.2 데이터 입출력 관련 주변장치


- 신호 변환 장치
  - ADC/DAC : 디지털-아날로그 신호 변환.
- 디바이스 컨트롤러
  - 다양한 외부 장치를 제어하는 회로
- 통신 장치
  - 시리얼 통신, 유/무선 통신 네트워크 지원
    - 통신 프로토콜 해석 및 변환

# 4.3 CPU 보조 장치

- CPU의 연산 또는 작업 부담을 경감시켜주는 회로
- 대표적 보조 장치
  - 보조 프로세서(Co-processor)
  - FPU(Floating Point Unit)
  - MMU(Memory Management Unit)
  - MPU(Memory Protection Unit)


## 5. 버스

- CPU, 메모리, 주변장치를 상호 연결하는 배선 집합
  - 구성요소들은 버스를 통해 데이터 및 제어신호를 송수신
  - 송수신 데이터 유형에 따른 버스 유형
    - 어드레스 버스 : 주소정보를 전달하는 버스
    - 데이터 버스 : 데이터 정보를 전달하는 버스
    - 제어 버스 : 제어 신호를 전달하는 버스




# 5.1 시스템 버스

• CPU, 메모리, 주변장치를 연결하는 주요 버스. 고속



# 5.2 I/O 버스

- I/O 버스
  - 주변장치, 주로 입출력 장치를 연결하는 버스. 고속/저속
- 버스와 버스의 연결
  - 브릿지(Bridge) : 버스 사이의 속도 및 데이터 전송방식 차이 해결




# 마이크로 아키텍춰와 폰 노이만 구조

#### 1. Micro-Architecture

- Definition of Micro-Architecture
  - 주어진 마이크로 프로세서의 명령어 세트 실행에 최적화된 하드웨어 구조
  - 동일한 명령어 세트에 대해 여러 개의 마이크로 아키텍춰가 가능.
  - 컴퓨터 구조 = 명령어 세트 구조(ISA) + 마이크로 아키텍춰

# 1.1 마이크로 아키텍춰 구성

- 데이터 경로와 제어 유니트로 구성.
  - Datapath : 데이터가 흘러가는 통로
  - Control Path : 데이터 경로를 제어하는 제어신




## 2. Stored-Program 방식 컴퓨터

- 기존 컴퓨터(ENIAC) 에서의 프로그램의 입력과 변경 방법
  - 수작업으로 스위치 설정 및 케이블 연결해서 프로그래밍
- 1945년 ENIAC의 프로그램 입력과 변경이 불편한 점을 해결하기 위해 John von Neumann이 "First Draft of a Report on the EDVAC" 논문에서 제안한 구조.


# 2. Stored-Program 방식 컴퓨터

- 주요 개념
  - 프로그램과 데이터를 메모리에 저장해서 실행.
    - 프로그램 입력: 프로그램을 메모리에 저장
    - 프로그램 변경 : 메모리의 내용을 변경.



#### 2.1 IAS 컴퓨터

- 1946년 폰 노이만(John von Neumann) 이 Princeton의 IAS(Institute for Advanced Studies) 에서 설계한 최초의 Stored Program 방식의 전자식 컴퓨터
- 현대 범용 컴퓨터의 원형
- Von Neumann Machine, Von Neumann 구조로 알려짐.



## 2.2 IAS 컴퓨터 구조

- 1000 x 40-bit 메모리 공간
- 데이터
  - 1-bit sign bit, 39-bit value
- 명령어 : 20-bit
  - 8-bit op-code, 12-bit address
  - 메모리 1워드에 2개 명령어 저장.

#### 2.2 IAS 컴퓨터 구조

• MAR : Memory Address Register

• MBR : Memory Buffer Register


• PC : Program Counter

• IR : Instruction Register (Op-Code)

• IBR : Instruction Buffer Register (Right Inst

• AC : Accumulator

• MQ : Multiplier Quotient



#### 3. Von Neumann Structure

• 프로그램과 데이터가 동일 메모리에 저장된 형태의 컴퓨터 구조.

#### Characteristics


- 데이터와 명령어가 하나의 Read/Write 가능한 메모리에 저장된다.
- 메모리에 저장된 내용은 저장된 데이터 유형과 상관없이 위치정보만을 사용하여 접근한다
- 프로그램은 Sequential 으로 실행된다.

## 3.1 폰 노이만 구조의 단점


- 프로그램 코드와 데이터를 동시에 접근할 수 없다.
  - 병렬화를 통한 성능향상에 치명적 약점
- 해결방법 : 하바드(Harvard) 구조

#### 3.2 하바드 구조

- 프로그램 코드와 데이터를 별도 메모리에 저장하는 구조.
  - 특징 : 프로그램 코드와 데이터에 대한 동시 접근이 가능.
  - 장점: 명령어의 병렬 실행이 가능하여 성능향상에 유리.
  - 단점: 메모리 구조가 복잡. 비용증가



프로그램 코드와 데이터 동시 접근 불가



프로그램 코드와 데이터 동시 접근 가능 <del>></del> 파이프라이닝에 유리

# 프로그램 실행흐름

#### 1. 프로그램 실행

#### • 프로그램


- 실행할 명령어를 순서적으로 나열한 명령어들의 집합

#### • 프로그램 실행


- 명령어들의 연속적인 실행
- 실행순서 : 프로그램 메모리에 저장된 순서

#### • 실행순서 변경

- 제어 명령어(분기, 함수 등)를 사용한 실행흐름 변경




프로그램



## 2. 명령어 사이클

- 각 명령어 실행은 동일한 절차로 이루어짐.
- 하나의 명령어 실행 절차를 명령어 사이클(Instruction Cycle)로 정의.
  - 1개의 명령어 사이클은 여러 개의 동작 사이클(Operation Cycle)로 구성
- 명령어 사이클에서 수행하는 작업들은 CPU에 따라 다름.




#### 3. 명령어 사이클 구성

- 명령어 사이클이 5개의 동작 사이클로 이루진 경우
  - 명령어 인출(IF : Instruction Fetch)
    - 프로그램 메모리에서 명령어 읽어오기.
  - 명령어 해석 (ID : Instruction Decode)
    - CPU내 제어 장치에서 명령어 해석하기.
  - 데이터 인출 (OF: Operand Fetch)
    - 명령어 실행에 필요한 데이터를 데이터 메모리에서 읽어오기.
  - 실행 (EX: Execute)
    - CPU 의 ALU 에서 데이터 처리 (산술 및 논리 연산)
  - 결과 저장(WB : Write-Back)
    - 데이터 처리 결과를 레지스터 또는 데이터 메모리에 저장하기.

## 3.1 컴퓨터 기본 모델


• 명령어 실행 사이클 적용을 위한 기본 모델



GPR : General Purpose Register SFR : Special Function Register


PC : Program Counter IR : Instruction Register

#### 3.2 명령어 사이클 실행 흐름



## 3.3 명령어 싸이클 상태 다이어그램

- 명령어 싸이클 상태 다이어그램 (state diagram of instruction cycle)
  - 명령어 싸이클을 구성하는 동작 싸이클(operation cycle) 사이의 상태 천이를 표현한 그림



# 컴퓨터 성능평가

### 1. 컴퓨터 평가 요소

- 컴퓨터를 평가할 때 아래와 같은 요소들을 고려할 수 있다.
  - 성능 : 프로그램 실행속도. 실시간성
  - 가격 : 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 가격. 개발 비용
  - 크기 : 컴퓨터의 물리적 크기, 휴대성, 설치공간 제약
  - 소비전력 : 컴퓨터가 소모하는 전력
  - 신뢰성 : 컴퓨터 기능에 대한 신뢰도 및 고장발생시의 복구/회복 능력.
  - 보안성 : 악성 프로그램 및 외부 침입시도에 대한 방어 및 대응 능력

## 1.2 컴퓨터 성능

- 프로그램 실행속도에 영향을 주는 요소
  - CPU 속도
  - 명령어 세트 구조
  - 전자 계산기의 하드웨어 구조 : 프로세서 구조, 캐시 및 메모리 계층구조
  - 프로그램 구현에 사용된 프로그래밍 언어 및 프로그래밍 기술
  - 컴파일러 효율
  - 운영체제의 성능

 
 컴퓨터 구조
 운영체제

 컴파일러
 프로그래밍 기술

# 2. 컴퓨터 성능표시

- 컴퓨터 성능 표시 방법
  - CPU 클럭 속도
  - CPI
  - MIPS
  - MFLOPS

## 2.1 CPU 클럭 속도

- CPU 클럭 속도
  - CPU가 사용하는 클럭 속도
- 일반적으로 CPU의 성능은 CPU 클럭 속도에 비례.
  - CPU 클럭 속도를 CPU 성능 표시방법으로 사용
  - 대부분 전자 계산기에서 CPU 클럭은 시스템 클럭 일치
  - CPU 클럭 속도는 CPU 하드웨어 설계 및 구현 방법에 따라 결정.

## 2.1.1 시스템 클럭


- · 시스템 클럭(System Clock)
  - 전자 계산기에서 사용하는 기본 클럭
  - 전자 계산기 구성요소들의 모든 동작을 동기화하는 신호
  - 시스템 클럭의 속도는 클럭 주파수로 표시
- 시스템 클럭은 시스템 전체의 동작 타이밍을 결정하기 때문에 클럭 왜곡(Clock Skew)가 발생하지 않도록 분배하는 것이 중요.
- 메모리 클럭
  - 클럭을 사용하는 메모리가 사용하는 클럭
  - 일반적으로 시스템 클럭보다 저속.


# 2.1.2 클럭 주파수

- 클럭 주파수(Clock Frequency)
  - 초당 클럭 신호 변화율 : 초당 클럭 펄스 수 (pulses per second)
    - clock speed, clock rate
  - 헤르츠 (Hertz) 단위로 표시 : 예) 500MHz, 4GHz
- 클럭 주파수가 높을수록 CPU 처리능력이 향상.

# 2.1.3 CPU 클럭 속도

- Clock cycle
  - 클럭 펄스 주기(clock pulse period)
  - CPU Clock Cycle
- Clock cycle time (CCT)
  - 클럭 사이클 사이의 시간 간격





#### **2.1.4 CPU Time**

- CPU Time
  - 명령어 실행에 CPU가 소모한 시간
  - CPU Time = CPU Clock Cycles \* Clock Cycle Time = CPU Clock Cycles / Clock Frequency
- 프로그램 실행속도 향상
  - 프로그램 실행에 필요한 클럭 사이클 수를 감소시키거나
  - 클럭 주파수를 높인다.
- 명령어 처리 병렬화로 하나의 시스템 클럭 사이클 동안 여러 개의 명령어를 실행가 능.
  - CPU 클럭속도가 프로그램 실행속도를 표현하기에 불충분

#### 2.2 CPI

- CPI (Cycles Per Instruction)
  - 명령어 하나를 실행하는데 소모되는 클럭 사이클 수
- 명령어 유형에 따라 명령어 실행에 필요한 클럭 사이클 수가 다르기 때문에 주어진 프로세서 또는 프로그램의 실행성능은 평균 CPI (Average CPI) 를 사용하여 표시.
- 프로그램의 평균 CPI 계산
  - i: 명령어 유형, 모두 n 개의 명령어 유형이 있다고 가정.
  - li : i-번쨰 유형의 명령어 수
  - CPIi : i-번째 유형 명령어의 CPI
  - Ic: 프로그램이 포함하고 있는 전체 명령어 수

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_{i} \times I_{i})}{I_{c}}$$

## 2.2 CPI

- 주어진 프로그램의 실행에 필요한 CPU Time
  - $-\tau$  : clock cycle time, 1/f

$$T = I_c \times CPI \times \tau$$

• CPU 성능 = 1/CPU Time 으로 표현 가능

#### **2.3 MIPS**

- MIPS (Millions of Instruction Per Second)
  - 가장 많이 사용되는 프로세서 성능 표시방법
  - "초당 몇 백만개의 명령어를 실행할 수 있는가 ?" 를 표시
  - MIPS = (프로그램에 포함된 전체 명령어 수)/(프로그램 실행에 소요된 CPU Time \* 106)
  - 평균 CPI를 사용한 계산

$$MIPS = \frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

# 2.3.1 MIPS 계산 예제

• CPU Clock Frequency = 500MHz 로 가정 했을 경우,


명령어 유형	평균 CPI	명령어 비율(%)
연산	2	50
Load/Store	2	20
실행흐름제어	4	10
기타	1	20

$$CPI = 2*0.5 + 2*0.2 + 4*0.1 + 1*0.2 = 2.0$$

MIPS = 
$$500 * 10^6 / (2.0 * 10^6) = 250$$

#### 2.4 MFLOPS

- MFLOPS(Millions of Floating-Point Operations Per Second)
  - 부동 소수점 연산 성능 표시 방법
  - "초당 몇 백만개의 부동 소수점 연산 명령어를 실행할 수 있는가 ?" 를 표시
  - MFLOPS = (프로그램에 포함된 전체 부동 소수점 연산 명령어 수)/(프로그램 실행에 소요된 CPU Time \* 106)
  - 부동 소수점 연산을 포함한 프로그램에만 적용가능
  - 명령어 대신 "동작(Operation)" 을 카운트



ARM big Core : Powerful & High power-consumption ARM LITTLE Core : Slow & Low power-consumption

출처 : http://www.sisoftware.eu

86

## 3. 벤치마크

- 벤치마크 (Benchmark)
  - 서로 다른 프로세서의 성능을 상대 비교하는 방법
  - 벤치마크 테스트 (BMT : BenchMark Test)
  - 벤치마크에 사용되는 프로그램 : 벤치마크 프로그램

#### • 벤치마크 프로그램 특성

- 고급언어로 작성되며, 서로 다른 기계들에서 호환성을 유지
- 시스템 프로그래밍, 수치적 프로그래밍, 혹은 상용 프로그램과 같이 특정 종류 의 대표적 프로그램이어야 한다.
- 측정이 쉬워야 한다.
- 널리 보급될 수 있어야 한다.

# 3.1 벤치마크 스위트

- 벤치마크 스위트 (Benchmark suite)
  - 특정 응용이나 시스템 프로그램의 벤치마킹용 프로그램 집합
  - 고급 언어로 정의된 프로그램들의 집합

## 3.1 벤치마크 스위트

- 주요 벤치마크 스위트
  - BAPCo (Business Application Performance Corporation)
    - 범용 OS (Windows, Android, iOS)를 위한 응용 프로그램 벤치마킹.
    - MobileMark, SYSmark, TabletMark
  - EEMBC (Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)
    - 임베디드 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 성능평가를 위한 벤치마킹.
    - CoreMark, IoTMark
  - SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation)
    - 컴퓨터 성능평가에 필요한 표준 테스트 세트를 관리하는 단체.
    - SPECint, SPECfp

#### **3.2 SPEC**

- SPEC 벤치마크 스위트
  - SPEC CPU2006 : 프로세서 중심 (processor-intensive) 성능 평가
    - CINT2006 : 정수 연산 성능 평가
    - CFP2006 : 실수 연산 성능 평가
  - SPECjvm2008 : JVM 클라이언트 플랫폼의 하드웨어 및 소프트웨어 결합 성능평가
  - SPECjbb2013 : 서버측 자바기반 상거래 응용 프로그램 성능 평가
  - SPECapc : 3D-intensive 프로그램 성능 평가
  - SPECweb99 : 웹서버들의 성능평가
  - SPECmail2001 : 메일 서버 성능평가

# 3.3 Synthetic 벤치마크

- Synthetic 벤치마크
  - 많은 응용 프로그램들에서 통계 분석하여, 그 결과를 바탕으로 인위적으로 작성된 프로그램을 사용하여 성능을 평가하는 방법
  - 대표적 Synthetic 벤치마크
    - 웻스톤(Whetstone) : 1972년 Algol 언어로 작성. 주로 실수 연산을 포함.
    - 드라이스톤(Dhrystone): 1984년 Ada 언어로 작성. 주로 정수 연산을 포함.

# 컴퓨터 성능향상 방법

### 1. 컴퓨터 성능향상 방법


- CPU 처리 속도 향상을 통한 성능향상
  - 명령어의 사전실행 또는 실행순서 변경을 통한 프로그램 실행속도 향상
    - 분기예측, 데이터 흐름분석
- 컴퓨터 구성요소들의 성능 불균형 해소(performance balancing)를 통한 성능향상
  - CPU, 메모리, 주변 입출력 장치의 처리속도 차이를 해결
- 컴퓨터 조직 및 구조 개선을 통한 성능향상
  - 명령어의 병렬처리가 가능하도록 하드웨어 구조 변경
  - 파이프 라이닝, 슈퍼 스칼라, 병렬처리

# 1.1 CPU 처리속도 향상

- 분기 예측 (Branch prediction)
- 데이터 흐름 분석 (Data-flow analysis)

## 1.1.1 분기 예측

- 분기 예측 (Branch prediction)
  - 분기 명령어 다음에 실행해야 할 명령어(Branch Target)를 예측하여, 다음에 실행할 명령어의 사전 실행(Pre-Execution)이 가능.



## 1.1.1 분기 예측

#### • 예측 방법

프로그램 실행 기록을 보관하여 다음 분기 명령어의 Target 어드레스 예측에 활용.

#### • 분기예측 이점

- 프로그램의 실행 흐름을 유지함으로써 실행 흐름 변경에 따른 손실을 제거.

#### • 분기 예측 실패시 부담

 - 명령어들을 미리 가져와서 병렬 실행할 경우, 이전상태로 복구(Flushing) 작업 필요.

## 1.1.2 데이터 흐름 분석

- 데이터 흐름 분석 (Data-flow analysis)
  - 명령어들 사이의 데이터 의존성(Data Dependency)을 분석해서 최적의 실행 순 서를 도출.
    - 데이터 의존성이 없는 명령어들의 실행순서 변경.

1: 
$$A = B + C$$
;

3: D = A + E;


- 1: A = B + C; 3번 문장은 1번 문장이 완료되어야 실행가능
- 관계가 있음.
  - 2번 문장과 1번, 3번 문장은 상호 의존 관계가 없음.
  - → 1,2번, 2,3번은 실행순서 변경가능

### 1.2 성능 불균형 해소

- CPU, 메모리, 주변 입출력 장치의 처리속도 차이를 해결하여 전자 계산기의 성능을 향상시킬 수 있다.
- CPU의 데이터 처리 속도와 메모리 액세스 속도 차이
  - 프로세서를 구성하는 논리 회로의 동작속도가 메모리 접근속도보다 빠르다.
  - 메모리 액세스 속도는 프로세서 처리속도 보다 느림.
    - CPU 는 메모리 액세스가 끝날 때까지 대기 (waiting)
- CPU와 주변 입출력 장치의 사이의 데이터 처리속도 차이
  - 고속 연결 버스를 사용
  - 버퍼(Buffer) 사용

## 1.2.1 CPU와 메모리사이의 성능 불균형 해소

- CPU와 메모리사이의 성능 불균형 해결방법
  - CPU와 메모리 사이의 데이터 버스 폭 (Data Bus Width) 확장
  - 연결 대역폭(Bandwidth) 확장
    - 고속 버스나 계층적 버스를 사용하여 대역폭 확장
  - 캐시(Cache)를 사용하여 메모리 접근 방법 개선
    - 계층적 캐시를 사용하여 메모리 접근 빈도를 감소 : On-chip 캐시 사용, 캐 시 복잡도 증가하는 문제



## 1.3 컴퓨터의 동작속도 향상

- 컴퓨터의 동작 속도 향상
  - 시스템 클럭 속도를 증가
  - 클럭 속도 향상으로 발생하는 문제
    - 소모 전력 밀도 증가 : 냉각 또는 방열 장치 필요
    - RC Delay 증가 : 동작 주파수가 올라감에 따라 RC에 의한 전압강하 심화.
    - Clock Skew 발생 : 클럭 전달경로 길이 차이로 인한 왜곡 현상 증가

# 1.3.1 소비전력

- 소비전력 : 정적 소비전력 + 동적 소비전력
  - CMOS 회로의 소비전력은 동적 소비전력에 의해 결정
- 정적 소비전력
  - 논리레벨('0' 또는 '1')을 유지한 상태의 소비전력
    - 누설전류(leakage current)에 의한 전류 : 소량

## 1.3.1 Power Consumption

- 동적 소비전력
  - 논리레벨 변동('0'→'1' 또는 '1'에서 '0')에 의한 소비전력
    - 상태천이에 따른 소비전력(PT) + 부하로 인한 소비전력(PL)
      - 주파수에 비례

$$P_T = C_{pd} \times V_{CC}^2 \times (f_I) \times N_{SW}$$
  $P_L = C_L \times V_{CC}^2 \times (f_O) \times N_{SW}$ 

PL — 부하로 인한 소비전력 (Capacitive-load power consumption)

 $P_{T}$  — 상태천이에 따른 소비전력 (Transient power consumption)


V<sub>CC</sub> — 전원전압

 $f_{
m I}$  — 입력 신호 동작 주파수  $f_{
m O}$  — 출력 신호 동작 주파수  $N_{
m SW}$  — 논리레벨값 변동이 발생하는 비트 수  $C_{
m L}$  — 부하의 정전용량

Cpd \_\_ 내부회로의 등가 정전용량


# 1.3.2 RC Delay

• RC Delay 증가 : 동작 주파수가 올라감에 따라 RC에 의한 전압강하 심화.



## 1.3.3 Clock Skew

- Clock Skew 발생
  - 클럭 전달경로 길이 차이로 인한 클럭 신호의 전달시간 차이 발생
    - 동작 타이밍 편차로 인한 회로의 오동작 가능성




## 1.4 컴퓨터 조직 및 구조개선

- 컴퓨터의 실행 하드웨어 구조 개선
  - 복잡한 실행 회로를 사용하여 여러 개의 명령어를 병렬로 동시에 실행함으로써 프로세서의 성능을 향상.
    - 파이프 라이닝 (Pipelining) : 명령어의 중첩(Overlapped) 실행.
    - 슈퍼 스칼라 (Super-scalar): 여러 개의 명령어를 동시(Concurrent) 실행.
    - Multi-core 또는 Multi-processor


# 1.4.1 파이프 라이닝


- 파이프 라이닝 (Pipelining) : 명령어의 중첩(Overlapped) 실행.
  - 명령어의 선인출(Pre-fetch)



# 1.4.2 슈퍼 스칼라


- 슈퍼 스칼라 (Super-Scalar)
  - 여러 개의 실행 경로(Execution Path)를 통한 여러 개의 명령어의 동시 (Concurrent) 실행.
    - 상호 의존성(Dependency)이 없는 명령어들의 동시 실행 가능.





# 1.4.2 슈퍼 스칼라

• ARM 프로세서의 슈퍼스칼라 구조




출처: http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/621/747/html/a3.jpg.html

## 1.4.3 멀티 코어

- 동일 칩 (chip) 상에 여러 개의 CPU 코어들을 집적한 프로세서
  - 여러 개의 CPU 코어가 큰 용량의 캐시를 공유.
  - 클럭 속도를 높이지 않고도 성능을 향상 가능.
- 프로세서 내부의 성능 향상은 복잡도 증가의 제곱근 (square root) 에 비례한다고 알려짐.
- 프로그램이 여러 개의 프로세서에서 효과적으로 실행된다면, 프로세서 수를 2배 늘리면, 성능도 거의 2배로 향상된다.

# 1.4.3 멀티 코어


• ARM 프로세서의 멀티 코어 구조.



SCU(Snoop Control Unit) : 코어사이의 데이터 캐시 일관성 유지


# 1.4.4 멀티 코어

- GPGPU(General Purpose computing on GPU)
  - 그래픽 처리 전용 프로세서를 범용 프로세서에서 실행되는 응용 프로그램을 실행에 활용.
    - 병렬처리 정도가 높은 프로그램 실행에 효과적
  - 내부적으로 많은 Processing Element를 내장



# 1.4.4 멀티 코어

• 응용 프로그램의 계산 량이 많고 병철 처리 가능한 부분은 GPU를 통해 실행하고 나머지 순차 처리 부분은 기존 CPU를 통하여 실행함으로써 전체 시스템 성능을 향 상.




## 2. Amdahl의 법칙

- 1967년 Gene Amdahl 이 제안한 법칙
  - 컴퓨팅 자원의 개선으로 얻을 수 있는 컴퓨터의 성능 향상에 대한 법칙
    - 예를 들면, 단일 프로세서와 여러 개의 프로세서를 사용했을 경우, 컴퓨터 성능향상
  - "프로세서 수가 증가하면 할수록, 병렬 처리를 위한 부담이 커져서 더 이상의 성능향상을 기대하기 힘들어 진다."
- 주로 병렬처리 컴퓨터에서 멀티 프로세서를 사용해서 얻을 수 있는 최대 성능향상을 예상하는데 사용.

# 2. Amdahl의 법칙

• 프로세서 수와 성능향상 관계



## 2. Amdahl의 법칙

• 멀티 프로세서를 사용함으로써 얻는 성능향상 (speed-up)

$$Speedup = \frac{\text{time to execute program on a single processor}}{\text{time to execute program on } N \text{ parallel processors}}$$


- f 가 작으면 병렬처리 효과가 약하다.
- N 이 아주 커지면 성능 향상은 1/(1-f) 로 수렴한다. 결국, 프로세서가 어느 정도를 넘어서면 프로세서를 추가함으로써 얻어지는 성능향상이 작아진다.

## 3. Moore의 법칙

- "하나의 칩에 집적될 수 있는 트랜지스터의 수가 매년 두 배로 증가하고 있다."
  - 반도체 기술 발전에 따른 전자 계산기의 성능 향상 예측
  - 인텔 공동 창업자인 Gordon Moore가 1965년에 언급
  - 1970 년대에 들어와서 18개월마다 두 배 증가하는 것으로 떨어짐.

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law





출처: Wikipedia 116

# end