
# Breve introduzione ai Modelli del Pneumatico

#### Forze Pneumatico-Asfalto

La dinamica del veicolo dipende strettamente dalle forze e dai momenti sviluppati dal contatto pneumatico-asfalto:

- la forza longitudinale  $F_{\scriptscriptstyle \chi}$
- la forza laterale  $F_{y}$
- ullet il momento autoallineante della ruota  $M_z$




È necessario un modello del pneumatico che permetta il calcolo dinamico delle forze e dei momenti  $F_{\scriptscriptstyle X}$ ,  $F_{\scriptscriptstyle V}$  e  $M_{\scriptscriptstyle Z}$ .

# Modello di PACEJKA (magic formula):

fornisce le caratteristiche del pneumatico mediante interpolazione matematica delle caratteristiche ricavate da prove sperimentali o da modelli fisici.

Il modello più diffuso del pneumatico calcola le forze  $F_x$ ,  $F_y$  e  $M_z$  per un dato asfalto in funzione di 4 parametri:


- scorrimento  $\lambda$
- ullet angolo di scorrimento lpha
- ullet carico verticale  $N_z$
- ullet angolo di camber  $\gamma$




 $\dot{V}$  è la velocità del baricentro del veicolo riportata nel punto di contatto tra pneumatico e asfalto.


## Forze Pneumatico-Asfalto


- Il pneumatico presenta un comportamento nonlineare.
- Quasi tutti gli pneumatici hanno caratteristiche simili.
- Le strategie di controllo come traction control, ABS, ESP, si basano sul comportamento del pneumatico in funzione delle variabili  $\lambda$ ,  $\alpha$ ,  $N_z$  e  $\gamma$ .






# Forze Longitudinali Pneumatico-Asfalto







## Forze Laterali Pneumatico-Asfalto



# Momento Autoallineante Pneumatico-Asfalto



# Momento Autoallineante Pneumatico-Asfalto (2)




Osservazione: in condizioni di aderenza limite (elevati  $\lambda$  e  $\alpha$  ) il momento autoallineante diminuisce, provocando un alleggerimento dello sterzo.

# Scorrimento:

$$\lambda = \frac{\omega R_e - v_x}{v_x}$$

$$v_x$$


$$V_x$$




Regione di lavoro instabile: lo scorrimento aumenta fino allo slittamento della ruota


Regione quasi lineare:

- $F_{_{\scriptscriptstyle X}}$  rispetto a  $\lambda$
- $F_{\scriptscriptstyle \mathrm{V}}$  rispetto ad lpha




Le forze esercitate dal pneumatico aumentano in modo quasi proporzionale con il carico verticale  $N_z$ .







# Effetti del carico verticale sulle forze longitudinali



### Effetti del carico verticale sulle forze laterali





## Effetti del carico verticale sul momento autoallineante




#### Ellissi di aderenza

Rappresentando le forze longitudinali e laterali per tutti i possibili punti di lavoro (scorrimento e angolo di scorrimento) si ottene l'ellissi di aderenza che rappresenta su un unico grafico le forze che un pneumatico riesce a trasmettere a terra per un dato carico.





## Ellissi di aderenza e carico verticale



Fx [N]

