



## VENT RELATIF


## PORTANCE



Angle de 6°  
Flux d'air stationnaire



Angle de 15°  
Limite de décrochage  
Portance maximale



Angle de 25°  
Situation de décrochage  
Chute de la portance

flux d'air décollé