StreamNTRIPClient

Lịch sử cập nhật

Phiên bản	Nội dung	Ghi Chú	Tác giả
1.0			

Mục lục

Contents

StreamNTRIPClient 1
Lịch sử cập nhật 1
Mục lục 1
Cấu hình NTRIP server 2
Nhận dữ liệu RTCM với chương trình StreamNTRIPClient 4

1. Cấu hình NTRIP server

Mount Point: U-BLOX

Port: 2101

Username: admin

Pasword: admin






NTRIP server/caster settings
NTRIP caster
Mount point
Mount point settings
Name:
U-BLOX
Identifier:
HANOI
Country:
VN
Get configuration automatically
Longitude (deg):
105.79460580
Latitude (deg):
21.06378340
Used
Name
Period (sec)
RTCM3.3 1005
1
RTCM3.3 1074
1
RTCM3.3 1077
1
RTCM3.3 1084
1
RTCM3.3 1087
1
RTCM3.3 1094
1
RTCM3.3 1097
1
RTCM3.3 1124
1
RTCM3.3 1127
1
RTCM3.3 1230
1
RTCM3.3 4072.0
1
RTCM3.3 4072.1
1
Use the usual receiver save configuration toolbar or menu options to permanently store this mount point configuration.
OK
Cancel

2. Nhận dữ liệu RTCM với chương trình StreamNTRIPClient



- Lưu ý để kết thúc chương trình ấn q/Q + Enter