

# Guía de trabajo en laboratorio Nº 9:

# Fundamentos de programación - Arduino

Secciones:	Apellidos:
Docente: Miguel Tupac Yupanqui Alanya	Nombres:
	Fecha :/2020

**Instrucciones**: Desarrollar las actividades que indica el docente en base a la guía de trabajo que se presenta.

1. **Propósito**: Comprender los tipos de variables, sentencias básicas, monitor serial empleando el simulador tinkercad para Arduino.

# 2. Equipos, herramientas o materiales


- Simulador Tinkercad
- Computador con acceso a Internet

#### 3. Fundamento Teórico


 Arduino Uno – La tarjeta de desarrollo del microcontrolador la cual será el corazón de tus proyectos. Descrito en clase.



 Protoboard (Placa de pruebas) - Placa con filas de agujeros sobre la cual se puede conectar cables y componentes sin necesidad de usar un soldador.





 Cables puente – Utilizarlos para conectar unos componentes con otros sobre la placa de prueba, y la tarjeta de Arduino.





- Diodos Emisores de Luz (LEDs) Diodo que emite luz cuando la corriente lo atraviesa. Como en todos los diodos, la corriente solo fluye en un sentido a través de estos componentes. El ánodo, que normalmente se conecta al positivo de la alimentación, es generalmente el terminal más largo y el cátodo el terminal más corto.
- Resistencias Se opone al paso de la corriente eléctrica en un circuito, dando como resultado a un cambio en la tensión y en dicha corriente. El valor de las resistencias se mide en ohmios  $(\Omega)$ . Las bandas de colores en un lado de la resistencia indica su valor.





 $\underline{\text{https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band}$ 

https://www.inventable.eu/paginas/ResCalculatorSp/ResCalculatorSp.html



#### Conector de alimentación

Este conector se utiliza para alimentar la placa Arduino cuando no esta conectada a un puerto USB. Acepta tensiones entre 7 y 12V

#### **Puerto USB**

Usado para alimentar y cargar los programas a su Arduino, y para la comunicación con el programa de Arduino (mediante la instrucción Serial.println() etc.)

#### Botón de reset

Puesta a cero del microcontrolador ATmega

#### LEDs TX y RX

Estos diodos LEDs indican cuando se realiza una comunicación entre Arduino y el ordenador. Parpadean rápidamente cuando se carga el programa así como durante la comunicación serie. Útil para la depuración.

## **Pins Digitales**

Usar estos pins con las instrucciones digitalRead(), digitalWrite(), y analogWrite(). La instrucción analogWrite() solo trabaja con los pins con el símbolo PWM

## Pin 13 LED


El único componente que actúa como dispositivo de salida incorporado a su Arduino Uno. Lo usará cuando ejecute su primer programa. Este LED es muy útil para la depuración.

# Microcontrolador ATmega

El corazón de la placa Arduino Uno

#### Led de Encendido

Indica que la placa Arduino está siendo alimentada. Útil para la depuración.



#### Pines GND y 5V

Usar estos pins para proporcionar una tensión de +5V y masa para los circuitos externos a la placa.


## Entradas Analógicas

Usar estos pins con la instrucción analogRead()




# 4. Procedimiento

Ingresar a <a href="https://www.tinkercad.com/">https://www.tinkercad.com/</a>







# "Monitor serial" del entorno de programación de Arduino.

"Monitor serial": esta herramienta abrirá una consola con la que podemos comunicarnos con Arduino, tanto para mandarle comandos como para recibir información. Por ejemplo, es posible enviar comandos desde el ordenador para encender LEDs.


Para aperturarla, después de haber escrito el código en el editor correspondiente, hacer clic en el botón inferior derecho.

Monitor en serie




# Primer programa para nuestro Arduino

En el área de componentes buscamos la placa del Arduino Uno, y lo llevamos a la zona de trabajo.




Hacemos clic en el editor de código (1), luego un clic en bloque (2), de las opciones que brinda seleccionamos Texto (3).



Seguidamente hacemos clic en **continuar**.







Para escribir nuestro programa, borramos el programa que viene previamente establecido.

```
Código
                                 Iniciar simulación
                                                        Exportar
                                                                  Compartir
Texto
                                                     1 (Arduino Uno R3)
 1 void setup()
2
   {
3
5
6
7 void loop()
8
9
10
11
12
13
```

Escribimos el siguiente código y aperturamos el Monitor serial.

```
int cuenta=0;
  2
    void setup()
  4
  5
      Serial.begin(9600);
      delay(1000);
  7
      Serial.println("Bienvenido");
  8
      delay(1000);
  9
      Serial.println("Mi primer programa - Contador");
 10
      delay(1000);
 11
 12
 13 void loop()
 14
 15
      Serial.println(cuenta);
 16
      cuenta = cuenta + 1;
 17
       delay(1000);
 18
    }
 19
Monitor en serie
                                                            Borrar
```




Y en el monitor serial podemos apreciar la ejecución del programa (estamos recibiendo la información), se puede observar que la función void setup() se ejecuta una sola vez, mientras que la función void loop () se ejecuta repetidas veces.



## Proyecto: encendido y apagado de un LED

Ahora implementaremos un **nuevo proyecto**, que permita **encender y apagar un LED**. Tener presente que en Arduino, las **señales digitales** tienen **2 valores**: **0V que representa un nivel bajo (apagado)** y **5V que representa un nivel alto (encendido)**.

Conectamos los componentes de forma similar al esquema siguiente:





Abrimos el editor de código para realizar la programación.

## Recordar:

- El código que escribimos en void setup() se va a ejecutar una única vez al inicio del programa. Por tanto, en esta función vamos a configurar nuestro Arduino.
- El código que escribamos en void loop() se va a ir ejecutando línea a línea y cuando llegue al final va a volver a empezar, haciendo esto una y otra vez de forma indefinida. Por tanto, en esta función vamos a escribir cómo queremos que Arduino actúe.

Escribimos el siguiente programa:

```
1
   void setup() {
2
     pinMode (13, OUTPUT); //Configuramos el pin 13 como SALIDA
3
4
5
   void loop(){
     digitalWrite(13, HIGH); //Establece en nivel ALTO en pin 13, ENCIENDE el Led
6
7
     delay(1000); // Espera 1000 milisegundos = 1 segundo
8
     digitalWrite(13, LOW); //Establece en nivel BAJO en pin 13, APAGA el Led
9
     delay(1000); // Espera 1000 milisegundos = 1 segundo
10
11
```

Le damos clic en el botón **iniciar simulación**, y podemos observar que **el LED** en la protoboard **estará parpadeando**.


## <u>Ingreso de datos por el Monitor Serial</u>

Para comprobar el ingreso de datos por el monitor serial, escribimos el siguiente programa:


```
1
   char opcion=' ';
2
3
   void setup() {
4
     Serial.begin(9600); //se inicia la comunicación serial a 9600 Baudios
5
     pinMode(13,OUTPUT); //se establece que el pin 13 es de salida
6
7
8
   void loop() {
9
     if (Serial.available()>0) { //si existe datos disponibles los leemos
10
                               //leemos la opcion enviada y guardamos en opcion
       opcion=Serial.read();
       if(opcion=='a') {
11
12
         digitalWrite(13, HIGH);
         Serial.println("Pin 13 esta ENCENDIDO");
13
14
15
       if(opcion=='b') {
16
         digitalWrite(13,LOW);
17
         Serial.println("Pin 13 esta APAGADO");
18
19
     }
20 }
```




Aperturamos el monitor serial y hacemos clic en el botón **iniciar simulación**. En el campo de texto inferior escribimos la letra "a" (1) y hacemos clic en **Enviar (2)**.



Podemos observar en el monitor serial el mensaje "Pin 13 está ENCENDIDO", y verificamos esto en el Arduino que efectivamente está encendido.



Ahora en el campo de texto escribimos la letra "b" y hacemos clic en **Enviar**. Podemos observar en el monitor serial el mensaje "Pin 13 está APAGADO", y verificamos en el Arduino que efectivamente está apagado.



#### 5. Actividades

- a. Implemente un nuevo circuito usando 2 LEDs (Verde y Rojo en ese orden de izquierda a derecha), elabora un programa para que parpadeen alternadamente 0,8 segundos (cuando esté encendido el LED Verde, el LED Rojo debe estar apagado y viceversa).
- b. Implemente un nuevo circuito usando 4 LEDs (Verde, Rojo, Azul y Amarillo en ese orden de izquierda a derecha), elabora un programa para que parpadeen alternadamente 0,8 segundos, de la siguiente manera: cuando estén encendidos los LEDs Verde y Azul, deben estar apagados los LEDs Rojo y Amarillo, viceversa).