devoir : Construire ce cours sous forme de carte mentale.

Objectif: Distinguer les constituants d'une machine et leur rôle.

1 Problématique : comment ça fonctionne?

Une tablette, un smartphone, un ordinateur portable sont des objets du quotidien. Il s'agit d'objets qui reposent tous sur le même principe : l'ordinateur.



FIGURE 1 – à l'intérieur d'un ordinateur

Quels sont les concepts qui régissent le fonctionnement d'un ordinateur?

2 Composants d'un ordinateur

Quand on ouvre un ordinateur, nous pouvons distinguer plusieurs types de composants:

- Unité de calculs: le processeur ou CPU (Control Processing Unit) sous le ventilateur,
- Mémoire : composée d'une ou plusieurs barrettes,
- Périphériques d'entrée-sortie : permettent une interaction avec l'ordinateur ; en entrée, en sortie ou les 2 (disque dur, clavier, imprimante...).

D'autres composants ne sont pas détaillés ici :

- carte graphique : processeur spécialisé,
- alimentation,
- carte-mère : met en relation les composants.

Retour historique

- Atanasoff / Mauchly, Eckert = procès; on a reconnu la paternité des idées à Atanasoff.
- Mark I est utilisé pour déchiffrer le code de Lorenz employé par les Allemands; constitué de 1500, puis 2400 tubes à vide.
- Plus rapide, le Colossus Mark II servit notamment pour le lancement surprise du Débarquement.



- ENIAC acronyme de Electronic Numerical Integrator And Computer, servait à effectuer calculs balistiques. Il peut être reprogrammé pour résoudre, en principe, tous les problèmes calculatoires. Mauchly = idée; Eckert = ingénierie notamment durée de vie des tubes électroniques (tubes à vide); Z3 encore électromécanique.
- transistor : gagne en fiabilité; commence à le fabriquer à faible coût dès 1950; début miniaturisation, chercheurs des laboratoires BEll. Aujourd'hui les circuits intégrés contiennent des millions de transistors
- EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) Mauckly, Eckbert et Neumann à la manœuvre. Il opère en mode binaire contrairement à l'ENIAC, qui opère en décimal.
- 2019 : aujourd'hui on ne soude plus les transistors "à la main"; circuit intégré : dépôt de différentes couches de matériaux; finesse de gravure.

3 Le modèle de von Neumann

John von Neuman est introduit dans le projet ENIAC en 1944. L'idée principale de son rapport est de faire que le programme soit enregistré dans la mémoire. Il ne sera donc plus nécessaire de changer le câblage du calculateur pour chaque changement de programme.

L'ordinateur contemporain reprend l'architecture édictée par John von Neumann en 1945.




Figure 2 – Architecture de von Neumann

3.1 CPU

3.1.1 Unité Arithmétique et Logique

effectue opérations arithmétiques et opérations sur les bits. Composée de plusieurs registres :

- Registres de données: stocke données en cours d'utilisation,
- Accumulateur : effectue les calculs
- circuits électroniques : opérations arithmétiques (addition...), logiques (et, ou...), comparaisons. Différents types de registres spécialisés comme le compteur ordinal : indique l'emplacement de la prochaine instruction à être exécutée (synonymes : compteur de programme, pointeur d'instruction).

3.1.2 Unité de Contrôle

chef d'orchestre de l'ordinateur. Elle doit :

- lire le programme,
- décoder les instructions,
- commander leur exécution (par l'UAL).



3.2 Mémoire

3.3 Organisation de la mémoire

Une mémoire est un circuit à semi-conducteur permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations (instructions et variables). C'est cette capacité de mémorisation qui explique la polyvalence des systèmes numériques et leur adaptabilité à de nombreuses situations. Les informations peuvent être écrites ou lues.

3.3.1 Mémoire vive ou volatile

Elle contient à la fois les données et le programme qui indiquera à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire sur ces données. Les données stockées peuvent être lues, effacées, déplacées. Rapidité d'accès. Perd son contenu dès qu'on éteint l'ordinateur. On parle souvent de RAM (Random Access Memory).

3.3.2 Mémoire non volatile

Conserve ses données à l'extinction. Exemple : mémoire ROM (Read Only Memory) qui contient données nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

3.4 Entrées-Sorties

3.4.1 Entrées

- claviers, souris,
- manettes, lecteurs code-barres,
- scanners, webcams.

3.4.2 Sorties

- écrans,
- imprimantes,
- haut-parleurs.

3.4.3 Entrée et Sortie

- lecteurs de disques,
- disques durs, clé USB,
- carte réseau.

3.5 Transmission des données

Les *bus* sont les liaisons très rapides qui permettent aux bits de circuler. Le terme dérive du latin omnibus (à tous). En pratique, des câbles.

4 Évolution

- Les entrées-sorties, initialement commandées par l'unité centrale, sont depuis le début des années 1960 sous le contrôle de processeurs autonomes; mise en place utilisation en temps partagé.
- Les ordinateurs comportent maintenant des processeurs multiples; gain rapidité de calculs.



Ces deux évolutions ont pour conséquence de mettre la mémoire, plutôt que l'unité centrale, au centre de l'ordinateur, et d'augmenter le degré de parallélisme dans le traitement et la circulation de l'information. Mais elles ne remettent pas en cause les principes de base que sont la séparation entre traitement et commande et la notion de programme enregistré.

5 Limites du modèle

5.1 Temps d'accès

Ce modèle impose un va-et-vient constant entre CPU et mémoire. Cependant la différence entre vitesse des microprocesseurs (nombre d'opérations par seconde) et mémoire (temps d'accès) est très importante. Les CPU passeraient la majorité de leur temps à attendre. Un processeur cadencé à 3GHz effectue 3.10^9 opérations par seconde. C'est le goulot d'étranglement du modèle de von Neumann. Les fabricants ont inventés des mémoires caches situées proches du CPU. L'idée principale est qu'une donnée utilisée une fois a de grandes chances d'être utilisée plusieurs fois.

5.2 Hiérarchie des mémoires

Mémoire	Temps d'accès
registres	1ns
mémoire cache	2-3ns
mémoire vive	5-60ns
disques durs	$3-20 \mathrm{ms}$
DVD	140ms

