
# Imprägnierung von Textilien, Ansteuerung der Heiz- und Förderbänder / Impregnating Textiles, Controlling the Strip Heaters and Conveyor Belts



## **SIEMENS AG- Beispielprogramm**

## Warnung und Haftungsausschluss

Siemens AG

Programmbeispiel ohne Gewähr

Steuerungen können bei unsicheren Betriebszuständen ausfallen und dadurch den unkontrollierten Betrieb der gesteuerten Geräte verursachen. Solche gefährliche Ereignisse können zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen. Sorgen Sie daher für eine NOT-AUS-Funktion, elektrische oder andere redundante Sicherheitseinrichtungen, die von Ihrem Automatisierungssystem unabhängig sind.

Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines LOGO-Systems selbst verantwortlich. Dieses Programm enthebt Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Instalation, Betrieb und Wartung. Durch die Nutzung dieses von der Siemens AG erstellten Programm-Beispieles erkennen Sie an, daß die Siemens AG unter keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden kann.

## SIEMENS AG- Example Program

## Warning and Disclaimer of Liability

Siemens AG

Example Program without Liability

Unsafe operating conditions can cause controllers to fail, resulting in unchecked operation of controlled devices Such hazardous events can cause death and/or serious injury and/or material damage. You must therefore provide an emergency stop function and electric or other redundant safety devices that are independent of your automation system.

Users are solely responsible for the correct operation of their LOGO! systems. This program does not relieve you of the obligation to observe safe practices during implementation, installation, operation, and maintenance. By using this example program created by Siemens AG, you acknowledge that Siemens AG cannot under any circumstances be held liable for any possible personal injury or material damage resulting from the use of this program.

## Deutsch:

### Anforderung:

LOGO! wird bei der Imprägnierung von Textilien eingesetzt. Dazu werden Textilballen abgerollt, durch ein Imprägnierungsbad geführt und auf beheizten Förderbändern getrocknet. LOGO! übernimmt hierbei die automatische Ansteuerung der Förderbänder zum Imprägnieren und Trocknen.

## LOGO!-Lösung:

Der Imprägnierungsvorgang wird automatisch über die in LOGO! integrierte Zeitschaltuhr gestartet. Jeden Wochentag um 03:00 Uhr werden zuerst die Lüfter an Q1 zur Belüftung gestartet. Nach 15 Minuten läuft das erste Heizband an Q2 an. Jeweils 5 Minuten später die restlichen an Q3, Q4 und Q5. Da die Heizbänder sehr lange zum Aufheizen brauchen, werden diese zuerst gestartet und erst nach einer Wartezeit von 3,5 Stunden läuft das erste Förderband für das Imprägnierungsbad an. Das zweite und dritte an Q7 und Q8 jeweils 5 Minuten später. Wenn alle Förderbänder laufen. werden die Textilien über das Förderband durch das Imprägnierungsbad geführt und auf den Heizbändern anschließend getrocknet. Ist dieser Vorgang beendet, so können über den Taster an I1 die Förderbänder zum Heizen und Imprägnieren sofort gestoppt werden. Die Lüfter laufen noch 1 Stunde nach

### Verwendete Komponenten:

- z.B. LOGO! 230RC
- LOGO! DM8 230R
- I1 Aus-Taster (Schließer)
- O1 Lüfter
- Q2 Heizband 1
- O3 Heizhand 2
- Q4 Heizband 3
- O5 Heizhand 4
- Q6 Förderband 1 zum Imprägnieren
- Q7 Förderband 2 zum Imprägnieren
- Q8 Förderband 3 zum Imprägnieren

### Vorteile und Besonderheiten:

Mit LOGO! ist sichergestellt, dass die Bänder langsam und automatisch anlaufen. Dadurch wird ein zu großer Eingangsstrom vermieden

Die Förderbänder werden koordiniert

gestartet und gestoppt.

Durch die integrierte Zeitschaltuhr können die Heizbänder schon vor

Arbeitsbeginn zum Aufheizen gestartet

Die Verzögerungszeiten können einfach

verändert werden.

Es werden weniger Komponenten als bei konventioneller Lösung benötigt.

### English:

### Requirements:

LOGO! can be used for impregnating textiles. In this process, textile bales are unrolled, put through an impregnating bath, and dried on heated conveyor belts. LOGO! automatically controls the conveyor belts for both impregnating and drying.

## LOGO! Solution:

The impregnation process is started automatically via the time switch integrated in LOGO!. Every day at 3:00 a.m., the fans on Q1 are started to provide ventilation. After 15 minutes, the first heated belt on Q2 starts. The heated belts on Q3, Q4 and Q5 then start at five minute intervals. Because the heated belts need a very long time to heat up, the first conveyor belt leading to the impregnating bath is not put into operation until 3.5 hours after the heated belts have been started. The second and third belts, which are connected to Q7 and Q8 respectively, are then started at five minute intervals. When all the conveyor belts are running, the textiles are transported to the impregnating bath, then dried on the heated belts. Once this process has been completed, the impregnation conveyor belts and the heated belts can be immediately stopped via the pushbutton on I1. The fans continue to run for one more hour.

## Components used:

- e.a. LOGO! 230RC
- LOGO! DM8 230R
- I1 OFF button (NO)
- O1 Fans
- Q2 Heated belt 1
- Q3 Heated belt 2
- Q4 Heated belt 3 - O5 Heated helt 4
- Q6 Conveyor belt 1 for impregnating bath
- Q7 Conveyor belt 2 for impregnating bath
- Q8 Conveyor belt 3 for impregnating bath

## Advantages and Specialties:

LOGO! ensures that the belts start slowly and automatically, thus avoiding Starting and stopping of the transport belts is carefully coordinated.

The integrated time switch makes it possible to start heating up the drying helts ahead of time

The delay times are easy to change. Fewer components are required than

for a conventional solution

Ersteller:	wm2432
Geprüft:	Witschel
Erstellt/Geändert:	20.07.04 12:02/07.01.10 15:52

	MП	-	PM.	-
	IVI	_	l a	

Projekt:	Ansteuern von Heiz-/Förderbändern	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Beispiel 21	Zeichen-Nr.:	13021
Datei:	impregnation of textiles.lsc	Seite:	1/1

Beispiel 21 Zeichen-Nr.: 13021 impregnation_of_textiles.lsc Seite: 2	Datei:	Gepruft:   Witschel   Erstellt/Geändert:   20.07.04 12:02/07.01.10 15:52
Kunde:	P <sub>rojekt</sub> :	
		I1(Eingang): Aus - Taster Off - Button
Rem = off	8)	B017(Selbsthalterelais)
Rem = off 05:00m+	rung) :	B016(Einschaltverzögerung)
Rem = off	5) :	B015(Selbsthalterelais)
Rem = off 05:00m+	rung) :	B014 (Einschaltverzögerung)
Rem = off	3) :	B013(Selbsthalterelais)
Rem = off 03:30h+	rung) :	B012 (Einschaltverzögerung)
Rem = off	5) :	B011(Selbsthalterelais)
Rem = off 05:00m+	rung) :	B010 (Einschaltverzögerung)
Rem = off	5) :	B009(Selbsthalterelais)
Rem = off 05:00m+	rung) :	B008 (Einschaltverzögerung)
Rem = off	s) :	B007(Selbsthalterelais)
Rem = off 05:00m+	rung) :	B006(Einschaltverzögerung)
Rem = off	5) :	B005(Selbsthalterelais)
Rem = off 15:00m+	rung) :	B004 (Einschaltverzögerung)
Rem = off 00:05s+ 01:00h	flankengetriggert) :	B003(Wischrelais, flar
Pulse=N		
+ MoFr 03:00h 04:00h		B002 (Wochenschaltuhr)
Rem = off	5) :	B001(Selbsthalterelais)
Parameter		Blocknummer(Typ)

Beispiel 21 Zeichen-Nr.: 13021 impregnation_of_textiles.lsc Seite: 3	SIEMENS Anlage: Datei:	Witschel 20.07.04 12:02/07.01.10 15:52	Geprüft: Erstellt/Geändert:
	ath	Q8(Ausgang) : Förderband 3 zum Imprägnieren Conveyor belt 3 for impregnating bath	OHO
	bath	Q7(Ausgang) : Förderband 2 zum Imprägnieren Conveyor belt 2 for impregnating b	
	bath	Q6(Ausgang) : Förderband 2 zum Imprägnieren Conveyor belt 1 for impregnating b	C 44 10
		Q5(Ausgang) : Heizband 4 Heating Belt 4	н
		Q4(Ausgang): Heizband 3 Heated Belt 3	н
		Q3(Ausgang) : Heizband 2 Heated Belt 2	нно
		Q2(Ausgang) : Heizband 1 Heated Belt 1	нно
		Q1(Ausgang) : Lüfter Fan	нгю
Parameter		Blocknummer(Typ)	

Erst Get	1																																				
Geprüft: Erstellt/Geändert:		S3	S2	S1	F4	F3	F2	F1	C4 <b>▼</b>	C3 <b>▲</b>	C2 <b>▼</b>	C1 <b>▶</b>	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	19	18	17	16	15	14	13	12	11	Anschluss
Witsche 20.07.04	3																																				
Witschel 20.07.04 12:02/07.01.10 15:52																																					Beschriftung
S																																					
SIEMENS Anlage:																																					
Beispiel 21 impregnation_of_textiles.lsc																																					
Zeichen-Nr.: Seite:																																					
13021	200400																																				

Erstellt/Geändert:	Ersteller	X4	ХЗ	X	×	AQ2	AQ1	Q16	Q15	Q14	Q13	Q12	Q11	Q10	Q9	Q8	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	AI8	AI7	Al6	AI5	Al4	AI3	AI2	AI1	S8	S7	S6	S5	S4	Anschluss
																																					luss
20.07.04 12:02/07.01.10 15:52																																					Beschriftung
Aniage: Datei:	Projek																																				
impregnation_of_textiles.lsc																																					
sc Seite: 5	Kunde:																																				

Ersteller:   wm2432	X16	X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	Х8	X7	X6	X5	Anschluss
													Beschriftung
SIEMENS Projekt:  Date:													
Ansteuem von Beispiel 21 impregnation_of_textiles.lsc													
Kunde: Zeichen-Nr.: Seite:													
Kunde: SIEMENS AG													