Steuerung einer Biegemaschine / Controlling a Bending Machine Geber "Rohr vorhanden" Sensor "Pipe present" Magnetventil für Spannzylinder Solenoid valve for clamping cylinder 01:00s+ B014/1 B006 01:00s+ Geber "Anschlussstück vorhanden Sensor "connector fitting present 00:50s+ B011 Fehler Meldelamne Error indicator lamp 01:00s+ Fehler quittieren Error acknowledgment button

SIEMENS AG- Beispielprogramm

Warnung und Haftungsausschluss

Siemens AG

Programmbeispiel ohne Gewähr

Warnung:

Steuerungen können bei unsicheren Betriebszuständen ausfallen und dadurch den unkontrollierten Betrieb der gesteuerten Geräte verursachen Solche gefährliche Ereignisse können zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen. Sorgen Sie daher für eine NOT-AUS-Funktion, elektrische oder andere redundante Sicherheitseinrichtungen, die von Ihrem Automatisierungssystem unabhängig sind.

05:00s+

Haffungsausschluss

Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines LOGO-Systems selbst verantwortlich. Dieses Programm enthebt Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Instalation, Betrieb und Wartung, Durch die Nutzung dieses von der Siemens AG erstellten Programm-Beispieles erkennen Sie an, daß die Siemens AG unter keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden kann.

SIEMENS AG- Example Program

Warning and Disclaimer of Liability

Siemens AG

Example Program without Liability

Unsafe operating conditions can cause controllers to fail, resulting in unchecked operation of controlled devices. Such hazardous events can cause death and/or serious injury and/or material damage. You must therefore provide an emergency stop function and electric or other redundant safety devices that are independent of your automation system.

Users are solely responsible for the correct operation of their LOGO! systems. This program does not relieve you of the obligation to observe safe practices during implementation, installation, operation, and maintenance. By using this example program created by Siemens AG, you acknowledge that Siemens AG cannot under any circumstances be held liable for any possible personal injury or material damage resulting from the use of this program.

Deutsch:

Anforderung:

Mit LOGO! soll der Biegevorgang von Abgas/Auspuff-Rohren gesteuert werden. Der Biegevorgang wird erst dann angestoßen, wenn sowohl Rohr als auch Anschlussstück vorhanden sind. Ist ein Teil defekt oder nicht vorhanden, wird dies über eine Meldeleuchte gemeldet.

Über den Näherungsschalter an I1 wird erfasst, ob ein Rohr vorhanden ist (hierzu ist eine Anzugsverzögerung von 1 Sekunde eingestellt). Danach wird das Rohr über das Magnetventil an Q1 eingespannt. Wenn auch das Anschlussstück vorhanden ist (Geber an I2), wird das Rohr losgelassen und die Freigabe für das Biegen durch Rücksetzten des Freigaberelais an Q2 erteilt (Q2 = 0). Ein Freigabevorgang dauert max. 5 Sekunden. Dies ist die Grenzzeit für die Freigabe. Wird innerhalb dieser 5 Sekunden kein Rohr erfasst, wird die Freigabe für den Biegevorgang durch Setzen des Freigaberelais (Q2 = 1) zurückgenommen. Wird ein Teil als defekt oder unvollständig erkannt, so wird dies über die Meldeleuchte an Q3 gemeldet. Über I3 kann der Fehler quittiert und das defekte Teil entfernt werden. Dabei wird das Rohr losgelassen und der Vorgang kann von Neuem beginnen.

Verwendete Komponenten:

- I1 Geber "Rohr vorhanden" (Schließer)
- 12 Geber "Anschlussstück vorhanden" (Schließer)
- I3 Quittiertaste für Fehler (Schließer)
- Q1 Magnetventil für Spannzvlinder
- Q2 Freigaberelais
- O3 Fehlermeldelamne

Vorteile und Besonderheiten:

Die Anwendung ist leicht erweiterbar: z B. für zusätzliche Anzeigen Es sind weniger Komponenten als bei bisheriger Lösung erforderlich.

English:

Requirements

The bending of exhaust pipes is to be controlled using LOGO!. The bending procedure must not start unless both the pipe and connector fitting are present. If a part is defective or not present this is indicated by an indicator light.

LOGO! Solution:

A proximity switch at I1 detects whether a pipe is present (an ON delay of 1 second is set for this purpose). Then the pipe is clamped in position via the solenoid valve at Q1. If the connector fitting is also present (sensor at I2), the pipe is let go and the go-ahead for bending given by resetting the enable relay at Q2 (Q2 = 0). An enable procedure lasts for a maximum of 5 seconds. This is the limit time for enabling. If no pipe is detected within these 5 seconds the go-ahead for the bending procedure is canceled by setting the enable relay (Q2 = 1). If a part is recognized as being defective or incomplete this is indicated via an indicator light at Q3. Via I3 the error can be acknowledged and the defective part removed. The pipe is let go and the procedure can start again from the beginning.

Components used:

- e a LOGOL24R
- I1 Sensor "pipe present" (NO contact)
- I2 Sensor "connector fitting present" (NO contact)
- I3 Error acknowledgment button (NO contact)
- Q1 Solenoid valve for clamping cylinder
- Q2 Enable relay
- Q3 Error indicator lamp

Advantages and Specialties:

Can be easily expanded; for example for additional displays. Fewer components are needed than for previous solutions.

Ersteller:	wm2432
Geprüft:	Witschel
Erstellt/Geändert:	21.06.04 13:24/07.01.10 14:01

CI	М		M	C
21	IVI	ᆮ	W	3

Projekt:	Steuerung einer Biegemaschine	Kunde:	SIEMENS AG
Anlage:	Beispiel 03	Zeichen-Nr.:	13003
Datei:	bending_machine.lsc	Seite:	1/1

2	Seite:	bending_machine.lsc		
SIEMENS AG	Kunde:	Steuerung einer Biegemaschine	Projekt:	Ersteller: wm2432
				Q3(Ausgang) : Fehler Meldelampe Error indicator lamp
				Q2(Ausgang) : Freigabe Relais Enable relay
			"	Q1(Ausgang) : Magnetventil für Spannzylinder Solenoid valve for clamping cylinder
				<pre>I3(Eingang) : Fehler quittieren Error acknowledgment button</pre>
				I2(Eingang) : Geber "Anschlussstück vorhanden" Sensor "connector fitting present"
				<pre>I1(Eingang) : Geber "Rohr vorhanden" Sensor "Pipe present"</pre>
		Rem = off 05:00s+		B015(Einschaltverzögerung) :
		Rem = off		B013(Selbsthalterelais) :
		Rem = off 01:00s+		B011(Ausschaltverzögerung) :
		Rem = off 00:50s+		B007(Einschaltverzögerung) :
		Rem = off 01:00s+		B006(Einschaltverzögerung) :
		Rem = off 01:00s+		B003(Einschaltverzögerung) :
		Parameter		Blocknummer(Typ)

E G	n l	1		I	Ι		I	Ι									Ι														<u> </u>							
Geprüft: Erstellt/Geändert:		S4	S3	S2	S1	F4	F3	F2	F1	C4 ▼	C3 ▲	C2▼	C1 ▶	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	19	8	17	6	15	4	13	12	11	Anschluss
Witsch 21.06.																																						
Witschel 21.06.04 13:24/07.01.10 14:01																																						Beschriftung
S																																						
SIEMENS Anlage:																																						
Beispiel 03 bending_machine.lsc																																						
Zeich	5																																					
IBD-Nr.: 13003																																						

Geprüft: Erstellt/Geändert:		X6	X5	X4	X3	X2	×	AQ2	AQ1	Q16	Q15	Q14	Q13	Q12	Q11	Q10	Q9	Q8	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	AI8	AI7	Al6	AI5	AI4	AI3	AI2	AI1	S8	S7	S6	S5	Anschluss
Witschel 21.06.04 13:24/07.01.10 14:01																																						ss Beschriftung
																																						iftung
SIEMENS AND																																						
age: Beispiel 03 lei: bending_ma	Other Park																																					
zeine begennaschline Zeic Zeic achine.lsc Seit	To Biographic Control of the Control																																					
her-Nr.: 13003																																						

Ersteller: wm2432 Geprüft: Witschel Erstellt/Geändert: 21.06.04 13.24/07.01.10 14:01	X16	X15	X14	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	Anschluss
											Beschriftung
SIEMENS Projekt: Anlage: Date:											
Steuerung einer Biegemaschine Kunde: Beispiel 03 Zeichen-Wr.: Bending_machine.lsc Seite:											
Kunde: SIEMENS AG											