## ASSEMBLERPROGRAMM HELLO-WORLD.ASM:

```
// Programm in Grafikspeicher laden
.org 0x7200
.run 0x7200 // und dort auch starten
.def screen: 0x7000 // Bildschirmspeicheradresse
LD HL, screen: // Bildschirmspeicheradresse in HL
LD BC, 0x0200 // Zähler = Länge des Bildschirmspeichers
                   // im Textmodus
// aktuelles Zeichen beginnend mit @
LD D, 0x00
                    // Schleife
loop:
                   // Zeichen in Bildschirmspeicher laden
LD (HL), D
                  // nächste Adresse
// nächstes Zeichen
INC HL
INC D
                    // Zähler runterzählen
DEC BC
LD A, B
                    // Test, ob Zähler = 0
OR C
JR NZ, loop: // Nein? weiter in der
RET
                     // Programm beenden
```

## KODIERUNG IN Z80-MASCHINENODE:

ASM	HEX	DEZIMAL	
LD HL,0x7000	21 00 70 	33, 0, 112	Bildschirmspeicheradresse   in HL
LD BC,0x0200	01 00 02   	1, 0, 2   	Zähler = Länge des Bildschirmspeichers im Textmodus
LD D,0x00	16 00 	22, 0	aktuelles Zeichen (beginnend mit @)
LD (HL),D	72   72	114 	Schleife; Zeichen in Bild-   schirmspeicher laden
INC HL	23	35	nächste Adresse
INC D	14	20	nächstes Zeichen
DEC BC	0b	11	Zähler runterzählen
LD A,B	78	120	Test, ob Zähler = 0
OR C	b1	177	
JR NZ, -8	20 f8	32 248	Schleife
RET	c9	201	Programm beenden

## **BASIC-PROGRAMM:**

```
10 REM --- HALLO-WELT-ASSEMBLER ---
20 A = 28672 + 512: REM *** HIRES-SCREEN-MEM
30 READ B:REM *** BYTE-LESEN
40 IF B > 255 THEN 80:REM *** FERTIG?
50 POKE A, B:REM *** BYTE-SCHREIBEN
60 A = A + 1
70 GOTO 30
80 REM *** USR-POINTER-SCHREIBEN
90 POKE 30862, 0
100 POKE 30863, 114: REM 72
120 X=USR(X):REM *** MASCHINEN-PROGRAMN-STARTEN
130 GOTO 130
1000 DATA 33, 0, 112, 1, 0, 2, 22, 0
1010 DATA 114, 35, 20, 11, 120, 177, 32, 248, 201
1010 DATA 999
READY
RUN
```

## ... oder so in langsam:

```
10 CLS
20 FOR I=0 TO 511
30 POKE 28672+I, I AND 255
40 NEXT
50 GOTO 50
```

