

SITE SHANGHAI	Software specifications
ORIGINATOR	SOFTWARE TECHNICAL NOTE

TP Lose Efficacy Summary

Domain: Architecture

Rubric: Technical document

CONTENTS:

This doc introduce the Translation & TP Lose Efficacy Summary tech detail

KEY WORDS: Translation, MGSM, Resource Separation

DISTRIBUTION LIST	
SWD-3/app	
SWD-3/perso	
SWD-3/framework	Zhou xinzhu
SWD3 Management	Gao fei, Yu Miao*
SQE	
SPM	
* = mandatory reader	

AUTHOR	APPROVALS		QUALITY
	LEVEL 1	LEVEL 2	
Zhou Xinzhu	Xu Honeyue	Yu Miao	
Application Engineer	Team Leader	Section Manager	
26/04/15			
	Zhou Xinzhu Application Engineer	Zhou Xinzhu Xu Honeyue Application Engineer Team Leader	LEVEL 1 LEVEL 2 Zhou Xinzhu Xu Honeyue Yu Miao Application Engineer Team Leader Section Manager



ALCATEL mobile phones

DOCUMENT HISTORY

Version	Date	Author	Type of Modification
0.1	04/27/15	Zhou xinzhu	Creation
0.2	11/18/14	Zhou xinzhu	Update P1,P4,P6,P9
0.3	11/20/14	Zhou xinzhu	Update p3, p5, p6, p9, p10



Table of Contents

TABLE OF CONTENTS	3
1 INTRODUCTION	4
2 TP输入消息模块	5
3 ANALYZE PROBLEMS OF INPUT	6
4 EVENTHUB 监听驱动设备	8
5 INPUTDISPATCHER 分发事件	11
6 INPUTCHANNEL 通信	1 4
7 VIEWROOTIMPL 分发事件	17
8 联系方式:	19



1 Introduction

1.1 Introduction


本文档是针对 TP 失效问题作出的总结,主要包括 TP 相关事件输入的流程介绍以及 TP 问题 DEBUG 的技巧,主要目的是为了整理这类问题的解决方案,提高解决此类问题的效率!

1.2 Reference

No	Reference
1	SWD3_TN_Strings_Check_V0.2.doc
	http://172.24.61.76/dx3/swd/Projects/Android/1-Application_Software_Section/2-%20Team/3-APP-3/Documents/Misc/SWD3_TN_Strings_Check_v0.2.doc
2	TN_SWD3_FRM_Customization_How_To_Do_v3.0.pdf
	http://172.24.61.76/dx3/swd/Projects/Android/1-Application_Software_Section/2-%20Team/5- Framework/Documents/2.%20features/Customization/design_doc/TN_SWD3_FRM_Customization_How_To_Do_v3.0.pdf
3	SWD3_TN_Multilingual_Translation_Guide_v0.1.doc
	http://172.24.61.76/dx3/swd/Projects/Android/1-Application_Software_Section/2-%20Team/3-APP-3/Documents/Misc/SWD3_TN_Multilingual_Translation_Guide_v0.1.doc



2 TP 输入消息模块



用户输入系统涉及的主要模块:


- 1. EventHub:负责监听输入设备;
- 2. InputReader:负责从驱动获取用户输入事件信息,并交由 InputDispatcher 处理;
- 3. InputDispatcher:将 InputReader传送过来的TP信息封装成 Events并且负责分发;
- 4.nativeInputManager: 创建 InputReader, InputDispatcher, EventHub, 是 IMS 和底层交互的中介;
- 5. InputManagerService:负责通过 JNI 创建 nativeInputManager 文件,并且在创建完毕后负责和 nativeInputManager 文件交互;
- 6. WindowManagerService:负责创建销毁 Window 到底层的通信通道 InputChannel 以及控制 Window 在一些状态下是否接收 TP 事件;



3 analyze problems of input

3.1 input system flow

了解用户输入事件分发流程是解决这类问题的基础,我们需要保证这个输入系统分发通道是畅通的, 在任何一个环节出现问题都有可能造成 TP 失效问题!



下面就来重点讲解这几个模块在通信过程中的作用:

- 1. EventHub 负责监听输入设备,并且将这些信息收集交由 InputReader 并且扫描和加载所有的输入设备,保存每个设备的配置信息;
- 2. InputReader:负责从驱动获取用户输入事件信息,并交由 InputDispatcher 处理;
- 3. InputDispatcher:将 InputReader 传送过来的 TP 信息封装成 Events 并且负责分发;
- 4. InputPublisher:往共享内存中存入输入事件,并且在 InputChannel 通道的一端发送信号,通知另一端处理;
- 5. InputQueue:存放事件消息队列;
- 6.ViewRootImpl:接收处理 input 事件并且分发事件给相应的 View;

3.2 check phenomenon

1. TP 失效是在任何界面都失效还是在某个界面失效?

如果是在任何界面失效我们就需要从驱动开始检查事件分发系统,是驱动报点中断还是整个 TP 被 disable,如果在某个界面失效,那么需要把重点放在 InputDispatcher 分发事件时是否因为窗口 状态导致事件被丢弃或者被截获,InputChannel 是否创建成功或者发生异常,还包括检查这个界面 上的 View 是否响应事件。



2. TP是否概率性失效,失效后能否恢复,如果能够恢复那么恢复时间是否在一个合理的范围?如果可以恢复,我们需要检查 TP 失效这段时间,是系统在哪个环节丢弃了事件还是事件处理被阻塞,主要需要检查 InputDispatcher 处理事件时是否因为窗口状态被丢弃或者被截获,ViewRootImpl 在 sync 事件是否有延迟阻塞!如果不能够恢复,需要检查 TP 状态并且回到 1 步骤检查。

3.3 most critical link

我们需要基于触摸屏事件的通信过程来重点排除几个环节:


- 1. 驱动是否成功报点给 EventHub;
- 2. InputDispatcher 事件分发过程是否被拦截,被丢弃或者进入输入事件队列失败;
- 3. Window 注册到底层的通信通道 InputChannel 是否成功或者发生异常;
- 4. ViewRootImpl 向下分发事件能否成功;



4 EventHub 监听驱动设备

4.1 Introduction

EventHub 可以看成是输入消息的集散地,它最重要的职责就是监听设备节点,收集输入事件,并传递给 InputReader,它会监听 input/devices 下所有的设备节点的变化,因此对上层来说,就不需要关注底层设备的多样性。EventHub 同时还负责扫描和加载所有的输入设备并且保存配置信息。



4.2 监听设备节点模式

4.2.1 inotify 机制

它是一个内核用于通知用户空间程序文件系统变化的机制,以便用户态能够及时地得知内核或底层硬件设备发生了什么,从而能够更好地管理设备,给用户提供更好的服务。

1.创建 inotify 实例,返回一个文件描述符:

2.文件系统的变化事件被称做 watches 的一个对象管理,每一个 watch 是一个二元组(目标,事件掩码),目标可以是文件或目录。Watch 对象通过 watch 描述符引用,watches 通过文件或目录的路径名来添加。watches 将返回在该目录下的所有文件上面发生的事件。下面函数用于添加一个 watch:

4.2.2 epoll 机制

在 linux 新内核中,有一种事件触发机制,就是 epoll。epoll 最大的好处在于它不会随着监听 fd 数 SWD3/APP/TRANSLATION & DEV FLOW/OCT 09, 2014/V0.1 8



ALCATEL

mobile phones

目的增长而降低效率。它的主要函数 epoll_create_epoll_ctl、epoll_wait、close。

1.创建 epoll 句柄

int epfd = epoll_create(intsize);

创建一个 epoll 的句柄,该函数生成一个 epoll 专用的文件描述符。它其实是在内核申请一空间,用来存放你想关注的 socket fd 上是否发生以及发生了什么事件。 在使用完 epoll 后,必须调用 close()关闭,否则可能导致 fd 被耗尽。

2.将被监听的描述符添加到 epoll 句柄或从 epoll 句柄中删除或者对监听事件进行修改。

int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event
*event)

参数说明:

epfd:由 epoll_create 生成的 epoll 专用的文件描述符;

op:要进行的操作,包括 EPOLL_CTL_ADD 注册,EPOLL_CTL_MOD 修 改,EPOLL_CTL_DEL 删除;

fd:需要监听的文件描述符; event:关注fd上事件类型:

(a) EPOLLIN:对应的文件描述符上有可读数据。

(b) EPOLLOUT:对应的文件描述符上可以写数据;

(c) EPOLLPRI:对应的文件描述符有紧急的数据可读(这里应该表示有带外数据到来);

(d) EPOLLERR:对应的文件描述符发生错误;

(e) EPOLLHUP:对应的文件描述符被挂断;

(f) EPOLLET:将 EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。

EPOLLONESHOT:只监听一次事件,当监听完这次事件之后,如果还需要继续监听这个 socket 的话,需要再次把这个 socket 加入到 EPOLL 队列里。如果调用成功返回 0,不成功返回-1

3.等待事件触发,当超过 timeout 还没有事件触发时,就超时。

int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event * events, intmaxevents,
int timeout);

等侍注册在 epfd 上的 socket fd 的事件的发生,如果发生则将发生的 sokct fd 和事件类型放入到 events 数组中,返回发生事件数。用于轮询 I/O 事件的发生;

参数:

epfd:由 epoll_create 生成的 epoll 专用的文件描述符;

epoll event:用于回传代处理事件的数组;

maxevents:每次能处理的事件数;

timeout:等待 I/O 事件发生的超时值;-1 相当于阻塞,0 相当于非阻塞。

epoll_wait 运行的原理是将注册在 epfd 上的 socket fd 的事件类型给清空,所以如果下一个循环你还要关注这个 socket fd 的话,则需要用 epoll_ctl(epfd,EPOLL_CTL_MOD,listenfd,&ev)来重新设置 socket fd 的事件类型。



4.3 查看监听到的 TP 驱动报点

命令:adb shell getevent -tl TP 节点设备,实际上 getevent 命令也是通过 inotify 和 **epoll** 机制监听我们在命令行指定的驱动设备,具体文件可以查看:system/core/toolbox/getevent.c;


```
sdduser@aclgcl-ubnt:/data/project/l8909-20150213$ adb shell getevent -tl /dev/input/event7
           689.481160] EV_KEY
                                                          BTN_TOUCH
                                                                                                  DOWN
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_ABS
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
                                                                                                   00000000
                                                                                                   00000001
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_ABS
                                                          ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
                                                                                                   00000001
                                                                                                   0000014f
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_SYN
689.481160] EV_SYN
689.481160] EV_SYN
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
                                                           ABS_MT_POSITION_Y
                                                                                                   0000026b
                                                           SYN_MT_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
ABS_MT_POSITION_Y
SYN_MT_REPORT
                                                                                                  00000000
                                                                                                  00000001
                                                                                                  00000001
                                                                                                   0000014f
          689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_SYN
                                                                                                   0000026b
                                                                                                   00000000
          689.495910] EV_SYN
689.511238] EV_ABS
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
ABS_MT_POSITION_Y
SYN_MT_REPORT
                                                                                                   00000000
          689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_ABS
                                                                                                   00000001
                                                                                                  00000001
                                                                                                   0000014f
          689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_SYN
                                                                                                   0000026b
                                                                                                   00000000
          689.511238] EV_SYN
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID ABS_MT_TOUCH_MAJOR
                                                                                                   00000000
                                                                                                   00000001
                                                          ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
                                                                                                   00000001
                                                                                                   0000014f
                                                          ABS_MT_POSITION_Y
                                                                                                   0000026b
```



5 InputDispatcher 分发事件

InputDisptacher 的主要任务是把前面收到的输入事件发送到 PWM 及 App 端的焦点窗口。

5.1 InputDispatcher work flow



这份流程图详细的说明了 InputDispatcher 的分发过程,我们重点看一下它的过程:

(1) 1~5 步骤主要是筛选出满足条件的事件放入队列 enqueueInboundEventLocked。



ALCATEL mobile phones

- (2) 6~15 步骤主要是分发过程。
- (3) 16~18 的过程主要是发现事件已经成功写入 server 端的 inputchannel,再次唤醒分发过程。

前面提到 InputReaderThread 中收到事件后会调用 notifyMotion()来通知 InputDispatcher 将事件放在 mInboundQueue 中,在 InputDispatcher 的 dispatchOnce 函数中,从这个队列拿出进行分发,实际上 InputDispatcher 分发事件是一个异步过程,InputDispatcher 每次只取队列最前面的事件,写入 InputChannel 中,InputChannel 写入成功后,再次取队列最前面的事件,如此反复。

5.2 丢弃事件

并不是所有的 InputReader 发送来的事件我们都需要传递给应用,也会有部分的事件被丢弃, InputDispatcher 总会根据一些规则来丢弃掉一部分事件,我们来分析以下哪些情况下我们需要丢弃掉部分事件?基本上可以分为两个过程,第一需要成功进入队列,第二需要被成功分发给应用程序;

5.2.1 enqueueInboundEventLocked

InputReader 到 InputDispatcher 的入口是 notifyMotion 函数,只有在 notifyMotion 中没有被丢弃的事件才会进入 mInboundQueue,在 notifyMotion 函数的中,只有通过下面两个条件才会调用方法 engueueInboundEventLocked 将事件放入队列:

1.validateMotionEvent 判断 TP 事件是否溢出,也就是多点触控如果支持 n 个点,那么在第 n 点以后的 TP 事件将不会进入队列!

2.filterInputEvent 判断 TP 事件是否被过滤器过滤,如果在过滤器名单中,将不会进入队列!

5.2.2 成功进入队列等待分发

在分发函数 dispatchOnceInnerLocked中,下面两个条件是最重要的排查点:

1.它首先会判断 mDispatchFrozen 这个标志位的值,如果这个标志位为 true,就不会分发并且直接返回;这中情况主要是 WMS 在应用程序窗口切换动画,转屏等情况时,会先冻屏,也就是这个时候不会接收触摸屏事件,等待窗口动画完成,转屏操作完成时,才会解冻屏;可以查看相应的 log:

```
D InputDispatcher: dispatchOnce
D InputDispatcher: Dispatch frozen. Waiting some more.
```

2.一些枚举类型的原因, InputDispatcher.h 中定义了一个包含有丢弃原因的枚举:

```
enum DropReason {
    DROP_REASON_NOT_DROPPED = 0,
    DROP_REASON_POLICY = 1,
    DROP_REASON_APP_SWITCH = 2,
    DROP_REASON_DISABLED = 3,
    DROP_REASON_BLOCKED = 4,
    DROP_REASON_STALE = 5,
};
```

a . DROP_REASON_NOT_DROPPED

不需要丢弃



b. DROP_REASON_POLICY

在 InputDispatcher 将 事 件 放 入 队 列 前 , 会 调 用 NativeInputManager 的 interceptMotionBeforeQueueing 判 断 是 否 将 事 件 传 递 给 当 前 应 用 程 序 , 如 果 发 现 mInteractive 这个标志位置为 false,触摸屏事件将被 PhoneWindowManager 截获,这种情况 主要针对在灭屏情况下 TP 事件的特殊处理。

这种情况打开 base/services/core/jni/com_android_server_input_InputManagerService.cpp的 DEBUG_INPUT_DISPATCHER_POLICY 开关时,在 log 中会输出:

D InputManager-JNI handleInterceptActions: Not passing key to user.

c . DROP_REASON_APP_SWITCH

当有 App switch 按键如 HOME/ENDCALL/SWITCH 按键发生时,会设置一个 0.5S 的超时时间,当 0.5s 超时时,InputDispatcher 尚未 dispatch 到这个按键时,InputDispatcher 将会丢弃掉 mInboundQueue 中所有处在 app switch 按键前的所有事件,包括按键,触摸屏等事件。这么做 的目的是保证 app switch 按键能够确保被处理。

d. DROP REASON DISABLED

这个标志表示当前的 InputDispatcher 被 disable 掉了,不能 dispatch 任何事件,比如当系统休眠时或者正在关机时会用到。

e . DROP_REASON_BLOCKED

在分发触摸屏事件之前,需要找到焦点窗口,当无法找到焦点窗口时,触摸屏事件将会被丢弃。

f . DROP REASON STALE

当分发事件的时间点距离事件发生的时间点超过 10S 中,将会被丢弃。

在上面的这种情况,相应的 log 可以查看下面的关键字:

W/InputDispatcher(850): Dropped event because

如果需要查看具体原因,可以参考 dropInboundEventLocked 函数,像下面这种 log 输出就是 DROP_REASON_BLOCKED,原因是由于 application 启动了,window还没有启动完毕:

I/InputDispatcher(850): Dropped event because the current application is not responding and the user has started interacting with a different application.

D/InputDispatcher: Waiting for application to become ready for input: AppWindowToken{39054555 token=Token{329e080c ActivityRecord{23e5675e u0 com.google.android.gms/.auth.gsf.AccountIntroActivity t689}}}. Reason: Waiting because no window has focus but there is a focused application that may eventually add a window when it finishes starting up



6 InputChannel 通信

如果事件在 InputDispatcher 中没有被丢弃,那么就会被写入 InputChannel,InputChannel 是上层和底层的通信管道,一旦 InputChannel 关闭,那么将会出现数据丢失,因此排查 InputChannel 是非常重要的。

6.1 Looper 对文件描述符的监控与处理


InputChannel 的工作原理就是 Looper 对文件描述符的监控与处理,Looper 内部实际上也是引用了 **epoll** 机制。

1. Looper 提供了 addFd 函数用于添加需要监控的文件描述符,调用者需要指定文件描述符,监控的事件类型,用于处理可 I/O 事件时的回调处理函数。 可在 LooperCallback 的子类中重载 handleEvent 来实现对可 I/O 事件的处理,也可以自定义回调函数。

Looper->addFd(fd, 0, ALOOPER_EVENT_INPUT, LooperCallback, this);

2. 借助于 Looper 的 pollOnce 和 addFd 函数,可以实现对文件描述符的监控。无数据到来时 pollOnce 的调用者将睡眠等待,有数据到来时其被自动唤醒,并执行指定的回调处理者。

6.2 inputchannel flow



了解 InputChannel 的工作原理是很重要的:

- 1. InputChannel 对应一个 socket fd,虽然创建了一对 InputChannel,实际上操作的是同一块 共享内存;
- 2. 每一个 Window 对应一个 ViewRootImpl , ViewRootImpl 向 WMS 请求创建窗口时,WMS 通知 InputDispatcher 创建了一对 InputChannel , server 端通往 InputDispatcher , client 端保存在 ViewRootImpl 中;



3.IMS 创建 InputChannel 通过 JNI 最终调用了 InputDispatcher 的 RegisterInputChannel 方法,InputDispater 通过 Loop->addFd,让 Looper 监听 fd 上 ALOOPER_EVENT_INPUT 类型的事件,这样一旦我们往 InputDispatcher 的 InputChannal 的 fd 中写入数据,Looper 就 会马上从睡眠中醒来,进行处理,调用 handleReceiveCallback 回调函数;

```
int fd = inputChannel->getFd();
mLooper->addFd(fd, 0, ALOOPER_EVENT_INPUT, handleReceiveCallback,this);
```

4. InputDispatcher 会从队列中往 InputChannel 写入 Event 数据;

```
dispatchEventLocked -> prepareDispatchCycleLocked -> enqueueDispatchEntriesLocked -> connection-
>inputPublisher.publishKeyEvent -> mChannel->sendMessage -> ::send(mFd, msg, msgLength, MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL);

(实际最后调用的socket发出数据了, send在InputTransport.cpp里的定义)
```

5.handleReceiveCallback 函数主要作用是 Socket 通信 , 用于另一端接受完缓冲区数据发送 finish 信号后 , 开始下一轮发送 ;

```
int InputDispatcher::handleReceiveCallback(int fd, int events, void* data)
   InputDispatcher* d = static cast<InputDispatcher*>(data);
   { // acquire lock
     sp<Connection> connection = d->mConnectionsByFd.valueAt(connectionIndex);
       if (!(events & (ALOOPER_EVENT_ERROR | ALOOPER_EVENT_HANGUP))) {
          if (!(events & ALOOPER_EVENT_INPUT)) {
              return 1;
          nsecs t currentTime = now();
          bool gotOne = false;
          status_t status;
          for (;;) {
              uint32_t seq;
              bool handled;
              status = connection->inputPublisher.receiveFinishedSignal(&seq,
                     &handled);
              if (status) {
                 break:
          d->finishDispatchCycleLocked(currentTime, connection, seq, handled);
       }
   }
}
```

6.ViewRootImpl中创建的 NativeInputEventReceiver 通过 Looper->addFd() 用于监听读端的 Socket FD 上 ALOOPER_EVENT_INPUT 类型的事件,接受 InputDispatcher 传过来的 input 事件并执行 handleEvent()回调函数;

7.NativeInputEventReceiver 在执行 hanleEvent 函数中会调用 consumeEvents 函数同步缓冲区中的数据,并提取转化对应的 Event 事件类型,交给 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent 分发,并且往 InputChannel 中发送一个 finish 信号;



6.3 analyze log

下面的这份 log 就是由于 InputChannel 发生异常导致 TP 失效,是 InputDispatcher 在分发事件时,发现接收事件 server 端的 inputchannel 发生了错误,每个 inputchannel 都有一个文件描述符,从 events=0X9 这个值可以判断 AL00PER_EVENT_INPUT | AL00PER_EVENT_HANGUP,访问文件描述符出错,出现了 hangup 中断,表示远端的 Socket 和 pipe 已经关闭!

03-24 12:13:27.134 W/InputDispatcher(771): channel '7744147 com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)' ~ Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9

03-24 12:13:27.134 E/InputDispatcher(771): channel '7744147 com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!

03-24 12:13:27.138 W/InputDispatcher(771): Attempted to unregister already unregistered input channel '7744147

下面这个 PR 是在视频播放界面 TP 失效,从 log 可以看出来,InputChannel 读端接收数据发生异常:


com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)'

04-02 17:48:32.290 D/InputTransport(8134): channel '2e53f46 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.SixPlayHomeActivity (client)' ~ receive message failed, errno=11 04-02 17:48:32.349 D/InputTransport(8134): channel '2e53f46 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.SixPlayHomeActivity (client)' ~ receive message failed, errno=11 04-02 17:48:32.663 D/InputTransport(8134): channel '2e53f46 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.SixPlayHomeActivity (client)' ~ receive message failed, errno=11 04-02 17:48:32.682 D/InputTransport(8134): channel '2e53f46 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.SixPlayHomeActivity (client)' ~ receive message failed, errno=11 04-02 17:48:32.699 D/InputTransport(8134): channel '2e53f46 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.SixPlayHomeActivity (client)' ~ receive message failed, errno=11



7 ViewRootImpl 分发事件

7.1 viewRootImpl flow



- 1. NativeInputEventReceiver 监听 client 端的 Inputchannel,在发现有内容写入时,会调用 handleEvent 回调函数;
- 2. NativeInputEventReceiver 在执行 hanleEvent 函数中会调用 consumeEvents 函数同步缓冲区中的数据,并提取转化对应的 Event 事件类型,交给 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent 分发;
- 3. NativeInputEventReceiver 会回调 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent() 继续调用:
 - (a) enqueueInputEvent
 - (b) doProcessInputEvents
 - (c) deliverInputEvent
 - (1)首先考虑输入法窗口, ime 分发完了后, 会有回调的 handleImeFinishedEvent;
 - (2) 没有输入法窗口, 继续分发给 View;

(d) onProcess

```
@Override
protected int onProcess(QueuedInputEvent q) {
   if (q.mEvent instanceof KeyEvent) {
      return processKeyEvent(q);
}
```



ALCATEL

mobile phones

```
} else {
    handleDispatchDoneAnimating();
    final int source = q.mEvent.getSource();
    if ((source & InputDevice.SOURCE_CLASS_POINTER) != 0) {
        return processPointerEvent(q);
    } else if ((source & InputDevice.SOURCE_CLASS_TRACKBALL) != 0) {
        return processTrackballEvent(q);
    } else {
        return processGenericMotionEvent(q);
    }
}
```

```
private int processPointerEvent(QueuedInputEvent q) {
   final MotionEvent event = (MotionEvent)q.mEvent;
   boolean handled = mView.dispatchPointerEvent(event);
   return handled ? FINISH_HANDLED : FORWARD;
}
```

7.2 analyze log

下面这两份 log 都是由于 deliverInputEvent 过程中被丢弃!

01-02 06:21:17.851 W/ViewRootImpl(4555): Dropping event due to root view being removed: MotionEvent { action=ACTION_MOVE, id[0]=0, x[0]=-231.13454, y[0]=-938.0859, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0,pointerCount=1,historySize=0,eventTime=551629, downTime=551617, deviceId=13, source=0x1002 }

 $\label{eq:window} W/ViewRootImpl: Dropping event $$\frac{due\ to\ no\ window\ focus}{due\ to\ no\ window\ focus}: MotionEvent $$\{\ action=ACTION_MOVE,\ id[0]=0,\ x[0]=-831.13460,\ y[0]=-238.0815,\ toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER,\ buttonState=0,\ metaState=0,\ flags=0x0,\ edgeFlags=0x0,pointerCount=1,historySize=0,eventTime=758790,\ downTime=758765,\ deviceId=13,\ source=0x1002\ $$\}$



8 联系方式:

Framework Team: xinzhu.zhou@jrdcom.com