

<b>SITE</b> SHANGHAI	Software specifications	
ORIGINATOR	SOFTWARE TECHNICAL NOTE	

# TP Lose Efficacy Summary

**Domain: Architecture** 

**Rubric:** Technical document

### **CONTENTS:**

This doc introduce the Translation & TP Lose Efficacy Summary tech detail

### **KEY WORDS: Translation, MGSM, Resource Separation**

DISTRIBUTION LIST	
SWD-3/app	
SWD-3/perso	
SWD-3/framework	Zhou xinzhu
SWD3 Management	Gao fei, Yu Miao*
SQE	
SPM	
* = mandatory reader	

AUTHOR	APPROVALS		QUALITY
	LEVEL 1	LEVEL 2	
Zhou Xinzhu	Xu Honeyue	Yu Miao	
Application Engineer	Team Leader	Section Manager	
26/04/15			
	Zhou Xinzhu Application Engineer	Zhou Xinzhu Xu Honeyue Application Engineer Team Leader	LEVEL 1 LEVEL 2  Zhou Xinzhu Xu Honeyue Yu Miao  Application Engineer Team Leader Section Manager



ALCATEL mobile phones

### **DOCUMENT HISTORY**

Version	Date	Author	Type of Modification
0.1	04/27/15	Zhou xinzhu	Creation
0.2	11/18/14	Zhou xinzhu	Update P1,P4,P6,P9
0.3	11/20/14	Zhou xinzhu	Update p3, p5, p6, p9, p10



## **Table of Contents**

TABLE OF CONTENTS	3
1 INTRODUCTION	4
2 TP输入消息模块	5
3 ANALYZE PROBLEMS OF INPUT	6
4 EVENTHUB 监听驱动设备	8
5 INPUTDISPATCHER 分发事件	11
6 INPUTCHANNEL 通信	<b>1</b> 4
7 VIEWROOTIMPL 分发事件	17
8 联系方式:	19




### 1 Introduction

### 1.1 Introduction

本文档是针对 TP 失效问题作出的总结,主要包括 TP 相关事件输入的流程介绍以及 TP 问题 DEBUG 的技巧,主要目的是为了整理这类问题的解决方案,提高解决此类问题的效率!



### 2 TP 输入消息模块



#### 用户输入系统涉及的主要模块:


- 1. EventHub:负责监听输入设备;
- 2. InputReader:负责从驱动获取用户输入事件信息,并交由 InputDispatcher 处理;
- 3. InputDispatcher:将 InputReader传送过来的TP信息封装成 Events并且负责分发;
- 4.nativeInputManager: 创建 InputReader, InputDispatcher, EventHub, 是 IMS 和底层交互的中介;
- 5. InputManagerService:负责通过 JNI 创建 nativeInputManager 文件,并且在创建完毕后负责和 nativeInputManager 文件交互;
- 6. WindowManagerService:负责创建销毁 Window 到底层的通信通道 InputChannel 以及控制 Window 在一些状态下是否接收 TP 事件;



### 3 analyze problems of input

### 3.1 input system flow

了解用户输入事件分发流程是解决这类问题的基础,我们需要保证这个输入系统分发通道是畅通的, 在任何一个环节出现问题都有可能造成 TP 失效问题!



下面就来重点讲解这几个模块在通信过程中的作用:

- 1. EventHub 负责监听输入设备,并且将这些信息收集交由 InputReader 并且扫描和加载所有的输入设备,保存每个设备的配置信息;
- 2. InputReader:负责从驱动获取用户输入事件信息,并交由 InputDispatcher 处理;
- 3. InputDispatcher:将 InputReader 传送过来的TP信息封装成 Events 并且负责分发;
- 4. InputPublisher: 往 InputChannel 写入事件数据;
- 5. InputConsumer:从InputChannel中读出事件数据;
- 6. InputQueue:存放事件消息队列;
- 7. ViewRootImpl:接收处理input事件并且分发事件给相应的View;

### 3.2 check phenomenon

1. TP 失效是在任何界面都失效还是在某个界面失效?

如果是在任何界面失效我们就需要从驱动开始检查事件分发系统,是驱动报点中断还是整个 TP 被 disable,如果在某个界面失效,那么需要把重点放在 InputDispatcher 分发事件时是否因为窗口 状态导致事件被丢弃或者被截获,InputChannel 是否创建成功或者发生异常,还包括检查这个界面 上的 View 是否响应事件。



2. TP是否概率性失效,失效后能否恢复,如果能够恢复那么恢复时间是否在一个合理的范围?如果可以恢复,我们需要检查 TP 失效这段时间,是系统在哪个环节丢弃了事件还是事件处理被阻塞,主要需要检查 InputDispatcher 处理事件时是否因为窗口状态被丢弃或者被截获,ViewRootImpl 在 sync 事件是否有延迟阻塞!如果不能够恢复,需要检查 TP 状态并且回到 1 步骤检查。

### 3.3 most critical link

我们需要基于触摸屏事件的通信过程来重点排除几个环节:


- 1. 驱动是否成功报点给 EventHub;
- 2. InputDispatcher 事件分发过程是否被拦截,被丢弃或者进入输入事件队列失败;
- 3. Window 注册到底层的通信通道 InputChannel 是否成功或者 InputChannel 通信是否正常;
- 4. ViewRootImpl 向下分发事件能否成功;



### 4 EventHub 监听驱动设备

### 4.1 Introduction

EventHub 可以看成是输入消息的集散地,它最重要的职责就是监听设备节点,收集输入事件,并传递给 InputReader,它会监听 input/devices 下所有的设备节点的变化,因此对上层来说,就不需要关注底层设备的多样性。EventHub 同时还负责扫描和加载所有的输入设备并且保存配置信息。



### 4.2 监听设备节点模式

#### 4.2.1 inotify 机制

它是一个内核用于通知用户空间程序文件系统变化的机制,以便用户态能够及时地得知内核或底层硬件设备发生了什么,从而能够更好地管理设备,给用户提供更好的服务。

1.创建 inotify 实例,返回一个文件描述符:

2.文件系统的变化事件被称做 watches 的一个对象管理,每一个 watch 是一个二元组(目标,事件掩码),目标可以是文件或目录。Watch 对象通过 watch 描述符引用,watches 通过文件或目录的路径名来添加。watches 将返回在该目录下的所有文件上面发生的事件。下面函数用于添加一个 watch:

#### 4.2.2 epoll 机制



### ALCATEL

mobile phones

创建一个 epoll 的句柄,该函数生成一个 epoll 专用的文件描述符。它其实是在内核申请一空间,用来存放你想关注的 socket fd 上是否发生以及发生了什么事件。在使用完 epoll 后,必须调用 close()关闭,否则可能导致 fd 被耗尽。

2.将被监听的描述符添加到 epoll 句柄或从 epoll 句柄中删除或者对监听事件进行修改。

int epoll ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll event \*event)

#### 参数说明:

epfd:由 epoll\_create 生成的 epoll 专用的文件描述符;

op:要进行的操作,包括 EPOLL\_CTL\_ADD 注册,EPOLL\_CTL\_MOD 修 改,EPOLL\_CTL\_DEL 删除;

fd:需要监听的文件描述符;

event: 关注fd 上事件类型:

- (a) EPOLLIN:对应的文件描述符上有可读数据。
- (b) EPOLLOUT:对应的文件描述符上可以写数据;
- (c) EPOLLPRI:对应的文件描述符有紧急的数据可读(这里应该表示有带外数据到来);
- (d) EPOLLERR:对应的文件描述符发生错误;
- (e) EPOLLHUP:对应的文件描述符被挂断;
- (f) EPOLLET:将 EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。

EPOLLONESHOT:只监听一次事件,当监听完这次事件之后,如果还需要继续监听这个 socket 的话,需要再次把这个 socket 加入到 EPOLL 队列里。如果调用成功返回 0,不成功返回-1

3.等待事件触发, 当超过 timeout 还没有事件触发时, 就超时。

等侍注册在 epfd 上的 socket fd 的事件的发生,如果发生则将发生的 sokct fd 和事件类型放入到 events 数组中,返回发生事件数。用于轮询 I/O 事件的发生;

### 参数:

epfd:由 epoll\_create 生成的 epoll 专用的文件描述符;

epoll event:用于回传代处理事件的数组;

maxevents:每次能处理的事件数;

timeout:等待 I/O 事件发生的超时值;-1 相当于阻塞,0 相当于非阻塞。

epoll\_wait 运行的原理是将注册在 epfd 上的 socket fd 的事件类型给清空,所以如果下一个循环你还要关注这个 socket fd 的话,则需要用 epoll\_ctl(epfd,EPOLL\_CTL\_MOD,listenfd,&ev)来重新设置 socket fd 的事件类型。



### 4.3 查看监听到的 TP 驱动报点

命令:adb shell getevent -tl TP 节点设备,实际上 getevent 命令也是通过 inotify 和 **epoll** 机制监听我们在命令行指定的驱动设备,具体文件可以查看:system/core/toolbox/getevent.c;


```
sdduser@aclgcl-ubnt:/data/project/l8909-20150213$ adb shell getevent -tl /dev/input/event7
           689.481160] EV_KEY
                                                          BTN_TOUCH
                                                                                                  DOWN
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_ABS
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
                                                                                                   00000000
                                                                                                   00000001
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_ABS
                                                          ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
                                                                                                   00000001
                                                                                                   0000014f
          689.481160] EV_ABS
689.481160] EV_SYN
689.481160] EV_SYN
689.481160] EV_SYN
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_ABS
                                                           ABS_MT_POSITION_Y
                                                                                                   0000026b
                                                           SYN_MT_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
ABS_MT_POSITION_Y
SYN_MT_REPORT
                                                                                                  00000000
                                                                                                  00000001
                                                                                                  00000001
                                                                                                   0000014f
          689.495910] EV_ABS
689.495910] EV_SYN
                                                                                                   0000026b
                                                                                                   00000000
          689.495910] EV_SYN
689.511238] EV_ABS
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID
ABS_MT_TOUCH_MAJOR
ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
ABS_MT_POSITION_Y
SYN_MT_REPORT
                                                                                                   00000000
          689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_ABS
                                                                                                   00000001
                                                                                                  00000001
                                                                                                   0000014f
          689.511238] EV_ABS
689.511238] EV_SYN
                                                                                                   0000026b
                                                                                                   00000000
          689.511238] EV_SYN
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
689.526078] EV_ABS
                                                           SYN_REPORT
                                                                                                   00000000
                                                          ABS_MT_TRACKING_ID ABS_MT_TOUCH_MAJOR
                                                                                                   00000000
                                                                                                   00000001
                                                          ABS_MT_WIDTH_MAJOR
ABS_MT_POSITION_X
                                                                                                   00000001
                                                                                                   0000014f
                                                          ABS_MT_POSITION_Y
                                                                                                   0000026b
```



### 5 InputDispatcher 分发事件

InputDisptacher 的主要任务是把前面收到的输入事件发送到 PWM 及 App 端的焦点窗口。

### 5.1 InputDispatcher work flow



这份流程图详细的说明了 InputDispatcher 的分发过程,我们重点看一下它的过程:

(1) 1~5 步骤主要是筛选出满足条件的事件放入队列 enqueueInboundEventLocked。



- (2) 6~15 步骤主要是分发过程。
- (3)  $16 \sim 18$  的过程主要是发现事件已经成功写入 server 端的 inputchannel,再次唤醒分发过程。

前面提到 InputReaderThread 中收到事件后会调用 notifyMotion()来通知 InputDispatcher 将事件放在 mInboundQueue 中,在 InputDispatcher 的 dispatchOnce 函数中,从这个队列拿出进行分发,实际上 InputDispatcher 分发事件是一个异步过程,InputDispatcher 每次只取队列最前面的事件,写入 InputChannel 中,InputChannel 写入成功后,再次取队列最前面的事件,如此反复。

#### 5.2 丢弃事件

并不是所有的 InputReader 发送来的事件我们都需要传递给应用,也会有部分的事件被丢弃,InputDispatcher 总会根据一些规则来丢弃掉一部分事件,我们来分析以下哪些情况下我们需要丢弃掉部分事件?基本上可以分为两个过程,第一需要成功进入队列,第二需要被成功分发给应用程序;

#### 5.2.1 enqueueInboundEventLocked

InputReader 到 InputDispatcher 的入口是 notifyMotion 函数,只有在 notifyMotion 中没有被丢弃的事件才会进入 mInboundQueue,在 notifyMotion 函数的中,只有通过下面两个条件才会调用方法 engueueInboundEventLocked 将事件放入队列:

1.validateMotionEvent 判断 TP 事件是否溢出,也就是多点触控如果支持 n 个点,那么在第 n 点以后的 TP 事件将不会进入队列!

2.filterInputEvent 判断 TP 事件是否被过滤器过滤,如果在过滤器名单中,将不会进入队列!

### 5.2.2 成功进入队列等待分发

在分发函数 dispatchOnceInnerLocked 中,下面两个条件是最重要的排查点:

1.它首先会判断 mDispatchFrozen 这个标志位的值,如果这个标志位为 true,就不会分发并且直接返回;这中情况主要是 WMS 在应用程序窗口切换动画,转屏等情况时,会先冻屏,也就是这个时候不会接收触摸屏事件,等待窗口动画完成,转屏操作完成时,才会解冻屏;可以查看相应的 log:

```
D InputDispatcher: dispatchOnce D InputDispatcher: Dispatch frozen. Waiting some more.
```

2.一些枚举类型的原因,InputDispatcher.h中定义了一个包含有丢弃原因的枚举:

```
enum DropReason {
    DROP_REASON_NOT_DROPPED = 0,
    DROP_REASON_POLICY = 1,
    DROP_REASON_APP_SWITCH = 2,
    DROP_REASON_DISABLED = 3,
    DROP_REASON_BLOCKED = 4,
    DROP_REASON_STALE = 5,
};
```

#### a . DROP\_REASON\_NOT\_DROPPED

不需要丢弃



### **b. DROP REASON POLICY**

在 InputDispatcher 将事件放入队列前,会调用 NativeInputManager 的 interceptMotionBeforeQueueing 判断是否将事件传递给当前应用程序,如果发现 mInteractive 这个标志位置为 false,触摸屏事件将被 PhoneWindowManager 截获,这种情况主要针对在灭屏情况下 TP事件的特殊处理。

这种情况打开 base/services/core/jni/com\_android\_server\_input\_InputManagerService.cpp的 DEBUG\_INPUT\_DISPATCHER\_POLICY 开关时,在 log 中会输出:

D InputManager-JNI handleInterceptActions: Not passing key to user.

#### c . DROP\_REASON\_APP\_SWITCH

当有 App switch 按键如 HOME/ENDCALL/SWITCH 按键发生时,会设置一个 0.5S 的超时时间,当 0.5s 超时时,InputDispatcher 尚未 dispatch 到这个按键时,InputDispatcher 将会丢弃掉 mInboundQueue 中所有处在 app switch 按键前的所有事件,包括按键,触摸屏等事件。这么做的目的是保证 app switch 按键能够确保被处理。

### d. DROP\_REASON\_DISABLED

这个标志表示当前的 InputDispatcher 被 disable 掉了,不能 dispatch 任何事件,比如当系统休眠时或者正在关机时会用到。

### e. DROP REASON BLOCKED

在分发触摸屏事件之前,需要找到焦点窗口,当无法找到焦点窗口时,触摸屏事件将会被丢弃。

#### f . DROP\_REASON\_STALE

当分发事件的时间点距离事件发生的时间点超过 10S 中,将会被丢弃。

#### 5.3 analyze log

- (1) 需要打开 InputDispatcher, com\_android\_server\_input\_InputManagerService.cpp 的 DEBUG 开关。
- (2) 在上面的这种情况,相应的 log 可以查看下面的关键字:

W/InputDispatcher( 850): Dropped event because

(3)如果需要查看具体原因,可以参考 dropInboundEventLocked 函数,像下面这种 log 输出就是 DROP\_REASON\_BLOCKED,原因是由于 application 启动了,window还没有启动完毕:

l/InputDispatcher( 850): Dropped event because the current application is not responding and the user has started interacting with a different application.

D/InputDispatcher: Waiting for application to become ready for input: AppWindowToken{39054555 token=Token{329e080c ActivityRecord{23e5675e u0 com.google.android.gms/.auth.gsf.AccountIntroActivity t689}}}. Reason: Waiting because no window has

focus but there is a focused application that may eventually add a window when it finishes starting up



### 6 InputChannel 通信

如果事件在InputDispatcher中没有被丢弃,那么就会被写入InputChannel,InputChannel 是上层和底层的通信管道,一旦InputChannel 关闭,那么将会出现数据丢失,因此排查InputChannel 是非常重要的。

### 6.1 Looper 对文件描述符的监控与处理


InputChannel 的工作原理就是 Looper 对文件描述符的监控与处理,Looper 内部实际上也是引用了 **epoll** 机制。

1. Looper 提供了 addFd 函数用于添加需要监控的文件描述符,调用者需要指定文件描述符,监控的事件类型,用于处理可 I/O 事件时的回调处理函数。 可在 LooperCallback 的子类中重载 handleEvent 来实现对可 I/O 事件的处理,也可以自定义回调函数。

Looper->addFd(fd, 0, ALOOPER\_EVENT\_INPUT, LooperCallback, this);

2. 借助于 Looper 的 pollOnce 和 addFd 函数,可以实现对文件描述符的监控。无数据到来时 pollOnce 的调用者将睡眠等待,有数据到来时其被自动唤醒,并执行指定的回调处理者。

6.2 inputchannel flow



了解 Input Channel 的工作原理是很重要的:

- 1. InputChannel 对应一个 socket fd,虽然创建了一对 InputChannel,实际上操作的是同一块共享内存;
- 2. 每一个 Window 对应一个 ViewRootImpl , ViewRootImpl 向 WMS 请求创建窗口时,WMS 通知 InputDispatcher 创建了一对 InputChannel , server 端通往 InputDispatcher , client 端保存在 ViewRootImpl 中;



3.IMS 创建 InputChannel 通过 JNI 最终调用了 InputDispatcher 的 RegisterInputChannel 方法,InputDispater 通过 Loop->addFd,让 Looper 监听 fd 上 ALOOPER\_EVENT\_INPUT 类型的事件,这样一旦我们往 InputDispatcher 的 InputChannal 的 fd 中写入数据,Looper 就 会马上从睡眠中醒来,进行处理,调用 handleReceiveCallback 回调函数;

```
int fd = inputChannel->getFd();
mLooper->addFd(fd, 0, ALOOPER_EVENT_INPUT, handleReceiveCallback,this);
```

4. InputDispatcher 会从队列中往 InputChannel 写入 Event 数据;

```
dispatchEventLocked ->
prepareDispatchCycleLocked ->
enqueueDispatchEntriesLocked ->
connection->inputPublisher.publishKeyEvent ->
mChannel->sendMessage ->
::send(mFd, msg, msgLength, MSG_DONTWAIT | MSG_NOSIGNAL);
(::send 调用的Socket发出数据了)
```

5.handleReceiveCallback 函数主要作用是 Socket 通信,用于另一端接受完缓冲区数据发送 finish信号后,开始下一轮发送;

```
int InputDispatcher::handleReceiveCallback(int fd, int events, void* data) {
    InputDispatcher* d = static_cast<InputDispatcher*>(data);
    { // acquire lock
     sp<Connection> connection = d->mConnectionsByFd.valueAt(connectionIndex);
        if (!(events & (ALOOPER_EVENT_ERROR | ALOOPER_EVENT_HANGUP))) {
             if (!(events & ALOOPER_EVENT_INPUT)) {
                 return 1;
             nsecs_t currentTime = now();
             bool gotOne = false;
             status_t status;
             for (;;) {
                 uint32 t seq;
                 bool handled;
                 status = connection->inputPublisher.receiveFinishedSignal(&seq,
                          &handled);
                 if (status) {
                      break;
                  d->finishDispatchCycleLocked(currentTime, connection, seq, handled);
             }
         }
      }
    }
}
```

6.ViewRootImpl中创建的 NativeInputEventReceiver 通过 Looper->addFd() 用于监听读端的 Socket FD 上 ALOOPER\_EVENT\_INPUT 类型的事件,接受 InputDispatcher 传过来的 input 事件并执行 handleEvent()回调函数;

7.NativeInputEventReceiver 在执行 hanleEvent 函数中会调用 consumeEvents 函数同步缓冲区中的数据,并提取转化对应的 Event 事件类型,交给 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent 分发,并且往 InputChannel 中发送一个 finish 信号;



### 6.3 analyze log

- (1) 需要打开 InputDispatcher , InputTransport , InputPublisher , InputConsumer 的 DEBUG 开关。
- (2) InputChannel 中的几种消息类型:

```
struct InputMessage {
    enum {
        TYPE_KEY = 1,
            TYPE_MOTION = 2,
            TYPE_FINISHED = 3,
        };
}
```

在 log 中我们常常能都看到类似的 log,type 为 2 表示 server 端往 channel 中写入的是 motion event,client 端读出数据后会往 channel 中写入 type 为 3 的事件,表明已经完成一次读操作;

```
D/InputTransport( 888): channel 'WindowManager (server)' ~ sent message of type 2
D/InputTransport( 888): channel 'WindowManager (client)' ~ sent message of type 3
D/InputTransport( 888): channel 'WindowManager (server)' publisher ~ receiveFinishedSignal
D/InputTransport( 888): channel 'WindowManager (server)' ~ received message of type 3
```

- (3) log 分析技巧:
- a. 提取某一条 InputChannel 通信的 log 信息,我们知道在创建 InputChannel 时,会创建一对 InputChannel,InputChannel 的名字是以窗口 title 为标志;

```
V/WindowManager( 888): Looking for focus: 8 = Window{2c35962c u0 fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.VideoPlayerActivity}, flags=25231616, canReceive=true

D/InputTransport( 7653): channel '2c35962c fr.m6.m6replay/com.tapptic.m6.activity.VideoPlayerActivity (client)' consumer ~ consume: consumeBatches=true, frameTime=1472002411471
```

b. 关注某一次通信过程,每一次往 InputChannel 中写数据和读数据时,都会有一个序列号;

D/InputDispatcher( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)' ~ startDispatchCycle
D/InputTransport( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)' publisher ~ publishMotionEvent: seq=9396,
deviceld=9, source=0x1002, action=0x2, flags=0x0, edgeFlags=0x0, metaState=0x0, buttonState=0x0,
xOffset=0.000000, yOffset=0.000000, xPrecision=1.000926, yPrecision=1.000521,
downTime=1428366070000, eventTime=1428409137000, pointerCount=1

c. 关注某一次通信过程读写是否都成功,会打出 handled=true 的 log,表示读端已经处理了事件;

D/InputTransport( 1218): channel '19cf0509 StatusBar (client)' consumer  $\sim$  sendFinishedSignal: seq=9396, handled=true

D/InputDispatcher( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)'  $\sim$  finishDispatchCycle - seq=9396, handled=true

(4) 下面是一份正常的 log:

```
D/InputDispatcher( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)' ~ startDispatchCycle
D/InputTransport( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)' publisher ~ publishMotionEvent: seq=9396,
deviceld=9, source=0x1002, action=0x2, flags=0x0, edgeFlags=0x0, metaState=0x0, buttonState=0x0,
xOffset=0.000000, yOffset=0.000000, xPrecision=1.000926, yPrecision=1.000521,
downTime=1428366070000, eventTime=1428409137000, pointerCount=1
D/InputTransport( 1218): channel '19cf0509 StatusBar (client)' consumer ~ consumed batch event, seq=9396
D/InputTransport( 1218): channel '19cf0509 StatusBar (client)' consumer ~ sendFinishedSignal: seq=9396,
handled=true
D/InputDispatcher( 888): channel '19cf0509 StatusBar (server)' ~ finishDispatchCycle - seq=9396,
handled=true
```



ALCATEL

mobile phones

(5) 下面是一份异常的 log,表明序列号为 9548 的事件没有被 client 端处理;

D/InputDispatcher( 888): channel '2c3375ca NavigationBar (server)'  $\sim$  startDispatchCycle 04-02 17:47:53.689 D/InputTransport( 888): channel '2c3375ca NavigationBar (server)' publisher  $\sim$  publishMotionEvent: seq=9548, deviceId=9, source=0x1002, action=0x4, flags=0x0, edgeFlags=0x0, metaState=0x0, buttonState=0x0, xOffset=0.000000, yOffset=0.000000, xPrecision=1.000926, yPrecision=1.000521, downTime=1483830174000, eventTime=1483830174000, pointerCount=1 D/InputTransport( 1218): channel '2c3375ca NavigationBar (client)' consumer  $\sim$  consumed motion event, seq=9548

D/InputTransport(1218): channel '2c3375ca NavigationBar (client)' consumer ~ sendFinishedSignal: seg=9548, handled=false

D/InputDispatcher( 888): channel '2c3375ca NavigationBar (server)' ~ finishDispatchCycle - seq=9548, handled=false

(6) 下面的这份 log 就是由于 InputChannel 发生异常导致 TP 失效,是 InputDispatcher 在分发事件时,发现接收事件 server 端的 inputchannel 发生了错误,每个 inputchannel 都有一个文件描述符,从 events=0X9 这 个 值 可 以 判 断 ALOOPER\_EVENT\_INPUT | ALOOPER\_EVENT\_HANGUP,访问文件描述符出错,出现了 hangup 中断,表示远端的 Socket和 pipe 已经关闭!

W/InputDispatcher(771): channel '7744147

com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)'  $\sim$  Consumer closed input channel or an error occurred. events=0x9

E/InputDispatcher(771): channel '7744147


com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)' ~ Channel is unrecoverably broken and will be disposed!

W/InputDispatcher(771): Attempted to unregister already unregistered input channel '7744147 com..graphics.tools/com..graphics.tools.MainActivity (server)'



### 7 ViewRootImpl 分发事件

7.1 viewRootImpl flow



- 1. NativeInputEventReceiver 监听 client 端的 Inputchannel,在发现有内容写入时,会调用 handleEvent 回调函数;
- 2. NativeInputEventReceiver 在执行 hanleEvent 函数中会调用 consumeEvents 函数同步缓冲区中的数据,并提取转化对应的 Event 事件类型,交给 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent 分发;
- 3. NativeInputEventReceiver 会回调 WindowInputEventReceiver 的 dispatchEvent() 继续调用 ViewRootImpl 的以下方法:
- (a) enqueueInputEvent
- (b) doProcessInputEvents
- (c) deliverInputEvent
  - (1)首先考虑输入法窗口, ime 分发完了后, 会有回调的 handleImeFinishedEvent;
  - (2) 没有输入法窗口, 继续分发给 View;
- 4. 调用 stage 的 onProcess 方法;



### ALCATEL mobile phones

```
@Override
protected int onProcess(QueuedInputEvent q) {
   if (q.mEvent instanceof KeyEvent) {
      return processKeyEvent(q);
   } else {
      handleDispatchDoneAnimating();
      final int source = q.mEvent.getSource();
      if ((source & InputDevice.SOURCE_CLASS_POINTER) != 0) {
        return processPointerEvent(q);
      } else if ((source & InputDevice.SOURCE_CLASS_TRACKBALL) != 0) {
        return processTrackballEvent(q);
      } else {
        return processGenericMotionEvent(q);
      }
}
```

```
private int processPointerEvent(QueuedInputEvent q) {
   final MotionEvent event = (MotionEvent)q.mEvent;
   boolean handled = mView.dispatchPointerEvent(event);
   return handled ? FINISH_HANDLED : FORWARD;
}
```

### 7.2 analyze log

下面这两份 log 都是由于 deliverInputEvent 过程中被丢弃!

```
W/ViewRootImpl( 4555): Dropping event due to root view being removed: MotionEvent { action=ACTION_MOVE, id[0]=0, x[0]=-231.13454, y[0]=-938.0859, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0,pointerCount=1, historySize=0,eventTime=551629, downTime=551617, deviceId=13, source=0x1002 }
```

 $\label{eq:weights} W/ViewRootImpl: Dropping event $$\frac{due\ to\ no\ window\ focus}{due\ to\ no\ window\ focus}: MotionEvent {\ action=ACTION_MOVE,\ id[0]=0,\ x[0]=-831.13460,\ y[0]=-238.0815,\ toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER,\ buttonState=0,\ metaState=0,\ flags=0x0,\ edgeFlags=0x0,pointerCount=1,historySize=0,eventTime=758790,\ downTime=758765,\ deviceId=13,\ source=0x1002\ \}$ 



## 8 联系方式:

Framework Team: xinzhu.zhou@jrdcom.com