序号	图片	警告信息内容	数值	
1	发动机故障警告灯	发动机故障	0x01	
2	发动机排放故障	发动机排放故障	0x02	
3	安全气囊警告指示灯	安全气囊警告指示灯	0x03	
4	安全带来系错告灯	安全带未系警告灯亮	0x04	
5	发动机冷却液温度	发动机冷却液温度灯 高温	0x05	6
6	次 と	发动机冷却液温度灯 高温闪	0x06	•
7	EPB系统故障警告 灯亮	EPB系统故障警告灯亮	0x07	
	12			