Hiworld

CN051

悦翔 V7 CANbox 协议盒通讯协议

本文档描述改装 DVD 主机系统与尚摄科技**悦翔 V7** CANbox 解码器的通讯协议,包含物理层,数据链路层和应用层协议。

产品基本功能如下:

- 支持原车方向盘控制信号
- 支持原车空调
- 支持原车面板按键



使用<mark>悦翔 V7 CANbox</mark> 的同时,请严格按照本协议说明的串口通讯规则编程到改装主机的控制程序里面,改装主机方能与**悦翔 V7** CANbox 及原车总线网络正常通讯。

型号	描述
CN051	悦翔 ∨7

1. 物理层描述

改装 DVD 主机与协议盒之间采用 UART 通讯接口。具体参数详见下表,RX/TX 指的是协议盒端:

项目	描述	最小值	典型值	最大值	单位
RX/TX	全双工通讯				
V _{UART}	电压范围	0	-	5.5	V
V _{RX logic0}	RX 逻辑 0 电压范围	0	0	2	V
V _{RX logic1}	RX 逻辑 1 电压范围	3	3.3	5	V
V _{TX logic0}	TX 逻辑 0 电压范围	0	0		V
V _{TX logic1}	TX 逻辑 1 电压范围	4	5	5.5	V
Baudrate	波特率	-	38400	-	bps
Data length	数据长度	-	8	-	bit
Parity	奇偶校验		NONE		
Stop bit	停止位		1		bit

2. 链路层描述

2.1 数据帧结构

序列	数据场	記定义	默认值	描述
Byte 0	SOF1	帧起始 1	0x5A	
Byte 1	SOF2	帧起始 2	0xA5	
Byte 2	Length	数据帧长度		该帧所承载的数据个数
Byte 3	ComID	数据帧 ID		
Byte 4	Data 0	数据 0		
Byte 5	Data 1	数据 1		
				数据内容
Byte n+3	Data n-1	数据 n-1		
Byte n+4	Data n	数据 n		
Byte n+5	Checksum	求和校验	(Length+0	ComID+Data 0++Data n -1)&0xFF

ACK

序列	数据场定义		默认值	描述	
Byte 0	SOF1	帧起始 1	0x5A		
Byte 1	SOF2	帧起始 2	0xA5		
Byte 2	Length	数据帧长 度	0x01	该帧所承载的数据个数	
Byte 3	ComID	数据帧 ID	0xFF (ACK)		
Byte 4	Data 0	数据 0	xx(ComID)	所收到的 ComID	
Byte n+5	Checksum	求和校验	(Length+ComID+Data 0 -1)&0xFF		

如:5A A5 01 FF 21 20

NACK

序列	数据场	淀义	默认值	描述
Byte 0	SOF1	帧起始 1	0x5A	
Byte 1	SOF2	帧起始 2	0xA5	
Byte 2	Length	数据帧长 度	0x01	该帧所承载的数据个数
Byte 3	ComID	数据帧 ID	0xFE (NACK)	
Byte 4	Data 0	数据 0	xx (ERROR code)	所收到的 ComID
Byte n+5	Checksum	求和校验	(Length+ComID	+Data 0++Data n -1)&0xFF

ACK 和 NACK 都带一个参数。其中 ACK 返回收到的 ComID,以便发送方确定接收方得到的是哪一条命令。NACK 返回出错的原因,以便发送方决定后续操作。ERROR code 定义如下表:

ERROR code	含义
0x00	重发一次当前指令
0x010xFF	(保留)

接收方应尽快返回 ACK/NACK 指令,最迟不能超过 50ms。如果发送方等待 100ms 还没有收到 ACK/NACK,那么发送方重发一次。

重发一次之后,不管是否 NACK,发送方继续发下面的命令。

3. 应用层描述

3.1 ComID数据帧ID定义

序号	ComID	发送者	定义及描述	备注
			协议盒→DVD 主机	
1	0x11	协议盒	车身基本信息	
2	0x12	协议盒	车身详细信息	•
2	0x31	协议盒	空调信息	
3	0x21	协议盒	原车面板按键	
4	0x22	协议盒	原车面板旋钮	
5	0xF0	协议盒	软件版本信息	
6	0x26	协议盒	车型信息	
			DVD 主机->协议盒	
1	0x24	DVD 主机	车型设置	
2	0x6A	DVD 主机	请求命令重复	

3.2 车身基本信息

ComID	0x11	车身基本信息	
	发送者	协议盒	接收者 DVD 主机
			数据长度 0x0A
Data 0	Bit n	名称:保留	定义描述
Data 1	One byte	名称:保留	
Data 2	One byte	名称:按键	定义描述
		0x00	没有按键
		0x01	Vol Up (音量增加)
		0x02	Vol Down (音量减小)
		0x03	Vol Mute(静音)
		0x0C	Mode
		0x0D	^ (菜单方向键)
		0x0E	∨ (菜单方向键)
Data 3	One byte	名称:按键状态	定义描述
		0x00	按键释放

		0x01	按键按下
Data 4~5	One byte	保留	
Data 6	One byte	名称:方向盘转角高位 (MSB)	方向盘左方向范围:十进制为-540~-1;十六 进制:FDE4~FFFF。
Data 7	One byte	名称:方向盘转角低位 (LSB)	方向盘右方向范围:十进制为 1~540;十六 进制:0001~021C; 中间值:0。
Data 8~9	2 byte	保留	

注: 当按键按下时,发送的数据是键值和按键状态如按音量加发送的是 01 01, 松开发送的是 00 00, 以上举例头部、ID 号、长度以及其他数据省略未列出。 返回

3.3 车身详细信息

ComID	0x12	车身详细信息	
	发送者	协议盒	接收者 DVD 主机
			数据长度 0x0A
Data 0	One byte	保留	
Data 1	One byte	保留	
Data 2	One byte	名称:门状态	定义描述
	Bit 7	司机门	1:开;0:关;
	Bit 6	乘客门	1:开;0:关;
	Bit 5	左后门	1:开;0:关;
	Bit 4	右后门	1:开;0:关;
	Bit 3	后备箱	1:开;0:关;
	Bit 2	保留	保留
•	Bit 1	驾驶员安全带信息	1: 已系; 0: 未系;
	Bit 0	保留	保留
Data 3~9	7 byte	保留	

返回

3.4 空调信息

ComID 0x	31 空调信息	
----------	---------	--

	发送者	协议盒	接收者	DVD 主机
			数据长度	0x0C
Data 0	Bit n	名称:	定义描述	
	Bit 7	保留		
	Bit 6	空调开关	1:开;0:	关;
	Bit5~0	保留		
Data 1	One byte	名称:保留	定义描述	*. (<i>/</i>)
Data 2	One byte	名称:	定义描述	
	Bit 7~5	保留		
	Bit 4	前窗除雾	1:开;0:关	;
	Bit 3~0	保留		
Data 3	One byte	保留		ZV
Data 4	One byte	名称:前排送风模式	定义描述	
		0x00	关	
		0x03	吹脚	
		0x05	吹身吹脚	
		0x06	吹身	
		0x0C	吹前窗吹脚	J
Data 5	One byte	名称:前排风速信息	定义描述	
		0x00	关	
	•	0x01	手动速度 1	
		0x02	手动速度 2	
		0x03	手动速度 3	
		0x04	手动速度 4	
		0x05	手动速度 5	
•		0x06	手动速度 6	
		0x07	手动速度 7	,
		0x08	手动速度 8	
Data 6	One byte	保留		
Data 7	One byte	保留		
Data 8~11	5 byte	保留		

返回

3.5 原车面板按键

ComID	0x21 Panel Button 面板按键				
	发送者	解码盒	接收者 导航主机		
Cycle			数据长度 0x02		
Data 0	one byte	名称:按键			
		0x02	Prev		
		0x03	Next		
		0x05	Tone		
		0x09	Mute		
		0x0A	Num1		
		0x0B	Num2		
		0x0C	Num3		
		0x0D	Num4		
		0x0E	Num5		
		0x0F	Num6		
		0x16	Select		
		0x20	NAVI		
		0x24	Media		
		0x37	Setup		
		0x39	Disp mode		
		0x43	SCAN		
		0x47	FM		
		0x48	AM		
Data 1	one byte	名称:按键状态			
		0x00	按键释放		
	7	0x01	按键按下		

注意:中高配面板按键和低配不一样,建议主机给协议盒做车型选择。

3.6 面板旋钮

ComID	0x22	原车面板旋钮		
	发送者	协议盒	接收者	DVD 主机
			数据长度	0x02

Data 0	One byte	名称:旋钮	
		0x01	音量旋钮
		0x02	选择旋钮
			旋钮当前值变化范围:0 [~] FF
Data 1	One byte	名称:旋钮当前值	顺时针转动一格 值+1
			逆时针转动一格 值 -1

返回

3.7 车型信息

ComID	0x26	车型信息				
	发送者	协议盒	接收者		主机	
			数据长度		0x02	V
Data 0	One byte	名称:车系付	弋码	如下表	* (
Data 1	One byte	名称:车型位	弋码	如下表		

本 ID 在导航发送请求后返回,导航主机需要发送请求命令(ID:0x6A)

车系车型代码表

	车系		车型
车系代码	名称	车型代码	码 名称
0x13	火 宁	0x05	悦翔 V7 中高配
UX13	长安	0x06	悦翔 V7 低配

返回

3.8 车型设置

	1		
ComID	0x24	车型设置	
	发送者	DVD 主机	接收者 协议盒
*			数据长度 0x02
Data 0	One byte	车型	定义描述
		0x05	悦翔 V7 中高配
		0x06	悦翔 V7 低配
Data 1	One byte	车系	定义描述
		0x13	长安

返回

3.9 请求命令重复

ComID	0x6A	请求命令重复			
	发送者	导航主机	接收者	协议盒	
		米文	姓居长度	0x03	
Data 0	One byte	名称: 类型	见附表		
Data 1	One byte	名称:命令	见附表		
Data 2	One byte	名称:参数	见附表	*. (<i>/</i>)	

	附表		
类型	设定	命令	参数
0x05:重复命令	请求协议盒重复某条命令	0x01	命令 ID(0x11,0x12)

返回

3.10 软件版本信息

ComID	0xF0	软件版本信息		
	发送者	协议盒	接收者	DVD 主机
			数据长度	0x11
Data	17 byte	名称:ASCII 字符串	填充 0	
0~16	17 Byte	High : Noch Thin	200	

返回

修订历史记录

日期	修改说明	负责人
2016-11-17	初始版本 V1.0	Gary
2016-12-14	版本 V1.1,兼容悦翔 V7 低配; 主要增加面板按键和车型选择	Gary

请仔细阅读以下内容:

本文档所涉及内容严格对应尚摄科技相关产品,被本公司认为是准确且可靠的。然而尚摄科技不承担由于使用本文档所涉及内容而产生的任何连带责任,不承担使用本文档对任何专利或第三方形成侵犯行为而产生的责任。尚摄科技有权在不事先通知的情况下对本文档的内容进行任何的更改,修正,优化和更新。该版本文档自发布之日起取代较早版本中的全部内容。尚摄科技保留对本公司所有产品和文档的最终解释权。

www.hiworldtech.com