Formelsammlung RWT

Exergie Stoffstrom

Stoffstrom

$$e_{II} = 0$$

 $\Delta e = e_2 - e_1 = h_2 - h_1 - T_{II}(s_2 - s_1) = \Delta h - T_{II}\Delta s$

Brennstoff

$$e_q = \frac{T_m - T_u}{T_m} q_{12}$$

$$e_{Br} = H_i$$
 $\dot{E}_{Br} = \dot{m}_{Br} H_i$

ideales Gas, $c_p = \text{const.}$

$$\begin{split} \Delta \mathbf{e} &= \mathbf{c}_p \big(T_2 - T_1 \big) - T_U \big(\mathbf{c}_p \ln(\frac{T_2}{T_1}) - R_k \ln(\frac{p_2}{p_1}) \\ &- R_k \ln(\frac{p_2}{p_1}) = 0 \text{ für isobare Prozesse} \end{split}$$

thermodynamische Mitteltemperatur

$$T_m = \frac{\Delta h}{\Delta s}$$

$$T_m = \frac{\Delta h}{\Delta s}$$
 $T_m = \frac{T_2 - T_1}{\ln \frac{T_2}{T_1}}$ ohne Phasenänderung

Exergiebilanz:

$$\Delta e + \Delta e_v = W_t + e_q = W_{t12} + \frac{T_m - T_u}{T_m} q_{12}$$

Heiwert H_i /Brennwert H_s (t = trockener Brennstoff)

$$H_i = H_{i(t)}(1-W) - W \Delta^{LV} h; \quad \frac{H_{s(t)}}{MJ/kg} = \frac{H_{i(t)}}{MJ/kg} + 22 \cdot H'; \quad H_s = H_{s(t)}(1-W)$$

Heizkessel:


Brennstoff:

$$C = \frac{m_C}{\dot{m}_B} i$$
 $A = \frac{m_A}{\dot{m}_B} \cdot W = \frac{m_W}{\dot{m}_B} ; u = \frac{m_W}{\dot{m}_{tB}} \quad u = \frac{W}{1 - W}$

Luft:
$$M_L = \frac{\dot{m}_L}{\dot{m}_B}$$
 $\lambda = \frac{M_L}{M_{L,min}}$

$$\lambda = \frac{M_L}{M_{t, \min}}$$

Massenbilanz: $\dot{m}_L + \dot{m}_B = \dot{m}_G + \dot{m}_A$



Energiebilanz:

$$\dot{m}_L h_L + \dot{m}_B H_i = \dot{Q}_{Nutz} + \dot{m}_G h_G + \dot{Q}_{Vo} + \dot{m}_A h_A$$

Wirkungsgrad:

Verlustgrad:

$$\eta_K = \frac{N}{A} = \frac{\dot{Q}_{Nutz}}{\dot{H}_B} = 1 - \frac{\dot{Q}_{V,ges}}{\dot{H}_B}$$
$$\eta = 1 - \frac{M_G c_{pG} (T_G - T_0)}{\dot{M}_B}$$


$$\eta = 1 - \frac{M_G \sigma_{pG}(r_G)}{H_i}$$

mit Brennwertnutzung:

$$\eta \approx 1 - \frac{M_G c_{pG} (T_G - T_0)}{H_i} + \frac{M_{tG} \Delta X \Delta^{LV} h}{H_i}$$

$$: \eta = 1 - \varepsilon + \varepsilon_{BWN}$$

$$\varepsilon_{\text{BWN,max}} = \frac{\left(9H + W\right)\Delta^{\text{LV}}h}{H_{\text{B}}}$$



Kraft-Wärme-Kopplung - Primärenergieaufwand

getrennte Erzeugung	K
$\dot{Q}_B = \dot{Q}_{B,Q_{Hoiz}} + \dot{Q}_{B,P} + = \frac{\dot{Q}_{Hieiz}}{n} + \frac{P_{el}}{n}$	Q _E

$$\dot{Q}_B = \frac{P_{el}}{\eta_{elKWK}} = \frac{P_{el}}{\eta_{ges}} + \frac{\dot{Q}_{Heiz}}{\eta_{ges}}$$

Wärmepumpe
$$\dot{Q}_{B} = \frac{\dot{Q}_{Heiz}}{\eta_{el} \ \varepsilon_{WP}}$$

Brennstoffaufwandsvergleich über

Formelsammlung RWT

Wärmetransformation (Wärmepumpen, Kältemaschinen, Wärmetransformator)

Energiebilanz Absorptionskreisprozesse: $Q_{Des} + Q_{Verd} = Q_{Abs} + Q_{Kond}$

Exergie der Wärme: $E_Q = \tau Q$

Carnot-Faktor: $\tau = \frac{T_m - T_U}{T_m}$ $\tau(T_U) = 0$

Arbeit = Exergie

$$E_W = \tau_{\infty} W = W$$

$$\tau(T_{\infty}) = r$$

Exergiebilanz Absorptionskreisprozesse: $E_{QDes} + E_{QVerd} = E_{QAbs} + E_{QKond} + \Delta E_{V}$

Konventionelle Kennzahlen

Kältemaschine	Wärmepumpe	Disproportionierung
$\varepsilon_{KKM} = \frac{Q_o}{W}$; $\varepsilon_{AKM} = \frac{Q_{Verd}}{Q_{Des}}$	$arepsilon_{KWP} = rac{ extsf{Q}_{Nutz}}{W}\; ; \;\; arepsilon_{AWP} = rac{ extsf{Q}_{Abs} + extsf{Q}_{Kond}}{ extsf{Q}_{Des}}$	$\eta_{th} = rac{\left W ight }{Q_{zu}}$; $arepsilon_{AWT} = rac{Q_{Abs}}{Q_{Des} + Q_{Verd}}$

Lösungumlauf reiche Lösung im Absorptionskreisprozess

$$f = \frac{m_{rL}}{m_D} = \frac{\xi_D - \xi_a}{\xi_r - \xi_a} = \frac{\xi_D - \xi_a}{\Delta \xi}; \quad \xi = \xi_{Arbeitsmittel}; \\ \xi_D = 1 \quad \text{für H}_2\text{O-LiBr-Lsg.}; \quad \Delta \xi =_{Entgasungsbreite} \quad Umlauf \ arme \ L\"{o}sung = f-1$$

Dampfdruckdiagramm AM-LM-Gemisch

