Q Обзор MuJoCo

MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) — это физический движок высокой точности, разработанный для моделирования сложных взаимодействий между твёрдыми телами, особенно в контексте биомеханики и робототехники.

MuJoCo описывает сцену (робота, окружение) с помощью XML-файлов, в которых задаются тела, сочленения (joints), геометрия, материалы, сенсоры и другие параметры.



Анализ конфигурационного файла



- Назначение: Указывает имя робота, который будет загружен в симуляцию.
- **Возможные значения**: "go2", "b2", "b2w", "h1", "go2w", "g1" это модели роботов от Unitree:
 - Go2 четвероногий робот (аналог Spot от Boston Dynamics)
 - **B2 / B2W** четвероногий робот (B2W версия с колёсами)
 - **H1** высокий гуманоидный робот (аналог Atlas)
 - **G1** компактный гуманоид
- Использование: Имя используется для формирования пути к XML-сцене.

```
ROBOT SCENE = ".../unitree robots/" + ROBOT + "/scene.xml"
```

- Назначение: Путь к ХМL-файлу с описанием робота в формате MuJoCo.
- Структура: Обычно содержит:
 - <worldbody> тела, геометрия, массы
 - <actuator> моторы/приводы
 - <sensor> IMU, энкодеры, силовые датчики
 - <contact> правила столкновений
- Пример: Для ROBOT = "h1" загружается ../unitree robots/h1/scene.xml



- Назначение: Используется при работе с DDS (Data Distribution Service) или ROS 2, где domain_id определяет изолированную сеть обмена сообщениями.
- **Пояснение**: Если симулятор взаимодействует с внешними узлами (например, реальным роботом или контроллером через ROS 2), DOMAIN ID должен совпадать у всех участников.
- Значение по умолчанию: 0 стандартный домен.

★ INTERFACE = "ens33"

- Назначение: Указывает сетевой интерфейс, используемый для UDP- или DDS-коммуникации.
- Зачем нужно: При управлении роботом через Wi-Fi или Ethernet важно указать правильный интерфейс (например, wlan0, eth0, ens33).

• Примечание: На разных машинах имя интерфейса может отличаться. Можно проверить через ip a B Linux.

PRINT SCENE INFORMATION = True

- Назначение: Выводит в консоль структуру робота при запуске:
 - Список звеньев (links)
 - Сочленений (joints)
 - Сенсоров (sensors)
- Полезно для: Отладки, понимания доступных степеней свободы и сенсорных данных.



🧘 ENABLE ELASTIC BAND = False

- Назначение: Активирует виртуальную "резинку" (пружину), которая может, например, помогать поднимать гуманоида Н1 в вертикальное положение.
- Зачем нужно: В обучении с подкреплением иногда используют такие вспомогательные силы, чтобы избежать падений на ранних этапах.
- Аналог: "Помощь тренера" в RL.

\bigcirc SIMULATE DT = 0.005

- **Назначение**: Шаг интеграции физики в симуляции (5 мс \rightarrow 200 Гц).
- Важно: Должен быть меньше или равен времени, необходимого для одного шага симуляции (включая вычисления управления).
- **Если слишком велик** → нестабильность, "разрыв" физики.
- **Если слишком мал** → избыточная нагрузка на CPU.

\odot VIEWER DT = 0.02

- Назначение: Частота обновления графического интерфейса (viewer) 0.02 с = 50 кадров в секунду.
- Примечание: Это не влияет на физику, только на отображение. Физика может работать на 200 Гц, а рендер — на 50 Гц.
- Cobet: VIEWER DT обычно ≥ SIMULATE DT, иначе viewer не успеет отображать все шаги.