
아두이노(Arduino) 소개



아두이노 소개

- 오픈소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로 컨트롤러
- 작은 컴퓨터
 - 80년대 중후반에 나온 80286PC(16MHz) 정 도의 속도로 동작하는 컴퓨터
 - 메모리나 저장공간, 입출력 장치가 매우 제한 적이거나 없는 대신 다른 LED, 모터, 입력장 치, 출력장치 등등을 제어하는데 특화된 컴퓨 터
- 설계도가 모두 공개되어 있는 오픈 하드웨어
 - 정식 아두이노 보드와 아두이노 호환 보드

아두이노 UNO와 D1 R1(WiFi)



아두이노 UNO Pinout

DC Power Jack 7-12VDC Input 2.1mm x 5.5mm Male Center Positive

USB-B Port To Computer

UNO Pinout

No Connection I/O Reference Voltage for shields Reset Input 3.3V Output @ 50mA 5V Output or Input Ground Ground 7-12V Output or Input

Analog Pin 0 (A0)

Analog Pin 1 (A1)

Analog Pin 2 (A2)

Analog Pin 3 (A3)

(I2C) SDA / Analog Pin 4 (A4)

(I2C) SCL / Analog Pin 5 (A5)



Reset Button

(I2C) SCL - Serial Clock

(I2C) SDA - Serial Data

Analog Reference Voltage

Ground

(13) Digital Pin 13 / (SPI) SCK / Connected to on-board LED

(12) Digital Pin 12 / (SPI) MISO

(11) Digital Pin 11 / PWM / (SPI) MOSI

(10) Digital Pin 10 / PWM /(SPI) SS

(9) Digital Pin 9 / PWM

(8) Digital Pin 8

(7) Digital Pin 7

(6) Digital Pin 6 / PWM

(5) Digital Pin 5 / PWM

(4) Digital Pin 4

(3) Digital Pin 3 / PWM / Ext Int 1


(2) Digital Pin 2 / Ext Int 0

(1) Serial Port TXD / Digital Pin 1

(0) Serial Port RXD / Digital Pin 0

D1 R1 Pinout

DC Power Jack



USB Micro-B Port

Reset Button

D1/R1 Pinout

N/C 5V Output Reset Input 3.3V Output or Input 5V Output Ground Ground 7-12V Output or Input

> Analog Pin 0 (A0) N/C

N/C N/C N/C N/C (D15) / PWM / (I2C) SCL - Serial Clock

(D14) / PWM / (I2C) SDA - Serial Data

N/C

RXC-00

Ground

(D13) Digital Pin 13 / PWM / (SPI) SCK

(D12) Digital Pin 12 / PWM / (SPI) MISO

(D11) Digital Pin 11 / PWM / (SPI) MOSI

(D10) Digital Pin 10 / PWM /(SPI) SS

(D9) Digital Pin 9 / PWM / TX1 / Built-in LED

(D8) Digital Pin 8 / PWM

(D7) Digital Pin 7 / PWM / MOSI

(D6) Digital Pin 6 / PWM / MISO

(D5) Digital Pin 5 / PWM / SCK

(D4) Digital Pin 4 / PWM / SDA

(D3) Digital Pin 3 / PWM / SCL

(D2) Digital Pin 2 / PWM

(D1) Serial Port TXD / Digital Pin 1 / PWM


(D0) Serial Port RXD / Digital Pin 0

D1 R1

			D15	SCL	GPI05			
			D14	SDA	GPIO4			
			GND					
			D13	SCK	GPIO14			
5V			D12	MISO	GPIO12			
RST			D11	MOSI	GPIO13	Rx0*	TOTAL SECTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND	
3V3			D10	SS	GPIO15	Tx0*	10K Pull down	
5V			D9	TX1	GPI02		10K Pull up	Built in led
GND			D8	THE	GPI00		10K Pull up	
GND				- 11		8 8	The state of the s	5
VIN			D7	MOSI	GPIO13			
			D6	MISO	GPIO12			
A0			D5	SCK	GPIO14			
			D4	SDA	GPIO4			
			D3	SLC	GPI05			
	WENCE		D2		GPIO16			
	WEMOS		D1	Tx	GPI01			
	D1 R1	7	D0	Rx	GPI03			




아두이노를 동작시키기 위한 과정






아두이노 개발환경


• https://www.arduino.cc/ 다운로드



• 장치관리자에서 확인




• 아두이노 IDE에서 보드 추가




http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

• 아두이노 IDE에서 보드 추가




• 아두이노 IDE에서 보드 설정





- 설정 테스트
 - -파일>예제>01.Basics>Blink
 - _ 컴파일하고 업로드






아두이노 소스의 기본구조

```
sketch_nov06a§
 * 주석
                                                           선언부
int led = 13;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
                                                           setup()
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
                                                                        무한반복
  delay(1000);
                                                           loop()
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
```


시리얼 통신



시리얼 통신




해결문제




LED 제어하기 (digital output)



아두이노 부품-브레드보드





아두이노 부품-LED




- 매우 작은 전류를 사용하며 빛을 발 산하는 부품
- LED를 전원소스에 직접 연결하면 LED는 타버리게 됨





- 저항을 이용하여 LED로 들어오는 전류의 양을 제한


아두이노 부품-저항



색	값		
■ 검정색	0		
잘 색	1		
빨강색	2		
주황색	3		
노란색	4		
초록색	5		
파란색	6		
보라색	7		
회 색	8		
하얀색	9		
은 색	±10%		
급 색	± 5%		


< 220 Ω 저항 >

LED 불 깜빡이기





해결문제







버튼제어하기 (digital input)




아두이노 부품-push 버튼






버튼 입력



```
//디지털 입력 저장변수
int din = 0;
//디지털 입력 핀 번호
int btnpin = 12;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 //입력핀 설정
 pinMode(btnpin, INPUT);
void loop() {
 //디지털 입력
 din = digitalRead(btnpin);
 //입력값 시리얼 통신
 Serial.println(din);
 delay(100);
```

해결문제






수동부저




아두이노 부품 - 피에조 부저





```
//음정의
#define Do 262
#define Re 294
#define Mi 330
#define Fa 349
#define Sol 392
#define Ra 440
#define Si 494
#define Do2 523
//부저 핀번호
int buzzerPin = 12;
//노래
int play[] = {Sol,Sol,Ra,Ra,Sol,Sol,Mi,Sol,Sol,Mi,Mi,Re};
int i;
void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
void loop() {
   for(i=0; i<12; i++){}
    tone(buzzerPin, play[i], 200);
    delay(500);
   noTone(buzzerPin);
```

해결문제





적외선 모션 감지 센서




아두이노 부품-모션감지센서








적외선 모션 감지 센서



```
//핀번호
int pirPin = 5;
//입력변수
int din;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(pirPin, INPUT);
void loop() {
 din = digitalRead(pirPin);
 Serial.println(din);
 delay(100);
                Come with
```

해결문제




온도 감지 센서




라이브러리 추가

- 라이브러리
 - 특정 목적을 위해 사용되는 파일들을 모아놓은 집합
 - 새로운 센서를 쓸 때 우리가 직접 컨트롤 하기에는 너무 복 잡하기 때문에 이런 일을 쉽게 할 수 있도록 해주는 라이브 러리들을 사용
- 라이브러리 설치 방법
 - [스케치 라이브러리 가져오기] 메뉴로 설치
 - [스케치 라이브러리 가져오기 라이브러리 추가...] 메뉴를 선택합니다. 그리고 다운로드 받은 라이브러리 ZIP 파일의 위치를 지정
 - _ 직접 설치
 - 아두이노 개발환경을 종료
 - [아두이노 설치폴더₩libraries] 폴더로 이동
 - 라이브러리 폴더를 만들어 파일을 넣으면 아두이노 개발환경이 시작할 때 인식
 - 아두이노 개발환경을 실행하고 [스케치 라이브러리 가져오기] 메뉴를 확인
 - 예제는 [파일 예제] 메뉴를 확인
- libraries\ArduinoTest (폴더)
- libraries\ArduinoTest\ArduinoTest.cpp
- libraries\ArduinoTest\ArduinoTest.h
- libraries\ArduinoTest\examples (폴더)

DHT11 라이브러리 추가



온도 습도 측정



```
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// DHT Sensor
const int DHTPin = 5;
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 dht.begin();
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
 else{
   Serial.print("Humidity: ");
   Serial.print(h);
   Serial.print(" %₩t Temperature: ");
   Serial.print(t);
   Serial.print(" %₩n");
```

아두이노(Arduino) WiFi



D1 R1 WiFi 확인

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK "your-password"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
const char* host = "djxmmx.net";
const uint16_t port = 17;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // We start by connecting to a WiFi network
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
  Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
```






아두이노와 파이어베이스 연결




Firebase 환경설정하기


- https://firebase.google.com/
- 구글 계정으로 로그인
- Console로 이동



프로젝트 생성








아두이노와 파이어베이스 연결

- https://github.com/firebase/firebasearduino/tree/master/examples/Firebas eDemo_ESP8266
 - Download <u>FirebaseArduino library</u>
 - Start Arduino
 - Click Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...
 - Choose firebase-arduino-master.zip downloaded


파이어베이스 - Realtime Database

https://console.firebase.google.com/





파이어베이스-데이터베이스 비번



ESP8266 WiFi 설정 및 firebase 설정

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
// Set these to run example.
#define FIREBASE_HOST ""
#define FIREBASE_AUTH ""
#define WIFI SSID ""
#define WIFI_PASSWORD "11110000"
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // connect to wifi.
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
   delay(500);
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
```

```
float n = 0;

void loop() {
    // set value
    Firebase.setFloat("temp", n);
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("setting /number failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
    }
    n = n + 0.1;
    delay(1000);
}
```

```
onoff-14f9e
led: 1
temp: 18.1000328
```



해결문제

```
int ledck;
void loop() {
 ledck = Firebase.getInt("led") ;
 if ( ledck == 1 ) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
 else {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
 Serial.println(ledck);
 delay(1000);
```

