





# Mikrovezérlők FreeRTOS alapjai

Dr. Hidvégi Timót egyetemi docens





## Tartalomjegyzék

- Alapok
- OS alapok
- FreeRTOS alapok
- Példa






## CYBERSECLAB Arduino IDE vs ESP-IDF

ESP-IDF	Arduino ESP32 core
✓ Native FreeRTOS support	<ul> <li>Limited RTOS support</li> </ul>
✓ Task-based applications	— setup() and loop() functions
✓ Multi-core by default	Single core by default
✓ Support for new ESP32 releases	Limited support for new ESP32 releases
— Less beginner-friendly	✓ Beginner-friendly
— Smaller community	✓ Large community





## Operációs rendszerek alkalmazása








## "Lineáris" programozás

- Egy főprogram
- Kisebb alkalmazások
- Tulajdonságok
  - Több fejlesztő nehezen dolgozik együtt
  - Nem kell "komolyabb" tudás
  - Nem energiatakarékos, állandóan fut








## "Lineáris" programozás IT-vel

- Megszakítás használata
- Tulajdonságok
  - Nincs (?) pollingolás
  - Gyorsabb, hatékonyabb
  - Nehézkes a program átlátása nagy méretnél








## Kooperatív multitask

- Különböző függvények kerülnek alkalmazásra, ezekben nincs végtelen ciklus
- Tulajdonságok :
  - Átlátható a program
  - Több fejlesztő
  - Nem kell OP
  - Nehéz kezelni az energiatakarékosságot




main()





## Időosztásos multitask

- A kernel intézi a task-ok meghívását
- Tulajdonságok :
  - Könnyen módosítható platformváltáskor
  - A részfeladatok egymást nem zavarják
  - Nagy programoknál is kényelmes a használata
  - OP rendszer kell ehhez







## Operációs rendszerek I.

#### Feladatok :

- Task-ok futtatása
  - Task:
    - Részfeladatokat lát el
    - A futtató processzort minden task a sajátjaként kezeli
    - Ezek "párhuzamosan" futnak (látszólag)
- Biztosítja a task-ok közötti kommunikációt
- Memóriamenedzsment
- Hardverfüggetlenség
- (közös) erőforrások kezelése

#### Task létrehozása

- Létrehozásra kerül minden task-hoz egy "Task Control Block" (TCB)
  - Lefoglalt memóriaterület (dinamikus)
    - Ebben folyamatleírók vannak (és ezeknek az eltárolására szolgáló memóriaterület)
  - Taskváltáskor a változókat, regisztereket menteni kell
  - Állapotok : Fut, futásra kész, várakozik

#### Várakozás

- Egyszerre egy task futhat (övé a processzor), ezért várakozási sor lesz
- Lista (adat és mutató, a mutató a következőre mutat)






## Operációs rendszer II.

#### Ütemező

- A futásra kész task-ok között adja oda a processzort
- · Prioritás alapján dönt



#### Valósidejű rendszer

- Prioritások vannak
- · Meghatározott idő van a feldolgozásra
- Azonos prioritású eseményeket bekövetkezés sorrendjében dolgozzák fel
- Fajtái :
  - Kemény: esemény feldolgozási ideje meg van határozva, késő válasz nem jó
  - Lágy : jó lehet a késő válasz is, átlagidő van meghatározva
  - Erős : keveréke az előzőeknek

#### Nem valósidejű rendszerek

- Nem feltétlenül egymás után kerül feldolgozásra a bejövő esemény
- A feldolgozási idő nincs mértéke nincs meghatározva





## Operációs rendszerek

#### Prioritás :

- Minden task a prioritása alapján jut processzorhoz
- Ez a prioritás változhat dinamikusan, illetve lekérhető
- Hiearchikus felépítés
- Ha két azonos prioritású task van, akkor az ütemező "körbe körbe jár" (egyforma időt kapnak egymás után)

#### Ütemezési algoritmusok

- First Come First Served (FCFS) A taskok érkezési sorrendben kapják meg a processzort.
  - egyszerű
  - lassú, "csorda hatás", sok múlik (idő) az érkezési sorrendtől
- Shortest Job First (SJF) Ha egy befejezi a feladatát, a futási jogot a legrövidebb kapja
  - Legrövidebb a várakozási idő
  - Kiéheztetés (hosszú folyamatnál), előre kell tudni a folyamat hosszát, becslés (?), lehet a becslés rossz is....
- Round Robin (RR)





## Operációs rendszerek

- Round Robin (körben forog)
  - A folyamatok, task-ok zárt körben vannak, előre definiált időre kapják meg a processzort. Azután sorvégére kerül.
  - · Alkalmazhatók prioritások is
  - Interaktív rendszerekben használják inkább
  - Egyszerű, nincs kiéheztetés
  - Ha lejár az időszelet, el kell menteni a task állapotát (időveszteség)





#### RTOS

#### RTOS vs egyszerű C program?

- A valós idejű operációs rendszerek kulcsfontosságú tényezői a minimális megszakítási késleltetés és a minimális szálváltási késleltetés.
- A valós idejű operációs rendszert inkább azért értékelik, hogy milyen gyorsan és mennyire kiszámíthatóan reagál a feladatok adott időn belüli elvégzésére.

#### RTOS főbb típusai

- Kemény RTOS
  - a feladat adott határidőn belüli elvégzésére kötelezett.
- Firm RTOS
  - határidőhöz kötött, de ha lekésik a határidőt, az elfogadható, de a Hard RTOS esetében nem.
- Lágy RTOS
  - nincs határidőhöz kötve

#### Pár példa

• FreeRTOS, AAOS, LynxOS, RTLinux, VxWorks, OSE, QNX, Windows CE






#### FreeRTOS

- Nyílt forráskódú "C" nyelven írt
- 16, 32 bites uC-nél használható, PIC18F-nél megkötésekkel
- Op rendszer együtt fordul le a fejlesztő kódjával
- Van fizetős verzió is :
  - OpenRTOS
  - SecureRTOS
- https://www.freertos.org
- https://github.com/ExploreEmbedded/Arduino FreeRTOS/archive/master.zip





### Task-ok futtatása



Time

tn

t2


t1





## Task-ok futtatása

- Task1 fut
- A kernel felfüggeszti a Task1-et
- A kernel elindítja a Task2-t







## Főbb tulajdonságok

- Nyílt forráskódú "C" nyelven írt
- 16, 32 bites uC-nél használható, PIC18F-nél megkötésekkel
- Op rendszer együtt fordul le a fejlesztő kódjával
- Van fizetős verzió is
  - OpenRTOS
  - SecureRTOS






#### Nevek


- A függvénynév mindig a visszatérési értékkel kezdődik.
  - Például :
    - vTaskDelete() : void-ot ad vissza, a task.c-ben található
    - vSemaphoreCreateBinary(): void-ot ad vissza, a queue.c-ben van
  - Láthatóság:
    - Ha privát a láthatóság, akkor "prv" előtagot kap a függvény, ekkor a saját file-ban érhetők csak el.





# Szálak állapota










# Állományok (régebben)

- Rendszermag :
  - tasks.c
  - croutine.c
  - list.c
  - queue.c
- Fejléc
  - tasks.h
  - croutine.h
  - list.h
  - queue.h
- Fejlécállományok :
  - FreeRTOS.h

- Hardverabsztrakciós réteg :
  - port.c
  - · portmacro.h
- Memóriamenedzsment :
  - heap\_1.c
  - heap\_2.c
  - heap\_3.c
- Konfigurációs állomány :
  - · FreeRTOSConfig.h







### Task-ok létrehozása

- A függvény, amelyből a task-ot létrehozzuk, végtelen ciklussal rendelkezik. Lehet törölni a szálat.
- Létrehozás :
  - xTaskCreate(...)
  - Ha a szál létrejön, akkor a fgv pdPASS értéket ad vissza
- Törlés :
  - vTaskDelete(xTaskHandle . . .)
- A szál általában végtelen kialakítású, nem érhet véget.

```
void vTaskCode( void *pvParameters )
{
     for( ;; )
     {
         kód
     }
}
```

xTaskCreate( vTaskCode, "Nev", 256, NULL, 1Y, NULL);





#### Task-ok

- Ha magasabb prioritású task blokkolva lesz, alacsonyabb fog futni
- Ha mindegyik szál blokkolva van, akkor a pihenőszál fog elindulni
- vTaskDelay

- "pontatlan" várakozás, adott ideig alszik
- vTaskDelayUntil
- "pontos" várakozás, az utolsó felébredéstől adott ideig alszik a szál
- vTaskPrioritySet
- vTaskSuspend
- vTaskResume





#### Task-ok

```
    void vTaskSuspend(xTaskHandle pxTaskToSuspend);
    Felfüggeszti a task-ot
        xTaskCreate(vTask1, "Név", 256, NULL, 1, &xHandle );
        vTaskSuspend( xHandle );
    void vTaskResume(xTaskHandle pxTaskToResume);
    "visszaveszi" a felfüggesztett task-ot
        xTaskCreate( vTask1, "Név", 256, 1, &xHandle );
        vTaskSuspend( xHandle );
        vTaskResume( xHandle );
```





## Task-ok (bead, kivesz)

• Egy memóriaterületre ("postaláda") adat tehető be vagy vehető ki :

• fogyasztó : adatot vesz ki

• termelő: adatot tesz be

Egy memóriaterületet ilyen célra többen is használhatják egyidőben





#### Sorok

- Taskok közötti kommunikációra szolgál, rögzített méretű terület
- Erőforrás, tehát blokkolhat task-okat!
  - Tele a sor
  - Üres a sor
- Ha több értéket adunk a task-nak -> struktúra használata
- Létrehozás
  - xQueueCreate( )

- Elhelyezés a sor elejére
  - xQueueSendToFront( )
- Elhelyezés a sor végére
  - xQueueSendToBack( )
- Adatot felhasználhatunk :
  - Kivétellel :
    - xQueueReceive( )
  - Kivétel nélkül :
    - xQueuePeek( )





## Rendszer vezérlése

- vTaskStartScheduler
- vTaskEndScheduler
- vTaskSuspendAll
- vTaskResumeAll





- void vTaskDelay( portTickType xTicksToDelay );
  - Tick-ek száma alapján késleltet (adott ideig késleltet) portTickType xDelay

. . . .

vTaskDelay(xDelay);


- void vTaskDelayUntil(portTickType \*pxPreviousWakeTime, portTickType xTimeIncrement)
  - Utolsó felébredéstől ideig alszik





## Szálak állapota

- Két állapot lehet :
  - Fut
  - Nem fut
    - Futásra kész (magasabb, vagy ugyanolyan prioritású szál fut, a szál várakozik)
    - Felfüggesztett (suspended) (ritkán használt) A task nem versenyez a futási jogért
    - Blokkolt (lehet erőforráshiány is, nem versenyez másokkal)
- Mindig csak egy szál lehet "fut" állapotban
- Az állapotváltásnál adminisztrációs idő lép fel







#### Prioritás

- Prioritás rendelhető minden szálhoz, illetve ezek lekérdezhetők (vTaskPrioritySet())
- Prioritás 0 és configMAX\_PRIORITIES-1 között lehet (FreeRTOSConfig.h)
- A prioritás futás közben megváltoztatható és lekérdezhető
- Ha magasabb prioritású task blokkolva lesz, alacsonyabb fog futni
- Ha mindegyik szál blokkolva van, akkor a pihenőszál fog elindulni

```
#define configUSE PREEMPTION
                                                // 0- volt, de engedélyeztem
#define configUSE IDLE HOOK
#define configUSE TICK HOOK
#define configTICK RATE HZ
                                                portTickType ) 1000 )
#define configCPU CLOCK HZ
                                                unsigned long ) 80000000UL )
#define configPERIPHERAL CLOCK HZ
                                                unsigned long ) 40000000UL
#define configMAX PRIORITIES
                                                unsigned portBASE TYPE ) 5 )
#define configMINIMAL STACK SIZE
                                               190 )
#define configISR STACK SIZE
                                              400)
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                               ( size t ) 28000 )
```





### Prioritás

- Lekérés
- unsigned portBASE\_TYPE uxTaskPriorityGet( xTaskHandle pxTask );
  - Visszaadja a task prioritását
     if( uxTaskPriorityGet( xHandle ) != tskIDLE\_PRIORITY )

kód

- Beállítás
- void vTaskPrioritySet( xTaskHandle pxTask, unsigned portBASE\_TYPE uxNewPriority );
  - Beállítja egy task-nak a prioritását
     vTaskPrioritySet(xHandle, tskIDLE\_PRIORITY + 1);





### Pihenőszál

- Mi van akkor, ha minden szál blokkolva van? -> pihenőszálé lesz a vezérlés
- Neve állandó : void vApplicationIdleHook(void)
- Energiatakarékos módnál hasznos (Idle() makró)
- A pihenőszál nem tartalmazhat végtelen ciklust, blokkolást

```
#define configUSE PREEMPTION
#define configUSE IDLE HOOK
                                                 // 0- volt, de engedélyeztem
#define configUSE TICK HOOK
#define configTICK RATE HZ
                                                portTickType ) 1000 )
#define configCPU CLOCK HZ
                                                unsigned long ) 8000000UL
                                                unsigned long ) 40000000UL
#define configPERIPHERAL CLOCK HZ
                                                unsigned portBASE TYPE ) 5 )
#define configMAX PRIORITIES
#define configMINIMAL STACK SIZE
                                               190 )
#define configISR STACK SIZE
                                               400 )
#define configTOTAL HEAP SIZE
                                                size t ) 28000 )
```





#### Memóriakezelés

- Három algoritmus, dinamikus memóriakezelés
  - heap 1.c
  - heap\_2.cheap\_3.c

configTOTAL\_HEAP\_SIZE makró

```
#define configUSE_PREEMPTION
#define configUSE_IDLE_HOOK
#define configUSE_TICK_HOOK
#define configTICK_RATE_HZ
#define configCPU_CLOCK_HZ
#define configPERIPHERAL_CLOCK_HZ
#define configMAX_PRIORITIES
#define configMINIMAL_STACK_SIZE
#define configISR_STACK_SIZE
#define configISR_STACK_SIZE
```

```
1
1    // 0- volt, de engedélyeztem
0
( ( portTickType ) 1000 )
( ( unsigned long ) 80000000UL )
( ( unsigned long ) 4000000UL )
( ( unsigned portBASE_TYPE ) 5 )
( 190 )
( 400 )
( ( size_t ) 28000 )
```





### Memóriakezelés

- heap\_1.c
  - Lefoglalni le tud, felszabadítani nem
  - Egyszerű
  - pvPortMalloc() fgv implementált csak
- heap\_2.c
  - Lefoglal és felszabadít mem. területet
  - Best fit, legjobban illeszkedő memóriaterületet keresi
- heap\_3.c
  - A memória méretét a fordítónál adjuk meg, a malloc() és a free() függvényeket használja memória kezelésére
  - malloc() és a free() működése alatt az ütemező nem működik





## FreeRTOS az esp32-ben

- TaskCreatePinnedToCore() függvény a Task létrehozásához a core0 és a core1 számára
- Hét paraméter
  - 1. Task-ot megvalósító függvény neve
  - 2. Az a név, amelyet a feladatnak adunk, pl. Task1 vagy Task2.
  - 3. A következő a stack mérete, amelyet a feladatnak adunk pl. 10000.
  - 4. A Task bemeneti paramétere.
  - 5. A Task prioritása következik, ahol a 0 a legalacsonyabb prioritás.
  - 6. A Task kezelője, amelyet korábban definiáltunk, pl. &Task1 vagy &Task2.
  - 7. Végül megadjuk a mag azonosítóját, ahol az adott feladat futni fog, pl. 0 vagy 1, ahol a 0 a core0 és az 1 a core1.

xTaskCreatePinnedToCore(Task1Code,"Task1",10000,NULL,1,&Task1,0);





# Industrial and Research Lab for Cybersecurity

- Web
  - https://cyberseclab.eu
- Facebook
  - https://www.facebook.com/IndustrialandResearchLab
- Github
  - <a href="https://github.com/cyberseclabor">https://github.com/cyberseclabor</a>
- Linkedin
  - <a href="https://www.linkedin.com/company/industrial-and-research-lab-for-cybersecurity">https://www.linkedin.com/company/industrial-and-research-lab-for-cybersecurity</a>





# Industrial and Research Lab for Cybersecurity

enumeration ISO21434 MiTM Artificial\_Intelligence network hacking education OT/ICS Android spoofing S7 forensics CyberSecLab Purdue vehicle OWASP pentest Security NIS2 CAI cyber exploit linux AI OT nmap Unit WiFi scada sniffing kali online unit modbus malware ethical SDR Machine\_Learning metasploit vulnerability head Pentesting