#### 修改记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2015-7-25	Α	Echo	新建文档

注:

M-->修改

A -->添加

作者 Echo <echo.xjtu@gmail.com>保留本文档最终解释权;

保留文档更新但不在第一时间通知用户的权利

## UIProbe 用户手册

### 1 技术参数

UIProbe 是一款 UIMeter 外部配件,也可以配合其它外部仪表使用。UIProbe 可以最大程度降低 USB 电流表内阻,减少在 USB 电流表上的压降,实际测试包括 USB 接口接触电阻、PCB 走线电阻、电流取样电阻在内所有电阻之和小于 32mR。

主要特性如下:

- 1) 采用进口大厂优质 USB 插座(TYCO、FOXCONN),最大程度降低接触电阻。
- 2) 电流取样电阻可灵活配置,预留锰铜电阻、R2512 电阻位置。
- 3) 电流路径短, 走线采用大面积铜箔, 关键电流回路开窗镀锡, 最大程度降低电阻。
- 4) 数据线 D+D-直连,可进行数据传输,支持各种快充技术。
- 5) 5.08 3P 测量端子。

UIProbe 外观见图 1图 2图 3,原理图见图 4。




图 1 UIProbe 正面外观




图 2 UIProbe 背面外观



图 3 UIProbe 实物




图 4 UIProbe 原理图

#### 2 使用方法

#### 2.1 使用 UIMeter 内部 25mR 检流电阻

使用 3 条导线连接 UIProbe J3 端子与 UIMeter J6 端子, V+、GND、I+三个端子依次连接, 注意 GND 和 I+使用粗线连接。

UIProbe 去掉电流取样电阻, J1 接充电器, J2 接负载。

UIMeter 去掉 J4 跳线,并且使用 TTL 接口 J1 供电。

使用该方法进行测量,UIMeter 电流通道不需要单独校准,电流测量精度高,可以直接测量各种使用快充技术的充电器,内阻相对 UIMeter 自身小,但是没有达到最优。

电流流通路径为: UIProbeJ1VCC -> UIProbeJ2VCC -> 负载 -> UIProbeJ2GND -> UIProbeJ3I+ -> UIMeterJ6I+ -> UIMeter 检流电阻 -> UIMeterJ6GND -> UIProbeJ3GND -> UIProbeJ1GND。

#### 2.2 使用 UIProbe 内部 5mR 检流电阻

使用 3 条导线连接 UIProbe J3 端子与 UIMeter J6 端子, V+、GND、I+三个端子依次连接。 UIProbe 接 5mR 锰铜检流电阻,J1 接充电器,J2 接负载。

UIMeter 去掉 J4 跳线, 去掉 25mR 检流电阻, 并且使用 TTL 接口 J1 供电。

使用该方法进行测量,UIMeter 电流通道需要单独校准,检流电阻降低到 5mR 精度有所下降,内阻达到最优化。连接 UIProbe 和 UIMeter 的 3 条导线测量电源因此可以使用细长线。

电流流通路径为: UIProbeJ1VCC -> UIProbeJ2VCC -> 负载 -> UIProbeJ2GND -> UIProbe 检流电阻 -> UIProbeJ1GND。

## 2.3 使用 UIProbe 和 UIMeter 并联检流电阻

不去掉 UIMeter 内部 25mR 电流取样电阻,其余测量同 2.2,由于检流电阻并联会进一步减小,同时 UIMeter 端子存在接触电阻分压效应,需要设置更大的电流校正系数,电流检测精度会进一步降低,仍然好于市面上绝大多数低端电压电流表。

## 3 内阻测量实验

内阻测量实验见图 5,使用 6 个 UIProbe 头尾相连,测量从第 1 个到第 6 个压降。 单台 UIProbe 实际平均内阻为: (5.6274-5.2793)/((2.2418+2.2324)/2)/5\*1000=31.12mR。




图 5 内阻测量

# 4 更多信息

请关注

http://blog.sina.com.cn/xjtuecho http://weibo.com/eth0 http://shop114445313.taobao.com/