# pyeisal

pyeisal是EISAL库的python binding,实现了频谱扫描、IQ采集、AM/FM解调等主要功能。

### 运行环境

- 操作系统
  - Windows 10 32bit and 64bit
  - o Windows 7 SP1 32bit and 64bit
- python运行环境
  - o Anaconda3-2018.12
  - o python3.7或更高
- Mircrosoft Visual C++ 2015 Redistributable(x64)

安装pyeisal压缩包中所提供的 vcredist\_x64.exe。如果计算机安装过Visual Studio S2015,或者在Windows的**卸载或更改程序**页面找到 Mircrosoft Visual C++ 2015 Redistributable(x64),可以不安装。

### 安装

### 创建Python开发环境

这里介绍Anaconda环境和Python虚拟环境的创建,可根据需求选择其中一种。

#### Anaconda3

1. 安装anaconda3 Windows版,下载地址:

https://www.anaconda.com/distribution/

2. 从开始菜单栏找到Anaconda Prompt并打开

(base) C:\Users\admin>

3. 创建一个新的Anaconda环境

(base) C:\Users\admin>conda create --name eisal-env

4. 激活新的Anaconda环境

(base) C:\Users\admin>activate eisal-env
(eisal-env) C:\Users\admin>

### Python虚拟环境

1. 安装python(3.7及以上)

这里以Python3.7 64bit为例。系统可能存在多个版本的Python,这里假设安装路径为**D:\Python\Python37**,在安装过程中在并没有选择**添加到系统Path环境变量**。

Python版本	安装路径	是否添加到系统Path环境变量
Python3.7 64bit	D:\Python\Python37	否

#### 2. 安装cffi virtualenv matplotlib pyqt5库,以及自己需要的库。打开cmd或powershell:

X:\>D:\Python\Python37\Scripts\pip install cffi virtualenv matplotlib pyqt5

matplotlib以及pyqt5用于pyeisal演示。

如果 D:\Python\Python37 和 D:\Python\Python37\Scripts 被添加到Path环境变量,这里可以直接为:

X:>pip install cffi virtualenv matplotlib pyqt5

下文用到的virtualenv命令也是类似。

#### 3. **新建Python工程目录**(假设在D盘)

```
D:\>md eisal_project && cd eisal_project
D:\eisal_project>
```

用于存放Python虚拟环境和自己的Python工程。像VSCode这样的工具在打开工程目录时,能够自动找到虚拟环境。

#### 4. 创建虚拟环境

D:\eisal\_project>D:\Python\Python36\Scripts\virtualenv -python=D:\Python\Python37\python.exe --system-site-packages eisal-env

- --python 指定虚拟环境对应的Python解释器,这里是Python3.7 64bit。
- --system-site-packages 选项让虚拟环境可以访问对应Python的site-packages,这样之前已有的库(比如 cffi、matplotlib)就可以直接使用,不需要在虚拟环境重新安装。
- leisal-env 是虚拟环境名,在当前路径下创建eisal-env文件夹,用于python虚拟环境,名称可任意指定。

#### 5. 激活虚拟环境

#### powershell

```
D:\eisal_project>.\eisal-env\Scripts\activate.ps1
D:\eisal_project>
```

#### cmd

```
D:\eisal_project>.\eisal-env\Scripts\activate.bat
(eisal-env) D:\eisal_project>
```

(eisal-env) 表示已进入虚拟环境,可以在该powershell或cmd下运行Python脚本。也可以安装该虚拟环境专用的Python库:

```
(eisal-env) D:\eisal_project>pip install xxx
```

这里的pip在eisal-env\Scripts中。

## 安装pyeisal

#### 1. 安装pyeisal到虚拟环境

解压pyeisal.rar到任意路径,并在虚拟环境命令行下进入该路径。

```
(eisal-env) D:\>cd pyeisal
(eisal-env) D:\pyeisal>python .\setup.py install
```

安装过程未出错表明pyeisal安装完成。如果出现访问被拒绝,可以多试几次。

#### 2. 测试pyeisal库

连接接收机,修改系统IP与接收机处于同一网段。

。 频谱测试

```
(eisal-env) D:\pyeisal>python.exe .\example\spectrum_snapshot.py 192.168.1.12
```

。 IQ扫描测试

```
(eisal-env) D:\pyeisal>python.exe .\example\iq_snapshot.py 192.168.1.12
```

192.168.1.12 是接收机IP地址,出现GUI图形和数据曲线表明测试成功。