



# Manuel d'utilisation des écrans tactiles TFT 3,2" et 3,5"

# Introduction

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre écran tactile TFT.

Veuillez observer les instructions cidessous avant la première utilisation.



# Connexion

Pour connecter l'écran, il suffit de l'enficher sur le port GPIO du Raspberry Pi, sur les 26 premières broches comme illustré ci-dessous :





Le rétro-éclairage doit s'allumer directement à la mise sous tension du Raspberry

<u>Attention</u>: Eteignez et mettez hors tension le Raspberry avant d'enficher ou de retirer l'écran.

# **Utilisation**

Deux possibilités pour utiliser l'écran :

- Télécharger une version de Raspbian modifiée incluant directement l'écran
- Installer un driver sur la version de Raspbian que vous utilisez déjà (méthode avancée, conseillée aux utilisateurs expérimentés)

Les deux méthodes sont décrites ci-après.





# Utiliser une version préparée de Raspbian

Attention, l'utilisation de cette version nécessite une carte µSD de 16Gb minimum.

Vous pouvez télécharger une image d'une version préparée de Raspbian :

- Image pour écran 3,2"
- Image pour écran 3,5"

Ecrivez l'image sur la carte SD, l'écran devrait fonctionner automatiquement à l'allumage du Raspberry Pi.

En cas de problème avec les liens ci-dessus, des liens alternatifs sont disponibles ici :

- Image pour écran 3,2"
- Image pour écran 3,5"

Remarque : Pour configurer la langue et le clavier, reportez-vous à la dernière page de <u>notre guide d'installation</u>.

# <u>Utiliser les drivers (méthode avancée)</u>

Si vous avez déjà installé une version standard de Raspbian (voir notre <u>guide</u> <u>d'installation du Raspberry Pi</u>),

Ouvrez le fichier config.txt :

### sudo nano /boot/config.txt

Et ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier :

Pour l'écran 3,2":

dtparam=spi=on

dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-32b-overlay:rotate=270,swapxy=1

Pour l'écran 3,5".

dtparam=spi=on

dtoverlay=joy-IT-Display\_Driver-35a-overlay:rotate=270,swapxy=1

Attention à respecter les espaces.

Sauvegardez (Ctrl+O et Enter) et fermez le fichier (Ctrl+X)





Ouvrez ensuite le fichier cmdline.txt :

sudo nano /boot/cmdline.txt

Et ajoutez la commande suivante à la fin de la première ligne :

fbcon=map:10

Sauvegardez (Ctrl+O et Enter) et fermez le fichier (Ctrl+X)

Ouvrez ensuite le fichier 99-calibration.conf :

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

Et ajoutez les lignes suivantes :

```
Section "InputClass"

Identifier "calibration"

MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"

Option "Calibration" "160 3723 3896 181"

Option "SwapAxes" "1"

Option "TransformationMatrix" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1"

EndSection
```

Attention à respecter les espaces et les tabulations.

Sauvegardez (Ctrl+O et Enter) et fermez le fichier (Ctrl+X)

Ouvrez ensuite le fichier 99-fbturbo.conf :

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf

Modifiez la ligne...

Option "fbdev" "/dev/fb0"

En remplaçant fb0 par fb1, la ligne devient donc :

Option "fbdev" "/dev/fb1"

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Le driver doit maintenant être téléchargé.

Votre Raspberry doit être connecté à internet.





### Note:

Si ce n'est pas possible de le connecter à internet, téléchargez le fichier à l'adresse :

- Ecran 3,2": http://cloud.joy-it.net/index.php/s/Qoh01LCM7Q8rxpl

- Ecran 3,5": http://cloud.joy-it.net/index.php/s/jZmVwTdvUXe5vTC

et copiez-le dans le dossier /boot/overlays

Exécutez les 3 commandes suivantes pour télécharger le driver (suivant votre écran) :

Driver de l'écran 3,2 ":

cd /tmp

wget anleitung.joy-it.net/upload/joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.dtb

sudo cp joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.dtb /boot/overlays/joy-IT-Display-Driver-32b-overlay.dtbo

Driver de l'écran 3,5 ":

cd /tmp

wget anleitung.joy-it.net/upload/joy-IT-Display\_Driver-35a-overlay.dtb

sudo cp joy-IT-Display\_Driver-35a-overlay.dtb /boot/overlays/joy-IT-Display\_Driver-35a-overlay.dtbo

Redémarrez votre Raspberry Pi avec la commande :

sudo reboot

Votre système est configuré et l'écran devrait fonctionner automatiquement.

# Utilisation des boutons de l'écran 3,2"

Les trois boutons à côté de l'écran sont raccordés à différentes broches du port GPIO :

[Key1] --> GPIO12

[Key2] --> GPIO16

[Key3] --> GPIO18

En poussant sur un bouton, la broche est connectée au GND (Active\_LOW).





# Calibration de l'écran tactile

Il peut être nécessaire de calibrer l'écran tactile.

Dans ce cas, téléchargez l'outil de calibration avec la commande :

# sudo apt-get install -y xinput-calibrator

Et lancez-le avec la commande :

# **DISPLAY=:0.0** xinput\_calibrator

4 points vont apparaitre les uns à la suite à l'écran, appuyez dessus.

Vous verrez ensuite 4 valeurs qui doivent être entrées dans le fichier « 99-calibration.conf » :

Ouvrez ensuite le fichier 99-calibration.conf :

# sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

Et remplacez les valeurs à la ligne :

Option "Calibration" "160 3723 3896 181"

Ces valeurs sont : MinX, MaxX, MinY et MaxY

Redémarrez votre Raspberry Pi avec la commande :

sudo reboot





# GOTRONC ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50