To CyGate4 Conn J23

To CyGate4 Conn J11

J1

J5

J2

+5V
+3.3V
GND

J3

IO16
IO17
IO21

J4

A5
A4
A3
A2
A0
A1

J6

SDA
SCL

open hardware

fritzing

CyGate4 I/O Break-out adapter		
Project	CyGate4 - I/O Breakout	
Filename	IO Breakout.fzz	Rev 1.0
Date	03 Jan 2021 10:24:17	Sheet 1/1