ディープスリープモードで省電力運用を行う

《何ができる?》Ambient を使って IoT の仕組みが実現できるようになった。これで光センサーや環境センサー (温度・湿度・大気圧)、など様々なセンサーを接続してクラウドに刻々とデータを送ることができるようになったが、実際に観測地に設置する際に電源が確保できない場合もある。バッテリーなどで運用する際には、クラウドでの接続を行う以外は可能な限り省電力で運用し、電池などを持たせる必要がある。

通常センサーの値をアップロードする場合、頻繁に行うとしても 15 分に 1 回 (1 時間に 4 回、1 日で 96 回)程度で、その際に数秒電源が供給されていれば良く、その間は「眠って」いて欲しいところだろう。

ESP32 では「ディープスリープモード」といって、API 関数呼び出しにより、アナログ入力などのセンサーデータを取得しクラウドに接続後、いったん「深い眠り(deep sleep)」に入らせることができる。

esp_deep_sleep_pd_config(設定值)

ディープスリープモードの各種設定値を定数で指定する。setup()メソッド内で一度指定する


esp deep sleep enable timer wakeup(マイクロ秒)

次回起動(wake-up)する時間を指定する。

esp_deep_sleep_start()

ディープスリープをスタートさせる命令。これ以降、次回起動する時間まで省電力状態に移行する。

以下の様な遷移状態をもつ。今回はタイマーによるウェイクアップだが、ほかにもタッチセンサーやデジタル入力(タクトスイッチなど)をトリガー(引き金)として起動させることができる。



《サンプル①》ディープスリープのサンプルソース ※打ち込む必要はない、概念を理解できれば OK

```
1 #include "esp sleep.h"
3 void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin (115200);
   Serial.println("Start");
7
8 esp sleep pd config(ESP PD DOMAIN RTC PERIPH, ESP PD OPTION OFF);
9 esp sleep pd config(ESP PD DOMAIN RTC SLOW MEM, ESP PD OPTION OFF);
   esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_FAST_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
    esp sleep pd config(ESP PD DOMAIN MAX, ESP PD OPTION OFF);
11
12 }
13
14 void loop() {
15 // put your main code here, to run repeatedly:
16 delay(1000);
17 Serial.println("good night!");
18
19
   esp sleep enable timer wakeup(10 * 1000 * 1000); // wakeup(restart) after 10secs
20
   esp deep sleep start();
21
22
    Serial.println("zzz"); // ここは実行されない
23 }
```

[1 行目]

ディープスリープの API ライブラリの読み込み宣言を行っている。

[8 行目から 11 行目]

起動後 1 度しか実行されない setup () メソッド内の 8 行目から 11 行目でディープスリープモードの設定が行われている。

[19 行目]

繰り返し実行される loop()メソッド内の19行目で、次回起動する時間がセットされている。

引数はマイクロ秒のため、10 * 1000 ミリ * 1000 マイクロ=10 秒とコードを読みやすく記述している。 [20 行目]


ディープスリープが開始されいったん電源オフのような状態になる。

そのため、22 行目のシリアルプリントはシリアルモニタには表示されず、10 秒後に「再起動」してプログラムがイチから実行される。

【目標】

ディープスリープモードのコード記述法と実際の振る舞いを見てみる。その後ディープスリープを用いた IoT プラットフォーム「Ambient」へのデータのエントリを行い、ブラウザで可視化する。

【1. ESP32 と電子工作部品との接続】



上記実体配線図を元に、5本のジャンパーコードの配線を行う。接続するピンは以下の一覧の通り。

- ① ジャンパーコード (白) ESP32 の <u>1036</u> GPI0 ボード CDS (11 番ピン) AO ピン (<u>1036 ピン</u>) = 「SEN_p」と表記のあるピン (図で言うと向かって右上から 3 番目)
- ② ジャンパーコード (黄) ESP32 の IO4 GPIO ボード LED2 (3 番ピン)
- ③ ジャンパーコード (黄) ESP32 の IO16 GPIO ボード LED2 (2番ピン)
- ④ ジャンパーコード (黒) ESP32 の GND GPIO ボード GND (12 番ピン)
- ⑤ ジャンパーコード(赤) ESP32 の 3V3 GPIO ボード VDD (1番ピン)

【2. Arduino スケッチのサンプルプログラムを実行】



デスクトップのアイコンをダブルクリックして Arduino IDE を起動する。

【課題①】プロジェクト名「kad30_cdsAmbient」

ディープスリープのサンプルと課題を行う前に、光センサーを用いて Ambient にデータをエントリする課題を行う。

Ambient サイトにアクセスして、自身のユーザーID でログインする

https://ambidata.io/

My チャネルのページから自身のチャネル ID とライトキーを控えておく。光センサーのデータをアップロードする際に必要となる。



(前週に作成した課題とおなじチャネル ID とライトキーをそのまま使う)

次に、前週の課題をコピーして、「kad30_cdsAmbient」を作る。

「kad30_cdsAmbient」には、以下の GPIO のためのグローバル変数を入れるようにする。

```
const int cdsPin = AO;//光センサー AOピン
const int bluePin = 4; //青色LED IO4ピン
const int redPin = 16; //赤色LED IO16ピン
```

光センサーの値は、アナログ入力値をそのまま用いればよい。

10 秒おきに Ambient に send するプログラムにする。

赤色 LED は、Wi-Fi の接続が始まった際に点灯する(点灯したままにする)。←setup()メソッド内 青色 LED は、Ambient に send する際に 200 ミリ秒点滅するようにする。青色 LED を点滅させる際には、 自身で定義した ledFlash()関数を用いる(前週の課題からコピーする)。

ledFlash(bluePin, 200);//送信時に青色LED点滅

【実行結果 Arduino シリアルモニタ側】

シリアルモニタに以下の様な表示がされる。



【実行結果 Ambient クラウド側】

ブラウザで以下の様なグラフ表示となる(0~4095内の値を取る)。



今回はグラフの名前は「チャート1」にする。チャート2は削除しておくこと。


【課題②】 プロジェクト名「kad31__deepSleep」

まずはサンプル①のソースをコピー&ペーストして作成する。

```
#include "esp sleep.h"
2
3
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
4
5
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Start");
6
8
      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
9
      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_SLOW_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
      esp sleep pd config(ESP PD DOMAIN RTC FAST MEM, ESP PD OPTION OFF);
10
      esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_MAX, ESP_PD_OPTION_OFF);
11
12
13
    void loop() {
14
      // put your main code here, to run repeatedly:
15
16
      delay(1000);
      Serial.println("good night!");
17
18
      esp_sleep_enable_timer_wakeup(10 * 1000 * 1000);
19
20
      esp_deep_sleep_start();
21
22
      Serial.println("zzz"); // ここは実行されない
23
```


【サンプル① 実行結果】

シリアルモニタを表示して確認する。一番初めは以下の様な表示になる。



シリアルモニタに "good night!" と表示しようとする最中に esp_deep_sleep_start()が実行され、ディープスリープ状態に突入する。

※ファームウェアのバージョンによって "good night!" ときちんと表示されるようになった。
10 秒待つと、以下の様な表示になる。



つまり、ディープスリープ状態はいったん「シャットダウン」のような状態になり、スリープが解除され ウェイクアップする際には「再起動」するような状態でプログラムが最初から立ち上がる。


実際には、シャットダウンのような電源断にはなっておらず、ESP32内部のタイマーを最小の電力で保持しつつ、次の起動に備えている状態となる。

【課題③】 プロジェクト名「kad32_cdsDeepSleepAmbient」

課題①とサンプル①のソースコードを組み合わせて、10秒おきにディープスリープから復帰して Ambient に光センサーのデータを send するスケッチを作成しなさい。

これにより課題①よりも省電力性の高いプログラムが出来上がる。

【実行結果 Arduino 側】



光センサーのアナログ入力値が1行正常に表示されるようにすること。

【実行結果 Ambient 側】

光センサーのアナログ入力値が0から4095の間でプロットされていればよい。

