ボリューム(可変抵抗)を使う

《何ができる?》今まで、光センサ(CdS センサ)を用いてアナログ入力から明るさの値を取得してきた。アナログ入力を用いれば様々なアナログセンサーの値を取得し、インターネットに向けてデータを転送しグラフの形で可視化することができる。

今回は、自分でつまみを変化させることのできるボリューム (可変抵抗)を用いて 0~4095 のアナログ入力値から電圧を算出し、データを蓄積する IoT のしくみを構築したい。




第11回 演習

【第11回の目標】

アナログ値を取得する方法を知る。WiFi ステーション(クライアント)接続で、インターネット・サイトに接続し、シンプルな国産 IoT プラットフォーム「Ambient」を利用して、データのエントリと可視化を行う。

【1, ESP32 と電子工作部品との接続】



上記実体配線図を元に、4本のジャンパーコードの配線を行う。接続するピンは以下の一覧の通り。

- ① ジャンパーコード (白) ESP32 の <u>IO39</u> GPIO ボード LED1 (10 番ピン) A3 ピン (IO39 ピン) = 「SEN_n」と表記のあるピン (図で言うと向かって右上から 2 番目)。
- ② ジャンパーコード (黄) ESP32 の IO4 GPIO ボード LED2 (3 番ピン)
- ③ ジャンパーコード (黒) ESP32 の GND GPIO ボード GND (12 番ピン)
- ④ ジャンパーコード (赤) ESP32 の 3V3 GPIO ボード VDD (1番ピン)
- 【2. Arduino スケッチのサンプルプログラムを実行】



デスクトップのアイコンをダブルクリックして Arduino IDE を起動する。


【課題 27】プロジェクト名「kad27_volume」

《サンプル①》を打ち込んで、動作確認をする。

```
1 const int volumePin = A3;//ボリューム(可変抵抗)A3ビン
 2 const int bluePin = 4; //青色LED IO4ビン
 3 void setup() {
   Serial.begin (115200);
 5
   pinMode(bluePin, OUTPUT);
 6 }
 7
8 void loop() {
   int ana = analogRead(volumePin); //ボリュームのアナログ入力計測
 9
   ledFlash(bluePin, 200);//計測を確認するため青色LED点滅
10
11
   - //アナログ入力の0-4095の値を0-3300[mV]にmap(比例配分)する
12
   double v = map(ana, 0,4095, 0,3300) / 1E3; //1000で割ってmVから<math>v \land
13
    //double v = 3.3 * ana / 4095; //この比例配分の式と同じ
14
    Serial.printf("アナログ入力:%d, 単純変換値:%f[V]\n", ana, v);
15
16
    delay(5000);//5秒おきに実行
17
18 }
```

10 行目に、ledFlash()というユーザー定義の関数が呼び出されているが、これは 22 行目以降に関数定義を書いておく。

20 行目から 24 行目まで Doc コメントという形式で記載されているが、これも打ち込むこと。打ち込む際に、/**[Enter]と打って、自動的にコメントの閉じまで生成されるのを確認しておく。



Doc コメントは元々JavaDoc から来ている。Java の API ドキュメントを自動生成するためのもの。


参考 URL https://www.javadrive.jp/javadoc/comment/index1.html

```
20 /**
21
  * LEDを指定したミリ秒分点滅させる
  * @param ledPin LEDの接続しているGPIOビン番号
22
23 * @param delayTime LEDを点灯させておく時間
  * /
24
25 void ledFlash(int ledPin, int delayTime) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
26
27
    delay(delayTime);
28
    digitalWrite(ledPin, LOW);
29 }
```

※21~23 行のコメントもちゃんと打ち込むこと。後々API ドキュメントジェネレータをかけて自動生成のデータに使う予定。


【サンプル①の実行結果】

シリアルモニタに以下の様な表示が出る。



【課題 28】 プロジェクト名「kad28_Ambient_ESP32」

ボリューム (可変抵抗) のアナログ値が取得できるようになったので、このデータをクラウドにエントリ するプログラムを作る。



簡単、でも強力なグラフ化機能

https://ambidata.io/ユーザー登録(無料)を行う。適当なメールアドレスを使って入手する。

開発のおおまかな流れは、以下のチュートリアルサイトに記載されている。

https://ambidata.io/docs/gettingstarted/ クリックしてサイトを見る。


- 1. ユーザー登録(無料)
- 2. チャネル生成
- 3. マイコン側プログラミング
- 4. データ送信
- 5. 可視化(グラフ化)

2のチャネル生成まで行うこと。


3のマイコン側プログラミングを行う前に、Ambient 用のライブラリをダウンロードして Library フォルダに格納しておく必要がある。

以下の gi thub サイトでライブラリをダウンロードする。

https://github.com/wamisnet/Ambient_ESP32_lib




ダウンロードした ZIP ファイルを解凍して、フォルダを開く。



「Ambient_ESP32_lib-master」フォルダ内の

「Ambient_ESP32_lib-master」フォルダを


「Ambient_ESP32_lib」に書き換えて、ドキュメントフォルダ内の Arduino フォルダにある「libraries」 フォルダに移動する。



このとき、Arduino IDE を起動しているままならば、いったん Arduino IDE を終了させ、再度起動しなおす。

Ambient のライブラリが利用可能になっているかと Ambient の接続確認のため、サンプルスケッチを開いてみる。

[ファイル]-[スケッチ例]-[Ambient ESP8266 lib]-[Ambient_ESP32]を選ぶ。



サンプルスケッチ「Ambient_ESP32」を開いたら、そのままでは保存できないので、[ファイル]-[名前をつけて保存…]で、「kad28_Ambient_ESP32」というプロジェクト名に変えて保存する。 以下の表示で、SSID とパスコードを実習用に書き換える。

```
kad28 Ambient ESP32
 1 #include <WiFi.h>
 2 #include "Ambient.h"
 4 const char* ssid = "...ssid...";
 5 const char* password = "・・・パスワード・・・";
 7 unsigned int channelId = 100:
 8 const char* writeKey = "ライトキー";
10|WiFiClient client;
11 Ambient ambient;
12
13 void setup(){
学内マイコン/IoT 演習用 WiFi の接続設定情報となるコード
// 接続先の SSID とパスワード 学内 Campus IOT
SSID 文字列: "Campus IoT-WiFi"
ハッシュ化されたパスフレーズ文字列:
 "0b8b413f2c0fa6aa90e085e9431abbf1fa1b2bd2db0ecf4ae9ce4b2e87da770c"
```

7 行目のチャネル ID、8 行目のライトキーは、作成したチャネルのチャネル ID 値とライトキー文字列をコピー&ペーストする。



AmbientData Inc. 利用

```
kad28_Ambient_ESP32
 1 #include <WiFi.h>
 2 #include "Ambient.h"
 3
 4 // 接続先のssidとバスワード 学内Campusion
 5 const char* ssid = "CampusIoT-WiFi";
 6 const char* password = "0b8b413f
 8 unsigned int channelId =
 9 const char* writeKey = "2
10
11 WiFiClient client 自分
                               ャネルのライトキー
12 Ambient ambient;
【setup()メソッド部】
13 void setup(){
      Serial.begin(115200);			 追加する
14
      WiFi.begin(ssid, password);
15
16
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
17
          delay(500);
18
          Serial.print(".");
19
      }
20
      Serial.println("WiFi connected");
21
      Serial.print("IP address: ");
22
      Serial.println(WiFi.localIP());
23
24
25
      ambient.begin(channelId, writeKey, &client);
26||}
```

【loop()メソッド部】

```
28 void loop(){
29
   int rand:
30
   rand = random(1000);
31
     ambient.set(1, rand); // データーがint型かfloat型であれば、
32
                         //直接セットすることができます。
33
34
     ambient.send():
     Serial.println(rand); —— 追加
35
361
     delay(5000);
37|}
```

以上の書き換え・追加を行って、マイコンに書き込みを行う。 実行できたら、以下の様なシリアルモニタの表示となる。


```
シリアルモニタ
......WiFi connected
IP address: 10.101.0.x
195 ←5 秒おきに 0 から 999 までの乱数が表示される。
530
714
16
291
680
397
7
311
```

ブラウザで、Ambiet のチャネルの表示を行ってみる。最新データに日時があればデータが届いている。




[+]ボタンをクリックして、グラフの作成を行う。

グラフ名を「ランダム」などとし、d1 に〇左軸にチェックを入れ、[チャートを追加]ボタンをクリック しグラフを作成する。



以下の様なグラフが出たら課題28は完成。



【課題 29】 プロジェクト名「kad29_volumeAmbient」


課題 28 のソースコードをそのままコピーして、ボリューム(可変抵抗)の電圧値を Ambient にアップロードせよ。チャネル ID(ライトキーも)はそのままで、d2 にエントリする形にする。

d1 ヘエントリしているランダム値はそのままにしておく。青色 LED の点滅処理も入れておくこと。

【ポイント】Ambient は d1 から d8 まで 8 個のデータを同時にエントリできる。

d1と d2 は同時に send するようにせよ。そのほうが、通信量・省電力・リアルタイム性などが良い。

【課題 29 実行結果】



2つ目の「電圧値」グラフを追加してランダムと電圧値が同時に見られるようにする。

