## 1. LITEOS 基础服务软件安装

LITEOS 包含两部分, sophliteos 软件和 SSM 软件

## 1.1 SSM 软件安装

SSM 安装包: 内置于 SE 设备中,一般情况下无需安装,通过下面命令可以查看 SSM 软件是否正在运行,出现"/bin/bmssm"表示软件正在运行。无需安装 ps -aux | grep bmssm

```
linaro@bm1684:~/bsp-debs$ ps -aux | grep bmssm
root 580 1.0 2.4 2110572 67136 ? Ssl 19:37 0:01 /bin/bmssm
linaro 2109 0.0 0.0 4716 648 pts/0 S+ 19:39 0:00 grep --color=auto bmssm
```

如果软件没有运行,可以到/home/linaro/bsp-debs 下,执行安装操作cd /home/linaro/bsp-debs sudo dpkg -i bmssm\_soc\_1.2.0.deb

是安装包是 sophliteos-arm64.tgz,使用下面命令安装

```
tar -xvf sophliteos-arm64.tgz && sudo ./install.sh
```

## 1.2 sophliteos 软件安装

sophliteos 安装包:内置于 SE 设备中,一般情况下无需安装,通过下面命令可以查看 sophliteos 软件是否正在运行,出现"/bin/sophliteos"表示软件正在运行。无需安装

ps -aux | grep sophliteos

```
linaro@bm1684:~/bsp-debs$ ps -aux | grep sophliteos
root 589 0.0 0.6 1832348 17924 ? Ssl 19:37 0:00 /bin/sophliteos
linaro 3225 0.0 0.0 4716 648 pts/0 S+ 19:43 0:00 grep --color=auto sophliteos
linaro@bm1684:~/bsp-debs$
```

如果软件没有运行,可以到/home/linaro/bsp-debs 下,执行安装操作 cd /home/linaro/bsp-debs sudo dpkg -i sophliteos\_soc\_1.1.2.deb

如果获取的安装包是 bmssm-arm64-v1.2.0.tgz,使用下面命令安装

```
tar -zxvf bmssm-arm64-v1.2.0.tgz
cd install
sudo ./deploy-bmssm.sh
```

安装完成后,可以通过浏览器输入{设备 ip:8080}打开 LITEOS 服务页面

# 2. 算法插件安装

### 2.1 流媒体服务安装

前提:需安装好 docker 服务

流媒体服务支持 ARM 和 X86 架构,可自由选择部署位置,可以和 LITEOS 同一机器部署,也可以在同局域网的其它机器部署

对于 ARM 架构设备,解压流媒体 ARM 版本安装包,包含下面文件:

device\_detector.tar.gz

license\_service.tar.gz

media gateway.tar.gz

media\_install\_arm.sh

ubuntu\_mysql.tar

执行 sudo ./media\_install\_arm.sh, 输入设备 IP 地址, 如 192.168.1.133, 进行安装 对于 X86 架构设备, 解压安装包, 包含下面文件:

device\_detector.tar.gz

license service.tar.gz

media gateway.tar.gz

media\_install amd.sh

mysql.tar.gz

执行 sudo ./media\_install\_amd.sh, 输入设备 IP 地址, 如 192.168.1.133, 进行安装 安装完成后, 执行

curl http://192.168.1.133:26085/getHardwareCode

将 192.168.1.133 替换为服务器 IP, 下同

返回{"code":0,"hardwareCode":"8df513ce555abc72827bde41ab5f132c","msg":"success"}

将获取的硬件码如 8df513ce555abc72827bde41ab5f132c 交由我们生成 License 码

#### 上传 License

curl http://192.168.1.133:26085/uploadLicense -X POST -d '{"license":"xxxxxxx"}' --header "Content-Type: application/json"


将 xxxxxxx 替换为我们生成 License 码

返回{"code":0,"msg":"success"}表示授权成功

## 2.2 LITEOS 算法插件安装

获取算法插件安装包: algoliteos-linux\_arm64.tgz 或者 algoliteos-linux\_amd64.tgz

#### 打开 LITEOS 升级页面



根据系统架构,上传对应的安装包,点击开始升级,1分钟后完成升级

升级完成后, 刷新页面, 可以看到算法业务模块



如果流媒体服务或者算法应用不是和 LITEOS 同一机器部署, 需要手动修改配置 文件 vim /etc/sophliteos/config/algoliteos.yaml

将文件中这一行 upload: 127.0.0.1:8081 修改为 upload: 192.168.1.133:8081,将 192.168.1.133 替换为服务器 IP