# Základní konfigurace swichů Cisco

Krok	Příkaz	Význam
1	enable	vstup do privilegovaného EXEC režimu
2	configure terminal	přechod do globální konfigurace
3	hostname SW1	nastavení jména zařízení
4	no ip domain-lookup	vypnutí DNS lookupu (urychlí práci při
		překlepu)
5	service password-encryption	šifrování hesel v konfiguraci
6	enable secret <heslo></heslo>	nastavení privilegovaného hesla, šifrovane
		MD5 hash
7	banner motd % %	nastavení varovné hlášky před přihlášením,
		použij speciální znaky na začátku a konci
8	username admin secret <heslo></heslo>	vytvoření lokálního uživatele
9	aaa new-model	zapnutí AAA rámce (pro SSH)
10	aaa authentication login default local	autentizace přes lokální databázi
10 a	username petr secret <heslo></heslo>	uživatel "petr" se pak přihlašuje přes SSH s
		vlastním jménem a heslem
11	ip domain-name skola.local	definice domény (potřebná pro SSH klíč)
12	crypto key generate rsa modulus 2048	generování RSA klíče pro SSH, pokud nedáš
10	in all manifests	modulus vyzve tě switch k hodnotě rsa
13	ip ssh version 2	povolení SSH verze 2 – je lepší
14	line console 0 → password <heslo> → login</heslo>	zabezpečení konzole
14 a	logging synchronous	systémové zprávy (logy) se nezobrazují
141	exec-timeout 5 0	"uprostřed" příkazového řádku
14 b	exec-timeout 5 0	určuje, po jaké době nečinnosti se má
		uživatelská relace automaticky ukončit (zde 5 min 0 sec)
15	line when 0 15 -> legin suthentication	povolení přihlášení přes SSH
13	line vty 0 15 $\rightarrow$ login authentication default $\rightarrow$ transport input ssh	povoletii priinasetii pres 3311
15 a	logging synchronous	
16 a	interface vlan 99 $\rightarrow$ ip address 172.17.99.2	IP adresa management VLAN, Ize dát i do
	$\begin{array}{c} \text{Interface Vian 35 } \text{ ip address 172.17.35.2} \\ \text{255.255.255.0} \rightarrow \text{no shutdown} \end{array}$	jedné z existujícíh vlan např. VLAN 10
16 a	ipv6 address 2001:db8:acad:1::/64	nastavení GUA IPv6 – pokud switch
10 a		podporuje
16 b	ipv6 address fe80::1 link-local	nastavení LLA adresy IPv6
17	ip default-gateway 172.17.99.1	nastavení defaultní brány na router
18	vlan 10/vlan 20/vlan 30	vytvoření VLAN pro uživatele
18 a	name <název></název>	pojmenování VLAN, vždy za příkaz vlan 10
19	interface $fa0/x \rightarrow switchport mode access \rightarrow$	přiřazení portů do VLAN
	switchport access vlan < <mark>číslo&gt;</mark>	
20	interface fa0/1 $\rightarrow$ switchport mode trunk $\rightarrow$	nastavení trunk portu
	switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99	
21	end	ukončení konfigurace
22	copy running-config startup-config write memory	uložení konfigurace, dvě alternativy
SPECIALITY		
	sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6	pokud potřebuješ směrovat IPv6 i IPv4
		zároveň – pokud switch podporuje
	write erase	smazání paměti (startup-config)
	erase startup-config	smazání konfigurace, ale ne vlan!
	delete vlan.dat	smazání všech vlan z flash paměti
	reload	restart switche, po dotazu dej NO

# Přístup přes konzoli

```
SWITCH(config)#line console 0
                                       // přepneme se do konfigurace konzole
SWITCH(config-console)#password c
                                       // nastavíme heslo
```

## Přístup pomocí protokolu ssh

```
SWITCH(config)#aaa new-model
                                                // zapnutí AAA - v packet traceru nemusí
fungovat dobře
SWITCH(config)#username cisco secret Heslo
                                                // vytvoření uživatele s heslem uloženým
pomocí MD5 hashe
SWITCH(config)#ip ssh time-out 60
                                                // parametry SSH - vypršení session
SWITCH(config)#ip ssh authentication-retries 2 // parametry SSH - počet pokusů o
přihlášení
SWITCH(config)#ip ssh version 2
                                                // parametry SSH - verze
SWITCH(config)#ip domain name firma.local
                                                // jméno domény pro vytvářený certifikát
                                                // pokud ještě nemáme, vygenerujeme klíč
SWITCH(config)#crypto key generate rsa
SWITCH(config)#line vty 0 1
                                                // konfigurace linky s ID 0 až 1
SWITCH(config-line)# transport input ssh
                                                // vstup je SSH
```

# Přístup do privilegovaného režimu

```
SWITCH(config)#enable password c
                                           // heslo (zde c) uložené jako čistý text
SWITCH(config)#enable secret c
                                           // heslo (zde c) uložené pomocí MD5 hashe
                                           // zrušení hesla
SWITCH(config)#no enable secret
```

## Obecné příkazy

```
Výpis obsahu flash paměti (dva shodné příkazy)
SWITCH#show flash:
SWITCH#dir
Informace o switchi a verzi IOSu
SWITCH#show version
Vypsání běžící konfigurace
SWITCH#show running-config
Vypsání startovací konfigurace
SWITCH#show startup-config
Informace o loggování a poslední záznamy
```

SWITCH#show logging

Seznam naposled zadaných příkazů SWITCH#show history

Zobrazení informací o okolních Cisco switchích pomocí protokolu CDP SWITCH#show cdp neighbors SWITCH#show cdp neighbors detail

Informace o využití procesoru a běžících procesech SWITCH#show processes

Připoiení

Informace o aktuálních telnetových spojeních SWITCH#show sessions

Informace o aktuálních ssh spojeních
SWITCH#show ssh

Informace o přihlášených uživatelích SWITCH#show users

Informace o linkách
SWITCH#show line

#### **Interface**

Podrobný výpis informací o interface SWITCH#show interfaces

Podrobný výpis informací o jednom interface SWITCH#show interfaces {jméno-interfacu} SWITCH#show interfaces f0/1

**Interface** – rozhranní jsou hlavně *fyzické porty* na switchi a *VLANy*. Porty se adresují **typem**, dnes hlavně *fastEthernet* (stačí f) a *gigabitEthernet* (stačí g), a číslem portu (může jít o kombinaci čísel, kde je například pořadí ve stacku, ale poslední je vždy číslo portu).

Informace o portu s podrobnostmi o VLAN
SWITCH#show interfaces {jméno-interfacu} switchport

Vypsání seznam fyzických interfaců s popisem a stavem v přehledné formě SWITCH#show interfaces status

Stručný seznam všech interfaců se statistikou přenosů SWITCH#show interfaces summary

Seznam statistik pro interfacy SWITCH#show interfaces stats

Stručné informace o VLANech a přiřazení portů SWITCH#show vlan

Informace o existujících truncích
SWITCH#show interfaces trunk

Zobrazení CAM tabulky – MAC adresy a porty komunikujících zařízení SWITCH**#show mac-address-table** 

Zobrazení ARP tabulky SWITCH#show arp

Zobrazení informací o ACL a routování na interface SWITCH#show ip interface

Zobrazení směrovací tabulky SWITCH#show ip route