实验 8、9- 串口数据收发实验

1. 实验目的

掌握 NRF24LE1 的串口的配置和使用。

对单片机软件开发来说,掌握串口的使用至关重要,串口是软件开发重要的调试手段,在开发过程中,可以通过串口输出程序中涉及的某些中间量、程序运行状态等信息,从而方便开发者直观地观察单片机的运行。


某些情况下,串口调试是仿真器无法替代的,可以这么说:熟练的使用串口,必定会加快开发进度。

2. 实验内容

配置 NRF24LE1 的串口。 通过串口收发数据。

3. 实验原理

3.1. 电路原理



NRF24LE1 集成了一个串口,管脚分配如下:

P0.3: UART TXD P0.4: UART RXD

NRF24LE1 的 UART 接口特性如下:

- 同步模式,固定速率;
- 8位 UART 模式,可变速率;

1

合肥艾克姆电子科技有限公司: 保持诚信 身子创新

技术支持及项目合作:15956920862 QQ:93675226 QQ 群: 385384699

- 9位 UART 模式,可变速率;
- 9位 UART 模式, 固定速率;
- 附加波特率发生器。

注意: 不推荐使用定时器 1 溢出作为波特率发生器。

开发板上使用了 USB 转 UART TTL 芯片 PL2303-HXD (注意:该芯片是最新的 HXD 版本,不需要外接晶振,早期 HX 版本的需要外接晶振)将串口信号转换为 USB 信号,方便和计算机连接。

NRF24LE1 配置串口的一般步骤:

- 配置 IO, 使 IO 连接到串口。
- 配置串口的控制和状态寄存器。
- 配置串口工作的波特率。 此处配置为波特率为 57600。

3.2. 寄存器配置

NRF24LE1 的串口由寄存器 S0CON 控制,数据传送通过读/写 S0BUF 寄存器实现,波特率由 S0RELH、S0RELL 和 ADCON 寄存器来选择(**更详细的内容请查阅** NRF24LE1 数据手册)。

1. SOCON 寄存器

表 1: S0CON 寄存器

地址	复位值	位	名称	· ii Succin 司行衙 说明		
	0x00	7~6	sm0:sm1	□ 串口 0 模式选择		
				00: 模式 0, 移位寄存器波特率为 ckCpu / 12。		
				01: 模式 1,8 位 UART。		
				10: 模式 2,9 位 UART 波特率为 ckCpu /32 or ckCpu/64		
				11: 模式 3, 9 位 UART。		
		5	sm20	多处理器通信使能。		
		4	ren0	串口接收使能:置1允许接收。		
0x98		3	tb80	发送位 8, 在串口模式 2、3 中, tb8 发送机要发送的		
				第9位数据(如奇偶校验或多机通信),由软件进行控		
				制。		
0.750		2	rb80	接收位 8, 在串口模式 2、3 中, rb8 为接收机收到的		
				第9位数据。		
		1	ti0	发送中断标志。置位时指示串口0完成一次发送。模		
				式 0 下第 8 位完成后或其他模式下在停止位开始时,		
				由硬件置位。		
				如果再发送,必须由软件清零。		
		0	ri0	接收中断标志。置位时指示串口0完成一次接收。模		
				式 0 下第 8 位完成后或其他模式下在停止位中间时,		
				由硬件置位。		
				如果再接收,必须由软件清零。		

2. 串口 0 数据缓冲器 S0BUF

写数据到寄存器 S0BUF 将使数据移入串口输出缓冲器并开始通过串口 0 发送;读寄存

器 SOBUF 将会读出串行接收缓冲器所接收的数据。

表 2: SOBUF 寄存器

地址	复位值	名称
0x99	0x00	S0BUF

3. 串口 0 重载寄存器 SORELH、SORELL

串口 0 重载寄存器用作串口 0 的波特率发生器,只使用了 10 位,8 位在 SORELL 寄存器,2 位在 SORELH 寄存器。

表 3: SORELH/SORELL 寄存器

地址	复位值	名称
0xAA	0xD9	S0RELL
0xBA	0x03	S0RELH

4. 串口 0 波特率选择寄存器 ADCON

此寄存器的最高位用来设置串口0的波特率发生器。

表 4: ADCON 寄存器

地址	复位值	位	名称	说明
0xD8	0x00	7	bd	串口0波特率选择(模式1和模式3)
		6~0		未使用

根据上述内容, 我们来学习串口的配置, 对串口配置如下。

SOCON = 0x50; // 8 位 UART, 使能接收

PCON = 0x80; // SMOD = 1

ADCON = 0x80; // 使用内部波特率发生器

SORELL = (uint8 t)baud; //配置波特率

SORELH = (uint8 t)(baud >> 8);

4. 串口实验:数据收发

4.1. 实验步骤

• 在 Keil uVision4 中打开工程 "uart echo.uvproj" 工程;

勇于创新

编译工程,注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到 编译成功为止;

Build Oyfur 的idata大小使用的xdata大小
compiling hal delay.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=84—代码编译后的大小
creating hex file from ".\Object\gpio_led"...
".\Object\gpio_led" - 0 Error(s), 0 Warning(s).错误0, 警告0:表示编译成功

E Build Output Find In Files

• 将编译生成的 HEX 文件"uart_echo.hex" (该文件位于工程目录下的"Object"文件夹中)通过编程器下载到开发板中运行。


- 程序运行后,D1 闪烁指示程序已经正常运行。
- 打开串口调试助手,选择串口号,设置波特率为57600,打开串口,写好需要发送的数据,点击发送按钮发送数据。



观察接收窗口,应能正确接收到发送的数据(NRF24LE1 接收到数据后会将接收到的数据通过串口直接返回)。

4.2. 实验程序

4.2.1. 程序流程



4.2.2. 程序清单

#define D1 P00 //开发板上的指示灯 D1

#define BAUD_57K6 1015 // = Round(1024 - (2*16e6)/(64*57600))

4

合肥艾克姆电子科技有限公司: 保持诚信 身子创新 技术支持及项目合作:15956920862 QQ:93675226 QQ 群: 385384699

```
#define BAUD_38K4 1011 // = Round(1024 - (2*16e6)/(64*38400))
#define BAUD 19K2
              998 // = \text{Round}(1024 - (2*16e6)/(64*19200))
              972 // = \text{Round}(1024 - (2*16e6)/(64*9600))
#define BAUD 9K6
*描 述 : 配置 IO P0.0 和 P0.1 为输出, 驱动 LED。P03 输出: UART TXD, P04:输入 UART
       RXD
*入 参:无
*返回值:无
void IO Init(void)
  PODIR &=~0x01; //配置 P0.0 和 P0.1 为输出
  P0DIR &= ~0x08; //P03:输出 UART TXD
              //P04:输入 UART RXD
  PODIR = 0x10;
  D1 = 1; //设置 D1 初始状态为熄灭
*描述:串口发送一个字符
*入 参:无
*返回值:无
void uart_sendchar(uint8_t dat)
 SOBUF = dat;
 while(!TI0);
 TI0 = 0;
*描述:串口打印字符串
* 入 参: 无
*返回值:无
*****************************
void PutString(char *s)
 while(*s != 0)
  uart sendchar (*s++);
*描述:主函数
*入 参:无
*返回值:无
              *******************
```

```
void main(void)
 uint8 t temp char;
 IO Init(); //初始化 IO
 uart_init(BAUD_57K6); // 初始化 UART, 波特率 57600
 while(hal_clk_get_16m_source()!= HAL_CLK_XOSC16M);//等待时钟稳定
 PutString("Welcome to FiYu!\n"); //启动时,打印字符串
 while(1)
    if(RI0==1)//串口接收到数据?
      D1 = ~D1://指示灯状态取反
      temp_char = S0BUF; //读数据
      RI0 = 0;
      S0BUF = temp char; //写入发送的数据
      while(!TI0);
                       //等待发送完成
      TI0=0;
    }
   }
}
```

5. 串口实验: 串口控制指示灯

5.1. 实验步骤

- 在 Keil uVision4 中打开工程 "uart led.uvproj" 工程;
- 编译工程,注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到 编译成功为止;

```
| Compiling halldelay.c... | compiling halldelay.c... | linking... | Program Size: data=9.0 xdata=0 code=84 | 代码编译后的大小 | creating hex file from ".\Object\gpio_led"... | ".\Object\gpio_led" - O Error(s), O Warning(s). 错误0, 警告0:表示编译成功 | | Build Output | Find In Files | Find In Files |
```


- 将编译生成的 HEX 文件 "uart_led.hex" (该文件位于工程目录下的"Object"文件 夹中)通过编程器下载到开发板中运行。
- 观察指示灯 D1,应以 500ms 的间隔闪烁。
- 打开串口调试助手,选择串口号,设置波特率为57600,打开串口,发送命令点亮相应的指示灯。发送字符"D1#"点亮指示灯D1,熄灭指示灯D2。发送字符"D2#"

6

点亮指示灯 D2, 熄灭指示灯 D1。

5.2. 实验程序

5.2.1. 程序流程



5.2.2. 程序清单

```
#define D1 P00 //开发板上的指示灯 D1 #define D2 P01 //开发板上的指示灯 D2
```

```
#define LED_ON 0 //点亮指示灯
#define LED_OFF 1 //熄灭指示灯
```

#define RXBUF_LEN 3 //UART 接收缓存字节数

7

//UART 接收的字节

uint8_t RxByte;

```
IO_Init(); //初始化 IO
hal_uart_init(UART_BAUD_57K6); // 初始化 UART,波特率 57600
// Wait for XOSC to start to ensure proper UART baudrate
while(hal_clk_get_16m_source() != HAL_CLK_XOSC16M) ;//
EA = 1; // 开启全局中断
PutString("Welcome to FiYu!\n");
while(1)
{
  while(hal_uart_chars_available()) //UART 接收到数据
    RxByte = hal uart getchar(); // UART 接收到数据中读取一个字节
    if((RxByte!='#')&&(RxCnt < 3)) //#是指示灯操作命令的结束符
      UartRxBuf[RxCnt++] = RxByte; //UART 接收的输入放入缓存
    }
    else
      if(RxCnt >= 3) //数据非法
      {
       RxCnt = 0; //清零 UART 接收计数
      }
      else
       if((UartRxBuf[0] = 'D') || (UartRxBuf[0] = 'd'))//是指示灯控制命令?
         switch(UartRxBuf[1]-48) //ASICC 码转成数字,得到指示灯编号
           case 1:
             D1 = 0; //点亮 D1
             D2 = 1;
                       //熄灭 D2
             RxCnt = 0; //清零 UART 接收计数
             break;
           case 2:
             D1 = 1;
             D2 = 0;
             RxCnt = 0;
             break;
           default:
```

break;
}
}
}
}