# 实验 3 - GPIO 按键检测

### 1. 实验目的

掌握 NRF24LE1 的 GPIO 的配置方式和输入检测。

# 2. 实验内容


配置 NRF24LE1 的 GPIO 输出控制 LED 的亮灭。

配置 RF24LE1 的 GPIO 为输入,并检测输入状态。


程序运行后,按下 S1 按键, D1 点亮,松开 S1 按键,D1 熄灭;按下 S2 按键,D2 点亮,松开 S2 按键,D2 熄灭。

## 3. 实验原理

#### 3.1. 电路原理



开发板上配置的两个用户指示灯 D1、D2,分别有 GPIO P0.0 和 P0.1 控制,当 GPIO 输出高电平时,LED 两端电压相等,LED 上没有电流流过,LED 处于灭状态,当 GPIO 输出低电平时,LED 两端存在正向压差,电流流过 LED,LED 被点亮。



1

合肥艾克姆电子科技有限公司: 保持诚信 身子创新 技术支持及项目合作:15956920862 QQ:93675226 QQ 群: 385384699 开发板上配置了两个用户按键 S1、S2,分别连接到 GPIO P1.2 和 P1.3。按键检测电路上的上拉电阻用于确定 IO 口状态,在按键释放时保证 IO 口状态为高电平。串接的电阻用于:

- 保护 IO, 若 IO 口不小心被配置成了输出, 按下按键可能会损坏 IO, 串接电阻后, 即使出现这种情况, 也不会损坏 IO。
- 降低按键时产生的抖动峰值电压。

#### 3.2. GPIO 配置

NRF24LE1 的 GPIO 通过 2 个寄存器来配置: PxDIR 和 PxCON(更详细的内容请查阅 NRF24LE1 数据手册)。

- PxDIR:设置 IO 的方向。
- PxCON: 设置 IO 的功能。

表 1: PODIR 寄存器 (地址: 0x93, 复位值: 0xFF)

位	名称	R/W	功能
7~0	方向	R/W	P0.0~P0.7 方向位。输出: dir=0, 输入: dir=1.
			P0DIR 0 – P0.0
			P0DIR 1 – P0.1
			P0DIR 2 – P0.2
			P0DIR 3 – P0.3
			P0DIR 4 – P0.4
			P0DIR 5 – P0.5
			P0DIR 6 – P0.6
			P0DIR 7 – P0.7

按照上述内容,对 P0.0 和 P0.1 进行配置如下:

P0DIR &= ~0x03; //配置 P0.0 和 P0.1 为输出 P1DIR |= 0x0c; //配置 P1.2 和 P1.3 为输入

D1 = 1; //设置 D1 初始状态为熄灭 D2 = 1; //设置 D2 初始状态为熄灭

POCON: 采用默认值即可。

## 4. 实验步骤

- 在 Keil uVision4 中打开工程 "gpio\_keyin.uvproj" 工程;
- 编译工程,注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到 编译成功为止;

```
Build Output 中的idata大小使用的xdata大小
compiling hal delay.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=84 代码编译后的大小
creating hex file from ".\Object\gpio_led"...
".\Object\gpio_led" - 0 Error(s), 0 Warning(s).错误0, 警告0:表示编译成功


Build Output Find In Files
```

- 将编译生成的 HEX 文件"gpio\_keyin.hex"(该文件位于工程目录下的"Object" 文件夹中)通过编程器下载到开发板中运行。
- 按下 S1 按键, D1 应点亮, 松开 S1 按键, D1 应熄灭。
- 按下 S2 按键, D2 应点亮, 松开 S2 按键, D2 应熄灭。

### 5. 实验程序

#### 5.1. 程序流程

GPIO 按键检测的程序执行流程如下图所示:



### 5.2. 程序清单

 #define
 D1
 P00
 //开发板上的指示灯 D1

 #define
 D2
 P01
 //开发板上的指示灯 D2

 #define
 S1
 P00
 //开发板上的按键 S1

 #define
 S2
 P01
 //开发板上的按键 S2

```
*描 述:配置 IO P0.0 和 P0.1
*入 参:无
*返回值:无
void IO_Init(void)
   PODIR &=~0x03; //配置 P0.0 和 P0.1 为输出
   P1DIR ⊨ 0x06; //配置 P1.2 和 P1.3 为输入
   D1 = 1; //设置 D1 初始状态为熄灭
   D2 = 1; //设置 D2 初始状态为熄灭
}
*描述:主函数
*入 参:无
*返回值:无
void main(void)
 IO_Init();
 while(1)
     if(S1 == 0)
                  //按键 S1 按下
      delay_ms(10); //延迟 10ms, 软件去抖
      if(S1 == 0) //按键 S1 按下,此时,确认按键 S1 是否按下
       {
          D1 = 0; //点亮指示灯 D1
          while(S1 == 0); //等待按键 S1 释放
                   //熄灭指示灯 D1
          D1 = 1;
     }
     if(S2 == 0)
      delay_ms(10);
      if(S2 == 0)
          D2 = 0;
          while (S2 == 0);
          D2 = 1;
```

```
}
}
}
```