实验 5 - RNG 随机数发生器实验

1. 实验目的

掌握 NRF24LE1 的 rng(Random number generator) 随机数发生器的使用。

2. 实验内容

利用 NRF24LE1 随机数发生器生成随机数,每隔 500ms 通过串口输出一次随机数数值。

3. 实验原理

1. 随机数发生器特性

- 基于热噪声原理的非确定结构算法;
- 无需种子值;
- 非重复序列;
- 校正算法确保统计学的均匀分布;
- 最高 10KB/s 的速率;
- 处理器待机时仍可工作。

2. 寄存器配置

随机数发生器通过两个寄存器 RNGCTL 和 RNGDAT 来控制和读取数据。

- RNGCTL:包含控制位和状态位;
- RNGDAT:包含产生的随机数据。

表 1: RNGCTL 寄存器

10 11 11 10 11 14 H							
地址	位	名称	读写	功能	复位值		
0xD6	7	powerUp	RW	随机数发生器上电。	0x00		
	6	correctorEn	RW	使能校正算法。			
	5	resultReady	R	数据就绪标志。当新的随机数			
				RNGDAT 有效时置位,读出数据			
				后或上电时清除该位。			
	4:0	_		未使用。			

表 2: RNGDAT 寄存器

地址	位	名称	读写	功能	复位值
0xD7	7:0	data	R	随机数据。	0x00

按照上述内容,使用随机数发生器时,可按照下述方式进行:

- □ 使能校正算法;
- □ RNG上电;
- □ 查询数据标志是否置位,如标志置位,读取数据。

合肥艾克姆电子科技有限公司: 保持诚信

技术支持及项目合作:15956920862 QQ:93675226 QQ 群: 385384699

4. 实验步骤

- 在 Keil uVision4 中打开工程 "rng.uvproj" 工程;
- 编译工程,注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到 编译成功为止;




- 将编译生成的 HEX 文件 "rng.hex" (该文件位于工程目录下的"Object"文件夹中)通过编程器下载到开发板中运行。
- 打开串口调试助手,选择串口号,设置波特率为57600,打开串口,注意不要勾选"HEX显示"。观察串口输出的随机数据。



5. 实验程序

5.1. 程序流程



5.2. 程序清单

#define D1 P00 //开发板上的指示灯 D1

3

```
void PutString(char *s)
 while(*s != 0)
   hal uart putchar(*s++);
}
/*********************************
*描述:主函数
*入参:无
*返回值:无
void main(void)
 uint8 t RngDat;
 IO_Init(); //初始化 IO
 hal_uart_init(UART_BAUD_57K6); // 初始化 UART,波特率 57600
 while(hal_clk_get_16m_source()!= HAL_CLK_XOSC16M) // 等待时钟稳定
 EA = 1;
             // 开启全局中断
 hal_rng_bias_corr_enable(true); // 使能校正算法
 hal_rng_power_up(true);
                         // RNG 上电
 while(1)
     delay_ms(500);
                        //延时 500ms
     D1 = \sim D1;
                         //D1 指示灯闪烁, 指示系统工作正常
     if(hal rng data ready()) //RNG 数据就绪?
       RngDat = hal_rng_read();
                                //读取 RNG 数据
       PutString("RNG Value(HEX):"); //串口打印出 RNG 数据
       PutHexString(RngDat);
       PutString("\n");
     }
 }
```