实验 6- 看门狗实验

1. 实验目的

掌握 NRF24LE1 的看门狗的配置和使用。 读取复位原因代码,判断芯片上一次的复位原因。

2. 实验内容

配置 NRF24LE1 的看门狗 10 秒超时复位芯片,演示打开看门狗后没有喂狗系统不断复位的情况。

程序获取上一次的复位原因,并通过串口输出。

3. 实验原理

1. 寄存器配置

表 1: 看门狗寄存器

地址	名称	位	复位值	类型	说明
0xAF	WDSV	15:0	0x0000	RW	看门狗初始值寄存器。 字的高位字节和低位字节必须单独读/写。

2. 看门狗超时时间计算

超时时间 = (WDSV * 256)/32768。

所以:最小看门狗超时周期 = 7.8125ms。

最大看门狗超时周期 = 512s。

按照上述内容,要配置看门狗的超时时间为 10 秒,可按照下述方式进行:为 16 位定时器,定时时间为 50ms,产生溢出中断的代码如下:

- □ 计算 WDSV 值: 超时时间 10 秒对应的 WDSV = 0x500;
- □ 将 0x500 写入 WDSV, 注意,写入 WDSV 时,必须是两个连续的操作。两个字节写入后,看门狗将被激活。
 - WDSV = LSB(start_value); // Write the 8 LSB to the WD counter
 - WDSV = MSB(start value); // Write the 8 MSB to the WD counter

在程序中,直接调用库函数 hal_wdog_init(WDSV_10S);参数为超时时间,即可配置并使能看门狗。

4. 实验步骤

- 在 Keil uVision4 中打开工程 "watchdog.uvproj" 工程;
- 编译工程,注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到

1

合肥艾克姆电子科技有限公司: 保持诚信

技术支持及项目合作:15956920862 QQ:93675226 QQ 群: 385384699

编译成功为止;

```
Build Ov使用的idata大小使用的xdata大小
compiling hal delay.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=84——代码编译后的大小
creating hex file from ".\Object\gpio_led"...
".\Object\gpio_led" - 0 Error(s), 0 Warning(s).错误0, 警告0:表示编译成功

EBuild Output Find In Files
```

- 将编译生成的 HEX 文件"watchdog.hex"(该文件位于工程目录下的"Object"文件夹中)通过编程器下载到开发板中运行。
- 观察指示灯 D1,芯片复位后 D1 会连续闪烁 3 次。
- 打开串口调试助手,选择串口号,设置波特率为57600,打开串口,注意不要勾选"HEX显示"。观察串口输出的信息。串口会输出上一次芯片复位的原因。



5. 实验程序

5.1. 程序流程



5.2. 程序清单

#define D1 P00 //开发板上的指示灯 D1

```
#define WDSV 10S 1280 //看门狗超时时间: 10S
         //软件计数变量
uint8 t count=0;
*描 述 : 配置 IO P0.0 为输出,驱动 LED。P03 输出: UART TXD,P04:输入 UART RXD
*入 参:无
*返回值:无
void IO Init(void)
  PODIR &=~0x01; //配置 P0.0 为输出
  P0DIR &= ~0x08; //P03:输出 UART TXD
            //P04:输入 UART RXD
  P0DIR = 0x10;
  D1 = 1; //设置 D1 初始状态为熄灭
*描 述:配置 Timer0 为 16 位定时器,定时时间 20ms,开启中断
*入 参:无
*返回值:无
void ClockInit(void)
 hal rtc start(false); //关闭 32.768KHz 时钟
 hal clklf set source(HAL CLKLF RCOSC32K); //32.768KHz 的时钟源为内部 RC
 hal_rtc_start(true);
           //关闭 32.768KHz 时钟
 while((CLKLFCTRL&0x80)==0x80); //等待时钟启动
 while((CLKLFCTRL&0x80)!=0x80);
*描述:串口打印字符串
*入 参:无
*返回值:无
*****************************
void PutString(char *s)
{
 while(*s != 0)
  hal uart putchar(*s++);
}
/******************************
```

```
*描述:主函数
 *入 参:无
 *返回值:无
void main(void)
 uint8_t RstReason;
 uint8_t i;
 IO Init(); //初始化 IO
 hal_uart_init(UART_BAUD_57K6); // 初始化 UART,波特率 57600
 while(hal_clk_get_16m_source()!= HAL_CLK_XOSC16M) // 等待时钟稳定
               // 开启全局中断
 EA = 1;
 ClockInit(); //初始化时钟
 for(i=0;i<6;i++)
     D1 = \sim D1;
     delay_ms(100);
 RstReason = RSTREAS; //获取上一次复位原因代码
 RstReason &= 0x07;
 switch(RstReason)
              //On-chip reset generator
    case 0x00:
      PutString("Last reset reason: On-chip reset generatorOn-chip reset generator!\n");
      break;
    case 0x01: //RST pin
      PutString("Last reset reason: RST pin!\n");
      break;
    case 0x02:
              //Watchdog
      PutString("Last reset reason: Watchdog!\n");
      break;
    case 0x04: //Reset from on-chip hardware debugger
      PutString("Last reset reason: Reset from on-chip hardware debugger!\n");
```

```
break;

default:
break;
}
RSTREAS = 0; //RSTREAS 的值是累加的,所以,读以后要清除
hal_wdog_init(WDSV_10S); //配置看门狗超时时间 10s,使能看门狗
while(1); //等待看门狗超时复位系统
}
```