传真: 0755-84288680

电话: 0755-28823348



FT0328 5V2A BOM LIST

EE13 加宽变压器



一、 FT0328 应用原理图

如图1为 FT0328 5V/2A充电器应用原理图:




图 1. FT0328 5V/2A 充电器应用原理图

电话: 0755-28823348

传真: 0755-84288680



二、 元器件列表

下表为FT0328 5V/2A 充电器元器件列表

编码	元器件符号	元器件型号
1	IC	FT0328, SOP8, 表贴式
2	FR1	2.2 Ω 保险电阻, 0510, 直插式
3	R1	3MΩ, ±5%, 1206, 表贴式
4	R2	1.0Ω//4.7 Ω, ±1%, 1206, 表贴式
5	R3	8.2KΩ, ±1%, 0805, 表贴式
6	R4	11KΩ, ±1%, 0805, 表贴式
7	R5	150KΩ, ±5%, 1206, 表贴式
8	R6	750Ω, ±5%, 0805, 表贴式
9	C1	10μF/400V, Φ10mmx15mm,直插式
10	C2	10μF/50V, Φ5mmx12mm,直插式
11	C3	820μF/10V, Φ6mmx8mm,直插式
12	C4	100nF/25V, ±5%, 0805, 表贴式
13	C5	2.2nF/1KV, ±5%,1206, 表贴式
14	CY1	2.2nF/1KV, 直插式
15	BD1	MB10F, 表贴式
16	D1	RM, SOD123, 表贴式
17	D2	RM, SOD123, 表贴式
18	D3	SR1045L, 表贴式
19	T1	立式 EE13(5+5Pin)立式, 直插式
20	USB	立式 USB 接口

电话: 0755-28823348 传真: 0755-84288680

备注: 为保证输出电压、电流的一致性, R2、R3、R4需采用高精度电阻。