TERMINAL ANG 3001

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANNET TOTAL

ALDALIFITAMI

TERMINAL ANG 3001

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TRESCI

1.WSTEP
2.DANE TECHNICZNE2
3. OPIS UZYTKOWANIA
3.1.KLAWIATURA
3.3.1.POLECENIA WYKONYWANE Z DOKLADNOSCIA DO LINII I KOLUMNY ZNAKOW
4.BLOKI FUNKCJONALNE
4.1.STEROWNIK INTERFEJSU18
5.DOLACZENIE TERMINALA DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO19
6.TESTOWANIE POPRAWNOSCI PRACY TERMINALA20
7.SKROTOWY OPIS FOLECEN STERUJACYCH22
8.DODATKI24
8.1.TABELA KODOW ISO-7
THE TAXABLE PROPERTY OF THE PR

PRODUCENT: WUNITRA

GDANSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE UL RZEŻNICKA 54/58

80 822 SDANSK TEL:310 371, 375 589 TELEX 051335

1. WSTEP

Terminal graficzny ANG-3001 przeznaczony jest do wprowadzania danych z klawiatury i przesyłania ich do systemu komputerowego oraz wyswietlania na ekranie monitora informacji odbieranej z systemu komputerowego.

Terminal składa się z dwóch podstawowych glementów: monitora NEPTUN M159 oraz klawiatury. W monitorze NEPTUN M159 zamontowano dodatkowy zasilacz, a w klawiaturze pakiet zawierający mikrokomputer sterujący pracą terminala, 2 pamięci obrazu oraz sterowniki monitora, klawiatury i interfejsow.

Egczność z systemem komputerowym odbywa się poprzez programowalny interfejs szeregowy w/g standardu CCITT V-24. Do przesyłania znaków zastosowana kod 8-bitowy, który jest zgodny w zakresie od 0 do 127 z kodem ISO 7.

Uzytkownik terminala ma możliwość jednoczesnego zapalenia na ekranie pojedynczych punktów oraz znaków alfanumerycznych.

Pojemność ekranu wynosi 2000 znaków lub 512*256 punktów. Generator znaków zawiera peżny zakres duzych i mażych polskich

Istnieje możliwość przesłania do terminala własnego generatora

Na ekranie można definiować okienka o dowolnych rozmiarach. W ramach okienka dostępne są wszystkie możliwości redakcji tekstu: takie jak dla całego kadru.

W terminalu znajduje się pamięć dwóch obrazów. Pamięć obrazu może być czytana/pisana z systemu komputerowego.

Oprocz wszystkich funkcji ułatwiających redakcję tekstu, dosw terminalu alfanumerycznym AN-2001, zaimplementowano szereg funkcji graficznych: rysowanie linii, prostokąta, powiększanie obrazu.

Hallotronowa klawiatura T 6162 składa się z części alfanumerycznej, wydzielonych klawiszy numerycznych oraz klawiszy funkcyjnych. Klawisze posiadają funkcję automatycznego powtarzania zadziałania.

Mikrokomputer zbudowano w oparciu o mikroprocesor ZB@B-CPU i wyposazono w 64 kilobajty pamięci RAM oraz 16 kilobajtów pamięci EPROM. W pamieci EPROM zapisany jest program, który zarządza pracą . terminala. Poprzez zmianę tego programu można dokonać zmiany cech funkcjonalnych terminala. Rozbudowe możliwości funkcjonalnych mozna rowniez uzyskać poprzez wykonanie programów przestanych do pamięci RAM z systemu komputerowego.

Po włączeniu terminala następuje automatyczne testowanie poprawności pracy poszczególnych elementów układów elektronicznych. O wynikach testu terminal informuje użytkownika za pomocą sygnalów dzwiękowych oraz tekstu na ekranie. Pozwala to na stwierdzenie poprawności działaniu bądź też w przypadku awarii pomaga w lokalizacji błędu.

₩ instrukcji opisano wersję terminala ANG-3001 przystosowaną do współpracy z komputerem BOSMAN-8.

2. DANE TECHNICZNE

2. DANE TECHNICZNE		
Zasilanie		
-napięcie zasilania		77011 4511 4011
-częstotliwość sięci		220V +5% -10% 50Hz +/- 1Hz
-pobór mocy		50 VA
post. Edea		Se va
Wyświetlanie znaków		
-format wyświetlania	-	24 + 1 wiersze
		80 znaków w wierszu
-format znaku	-	matryca 5*8 punktów
		6*8 punktów dla
		znaków semigraficznych
-odstęp między znakami	-	0,2 szerokości znaku
-repertuar znaków -	-	duze i make litery
		polskie litery
		alfabet grecki
		znaki semigraficzne
		inwersja znaków
-generator znaków -	-	256 znaków z pamięci EPROM
		lub definiowany przez uzytkownika
Gaaction .		The last and the same of the same and the sa
Grafika		The state of the s
-rozdzielczość -		512*256 punktów
-funkcje graficzne -	-	rysowanie: ścieranie: negowanie
		punktu, linii, prostokata
		graficzne pisanie znaków
Obraz		powiększanie obrazu
-ekran		70 445 115
-okna		30 cm (12 cali)
dana	-	definiowane przez uzytkownika
		zapamiętywanie i pobieranie okien ze stosu
-pamięć obrazu -	_	wyświetlanie jednego z dwoch
P		obrazów zapisanych w pamięci
Dżwiek		obiazou zapisangen u pamigei
		sygnał dźwiękowy o zadanej
		częstotliwości i czasie trwania
Interfejs do komputera		
-interfejs napięciowy	7	typ CCITT V-24
-rodzaj transmisji -	-	szeregowa, asynchroniczna
a) standard	-	1 bit START + 8 bitow/znak +
		2 bity STOP = 11 bitow/znak
b) przelączana na pakie	1016	1*START + 7 bitow/znak + pa-
		rzystość zgodna + 2*STOP
-szybkość transmisji		
a) standard	-	100 000 bodów z zewnętrznym
		zegarem
b) przełączana na pakiec	10	300-9600 bodów
Interfejs do drukarki		
-interfejs napięciowy	_	tup Contocol
Theatte da maprecione	1.07	typ Centronics (wykonanie specjaine
		ANG 3000)

Amplitudy sygnałów interfejsu do komputera

dla	odbioru							
	logiczne	1	-3	V	-	-12	v	
	logiczne	0	+3	V	-	+12	V	
dla	nadawania							
	logiczne	1	-13	2 (1			
	logiczne	0	+1:	2 1	,			

3. OPIS UZYTKOWANIA

3.1 KLAWIATURA

Terminal posiada hallotronową klawiaturę typu QWERTY. Zostały na niej wydzielone trzy pola:

-pole klawiszy funkcyjnych -pole klawiszy alfanumerycznych -pole klawiszy numerycznych

Naciśnięcie klawisza sygnalizowane jest dźwiękiem.

49 klawiszy poła alfanumerycznego pozwala na wygenerowanie 128
różnych kodów 7-bitowych opisanych w tabeli kodów ISO 7. –
rys.7. Wynika z tego, że kławisze posiadają potrójne bądź
podwójne znaczenie. Kod wygenerowany po naciśnięciu klawisza
jest uzależniony od tego czy klawisz ten został naciśnięty sam,
czy też w połączeniu z klawiszem SHIFT lub CTRL. Wszystkie
klawisze literowe oraz klawisze z potrójnymi opisami pozwalają
na generowanie trzech różnych kodów:

-tylko klawisz kody: 40H - 5FH (duże litery)
-klawisz + SHIFT kody: 60H - 7FH (małe litery)
-klawisz + CTRL kody: 0 - 1FH (znaki sterujące)

Pozostałe klawisze (z podwójnymi napisami) generują następujące kody:

-tylko klawisz kody: 30H - 3FH (cyfry) -klawisz + SHIFT kody: 20H - 2FH

W polu alfanumerycznym znajduje się dodatkowo kilka klawiszy, które pozwalają na generowanie wybranych, najczęściej uzywanych kodów:

09 HT = CTRL I -tabulacja pozioma

1BH ESC = CTRL [-znak specjalny

0DH CR = CTRL M -powrót karetki

0AH LF = CTRL J -nowa linia

20H SPACJA = SHIFT 0 -odstęp

BREAK -ustawienie 8 bitu w kodzie znaku

odebranym z klawiatury

Naciśnięcie samego klawisza BREAK nie powoduje wysłania żadnego znaku, podobnie jak naciśnięcie klawisza SHIFT lub CONTROL. Jezeli klawisz BREAK jest przyciśnięty razem z innymi klawiszami, to program terminala ustawia w kodzie odczytanym z klawiatury ósmy bit i wysyła do systemu komputerowego kody z zakresu 80H - FFH. Generator znaków w terminalu, w przedziale kodów 80H - FFH, zawiera duze i małe polskie litery, alfabet grecki oraz znaki matematyczne i semigraficzne (rys.8.). Polskie znaki diakrytyczne są dostępne poprzez naciśnięcie odpowiadającego temu znakowi klawisza razem z klawiszem BREAK, np.

"a" + BREAK = "q"
"A" + BREAK = "A"

"Z" + BREAK = "Z"
"Z" + BREAK = "Z"
"X" + BREAK = "Z"

W połu numerycznym znajduje się 17 klawiszy pozwałających na wygenerowanie kodów cyfr oraz znaków: "*+/-CR.,". Kazdy klawisz umożliwia wygenerowanie tylko jednego kodu.

Klawiatura terminala posiada 4 klawisze funkcyjne, których stan decyduje o jego sposobie pracy:

RESET - jednostabilny, inicjowanie pracy terminala

CAPS - dwustabilny, przełgcznik male/duże litery

LOCAL - jednostabilny, przełącznik trybu pracy: DUPLEX/LOCAL wysyłanie sygnału "przerwanie operatora"

STOP - dwustabilny, wyswietlanie informacji po kadrze lub ciqgle (bez zatrzymywania)

Naciśnięcie sygnału RESET powoduje wykasowanie ekranu, testowanie poprawności pracy terminala (wyniki testu są wyprowadzane za pomocg 4-tonowego sygnalu dźwiękowego) a następnie zgloszenie się terminala odpowiednim napisem w gornej linii ekranu. Dokladne wyjaśnienie znaczenia sygnału dźwiękowego oraz napisu znajduje się w punkcie 6.

Jesli klawisz CAPS nie jest wciśnięty to klawisze literowe są interpretowane jako duze litery (kody: 41H-5AH), male litery (kody: 61H-7AH) są dostępne poprzez równoczesne naciśnięcie klawisza SHIFT oraz klawisza litarowego. Weisnigere klawisza CAPS powoduje sytuację odwrotną:

- make litery klawisz litarowy klawisz literowy + SHIFT - duze litery

Klawisz CAPS działa także na kodach z ustawionym ósmym bitem.

Terminal postada dua tryby pracy: LOCAL i DUPLEX (rys. 1). W trybie BUPLEX przyciśniącie klawisza (dwoch+ trzech jednocześnie) spowoduje. ze odpowiedni kod znaku z uwzględnieniem położenia klawisza CAPS zostanię wysiany do systemu komputerowego. Kod ten moze być wysiuny przez system z powrotem do terminala i wtedu nacioniety znak zostanie wyswietlony na ekranie.

W trybic DUPLEX caly wyswictlany obraz jest przesyłany z systemu do terminala.

Znaki odbierane z klawiatury przez program terminala nie są buforowane, lecz wysyłane bezpośrednio do systemu komputerowego. Jesli system nie jest gotowy do odbioru znaków to są one tracone.

W trybie pracy LOCAL terminal pracuje jako samodzielne urzączeniej operacje wykonywane na klawiaturze są automatycznie odzwierciedlane na ekranie monitora. Pozwala to na testowanie poprowności pracy terminala bez udziału zewnętrznego komputera.


Po naciśnięciu klawisza LOCAL, w trypie pracy DUPLEX, na ekranie pojawi sig napisi

"BREAK - powtorz LOCAL - ESC"

Naciśnięcie teraz klawisza ESC spowoduje przejście do trybu LOCAL. Ponowne naciśnięcie klawisza LOCAL spowoduje wystanie do systemu komputerawego wydłużanego impulsu START-u (patrz opis sterownika interfejsu), który może być rozpoznawany przez system i traktowany jako "przerwania operatora".

Naciśnięcie dowolnego klawisza (oprócz LOCAL i ESC) po pierwszym naciśnięciu klawisza LOCAL unieważnia rozpoczętą sekwencję.

Naciśniecie klawisza LOCAL w trybie pracy LOCAL powoduje przejscie do trybu pracy DUPLEX.



RYS.1. Zasada pracy terminala w trybie DUPLEX i LOCAL

Podczas wyświetlania dużej porcji informacji sekwencyjnej, wysytanej przez komputer, następuje szybkie zamazywanie tekstu starego, co utrudnia użytkownikowi wychwycenie wszystkich istotnych szczegotów. Wciśnięcie klawisza STOP powoduje ze tekst wyświętlany jest porcjami mieszczącymi się na ekranie. Przyciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyświetlenie kolejnej porcji tekstu. Wciśnięcie klawisza STOP jest sygnalizowane napisem "STOP" w górnej linii ekranu.

W stanie "STOP" można zmienić szybkość przesuwu informacji na ekranie naciskając klawisz "1" lub "2".

3.2 MONITOR

Ekran monitora zorganizowano w 24 wiersze (0-23) po 80 znaków w wierszu (0-79). Górny wiersz ekranu (25-ty) jest dostępny za pomocą poleceń sterujących; wykorzystywany jest do informowania o stanie pracy terminala lub systemu komputerowego.

Za pomocą poleceń graficznych można na ekranie zapalac/gasić dowolne zbiory punktów z zakresu 512*256.

Fo sygnale RESET w linii o numerze 1 pojawia się migający kursor, który wskazuje gdzie będzie pisany kolejny znak. Znaki nowej linii LF umieszczone w tekście spowodują, że kursor znajdzie się w linii nr 23. Od tego momentu znaki nowej linii nie powodują już przesuwania kursora, natumiast tekst na ekranie jest podrzucany do góry. Takie sume zasady obowiązują w zdefiniowanym przez uzytkownika oknie. Po zdefiniowaniu okna kursor zostanie umieszczony w pierwszej linii tego okna. Znaki nowej linii, bądź też przepeżnienia linii spowodują, że kursor znajdzie się w ostatniej linii okna. Od tego momentu następuje podrzucanie tekstu w oknie.

Program sterujący pracą terminala czyta kod z klawiatury i umieszcza go w pamięci obrazu (LOCAL) lub wysyła do sterownika interfejsu (DUPLEX).

Dłuższe naciskanie klawisza spowoduje obsługiwaną programowo repetycję znaku (powtarzanie znaku na ekranie).

Poniżej zostanie opisane działanie znaków sterujących odbieranych przez program terminalu bądź z klawiatury, bądź z interfejsu.

07	BELL	sygnał dźwiękowy
98	BS	kursor o jedno pozycję w lewo
09	HT	tabulacja pozioma, wymaga jednego argumentu
ODH	CR	powrót karetki
MAH	LF	nowa linia
1AH	SUB	kasuj ekran
1BH	ESC	wymaga jednego lub więcej parametrów określających sposób dziąłania

07 BELL -wysłanie sygnału dźwiękowego, innego jednak od tego, który jest wysyłany po naciśnięciu klawisza

08 BS -przesunięcie kursora o jedną pozycję w lewo; po dojściu do początku linii kursor przechodzi na koniec linii wyższej. Takie samo znaczenie ma sekwencja "ESC D".

JOH CR -przesunięcie kursora na początek linii, w której kursor się aktualnie znajduje

OAH LF -przesunięcie kursora o linię w dół bez zmiany kolumny, w której się kursor znajduje. Jeśli kursor znajduje się w najniższej linii to wysłanie znaku LF spowoduje podniesienie tekstu o jeden wiersz, bez zmiany położenia kursora.

UWAGA: Aby ustawić kursor na początku następnej liniii trzeba wysłać dwa znaki: CR i LF.

09 HT -ustawienie kursora w kolumnie o numerze równym kodowi znaku bezpośrednio za znakiem HT. Numer linii, w której znajduje się kursor, nie zmienia się. Jezeli numer jest większy od 79 to pułożenie kursora nie zmieni się.

3.3 POLECENIA STERUJACE

Polecenia sterujące są to lańcuchy znaków rozpoczynające się znakiem ESC (18H). Mogą one być wysyłane z klawiatury (LOCAL) bądź z systemu komputerowego (DUPLEX).

Po znaku ESC program terminala uczekuje na kolejny znak. Znaki o kodach z przedziału: 20H-7FH są interpretowane jako znaki funkcyjne. Program wykonuje działanie określone za pomocą kodu tego znaku, wykorzystując kolejne znaki z łańcuchu jako parametry polecenia.

Jeżeli znak z przedziału 20H-7FH, występujący po znaku ESC, nie jest wykorzystywany jako funkcyjny to efekt jest taki, jakby się te 2 znaki w ogóle nie pojawiły.

Jeżeli po znaku ESC pojawi się znak o kodzie z przedziałów: 0-1FH, 80H-FFH to program wyświetla na ekranie znak przyporządkowany w/g generatora znaków. Umożliwia to wyświetlanie na ekranie znaków takich jak np. LF, które jeśli są wysyłane samodzielnie, nie powodują wyświetlenia znaku tylko wykonanie określonego działania.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

3.3.1 POLECENIA WYKONYWANE Z DOKLADNOSCIA DO LINII I WAGI:

 Polecenia są wykonywane w obrębie zdefiniowanego okna (całego kadru) .

2. W podanym niżej opisie oznaczenia yrylry2 określają zwiększony o 32 (20H) numer linii kadru oraz xxx1x2 zwiększony o 32 numer kolumny kadru.

32 - 32+23 Jeżeli parametr ylyy2 jest poza zakresem definiowaniu okien to w poleceniu zostanie użyty odpowiedni parametr ze starego okna. To samo dotyczy parametru x1,x2, który znajduje sie poza zakresem. 32 - 32+79 .

3. Caky kadr jest oknem a następujących współrzędnych: x1=0+32, y1=0+32, x2=79+32, y2=23+32.

Operacje na oknach osobie po meno upempo kilo terio grafina in

W terminalu ANG-3001 można zdefiniować maksymalnie 15 okien, które są zapamiętywane na stosie. Zdefiniowanie więcej niż 15 okien spowoduje utratę okien najstarszych. Rozmiar stosu, przeznaczonego na pamięć okien, wynosi 24 KB.

ESC (y1 x1 y2 x2

18 28

Utwórz nawe akna, którego górny lewy róg jest określany przez znaki ylexi oraz prawy dolny rog przez znaki y2.x2. Zapamiętuj współrzędne ostatnio zdefiniowanego okna na stosie. Zapamiętaj zawartość nowo zdefiniowanego okna na stosie.

Przyklad:

ESC (| | % &

Utwórz okno, którego górny lewy róg znajduje się w pierwszej linii i pierwszej kolumnie, natomiast prawy dolny róg w 5 linii i 6 kolumnie. Zapamiętaj współrzędne starego okna oruz zawartość nowego okna.

18 29 ESC)

Utworz okno o współrzędnych, które zostały zapamiętane za pomocą ostatniego polecenia "ESC (y1 x1 y2 x2" i pobierz ze stosu starg trest okna, które zostało zdefiniowane przez to polecenie.

1B 3C ESC <

Utwórz standardowe okno (6 linii * 80 kolumn). Początek okna znajduje się w linii i kolumnie o numerze 9. Koniec okna znajduje sig w 5 linii i 79 kolumnic.

1B 3E

Pobierz ze stosu wszystkie, zapamiętane okna. Zawartość okien jest pobierana w odwrotnej kolejności do tej, w której były zapamiętywane. Po zakończeniu tego polecenia aktywne jest okno: którego współrzędne jako pierwsze zostały zapamiętane na stosie. W poleceniu tym wykonywane jest również polecenie "ESC h".

ESC L 91 ×1 92 ×2 1B 4C

Utwórz okno o współrzędnych określonych przez parę znaków yl;x1 i y2,x2. Polecenie to wykonuje się podobnie jak polecenie "ESC (y1 x1 y2 x2", nie powoduje jednak zapamiętania współrzydnych poprzedniego okna oraz treści nowego okna na stosie.

Ustavianie kursora

ESC = u x

1B 3D . .

ESC Y y x 1B 59 . .

Ustaw kursor w linii y-20H i w kolumnie x-20H.

Jeżeli argument x (numer linii) wykracza poza zakres określony przez parametry x1,x2 dla danego okna to polecenia ESC Y/ESC = nig spowodują zmiany numeru linii kursora.

I analogicznie jeżeli argument y (numer kolumny) wykracza poza zakres określony przez parametry yl;y2 dla aktualnego okna to numer kolumny kursora nie ulegnie zmianie.

ustaw kursor w pierwszej linii i w drugiej kolumnie FOR - I -ESC Y 0 1 ustaw kursor w 16 linii i 17 kolumnic

18 41

Przesunięcie kursura o jedną linię do góry. Po osiągnięciu linii o numerze 0 (najwyzszej) kursor przechodzi do linii o numerze 23 (najnižszej).

ESC B

18 42

Przesunięcie kursora o jedną linię w dół. Po osiągnięciu linii nr 23 (najnizszej) kursor przechodzi do linii nr 0 (najwyższej) bez zmiany kalumny.

ESC C

1B 43

Przesunięcie kursora o jedną pozycję w prawo. Po osiągnięciu kolumny o numerze 79 kursor przechodzi na początek następnej linii (kolumna nr 0). Jesli kursor znajdował się w linii o numerze 23 (najniższej) to przechodzi do linii najwyzszej (nr 0).

ESC D 18 44

Przesunięcie kursora o jedna pozycję w lewo. Po osiagnięciu kolumny o numerze 0 kursor przechodzi na koniec linii poprzedniej (kolumna nr 79). Jeśli kursor znajdował się w linii najwyższej (nr 0) to przechodzi do linii najmiższej (nr 23).

ESC H

18 48

Umieszczenie kursora w początkowym punkcie ekranu dostępnym w sposób bezpośredni (wiersz nr 0, kolumną nr 0). Przesuwanie obrazu

1B 45

Dodanie pustej linii w kadrze. Przesunięcie części kadru o jedną linię w dół począwszy od linii: w której znajduje się kursor. Kursor zostanie ustawiony na po-czątku pustej linii.

19 49

Przesunięcie całego kadru o jedną linię w dół, jeżeli kursor znajduje się w górnej linii. Linia o numerze o będzie pusta. Działanie tego polecenia jest odwrotne w skutku do polecenia "LF" (gdy kursor znajduje się w linii nr 23). ESC R

18 52

Usunięcie z kadru linii, w której znajduje się kursor. Część kadru poniżej kursora zostanie podrzucona o jedną linię do góry. Współrzędne kursora na ekranie nie ulegną zmianie.

Kasowanie treści wewnątrz kadru ---------

ESC J

1B 4A

Wykasowanie części kadru począwszy od numeru linii oraz numeru kalumny, u ktorej znajduje się kursor.

ESC K 19 4B Wykasowanie części linii poczęwszy od numeru kolumny, w której znajduje się kursor.

Operacje na kursorze, zupamiętywanie/odtwarzanie atrybutów

1B 3B

Zaprzestanie wysyłania sygnałów dźwiękowych, potwierdzających nacioniecie klawisza na klawiaturze terminala.

ESC ? 18 3F

Usunięcie kursora z ekranu; można przy tym wykonywac wszystkie operacje związane z przesuwaniem kursora.

ESC 2 18 40

Przywrócenie kursora w miejscu ekranu wyznaczonym za pomocą poprzednich polecen i znaków tekstowych. Przywrocenie wysyłania sygnałów dźwiękowych po naciśnięciu klawisza na klawiaturze.

ESC M 18 4D

Zapamiętanie aktualnych współrzędnych kursora na ekranie i statusu terminala. Status terminala zawiera:

- stan przełącznika rodzaju alfabetu
- stan przełacznika start/stop inwersji
- rodzaj generatora znaków

1B 4E

Przesuniycie kursora do punktu ekranu o współrzędnych, które zostały zapamiętane za pomocą polecenia "ESC H". Jeśli przed wykona-niem polecenia "ESC N" nie było wcześniej "ESC H" to kursor zostanie przesunięty do punktu ekranu o współrzednych (0,0).

ESC V

1B 56

Przywróż status terminula, zapamiętany za pomocą polecenia ESC M. A RESIDENCE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

Wybór generatora znaków

ESC F 1B 46

Wyświetlaj znaki według dodatkowego generatora znaków, przesłanego do terminala z systemu komputerowego.

1B 47

Wyświetlaj znaki według generatora podstawowego, zawartego w EFROM-ie terminala.

ESC W

1B 77

Przesianie do terminala dodatkowego generatora znaków z systemu komputerowego. Po sekwencji "ESC w" program terminala wczytuje 2560 bajtów (256 znaków * 10 bajtów/znak) z interfejsu szeregowego i umieszcza je w pamieci generatora dodatkowego. Pierwsze 10 bajtów określa matrycy znaku o kodzie 0 (10*6 bitów). poczawszy od góry znaku. Następne 10 bajtów akreśla matrycę znaku o kodzie 1. Ostatnie 10 bajtow określa matrycę znaku o kodzie 255 (0FFH). W ramach jednego bajtu interpretowanych jest 6 starszych bitów. Dwa miodsze bitu muszą być równe 0.

Zmiana alfabetu

W terminalu graficznym ANG-3001 polskie znaki diakrytyczne: gre. ... :A.E.... mają kody większe od TFA, które uzyskuje się przez dodanie osmego bitu do kodów znaków: a.e. A.E.... Zachowano w ten sposób cały repertuar znaków siedmiobitowego kodu TSO 7.

Aby umozliwić prawidłowa pracę programow, które literom: "gęcsnoził" przyporzadkowują kody: 60,40,7E,5E,5D,7B,7D,5B,7C,5C wprowadzuno przelączniki alfabetu ESC O i ESC P.

ESC D 1B 4F

Po odebraniu tego polecenia program terminala bedzie interpretował wszystkie kolejne kody znaków 128, odbierane z klawiatury (LOCAL) będź z komputera (DUPLEX), zgodnie z tablicą kodu ISO 7. Działanie tego polecenia może być skasowane za pomocą polecenia "ESC P". Po włączeniu terminala praz po sygnale RESET wykonuje się polecenie "ESC O".

ESC P 1B 50

Po odebraniu tego polecenia program terminala będzie przyporzgdkowywał kodom znaków: 40,58,50,50,50,50,70,70,70,70,70 kody zastępcze; mianowicie takie, które wskazują na położenie polskich liter: "gęćśzńóżt!" w generatorze znaków. Np. wysłanie z komputera do terminala kodu 5BH po poleceniu "ESC O" spowoduje wpisanie na ekranie znaku "[", natomiust wysłanie tego samego kodu po poleceniu "ESC P" spowoduje wpisanie na ekranie znaku "i". Dzialanie polecenia "ESC P" jest kasowane przez polecenie "ESC O".

Inwersja znaków

ESC S

1B 53

Rozpocznij wyświetlanie znaków w inwersji.

ESC T

1B 54

Wyświetlaj znaki bez inwersji.

Pytanie o rodzaj terminala

ESC Q

1B 51

Terminal po rozpoznaniu tego polecenia wysyła jeden znak do systemu komputerowego, który pozwala na rozpoznanie rodzaju terminala.

Terminal graficzny ANG-3001 po rozpoznaniu tego polecenia wysyła znak o kodzie większym od 50H. Terminal alfanumeryczny AN-2001 wysyła znak o kodzie większym od 40H i mniejszym od 50H.

Pisanie znaków w górnej linii ekranu

ESC X x p2

1B 58 . .

Pisanie jednego znako w górnej linii ekranu. Polecenie wymaga dwoch parametrow:

x - określa numer kolumny p2 - kod znaku, który ma być pisany w kolumnie x - 20H

p2 - kod znakov ktory mu oge pristing a koromite s

Przykład:
Polecenie "ESC X ! A' spowoduje wpisanie znaku "A" w pierwszej
kolumnie gornej linii ekranu.

Jezeli kod znaku p2 ma wartość 1AH wówczas górna linia ekranu zostanie skasowana, począwszy od numeru kolumny określonego przez pierwszy parametr k.

Jezeli x ma wartość większą od 70H to wszystkie znaki górnej linii są wyswietlane w inwersji. W tym wypadku parametr p2 nie jest interpretawany. Kolejne polecenie z parametrem x większym od 70H spowoduje wyświetlanie znaków bez inwersji.

ESC Z f t

18 SA . .

Wyślij sygnał dźwiękowy o częstotliwości określonej przez rarametr f i czasie trwania określonym przez parametr t.

Jeżeli f=4DH wówczas wysylany jest ton A o częstotliwości 880 Hz. Zwiększenie wartości f o 1 powoduje zwiększenie częstotliwości o

pół tonu. Aby wyliczyć czas trwania sygnału dźwiękowego w sekundach na podstawie wartości parametru t, należy od tej wartości odjąć 20H i wynik podzielić przez 50.

Pisanie dużych znaków

1B 60 .

Pisz w miejscu ustawienia kursora dwa razy większy znak o kodzie okregionym przez parametr pl. Po wykonaniu tego polecenia kursor zp.tanie przesunięty o dwie kolumny.

Definiowanie dodatkowych polecen

Do terminala ANG-3000 można przesłać program wykonujący dodatkowe polecenia.

Dodatkowe polecenia są dostępne poprzez wysyłanie sekwencji : "ESC 0", "ESC 1", ... "ESC 9".

1B 69 .

Transmisja 256 bajtów z systemu komputerowego do terminala. Dané zostaną zapisane w pamięci RAM na stronie o nomerze pi, Zuleca się, żeby parametr pl mieścił się w zakresie od 40H do 7EH.

ESC) pl

1B 6A .

Transmisja 256 bajtow ze strony pl w pamięci RAM terminala do sustamu komputerowego.

And the second of the second o

Tusty terminala

1B 55

obraz testowu 1 obraz testowy 2

ESC U i klawisz STOP weighty

3.3.2 POLECENIA GRAFICZNE

UWAGT:

 Oznaczenia x+y określają współrzedne punktu na ekranie: x - wspołrzędana pozioma, y - wspołrzędna pionowa. Początek układu wspołrzędnych znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.

Współrzedne x,4 maja wartości z przedziału 0 - 255

- 2. Polecenia wymagające podania adresu graficznego dzielą się na te: które działają na lewej lub na prawej połowie ekranu. Bit adresowy określający prawą lub lewą połowę ekranu zawarty jest w kodzie znaku za ESC.
- 3. Kazda nowa operacja na punkcie powoduje zapamiętanie poprzednio godanego adresu punktu. Dwa kolejne punkty wyznaczają początek i koniec dla polecen krešlenia linii lub prostokata.

Ustawiunie wskażnika sposobu obsługi poleceń graficznych

1B 70

Podnieś pióro - wykonuje polecenia graficzne nie zostawiając śladu na ekranie.

ESC q 1B 71

Onute pioro - wykonuje polecenia graficzne zostawiając ślad na ekranie. Po włączeniu terminal jest w stanie "opusć pióro".

ESC r

18 72

Neguj punkt - gaš punkty zapalane i zapalaj punkty zgaszone podczas rysowania. ,

ESC 9 1B 73

Scieraj punkt - gaš zapalone punkty podczas rysowania.

ESC t_

18 74

Pisz normalnie - zapalaj punkty podczas rysowania. Po włączeniu terminal jest w stanie "pisz normalnie".

ESC v p1 p2 18 76

Ustaw sposób rysowania linii.

Parametr pl okrasla ile punktów rysować, natomiast parametr p2 ile punktów omijać podczas rysowanie linii. Rysowanie punktów następuje z uwzględnieniem stanu wskażnika sposobu obsługi polecen graficanuch (ESC prairisit).

Parametry plip2 maga przyjmować wartości z zakresu 0 - 244.

Przukład:

ESC v pl 0 - rysuj wszystkie punkty linii

ESC v 2 2 - rusul 2 punkty i omijal 2 punkty Rysowanie punktu, linii, prostokąta, znaku

ESC ~ x y 1B 7E . .

Rysuj punkt w lewej części ekranu w miejscu o współrzędnych (x+y).

ESC x y 18 7F . .

Rysuj punkt w prawej części ekranu w miejscu o współrzędnych (x+256+y).

ESC | x y p1 18 7C . . .

Rysuj znak o kodzie określonym przez parametr pl w lewej części ekranu w punkcie (x,y).

ESC] x y p1

Rysuj zak o kodzie określonym przez parametr pl w prawej części ekroru w punkcie (x+256,y).

ESC [1B 5B

Rysuj linię pomiędzy dwoma ostatnio narysowanymi punktami.

ESC] IB 5D

Rysuj prostokąt, którego przekątna jest wyznaczona za pomocą dwóch ostatnio narysowanych punktów.

Przełgczanie, powiększanie, negowanie obrazów

W pamięci terminala jest pamięć 2 obrazów. Na ekranie można wyżwietlać jeden lub drugi obraz; natomiast wszystkie znaki są pisane
do pamięci pierwszego obrazu. Polecenia działają tez zawsze na
obrazie pierwszym, nawet jeżeli jest on niewidoczny. Wyjątkiem
jest wykonanie poleceń graficznych po poleceniu "ESC g p1", kiedy
to część obrazu jest zapisywana w drugiej pamięci.

ESC 18 5C

Wyswietlaj na ekranie pierwszy obraz.

ESC ^ 1B 5E

Wyświetlaj na ekranie drugi obraz.

ESC c 19 63

Przepisz zawartość pamięci obrazu pierwszego do pamięci obrazu drugiego. Jezeli przed wykonaniem polecenia na ekranie był wytwietlany obraz drugi to po wykonaniu tego polecenia będzie wyświetlany obraz pierwszy.

ESC d 1B 64

Przepisz zawartość pamięci obrazu drugiego do pamięci obrazu pierwszego. 1B 5F

Powiększ dwa razy obraz pierwszy. Powiększanie odbywa się względem lewego, dolnego rogu ekranu. Najpierw wykonuje się dwukrotne powiększenie w prawo, a następnie dwukrotne powiększenie w górę.

1B 75 ESC U

Negui pamieć pierwszego obrazu.

Pisanie/czytanie pamięci obrazu z/do systemu komputerowego _____

ESC a p1 p2 1B 61 . .

Wpisz informację do pamięci obrazu.

Polecenie "ESC a" wymaga dwóch parametrów, które określają ilość bajtów, które zostaną przesłane z systemu komputerowego do terminala. Najpierw należy podać starszy bajt, a potem młodszy bajt. Informacja będzie wpisywana do pamięci od miejsca, w którym został narysowany ostatní punkt na ekranie. Jezelí ten punkt ma współ-rzędne (0,0) to pierwsze 64 bajty, które zostana przesłane za poleceniem "ESC a pl p2" zapiszą pierwszą linię graficzną na ekranie, następne 64 bajty zapisza drugą linię na ekranie itd. . W celu zapisania całego ekranu trzeba przesłać 64*256 = 16384 bajtów. W tym wypadku pl = 40H i p2 = 0.

Współrzędna graficzna ma wartość (0+0) po włączeniu terminala lub np. po wykonaniu polecenia "ESC H", "ctrl(Z)".

ESC b p1 p2

1B 62 . .

Pobierz zawartość pamięci obrazu i prześlij do systemu komputero-

Polycenie "ESC b" wymaga dwóch parametrów, które określają ilość bajtów, które zostaną przesłane z terminala do systemu komputerowego. Najpierw należy podać starszy bajt, a potem młodszy bajt. Informacja będzie pobierana z pamięci od miejsca, w którym został narysowany ostatni punkt na ekranie.

Jezeli ten punkt ma współrzędne (0,0) to pierwsze 64 bajty, które zostang przesłane za poleceniem "ESC a pl p2" zawierają pamięć pierwszej linii graficznej na ekranie, następne 64 bajty drugiej linii na ekranie itd. . W celu odczytania całego ekranu trzeba przesłać 64*256 = 16384 bajtów. W tym wypadku pl = 40H i p2 = 0. Wspołrzedna graficzna ma wartość (0.0) po włączeniu terminala lub np. po wykonaniu polecenia "ESC H", "ctrl(Z)".

UWAGA:

Przestania pamięci obrazu do komputera BOSMAN-8 powinno się odbywać po jednym znaku, jeżeli jest wywoływane z poziomu języka wyższego rzędu (patrz pkt. 4_1 "STEROWNIK INTERFEJSU").

Kasowanie linii, przesuwanie obrazu

ESC e p1 p2

1B 65 . .

Skasuj p2 linii graficznych, począwszy od linii o numerze p1. Parametry p1 i p2 moya przyjmować wartości od 0 do 255. Jezeli p2 równa się 0 to zostanie skasowany cały ekran.

ESC f p1 1B 66

Obráč trešč obrazu w pionie o ilošč linii okrešlong przez parametr p1, gdzie p1 może przyjmować wartości od 0 do 255.

3.3.3 POLACZENIE TRYBU TEKSTOWEGO Z TRYBEM GRAFICZNYM

Wykonywanie polecch graficznych odbywa się na całym ekranie (w pamięci pierwszego obrazu) bez względu na wielkość aktualnego okna. Mozna jednak przełączyć zapisywanie części pamięci pierwszego obrazu (podczas wykonywania poleceń graficznych) do pamięci drugiego obrazu jak również przepisać część pamięci drugiego obrazu do pamięci pierwszego obrazu.

Umozliwia to wykonywanie poleceń graficznych i pisanie tekstu w oknie lez nakładania się tekstu i grafiki oraz bez utraty informacy graficznej.

ESC g pl 1999 119 67 .

Przepisanie pamięci pierwszego obrazu począwszy od linii pl do pamięci drugiego obrazu. Wykasowanie pamięci pierwszego obrazu począwszy od linii pl.

Po poleceniu "ESC g pl" polecenia graficzne będą wykonywane na pamięci pierwszego i drugiego obrazu:

linie: 0 do pl-1 pierwszy obraz linie: pl do 255 drugi obraz.

W przestrzeni ekranu objętej przez linie od p1 do 255 można teraz zdefiniować okno tekstowe, które nie będzie zapisywane przez polecenia graficzne.

Naiezy przy tym pamiętać, że jedna linia znakowa obejmuje 10 linii graficznych a jeden znak ma szerokość 6-iu punktów. ESC h 18 68

Kasawanie polecenia "ESC g p1". Przepisanie części pamięci drugiego obrazu do pamięci pierwszego obrazu (przywrócenie niewidzialnej części obrazu graficznego). Po poleceniu "ESC h" wszystkie polecenia graficzne będą wykonywane na pamięci pierwszego obrazu.


MINERAL STREET, STREET

there is a limit to deposit on the state of the state of

4. BLOKI FUNKCJONALNE

Na rys.2. prsedstawiono schemat blokowy terminala ANG-3001.

Mikrokomputer sterujący pracą terminala zmontowano na jednej płytce drukowanej, umieszczonej w klawiaturze. Cała klawiatura zasilana jest z zewnętrznego zasilacza umieszczonego w obudowie monitora NEPTUN M159.



RYS.2. SCHEMAT BLOKOWY TERMINALA ANG-3001


UWAGA:

* Interfejs "CENTRONICS" (drukarka) występuje tylko w wykonaniu specjalnym terminalu.-ANG 3000.

4.1 STEROWNIK INTERFEJSU

Wymiana informacji pomiędzy terminalem i systemem komputerowym odbywa się w sposób szeregowy. za pomocą sygnalów napięciowych o potencjale na wyjściu +,- 12 V. Terminal nadaje i odbiera sygnaży określone przez standard CCITT V-24 dla transmisji szeregowej. Na rys. 4. pokazano zasady połączenia wyprowadzeń złącz interfejsu szeregowego terminalu i systemu komputerowego.

Linie T*D oraz R*D służą do nadawania/odbioru znaków przesyłanych w sposób szeregowy (bit po bicie). Konwencję przesyłania jednego znaku przedstawiono na rys. 3. Jeśli znaki nie są przesyłune, to linie T*D i R*D są w stanie lugicznym 1 (-12 V).



RYS.4. Połgczenie dwoch interfejsów V-24

Sygnał RTS/ jest sygnałem wyjściowym. Linia RTS/ jest połączona po stronie przeciwnej z linia CTS/.Jeśli na wejściu CTS/ jest logiczne θ (+12 V) to następuje zezwolenie na nadawanie kolejnego znaku.

Trzecim sygnalem wyjściowym (oprócz T*D/ i RTS/) jest sygnal DTR/, sygnalizuje on gotowość terminala do pracy (+12 V). W sterowniku interfejsu zastosowano układy: 8251, 75154 oraz 75150.

Układ 8251 umożliwia programowaną transmisję szeregowa znaków. Odbiór/nadawanie znaków może się odbywać w sposób synchroniczny bgdż asynchroniczny. W terminalu zastosowano metodę asynchroniczna transmisji znaków.

Znaki są przesylane za pomocą 7 lub 8 bitów . Kod znaku jest przesylany począwszy od najmniej znaczącego bitu.

Dodatkowo może być wytwarzany przy nadawaniu (kontrolowany przy odbiorze) bit parzystości; ustawiany na 1 gdy jest parzysta ilość jedynek w znaku.

Transmisja kużdego znaku jest poprzedzona wysłaniem jednego bitu START oraz zakończona 1/1.5/2 bitami STOP. Po włączeniu terminala, jeżeli klawisz LOCAL jest wyciżnięty,

ustawiane są następujące parametry transmisji:

- 1 bit START + 8 bitow/znak + 2 bity STOP
- 100 000 bodów.

Układ 8251 umożliwia również wysłanie sygnału START o czasie trwania dłuższym, niż jest przeznaczony na przesłanie jednego bitu. Cecha ta została wykorzystana przy wysyłaniu sygnału o charakterze "przerwania operatora".

W układzie 8251 wyjścia T*D, R*D, CTS/ mają znaczenie opisane powyzej.

UWAGA:

W komputerze BOSMAN-8 linia RTS/ jest ustawiona na stale w stanie logicznym 0. Powoduje to, że nie ma blokowania transmisji znaków z terminala do komputera. W związku z tym polecenia, które powoduja przesłanie bloku danych z terminala do komputera mogą się żle wykonywać, jeżeli są wykonywane z poziomu języka wyższego rzędu. W przypadku polecenia "ESC b p1 p2" zalecana jest w tym wypadku transmisja po jednym znaku (parametry: p1=0 i p2=1).

5. DOŁACZENIE TERMINALA DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

Przed dołyczeniem terminala do systemu należy połączyć klawiaturę terminala z monitorem za pomocą kabla z 9-cio stykowymi złączami (wtyk "MONITOR"). Rysunek takiego złącza przedstawiono na rys. 9. Za pomocą tego kabla napięcia zasilające sy przekazywane z monitora do klawiatury oraz sygnały: WIDEO: FONIA z klawiatury do moni-

Po włyczeniu monitora NEPTUN M159 napięcia zasilania pojawiają się rownież w klawiaturze; napięcie +5 V jest sygnalizowane zapaleniem diody świecacej. Przy prawidłowej pracy poprzez kabel zasilający plyng następujące prądy:


+5 U - I=1,2 A +12 U - I=0,25 A -12 V - I=0.05 A

Połączenie terminala z systemem komputerowym odbywa się poprzez zlocze 25-io stykowe (wtyk "KLAWIATURA").

Rozmieszczenie sygnałów oraz ich opis pokazano na rys. 9. Prawidłowe połączenie terminala z komputerem przedstawiono na rys. 4 i opisano w części "STEROWNIK INTERFEJSU".

Dopuszcza si, również transmisję za pomocą 4 lub 2 par przewodów - rys.5. W sytuacji przedstawionej na rys.5a należy na złączu interfejsu w terminalu zewrzeć wyprowadzenia: 6 (DSR/) oraz 20 (DTR/). Przy transmisji przedstawionej na rys.5b trzeba zewrzeć wyprowadzenia: 5,6,20 na złączu interfejsu. Poniewaz w tym wypadku nie ma blokowania transmisji do terminala za pomocą sygnalu RTS/, należy ustawić odpowiednią szybkość transmisji.

Przed przystąpieniem do pracy należy w systemie komputerowym zaprogramować interfejs szeregowy (konwencja transmisji znaku: szybkość transmisji) zgodnie ze standardem terminala. Terminal musi pracować w modzie DUFLEX.



RYS.5. Transmisja znaków za pomocą 4 lub 2 par przewodów

Poprzez zmiunę 3 bajtów w epromie 27128 - (adresy 3,4,5) mużna zmienić dowolnie sposób zaprogramowania układu 8251. Umożliwia to zmianę szybkości transmisji oraz ustawienie w transmisji 1/1,5 bity STOP.

Dokładny opis tych bajtów znajduje się w punkcie 6.

UWAGA:

Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy BREAK i RESET powoduje uaktywnienie specjalnego programu umożliwiającego uruchamianie terminala, który współpracuje z odpowiednim programem w zewnętrznym komputerze.

6. TESTOWANIE POPRAWNOSCI PRACY TERMINALA PO SYGNALE RESET

Inicjowanie pracy terminala sygnażem RESET jest poprzedzone wykonaniem testu układów mikrokomputera. O wynikach testu uzytkownik jest poinformowany za pomocą 4-ro tonowego sygnażu dźwiękowego. Kolejność testowania oraz zasody wysyłania poszczególnych tonów zostaży przedstawione na schemacie blokowym - rys. 6. Jeśli terminal wysyła 4 różne krotkie tony to znaczy, że wszystkie testy były poprawne. W przeciwnym razie, w celu lokalizacji uszkodzenia należy zanalizować schemat blokowy.

Terminal zgłaszą się napisem w zerowej linii ekranu.
Prawą część tego nupisu stanowią liczby ośmiobitowe zapisane w formacie heksadecymalnym o następującym znaczeniu:

-bajt 1 -wartość odczytana z portu B układu 8255
-bajt 2 -liczba wysłana do układu 8251 i określająca jego tryb
pracy; zawartość komorki o adresie 3 . Ustawienie
poszczególnych bitów jest zgodne z wymaganiami
katalogowymi na programowanie układu 8251.

-bajty 3,4 -liczba dwubajtowa (najpierw młodszy bajt) wysyłana do licznika 42 w układzie 8253; zawartość komorek o adresach: 4,5 . Liczba ta jest dzielnikiem częstotliwości 2 MHz.


Przykład:

W celu ustawienia szybkości transmisji 2400 bodów: przy zaprogramowaniu ú. 8251 na wewnętrzne dzielenie przez 16: liczba ta powinna wynosić 52 (2 MHz/16/2400).

-bajty 5,6,7 -data(rok, miesigo, dzień) zapisania programu w US11.

UWAGA:

Zawartość 8 komórek o adresach: 3,4,5,6,7,8,9 nie jest objęta liczeniem sumy kontrolnej pamięci EPROM .



RYS. 6. SCHEMAT BLOKOWY TESTOWANIA UKLADOW TERMINALA ANG-3001

UWAGA:

Przy wystąpieniu uszkodzenia może nastąpić zawieszenie pracy terminala na którymś z etapów.

7.SKROTOWY OPIS POLECEN STERUJACYCH

			zwoln	ienie klawiszer
			Taranana	1
			I p	erny kaar
			U T	V I
_			V 1	
I				
I			DUPLEX	I(=====)I S T O P
Ι				I stop I I(=====>)I S T O P I I
ī		BELL	Sugnal dans pleases	T I I nemerous photons:
1	08	RS	KRS w lewo	I I 2 przesow szybki I
I	0 D	BS CR	Powrót karetki	I
I	90	LF	Nova linia	Ť .
Ι	18	ESC	Escape - znak funkcyjny	I
I	09	HT	Tabulacja pozioma	I nr kolumny + 0
I	1A	Z	Escape - znak funkcyjny Tabulacja pozioma Kasuj KDR	I
I				I
Ι	28	ESC (Zapamiętaj, utwórz okno	I górny lewy, dolny prawy róg
I	29	ESC)		I
I	3B	ESC ;	Usun dźwięk klawiatury	I
I	30	ESC (Start okna 6 linii 80 kol	I
I	3D	ESC =	Ustaw KRS	I nr linii+20H+nr kolumny+20H
I	3E	ESC >	Wszystkie okna ze stosu	I
Ι	3F	ESC ?	Usun kursor	I
I	40	ESC C	Przywróć kursor i dźwięk	I
Ι	41	ESC A	KRS w góre	I
I	42	ESC B		I
Ι	43	ESC C	KRS w prawo	I
Ι	44	ESC D	KRS w lewo	I
Ι		ESC E	Rozsuń kadr	I
Ι	Cm 1907	ESC F	1985 - C.	I
I	47	ESC G	Generator podstawowy	I
Ι	48	ESC H	KRS 0,0	I
I	49	ESC I	Opusc KDR	I
	44	ESC J	Kasuj reszte kuk	1
	4B	ESC K	Kasuj resztę LK	
I	110.00	ESC M		Ī
I	4E	ESC N	Przywróć KRS	
Ī	4F	ESC O	11-1 00-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
Ī	50	ESC P	Alfabet polski	I
I	51	ESC Q		1
I	52	ESC R		I
I	53	ESC S		
~	55	ESC T		1
77.	56	ESC V		r
I	58	ESC X	Przywróż status	I an ital consut 2011 - ital analysi
_	59		Lisz w dolugi liuli	I DE MOLUMNY ZONE KOG ZNAKO
7	5A	ESC Z	Sugnal divisions	I nr kolumny+20H, kod znaku I nr linii+20H,nr kolumny+20H I wysokošč+20H, czas+20H
Ī	JH	E00 2	adduct asarckond	I wysokośc+20H, czas+20H
	5B	ESC [I między podanymi punktami

21

- 2	5C	ESC \	Włącz pierwszy obraz I	
9	5 D	ESC]	Rysuj prostokat I	przekatna zadana punktumi
	5E	ESC ^	Włącz drugi obraz I	
- 3	5F	ESC -		
1	60	ESC '		w miejscu kursora
- 1	61	ESC a		ilość bajtów (2 znaki)
- 3	62	ESC b		ilość bujtów (2 znaki)
3	63	ESC c	Przepisz 1 obraz do 2 obr.I	
1	64	ESC d	Przepisz 2 obraz do 1 obr.I	
1	65	ESC e	Kasuj n linii graficznych I	początek, ilość
- 3	66	ESC f	Przesuń obraz o n linii I	ilość linii
1	67	ESC g	Podział graficznego obrazul	linia początkowa
- 1	68	ESC h	Obsługa graficzna 1 obrazul	
- 1	69	ESC i	Transmisja do terminala I	nr strony pamigci
1	6A	ESC j	Transmisja do komputera I	nr strony pamieri
1			I	
1			I	
I	70	ESC p	Podnieš pióro I	
I	71	ESC q		
I	72	ESC r	Neguj	
1	73	ESC s	Scieraj	
I	74	ESC t	Pisz normalnie I	
I	75	ESC U	Neguj obraz graficzny I	
1	76	ESC v		ile rysować, ile omijač
I	77	ESC W	Transmisja generatora zn. I	2560 baitou
I			I	
I			Ī	
1	7C	ESC I	Pisz znak w lewej części I	adres (x+4) + znak
1	7 D	ESC)	Pisz znak w prawej części I	
I	7E	ESC ~	Rysuj punkt w lewej częściI	adres aroficany (x.u)
I	7F	ESC	Rysuj punkt w prawej częściI	adres araficanu (xxu)
-				marks Brarenning turilly

UWAGI:

- Obsługa poleceń 5B, 5D, 7C-7F odbywa się w/g wskażnika ustawionego za pomocą poleceń 70-74. Dodatkowo obsługa poleceń 5B, 5D jest uzalezniona od stanu wskażnika ustawionego za pomocą polecenia 76.
- Adres graficzny jest podawany w postaci dwoch znaków ośmiobitowych; z których pierwszy oznacza współrzędną poziomą. Początek układu współrzędnych znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
- Kazda nowa operacja na punkcie powoduje zapamiętanie poprzednio podanego adresu punktu. Zapalając lub gasząc dwa punkty wyznaczamy równocześnie początek i koniec linii dla polecenia 58 lub dwa wierzchołki prostokąta dla polecenia 5D.
- Klawisz BREAK naciśnięty wraz z innymi klawiszami powoduje dodanie ósmego bitu do znaku z klawiatury.
- 5. Programowanie transmisji
 - Klawisz LOCAL wyciśnięty podczas RESET transmisja w/g 3,4,5 komorki ROM.
 - Klawisz LOCAL wciżnięty podczas RESET transmisja w/g zworek na pakiecie mikrokomputera.

B.DODATKI


8.1. TABELA KODOW ISO-7

									1		
00	NUL	20	SP	40	e	G		60		q	
01	SOH	21	1	41	A			61	a		
02	STX	22	96	42	B			62	b		
03	ETX	23	0	43	C			63	C		
04	EOT	24	\$	44	D			64	d		
05	ENQ	25	%	45	E			65	02		
06	ACK	26	ě,	46	F			66	f		
07	BEL	27	1	47	G			67	g		
08	BS	28	(48	H			68	h		
09	HT	29)	49	I			69	1		
ØA.	LF	26	**	40	J			6A	j		
OB	UT	2B	+	4B	K			6B	lt		
OC	FF	20	*	4C	L			6C	1		
ØĐ	CR	20	-	4 D	М			6D	m		
0E	SO	2E		4E	N			6E	n		
OF	SI	2F	1	4F	0			6F	0		
10	DLE	30	0	50	P			70	p		
11	DC1	31	1.	51	C			71	q		
12	DC2	32	2	52	R			72	r		
13	DC3	33	3	53	S			73	5		
1.4	DC 4	34	4	54	T			74	t		
15	NAK	35	5	55	U			75	u		
16	SYN	36	6	56	V			76	٧		
17	ETB	37	7	57	W			77	W		
18	CAN	38	8	58	X.			78	×		
19	EM	39	9	59	Y			79	ч		
10	SUB	3A	:	5A	Z			74	z		
18	ESC	3B	Ŧ	5B	C	2		7B	Ę	ó	
10	FS	3C	<	5C	1	K		70	1	Ł	
1 D	GS	30	m	50	2	ń		7 D)	ż	
LIE	RS	3E	>	5E	٨	2		7E	~	Ċ	
1F	US	3F	?	5F	-			7F	DE	L	
	+				1				4		
		1					1				
		CT	R L			SH	IF	Т			

RYS.7. TABELA KODU ISO 7

					ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	C	D	Ε	F
				b	00 0 01 0 02 0 03 0	0 0	0 1 0 0	1 0 0	0 0 1 0	1 0	0 1 1	1 1 0	0 0 1	1 0 0	0 1 0 1	1 0 1	0 1 1	1 0 1	0 1 1	1 1 1
Ø	1	-	b5	64	#		2	世	ñ	Š	ā	ö	1	**		¥.	ć		7	36
1	0	0	0	1	7	育	1	-		1	+	1	1	T	1	1				
2	0	0	1	0	畫	1	n	#	*	2	8	1	K	2	*	#		#		*
3	0	0	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			K		>	?
4	0	1	0	0	0	A	B	C	D	E	E	G	H	I	J	K	L	M	N	0
5	0	1	0	1	P	Q	R	S	I	U	Ų	W	X	Y	Z	I	N	1		
6	0	1	1	0	E	8	b	c	d	2	Ŧ	g	ħ	1	ij	k	1	m	n	0
7	0	1	1	1	P	9	r	100	1	ū	V	W	X	Ŋ	Z	£	1	}	2	
8	1	0	0	0	*	1	r	7	1	+	1	1	T	1	1					
9	1	0	0	1	*					1	X	1	1		*	*	**	Ŧ	2	7
A	1	0	1	0		1	11	#	£	m	100		*	7	۸	٧	1	×	11	J
В	1	0	1	1		*	4	E	•	U	n	1	80	III		±	4	¥	2	5
C	1	1	0	0	I	A	Σ	¢	Δ	E	4	I	ò	0	H	4	Ł	V	M	Ø
D	1	1	0	1		Σ	I	S	3	E	¥	Ω	1	M	Z	Ż	ð	1		Ξ
E	1	1	1	0	(2)	4	B	Č	ð		¥	¥	ħ	0	1	×	1	Ц	ň	ò
F	1	1	1	1	N	0	9	S	T	8	Ψ	W	X	P	Ż	Ź	A	r	V	2
	Territori Sal				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	8	C	D	E	F

Rys. 8 Generator znakow terminala ANG-3000



Rys. 9 Złącza zewnetrzne terminala graficznego ANG-3001

^{*} Uwaga SSEE-BHD A FAR BAR OF WORKER TO JUNE 5 . PUT

