
# [STM32 FreeRTOS] 자료 Review#4



이웃추가

※ 내용에 오류가 있을 수 있습니다. 오류에 대해서는 Feedback 부탁 드리겠습니다.

## https://github.com/eziya/STM32F4\_HAL\_FREERTOS\_LAB



eziya/STM32F4\_HAL\_FREERTOS\_LAB
FreeRTOS Testing for STM32F4. Contribute to eziya/STM...
github.com

ST 에서 제공하는 자료들을 기반으로 FreeRTOS 의 기본 특성에 대해서 정리하여 보고 해당 자료의 Lab 코드들을 테스트해 보고자 합니다.

#### **Event Group**

세마포어, 뮤텍스 등이 하나의 이벤트만을 사용한다면 Event Group 은 여러개의 이벤트를 조합하여 동기화 가능. 현재 CMSIS-RTOS API v1 에서는 미지원하며 FreeRTOS API 사용 필요.

## [LAB#10]

프로젝트 구성

- 3개의 Task 를 생성한다.
- EventSender1, EventSender2, EventRecevier 태스크는 모두 osPriorityNormal 로 우선순위 설정
- Event Group 용 변수와 Flag 를 설정한하고 생성한다.
- EventSender1 Task 는 1초, EventSender2 Task 는 3초마다 이벤트를 전송한다.
- EventReceiver Task 는 2초간 Event Goup 을 수신 대기하고 Event 가 수신되면 수신한 flag 값을 확인한다.

#### 동작

- EventSender1 은 1초, EventSender2 는 3초마다 이벤트를 생성하고 EventReceiver 는 2개의 이벤트가 모두 수신되는 것을 2초간 기다리기 때문에 최초 2초 시점이 지난 시점에는

evtFlag1 수신 메시지만 출력하고, 4초 시점이 지난 시점에는 evtFlag2 도 수신하면서 모든 이벤트 플래그를 수신하였다고 출력한다.

```
/* USER CODE BEGIN Header_StartEventReceiverTask */
/**
* @brief Function implementing the EventReceiver thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartEventReceiverTask */
void StartEventReceiverTask(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartEventReceiverTask */
   uint32_t result;
    /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        result = xEventGroupWaitBits(
                evtGrpHandle, //handle
                (evtFlag1 | evtFlag2), //flags to wait
                pdTRUE, //clear flags
                pdTRUE, //wait all flags
                2000);
        if ((result & (evtFlag1 | evtFlag2)) == (evtFlag1 | evtFlag2))
        {
            printf("evtFlag1 | evtFlag2 set\n");
        }
        else
            if (result & evtFlag1)
            {
                printf("evtFlag1 set\n");
            else if (result & evtFlag2)
            {
                printf("evtFlag2 set\n");
            }
            else
                printf("None is set\n");
            }
```

```
osDelay(1);
    }
    /* USER CODE END StartEventReceiverTask */
}
/* USER CODE BEGIN Header StartEventSender1Task */
/**
 * @brief Function implementing the EventSender1 thread.
 * @param argument: Not used
 * @retval None
 */
/* USER CODE END Header_StartEventSender1Task */
void StartEventSender1Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartEventSender1Task */
    /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        printf("Sender1 set evtFlag1\n");
        xEventGroupSetBits(evtGrpHandle, evtFlag1);
        osDelay(1000);
    /* USER CODE END StartEventSender1Task */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartEventSender2Task */
/**
 * @brief Function implementing the EventSender2 thread.
 * @param argument: Not used
 * @retval None
 */
/* USER CODE END Header_StartEventSender2Task */
void StartEventSender2Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartEventSender2Task */
    /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        printf("Sender2 set evtFlag2\n");
        xEventGroupSetBits(evtGrpHandle, evtFlag2);
        osDelay(3000);
```



## Signal

FreeRTOS task 들은 32비트 notification value 들을 갖고 있으며, Signal API 를 이용해서 task 를 지정하여 메시지 전송이 가능

Task notification 기능은 큐, 세마포어, 이벤트 보다 가볍고 빠름.

하지만, Task notification 은 한번에 한 task 에게만 notification 이 가능하다는 제약이 존재함

#### [LAB#11]

프로젝트 구성

- 4개의 Task 를 생성한다.
- Sender1, Sender2, Recevier1, Receiver2 태스크는 모두 osPriorityNormal 로 우선순위 설정
- Sender1, Sender2 Task 는 1초 간격으로 Receiver1, Receiver2 에 시그널을 전송한다.
- Receiver1, Receiver2 는 Signal 을 대기하다가 특정 시그널이 들어오면 시그널 수신 여부를 printf 로 출력한다.

#### 동작

- Sender1 이 Receiver1 에게 메시지를 전송하는 경우는 0x11, Receiver2 에게 메시지를 전송하는 경우는 0x12 를 전송한다.

- Sender2 가 Receiver1 에게 메시지를 전송하는 경우는 0x21, Receiver2 에게 메시지를 전송하는 경우는 0x22 를 전송한다.
- 메시즈를 수신하면 수신된 메시지를 확인해서 Sender 를 파악할 수 있다.

```
/* USER CODE BEGIN Header_StartSender1Task */
/**
* @brief Function implementing the Sender1 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartSender1Task */
void StartSender1Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartSender1Task */
    /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        osSignalSet(Receiver1Handle, 0x11);
        osDelay(1000);
        osSignalSet(Receiver2Handle, 0x12);
        osDelay(1000);
    /* USER CODE END StartSender1Task */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartSender2Task */
/**
* @brief Function implementing the Sender2 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartSender2Task */
void StartSender2Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartSender2Task */
    /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        osSignalSet(Receiver1Handle, 0x21);
        osDelay(1000);
        osSignalSet(Receiver2Handle, 0x22);
        osDelay(1000);
```

```
/* USER CODE END StartSender2Task */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartReceiver1Task */
/**
* @brief Function implementing the Receiver1 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartReceiver1Task */
void StartReceiver1Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartReceiver1Task */
    osEvent evt;
    /* Infinite loop */
    for (;;)
        evt = osSignalWait(0x11 | 0x21, 100);
        if (evt.status == osEventSignal)
            if ((evt.value.signals & 0x11) == 0x11)
                printf("Receiver1: Notify from Sender1\n");
            }
            if ((evt.value.signals & 0x21) == 0x21)
                printf("Receiver1: Notify from Sender2\n");
            }
        }
    }
    /* USER CODE END StartReceiver1Task */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartReceiver2Task */
* @brief Function implementing the Receiver2 thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartReceiver2Task */
```

```
void StartReceiver2Task(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartReceiver2Task */
    osEvent evt;
    /* Infinite loop */
    for (;;)
        evt = osSignalWait(0x12 | 0x22, 100);
        if (evt.status == osEventSignal)
            if ((\text{evt.value.signals \& 0x12}) == 0x12)
            {
                printf("Receiver2: Notify from Sender1\n");
            if ((evt.value.signals & 0x22) == 0x22)
            {
                printf("Receiver2: Notify from Sender2\n");
        }
    }
    /* USER CODE END StartReceiver2Task */
}
```

```
📮 Console 📳 Problems 🕠 Executables 🖳 Debugger Console 👖 Memory 📮 SWV ITM Data Console 🛭
Don't remove this printf for debugging.
Receiver1: Notify from Sender1
Receiver1: Notify from Sender2
Receiver2: Notify from Sender1
Receiver2: Notify from Sender2
Receiver1: Notify from Sender1
Receiver1: Notify from Sender2
Receiver2: Notify from Sender1
Receiver2: Notify from Sender2
Receiver1: Notify from Sender1
Receiver1: Notify from Sender2
Receiver2: Notify from Sender1
Receiver2: Notify from Sender2
Receiver1: Notify from Sender1
Receiver1: Notify from Sender2
Receiver2: Notify from Sender1
Receiver2: Notify from Sender2
```

Stack Overflow Hook

FreeRTOS 는 각 task 별로 할당된 Stack 영역에 overflow 가 발생하였는지 여부를 체크하는 기능을 제공한다.

configCHECK\_FOR\_STACK\_OVERFLOW 가 1인 경우에는 context switch 이 발생시마다 stack top 주소 변수와 현재 stack 주소 변수를 비교, 2인 경우에는 stack 을 0xA5 로 채운 후에 패턴이 다른 데이터로 overwrite 되었는지 검사하여 체크

overflow 가 발생한 경우에는 vApplicationStackOverflowHook callback 호출 태스크 생성이후 최소 stack 의 크기를 조회 시에는 uxTaskGetStackHighWaterMark 함수를 호 출하여 최소 값 확인 가능

## [LAB#12]

프로젝트 구성

- 2개의 Task 를 생성한다.
- OverflowTask, NotifyTask 태스크는 모두 osPriorityNormal 로 우선순위 설정
- Notify Task 는 1초 간격으로 시그널을 OverflowTask 로 전송
- OverflowTask 는 시그널 수신시 StartOverflowTask 를 다시 호출하여 Stack 사용을 증가하도록 구현

#### 동작

- Notify Task 가 시그널을 전송할 때마다, Overflow Task 는 Stack 사용이 증가하며 uxTaskGetStackHighWaterMark 함수를 이용하여 잔여 Stack 크기를 확인
- Stack overflow 가 발생하면 vApplicationStackOverflowHook 함수가 호출되면서 "overflow" 메시지 출력

```
/* USER CODE BEGIN Header_StartOverflowTask */
* @brief Function implementing the OverflowTask thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartOverflowTask */
void StartOverflowTask(void const *argument)
    /* USER CODE BEGIN StartOverflowTask */
   /* Infinite loop */
   for (;;)
        osEvent evt = osSignalWait(0xFF, 100);
        if (evt.status == osEventSignal)
        {
            printf("stack: %lu words\n", uxTaskGetStackHighWaterMark(Ove
            StartOverflowTask(0);
    }
   /* USER CODE END StartOverflowTask */
}
/* USER CODE BEGIN Header_StartNotifyTask */
/**
* @brief Function implementing the NotifyTask thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
*/
/* USER CODE END Header_StartNotifyTask */
void StartNotifyTask(void const *argument)
{
    /* USER CODE BEGIN StartNotifyTask */
   /* Infinite loop */
    for (;;)
    {
        osSignalSet(OverflowTaskHandle, 0xFF);
        osDelay(1000);
    /* USER CODE END StartNotifyTask */
```

## 기타 추가 정리

#### osStatus

대부분의 함수의 수행 결과를 반환하는 값 시그널 수신, 메시지수신, 메일수신, 타임아웃 발생 등 확인 가능

 Most of the functions returns osstatus value, below you can find return values on function completed list (cmsis\_os.h file)

osStatus	value	description
osOK	0	no error or event occurred
osEventSignal	8	signal event occurred
osEventMessage	0x10	message event occurred
osEventMail	0x20	mail event occurred
osEventTimeout	0x40	timeout occurred
os status reserved	0x7FFFFFFF	prevent from enum down-size compiler optimization

```
typedef enum {
  os0K
                                 0.
                                          ///< function completed; no err
                                          ///< function completed; signal
 osEventSignal
                              0x08,
                                          ///< function completed; messag
  osEventMessage
                             0x10,
  osEventMail
                                          ///< function completed; mail \epsilon
                             0x20,
  osEventTimeout
                                          ///< function completed; timeou
                             0x40,
  osErrorParameter
                             0x80,
                                          ///< parameter error: a mandatc
                          =
  osErrorResource
                                          ///< resource not available: a
                             0x81,
  osErrorTimeoutResource
                             0xC1,
                                          ///< resource not available wit
  osErrorISR
                             0x82,
                                          ///< not allowed in ISR context
  osErrorISRRecursive
                                          ///< function called multiple t
                          = 0x83
  osErrorPriority
                                          ///< system cannot determine pr
                          = 0x84
                                          ///< system is out of memory: i
 osErrorNoMemory
                          = 0x85,
  osErrorValue
                            0x86,
                                          ///< value of a parameter is ou
                                         ///< unspecified RTOS error: ru
  osErrorOS
                             0xFF,
                          =
                              0x7FFFFFFF ///< prevent from enum down-siz</pre>
  os_status_reserved
} osStatus;
```

## RAM footprint 절감

Task 별로 stack 크기를 최적화하기 위해서 uxTaskGetStackHighWaterMark 등을 사용하여 최대 Stack 사용량을 확인.

vApplicationStackOverflowHook 를 사용하여 overflow 검토.


전체 Heap 사용량은 xPortGetFreeHeapSize 를 사용하여 필요한 전체 Heap 사이즈 최적화.

Software 타이머를 사용하지 않는 경우에는 configUSE TIMERS 를 사용하여 Disable.

뮤텍스를 사용하지 않는 경우에는 configUSE MUTEXES 를 사용하여 Disable.

configMAX\_PRIORITIES 를 이용하여 불필요한 우선순위 관리용 리스트를 할당하지 않도록 최적화

CubeMx FreeRTOS 지원 기능 중 FreeRTOS Heap Usage 탭을 이용해서 정적으로 FreeRTOS 의 자원 할당에 따른 Heap 사용량 확인 가능.



Idle Task 세부

Idle Task 는 스케쥴러 구동 시 자동으로 생성됨

portTASK\_FUCTION() 함수 참조

Idle 태스크에서는 메모리에서 해제할 삭제된 task 체크

configUSE\_PREEMPTION=0 으로 cooperative 모드로 동작 시에는 taskYIELD 를 호출해서 context switching 수행

configUSE\_IDLE\_HOOK=1 설정 시, vApplicationIdleHook() callback 을 호출해서 Idle 타임에 필요한 작업 수행 가능

configUSE\_TICKLESS\_IDLE=1 설정 시, 저전력 모드로 진입하도록 함.

FreeRTOS 초기 구동 시퀀스


- 1) osKernelStart 함수를 main 함수에서 호출
- 2) vTaskStartScheduler 가 수행되면서 스케쥴러 생성
- 3) 스케쥴러는 IDLE task 생성하고, 모든 인터럽트를 Masking 한 후에 xPortStartScheduler 수행
- 4) xPortStartScheduler 는 context switching 과 관련된 SysTick, PendSV 인터럽트의 우선순 위를 가장 낮은 우선 순위로 설정하고 SysTick 인터럽트 발생을 위한 타이머 구동
- 5) prvPortStartFirstTask 함수를 수행하여 첫번째 Task 구동
- 6) prvPortStartfirstTask 함수는 MSP(Main Stack Pointer) 를 Stack 시작 address 로 설정하고 인터럽트 Masking 을 해제한 후 SVC 인스트럭션을 호출
- 7) SVC 인스트럭션이 호출되면 vPortSVCHandler 가 호출
- 8) vPortSVCHandler 에서는 우선순위가 가장 높은 task 의 context와 TCB 를 stack 에 복구하고 수행 시작

### osThreadYield 함수

Running 상태의 task 가 osThreadYield() 함수를 호출하면 Run 상태에서 Ready 상태로 전환되며 contex switching 이 수행된다.

아래 그림을 보면 Task1 이 수행 중에 osThreadYield() 를 호출하면 강제적으로 Task2 로 context switching 이 발생하고 SysTick 에 의해서 다시 context switching 이 발생할 때까지 Ready 상태로 대기하게 된다.

 osThreadYield() - move the task from Run to Ready state. Next task with the same priority will be executed.



하지만 osThreadYield() 를 호출한 task 의 priority 가 가장 높다면 다시 해당 task 가 가장 우 선순위가 높기 때문에 다시 수행되게 된다. 2 0



## 이지훈

달릴 준비만 하는거 아냐...달려야 하는데...^^; https://github.com/eziya