승인 된 버전. 승인 된 날짜: 2020 년 1월 24일 09:51

# 사용자 공간에서 GPIO를 제어하는 방법

### 내용

- 1 목적
- <u>libgpiod를 통한 2 개의</u> <u>GPIO 제어</u>
- <u>자신의 응용 프로그램을 통한</u> <u>3</u> <u>GPIO 제어</u>
  - <u>3.1</u> 목적
  - <u>3.2</u> 코드
  - 3.3 빌드 애플리케이션
- <u>4</u> 참고

## 1 목적

이 기사는 사용자 공간 에서 GPIO 를 제어하는 두 가지 방법을 보여줍니다.

- libgpiod 사용
- 신청서 작성

# libgpiod를 통한 2 개의 GPIO 제어

libgpiod는 Linux GPIO 문자 장치 (gpiod는 GPIO 장치를 나타냄) 와 상호 작용하기위한 C 라이브러리 및 도구를 제공합니다 . 자세한 설명은 libgpiod 저장소  $^{[1]}$ 을 참조하십시오 .

- gpiodetect
  - 시스템에 존재하는 모든 gpiochip 목록
  - 용법:

```
보드 $> gpiodetect
gpiochip11 [GPIOZ] (16 줄)
...
gpiochip0 [GPIOA] (16 줄)
```

#### gpioinfo

- 지정된 gpiochip의 모든 라인, 이름, 소비자 및 설정을 나열합니다.
- 용법:

보드 \$> gpioinfo gpiochip11-16 줄:

라인 0 : 명명되지 않은 사용되지 않은 입력 액티브-하이 1 행 : 명명되지 않은 사용되지 않은 입력 액티브-하이

. . .

또는

코멘트

보드 \$> gpioinfo gpiochip0- > gpiochip0 라인 만 인쇄

#### gpioget

• 지정된 GPIO 라인 의 값을 읽습니다 (라인이 이미 요청 된 경우 유효하지 않음)

코멘트

보드 **\$>** gpioget gpiochip0 5- **>** GPIOA5의 가치를 얻는 것 0- **>** 회선이 낮게 구동됨을 의미

#### gpioset

• 지정된 GPIO 라인 의 값을 설정하여 라인을 계속 내보내고 시간 종료, 사용자 입력 또는 신호까지 기다립니다.

보드 \$> gpioset gpiochip3 8 = 1- > GPIOD8을 높게 설정

# 자신의 응용 프로그램을 통한 3 GPIO 제어

#### 3.1 목적

이 응용 프로그램은 GPIO \_A\_14 ( GPIO 뱅크 A, 14 행)를 토글 합니다. 에 <u>STM32MP15 Evaluation boards</u> 또 는 <u>STM32MP15 Discovery kits GPIO \_A\_14 녹색에 연결되어 LED</u>.

이 애플리케이션은 커널과 동일한 툴체인으로 크로스 컴파일되어야합니다.

#### 3.2 코드

```
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys / ioctl.h>
#include <unistd.h>

#include unistd.h>

int main ( int argc , char ** argv )
{

struct gpiohandle_request 요청;

¬조체 gpiohandle_data 데이터;
char chrdev_name [ 20 ];
int fd , ret;

strcpy(chrdev_name, "/dev/gpiochip0");
```

#### 3.3 빌드 응용 프로그램

이 애플리케이션을 빌드하려면 <u>Linux user space applications 추가</u>를 참조하십시오.

## 4 참고 자료

1. <u>libgpiod 저장소로</u>