승인 된 버전. 승인 된 날짜 : 2020 년 1 월 29 일 15:26

STM32MP1 배포 패키지

이 문서 얻고 사용하는 방법에 대해 설명 **배포 패키지** 의 **소프트웨어를 내장 STM32MPU** 의 모든 개발 플랫폼 **STM32MP1 제품군** (<u>STM32MP15 보드를</u> 대상에 대한 수정 또는 소프트웨어의 조각을 추가하고 바로 리눅스 배포판을 생성하기 위해.) 생성물.

지식 및 개발 환경 측면에서 몇 가지 **전제 조건** 을 나열 하고이 패키지에 대한 STM32MPU 내장 소프트웨어 패키지를 다운로드하고 설치하는 **단계별** 접근 방식을 제공합니다.

마지막으로 소프트웨어의 일부를 업그레이드 (추가, 제거, 구성, 개선 ...)하기위한 지침을 제안합니다.

내용

- <u>1</u> 배포 패키지 내용
- 2 배포 패키지 단계별 개요
- 3 전제 조건 확인
 - <u>3.1</u> 지식
 - <u>3.2</u> 개발 설정
- 4 스타터 패키지 설치
- <u>5</u> OpenSTLinux 배포판 설치
 - 5.1 OpenEmbedded 빌드 환경 초기화
- 6 OpenSTLinux 배포판 구축
- <u>7</u> 내장 된 이미지 깜박임
- <u>8</u> 부팅 순서 확인
- 9 Arm Cortex-A에서 실행되는 소프트웨어 수정
 - 9.1 레이어생성
 - <u>9.2</u> <u>devtool 유틸리티</u>
 - 9.3 개발자 패키지로 개발 통합
- 10 Arm Cortex-M에서 실행되는 소프트웨어 수정
- 11 자신 만의 리눅스 배포판 만들기
- 12 자신 만의 스타터 및 개발자 패키지 생성
- <u>13</u> <u>필수 명령에 대한 빠른 링크</u>
- <u>14</u> 참조

1 배포 패키지 내용


STM32MPU 임베디드 소프트웨어 배포판 및 해당 패키지에 아직 익숙하지 않은 경우 다음 기사를 읽으십시오.

- <u>귀하의 요구에 가장 적합한 STM32MPU 임베디드 소프트웨어 패키지</u> (특히 <u>배포 패키지</u> 장)
- STM32MPU 임베디드 소프트웨어 배포

STM32MPU 임베디드 소프트웨어 배포 용 배포 패키지에 이미 익숙한 경우 <u>필수 명령에 대한 빠른 링크가</u> 유용 할 수 있습니다.

요약하면이 **배포 패키지** 는 다음을 제공합니다.

- <u>OpenEmbedded</u> 기반 의 빌드 프레임 워크 (일명 배포 빌더)
- 에 대한 **OpenSTLinux 배포** (ARM 코어 텍스-A 프로세서의 개발), 소프트웨어의 모든 조각 **소스 코드를** BSP를 (리눅스 커널, U-부팅, TF-A, 선택적으로 OP-TEE), 애플리케이션 프레임 워크 (WAYLAND 웨스턴 : , GStreamer, ALSA ...)
- 에 대한 STM32Cube MPU 패키지 (ARM 코어 텍스 M 프로세서에 대한 개발), 소프트웨어의 모든 조각 소스 코드 : BSP, HAL, 미들웨어 및 애플리케이션
- ① 그주의 분배 패키지 내에 <u>STM32CubeMP1 패키지</u> OpenSTLinux 분포에 통합 큐브 프로젝트에 대한 구체적인 제법을 통해 (조리법-확장 / m4projects / m4projects-stm32mp1.bb STM32는 MPU 장치 용 마이크로 일렉트로닉스 층 (들) 메타 세인트 -stm32mp)
- 필요에 따라 시스템을 조정하고 빌드 된 이미지를 처리하기위한 툴셋 (예 : 빌드 된 이미지를 보드에 설치하기위한 <u>STM32CubeProgrammer</u>)



2 배포 패키지 단계별 개요

개바으	OLD CLWSSWDILL	장 소프트웨어 패키지를	. 즈비치느 다게느	다으고나가스니다
/11 2 2	TIVII O I WIJZIVIEU SII	중 포르트레이 페기지를	[윤미어는 근계는	니는지 EU니니.

- ☐ 전제 조건 확인
- □ 보드 용 스타터 패키지 설치
- ☐ OpenSTLinux 배포 설치
- ☐ OpenSTLinux 분포를 구축
- □ 내장 된 이미지를 깜박임
- □ 부팅 순서를 확인을

이러한 단계가 완료되면 다음을 수행 할 수 있습니다.

- Arm Cortex-A에서 실행되는 소프트웨어 수정
- Arm Cortex-M에서 실행되는 소프트웨어 수정
- <u>나만의 리눅스 배포판 만들기</u>
- 자신의 스타터 및 개발자 패키지 생성

3 전제 조건 확인

3.1 지식

STM32MP1 배포 패키지는 대상 제품에 대한 Linux 배포 작성을 목표로합니다.이 패키지를 최대한 활용하려면 Linux에 대한 확실한 지식이 권장됩니다.


OpenSTLinux 배포판은 임베디드 Linux 용 OpenEmbedded (/ Yocto Project) 빌드 프레임 워크를 기반으로하는 Linux 배포판입니다. OpenEmbedded에 대한 간단한 소개와 표준 문서 및 교육에 대한 링크는 <u>OpenEmbedded</u> 기사 에서 확인할 수 있습니다 .

STM32MPU 임베디드 소프트웨어 아키텍처 개요 도 살펴 보는 것이 좋습니다.

3.2 개발 설정

개발 PC (호스트)에 권장되는 설정은 <u>PC 전제 조건</u> 문서에서 지정됩니다.

개발 플랫폼 (보드) 및 개발 PC (호스트)가 무엇이든, 가능한 개발 설정 범위는 아래 그림과 같습니다.



다음 구성 요소는 필수입니다.

- 위에서 지정한대로 크로스 컴파일 및 크로스 디버깅을위한 호스트 PC
- 관련 스타터 패키지 기사에 지정된 보드 조립 및 구성
- 소프트웨어 이미지 (바이너리)를로드하고 업데이트하는 대용량 저장 장치 (예 : microSD 카드)

다음 구성 요소는 **선택 사항** 이지만 **권장됩니다** .

- 호스트 PC (<u>터미널 프로그램을</u> 통해)와 트레이스 용 보드 (초기 부팅 트레이스까지) 및 원격 PC에서 보드에 대한 직렬 링크 (명령 줄)
- 로컬 네트워크를 통한 교차 개발 및 교차 디버깅을 위해 호스트 PC와 보드 간의 이더넷 링크. 이것은 직렬 (또는 USB) 링크를 대체하거나 보완하는 것입니다
- 보드에서 사용 가능한 기술에 따라 보드에 연결된 디스플레이 : DSI LCD 디스플레이, HDMI 모니터 (또는 TV) 등
- USB 포트를 통해 연결된 마우스 및 키보드

카메라, 디스플레이, JTAG, 센서, 액추에이터 등 보드의 연결 기능을 통해 **추가 옵션** 구성 요소를 추가 할 수 있습니다.

4 스타터 패키지 설치

배포 패키지를 설치하고 사용하기 전에 **Starter Package 덕분에 보드에 익숙해 져야합니다**. 스타터 패키지와 관련된 모든 기사는 <u>Category : Starter Package</u> : 보드에 해당하는 기사를 찾아서 설치 지침을 따르십시오 (아직 완료되지 않은 경우).

간단히 말해 다음을 의미합니다.

- 보드가 성공적으로 부팅됩니다
- 플래시 된 이미지는이 기사에서 다운로드 할 OpenSTLinux 배포판과 동일한 STM32MPU 임베디드 소프트웨어 배포판에서 가져온 것입니다.


스타터 패키지 덕분에 **모든 플래시 파티션 이 채워집니다** .

그런 다음 배포 패키지를 사용하면 이러한 파티션을 서로 독립적으로 수정하거나 업그레이드 할 수 있습니다.


5 OpenSTLinux 배포판 설치

- STM32MP1 OpenSTLinux 배포는 매니페스트 저장소 위치 및 매니페스트 개정판 (openstlinux-20-02-19)을 통해 제공됩니다.
- 설치는 *repo* 명령 에 의존합니다 . 호스트 PC에 Repo 도구 (Git에서 실행되는 Google 빌드 저장소 관리 도구)가 아직 설치 및 구성되어 있지 않은 경우 <u>PC 전</u> 제 조건 기사를 참조하십시오.
- OpenSTLinux 배포판은 다양한 오픈 소스 리포지토리에서 다운로드되는 오픈 소스 소프트웨어 (OSS) 패키지를 사용하고 있습니다. 따라서 IT 인프라 프록시는 이러한 액세스를 금지하지 않아야합니다. 프록시 관련 문제가 의심되는 경우 <u>프록시 문제를 방지</u> 하는 <u>방법</u> 문서를 참조하십시오.

• STM32MP1 OpenSTLinux 배포판 설치



• OpenSTLinux 분배 설치 디렉토리는 에 <배포 패키지 설치 디렉토리>, 그리고 이름 openstlinux-20-02-19 :



참고·

5.1 OpenEmbedded 빌드 환경 초기화

OpenEmbedded 환경 설정 스크립트는 BitBake 또는 devtool 도구를 사용하는 각각의 새 작업 터미널에서 한 번만 실행해야합니다 (나중 참조).

```
PC $> DISTRO = openstlinux-weston MACHINE = stm32mp1 소스 레이어 /meta-st/scripts/envsetup.sh
```

STM32MP1 용 BSP는 <u>소프트웨어 라이센스 계약 (SLA)</u> 이 적용되는 패키지 및 펌웨어에 따라 다릅니다 . 이 EULA를 읽고 동의하라는 메시지가 표시됩니다.

- openstlinux 웨스턴 (OpenSTLinux의 웨스턴 / WAYLAND을 갖춘 유통)과 stm32mp1 (모든 STM32MP1 하드웨어 구성에 대한 시스템 구성)이있는 기본 값 배포판 및 기계
- 스타터 패키지 (이미지) 및 개발자 패키지 (SDK ...) 용 소프트웨어 패키지가이 구성으로 구축되었습니다.
- DISTRO 및 MACHINE의 다른 값 은 OpenSTLinux 배포 에서 제안됩니다.

무엇보다도 환경 설정 스크립트 는 *build- <distro>-<machine>* 디렉토리 (여기서 **build-openstlinuxweston-stm32mp1**) 라는 **빌드 디렉토리를** 작성합니다 . 스크 립트가 실행 된 후 현재 작업 디렉토리가이 빌드 디렉토리로 설정됩니다. 나중에 빌드가 완료되면 빌드 중에 작성된 모든 파일이 포함됩니다.

로컬 구성 파일 (build- <distro>-<machine> /conf/local.conf)에는 모든 로컬 사용자 설정이 포함됩니다. 레이어 구성 파일 (build- <distro>-<machine> /conf/bblayers.conf)은 빌드 중에 고려해야 할 레이어를 BitBake에 알려줍니다.

```
openstlinux-[...] OpenSTLinux 배포
├── build- <distro>-<machine> 빌드 디렉토리
│ ├── conf
│ │ ├── bblayers.conf 로컬 구성 파일
│ │ ├── local.conf 레이어 구성 파일
│ │ └── [...]
│ └── 작업 공간
├── 레이어
│ ├── 메타 오픈
```

6 OpenSTLinux 배포판 구축



환경 설정 스크립트가 실행되어 있어야합니다

bitbake <이미지> 명령은 이미지를 구축하는 데 사용됩니다. *<image>* 는 대상 이미지 *st-image-weston을 지정* 합니다 (기본 Wayland를 지원하는 OpenSTLinux의 경우 웨스턴 이미지).

```
PC $> 비트 베이크 st-image-weston
```

BitBake는 Yocto 프로젝트의 핵심 구성 요소이며 OpenEmbedded 빌드 시스템에서 이미지를 빌드하는 데 사용됩니다. 이 빌드 엔진은 레시피 (.bb), 구성 (.conf) 및 클래스 (.bbclass) 파일에 저장된 메타 데이터에 따라 쉘 및 Python 태스크를 실행합니다. <u>BitBake 치트 시트</u> 문서를 소개합니다 일부 BitBake 명령 줄 옵션은, 곧 레시피 (.bb)의 구문을 설명하고 표준 문서 대한 링크를 제공합니다.

참고 :

- 이 st-image-weston 이미지 용 스타터 패키지 (이미지) 및 개발자 패키지 (SDK ...) 용 소프트웨어 패키지가 빌드되었습니다.
- <image>에 대한 다른 값 은 <u>OpenSTLinux 배포</u> 에서 예로 제안됩니다 (*DISTRO에* 대해 선택된 값과 <*image>에* 대한 값 사이의 호환성을주의하십시오)

기본적으로 모든 BitBake 작업은 빌드 디렉토리에서 수행됩니다 (Yocto Project Mega-Manual ^[1] 의 빌드 디렉토리 구조에 대한 자세한 정보 참조).

7 내장 이미지 점멸

으로 Build- <배포판> - <컴퓨타> / tmp를-의 glibc / 배포 / 이미지 / stm32mp1의 디렉토리는 전체 파일 시스템 이미지를받습니다.

디렉토리 구조 빌드 : 이미지 넓히다

배포 패키지를 빌드하면 OP-TEE에 대한 이미지와 플래시 레이아웃 파일이 생성됩니다 (위의 "빌드 디렉토리 구조 : 이미지"를 확장 하여이 파일 * optee *를보십시오) :이 구성에 관심이있는 경우 다음을 참조하십시오. <u>어떻게 채우고 OP-TEE와 보드를 부팅합니다</u> .

STM32CubeProgrammer 도구는 이미지가 내장 된 STM32MP15 보드를 플래시하는 데 사용됩니다. 이 도구는 보드와 관련된 스타터 패키지를 통해 설치되었다고 가정합니다.

보드에 따라 여러 플래시 장치 (microSD, eMMC ...)를 사용할 수 있습니다. 이 기사의 나머지 부분에서 microSD 카드는 플래시 장치로 간주됩니다.


보드를 플래싱하는 절차는 보드에 해당하는 스타터 패키지 기사에 설명되어 있습니다 (스타터 패키지와 관련된 모든 기사는 범주 : 스타터 패키지에 있음).

- STM32MP157x-EV1 평가 보드에서 내장 이미지 플래싱
- STM32MP157x-DKx Discovery 키트에서 내장 이미지 플래싱

플래시가 종료되면 이미지가 플래시 된 플래시 장치 (예 : microSD 카드)가 부팅 소스로 선택되도록 부팅 스위치를 구성해야합니다.

- STM32MP157x-EV1 평가 보드의 부팅 스위치
- STM32MP157x-DKx Discovery 키트의 부팅 스위치

아래 그림 은 다른 보드의 microSD 카드 에서 부팅 하기위한 부팅 스위치 구성을 보여줍니다.



8 부팅 순서 확인

보드의 스타터 패키지 기사에 설명 된 것과 동일한 기본 명령을 실행하여 빌드를 확인할 수 있습니다 : <u>Category : Starter Package</u> .

9 Arm Cortex-A에서 실행되는 소프트웨어 수정

OpenSTLinux 배포가 설치 및 구축되었으므로 표준 OpenEmbedded 메소드 (예 : 계층 작성) 및 유틸리티 (예 : devtool) 덕분에이를 사용자 정의하십시오 .

9.1 레이어 생성

OpenSTLinux 배포판 위에 개발 된 소프트웨어 패키지는 하나 이상의 사용자 정의 계층에 추가되어야합니다. 같은 방식으로 OpenSTLinux 배포의 계층에 이미 존 재하는 패키지의 수정 (애드온, 개선, 사용자 정의)은 특히 유지 관리를 쉽게하기 위해 사용자 정의 계층에 추가해야합니다.

<u>새로운 개방형 임베디드 레이어 생성하는 방법</u> 문서 작성하고 이러한 사용자 층 (들)을 관리 할 수있는 여러 가지 방법을 제안한다**.**

9.2 devtool 유틸리티

OpenEmbedded는 임베디드 장치 용 Linux 배포판을 만드는 데 사용되는 빌드 프레임 워크이며 원래 개발 환경이 아닙니다. *devtool* 이라는 OpenEmbedded 컴패 니언 유틸리티 는 OpenEmbedded 빌드 시스템을 사용하여 빌드 된 이미지에 통합 될 코드를 개발, 빌드 및 테스트하는 데 도움이됩니다.

<u>OpenEmbedded - devtool의</u> 기사를 소개에게 배포의 새로운 응용 프로그램이나 라이브러리를 추가, 수정 및 통합 할 수있는 방법을이 도구에 대한 개요를 제공합니다.

다음 기사는 "개발자 패키지로 크로스 컴파일하는 방법"의 배포 패키지 컨텍스트와 동일한 예제를 설명합니다.

• 배포 패키지를 사용하여 크로스 컴파일하는 방법

9.3 개발자 패키지를 이용한 개발 통합

Yocto 빌드 프로세스의 이전 장 9.2에 설명 된 일부 개발을 통합하기 위해 다음과 같은 방법을 설명합니다.

- 고객 응용 프로그램을 추가하는 방법
- <u>Linux 커널을 사용자 정의하는 방법</u>

10 Arm Cortex-M에서 실행되는 소프트웨어 수정

STM32Cube MPU 패키지가 Yocto 프로젝트와 함께 STM32MPU 임베디드 소프트웨어 배포에 통합되는 방법을 이해하려면 STM32CubeMP1 <u>용 배포 패키지를</u> 참 조하십시오 .

다음과 같은 경우에 유용 할 수 있습니다.

- 자신의 배포판에서 STM32Cube MPU 패키지를 제거하십시오.
- 자체 배포를 위해 자체 큐브 Cortex-M 프로젝트 설치
- ST가 직접 배포 한 STM32Cube MPU 패키지 수정

11 나만의 리눅스 배포판 만들기

먼저 다음 기사를 통해 하드웨어 수정에 맞게 소프트웨어를 사용자 정의 할 수 있습니다.

<u>자신의 배포판을 만드는 방법</u> 은 웨이 랜드 또는 x11과 같은 일부 프레임 워크와 alsa, nfs, wifi, bluetooth, ipv6 등과 같은 일부 기능을 활성화하려는 경우 다음 단 계입니다.

그런 다음 누락 된 사용자 도구 (예 : libdrm, evtests, iptables, i2c-tools 등)를 추가하기 위해 기존 이미지를 사용자 정의 할 수 있습니다. 이 기사 : <u>자신 만의 이미지</u> <u>를 만드는 방법</u> 으로 이동해야합니다 .

12 자신 만의 스타터 및 개발자 패키지 생성

이제 OpenSTLinux 배포가 수정되었거나 새 배포가 생성되었으므로 개발자에게 새 배포의 추가 기능 또는 향상된 기능이 풍부한 새로운 스타터 및 개발자 패키지를 제공해야합니다.

전제 조건 :

- 여기에서는 <u>devtool update-recipe</u> 덕분에 <u>레시피</u>가 소스 파일의 변경 사항을 반영하는 패치로 업데이트되었다고 가정합니다. *명령*
- 그래서, 원래의 조리법 (중 .bb /) 변경, 또는 자신 층의 조리법으로 수정 된 (<u>새로운 개방형 포함 된 레이어를 만드는 방법</u>) 변경과 수정, 그래서 사용자 정의 조리법 (한 .bbappend)과 패치는 원래 패치와 명확하게 격리되어 있습니다 (유지 관리를 용이하게하기 위해 권장되는 방법).
- 환경 설정 스크립트를 실행하십시오. 에 대한 선택 *배포판* 및 *기계*, 값이있는 당신이 초보 및 개발자 패키지 (참조 생성 할 <u>OpenSTLinux 분배</u> 가능한 모든 값을)

PC \$> DISTRO = <distro> MACHINE = <machine> 소스 레이어 /meta-st/scripts/envsetup.sh 예:

PC \$> DISTRO = openstlinux-weston MACHINE = stm32mp1 소스 레이어 /meta-st/scripts/envsetup.sh

• 수정 *으로 Build- <배포판> - <컴퓨터> (conf/local.conf* 를 사용하도록 구성되어 조리법 아카이버 수 있도록 파일; 개발자 패키지 (Linux 커널, U-Boot, TF-A)를 위한 "소스 코드"소프트웨어 패키지를 생성하는 것이 목적입니다.

ST ARCHIVER ENABLE = "1"



자체 스타터 및 개발자 패키지를 생성하지 않는 경우이 구성을 사용하지 않도록주의하십시오.

• 배포에 통합 된 마지막 개발이 이미지에 반영되도록하고 개발자 패키지의 "소스 코드"소프트웨어 패키지를 생성하기 위해 이미지를 빌드하십시오. 에 대한 선택 < 이미지>, 당신은 초보 및 개발자 패키지를 생성하려는 값 (참조 OpenSTLinux 분배 가능한 모든 값을)

PC \$> 비트 베이크 <이미지> 예:

PC \$> 비트 베이크 st-image-weston

● 스타터 패키지의 이미지 (바이너리)는 <u>build- <DISTRO>-<MACHINE> / tmp-glibc / deploy / images / stm32mp1 디렉토리에 있습니다.</u>

이 images / stm32mp1 <u>디렉토리의 구조는 Starter Package</u> 의 <u>디렉토리 구조</u> 와 분명히 유사합니다 .

• Developer Package 소프트웨어 패키지 (Linux 커널, U-Boot 및 TF-A)의 "소스 코드"는 build- <distro>-<machine> / tmp-glibc / deploy / sources / arm-openstlinux_weston-linux 에서 사용 가능합니다. -gnueabi 디렉토리

이 sources / arm-openstlinux weston-linux-gnueabi <u>디렉토리의 구조는 TF-A, Linux 커널 및 U-Boot 용 개발자 패키지</u> 의 <u>디렉토리 구조</u> 와 분명히 유사합니다 .

다렉토리 구조 빌드 : 소스 넓히다

- 선택적으로 다른 "소스 코드"디렉토리를 압축하여 개발자 패키지 소프트웨어 패키지를 가져 오십시오.
- <u>OpenSTLinux 배포 용 SDK를 만드는 방법</u> 기사 <u>를 사용</u> 하여 개발자 패키지 용 새 소프트웨어 개발 키트 (SDK)를 마지막 요소 <u>로 생성</u> 하십시오.



SDK 항목은 64 비트 아키텍처 호스트 PC 용으로 만 빌드 할 수 있습니다.

13 필수 명령에 대한 빠른 링크

STM32MPU 내장 소프트웨어 배포 용 배포 패키지에 이미 익숙한 경우 필수 명령에 대한 빠른 링크가 아래에 나열되어 있습니다.



아래 링크를 사용하면 다른 기사로 리디렉션됩니다. 이 빠른 링크로 돌아가려면 브라우저 의 $rac{\it HZ}{\it H}$ 버튼을 사용하십시오

명령에 대한 링크
STM32MP157x-EV1 평가 보드 스타터 패키지의 필수 명령
STM32MP157x-DKx Discovery 키트 스타터 패키지의 필수 명령
STM32MP1 OpenSTLinux 배포판 설치
OpenEmbedded 환경 설정 스크립트를 실행하십시오.
<u> 빌드 <i>일 - 이미지 - 웨스턴의</i> 이미지를</u>
STM32MP157x-EV1 평가 보드의 microSD 카드에서 이미지를 플래시
STM32MP157x-DKx Discovery 키트의 microSD 카드에서 이미지를 플래시
<u>OpenEmbedded 배포판으로 개발 (devtool)</u>
배포에 STM32Cube MPU 패키지 개발 통합

14 참조

1. <u>욕토 프로젝트는 메가 설명서 - 빌드 디렉토리</u>