# 楼宇呼叫 SDK V1.0

珠海数字动力科技股份有限公司 2019-08-19

版本	时间	内容
V1.0	2019-08-19	创建接口文档

# 景

1.	导入		4
	1.1.	适用范围	
	1.2.	使用要求	4
2.	流程		5
	2.1.	初始化流程	5
	2.2.	注销流程	5
3.	接口		5
	3.1.	消息回调	5
	3.2.	初始化	7
	3.3.	注销	8
	3.4.	呼叫指定房号	8
	3.5.	监控指定门口机	9
	3.6.	接听指定 ID 的会话	10
	3.7.	设置视频显示区域	10
	3.8.	抓图	11
	3.9.	设置指定 ID 会话的通话音量	12
	3.10.	控制本地视频是否对方可见	13
	3.11.	播放应答留言	14
	3.12.	录制访客留言	15
	3.13.	控制监控	16

# 1. 导入

#### 1.1. 适用范围

芯片: X7

系统: Android 4.4、Android 7.1

# 1.2. 使用要求

项目工程需要导入SDK

在 AndroidManifest.xml 添加权限

```
<uses-permission</pre>
```

```
android:name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_VIDEO"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

具体可参考 DEMO
```

# 2. 流程

# 2.1. 初始化流程

● 步骤一:

设置回调 JniPhoneClass.getInstance().initInterface(CallInterfaceTools cit);

● 步骤二:

开启对讲监听 JniPhoneClass.getInstance().Init(String localCode, String localIpAddr)。

# 2.2. 注销流程

● 步骤一:

結束对讲监听 JniPhoneClass.getInstance().UnInit()。

# 3.接口

# 3.1. 消息回调

● 方法用途:

处理呼叫消息

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().initInterface(CallInterfaceTools cit);

● 方法接口:

initInterface(CallInterfaceTools cit);

# ● 参数说明:

参数	类型	说明
cit	CallInterfaceTools	回调类

# ● 返回值说明:

# 没有返回值

# ● 回调类:

回调方法接口 callBackInforData(int CallSessionID, int MsgType, String MsgContent);

# ● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
MsgType	int	消息类型
MsgContent	String	消息内容

# ● 返回值说明:

类型	说明	
int	返回 0 即可	

# MsgType:

取值	说明	
MSG_CALLACK	呼叫结果	
MSG_CALLIN	呼入	
MSG_REMOTEHANGUP	对方挂断	

MSG_REMOTEACCEPT	对方接听	
MSG_ERROR	呼叫出错	
MSG_MONITOR	监视或呼叫的开始和结束	

# • MsgContent:

取值	说明	
CALL_BUSY	对方忙/占线,当 MsgType= MSG_CALLACK	
CALL_RING	对方振铃,当 MsgType= MSG_CALLACK	
MONITOR_ON	监视或呼叫开始	
MONITOR_OFF	监视或呼叫结束	
对方的房号		

# 3.2. 初始化

● 方法用途:

开启对讲监听

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().Init(String localCode, String localIpAddr);

● 方法接口:

Init(String localCode, String localIpAddr);

参数	类型	说明
localCode	String	本机房号

locallpAddr	String	本机 ip
-------------	--------	-------

类型	说明	
boolean	ture-成功 false-失败	

# 3.3. 注销

● 方法用途:

結束对讲监听

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().UnInit();

● 方法接口:

UnInit();

● 参数说明:

没有参数

● 返回值说明:

没有返回值

# 3.4. 呼叫指定房号

● 方法用途:

呼叫指定房号

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().CallOut(String RemoteCode, String

#### RemoteipAddr);

● 方法接口:

CallOut(String RemoteCode, String RemoteipAddr);

● 参数说明:

参数	类型	说明
RemoteCode	String	对方房号
RemoteipAddr	String	对方 ip

# ● 返回值说明:

类型	说明
int	0-失败,非 0-CallSessionID

# 3.5. 监控指定门口机

● 方法用途:

监控指定门口机

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().Monitor(String RemoteCode, String RemoteipAddr);

● 方法接口:

Monitor(String RemoteCode, String RemoteipAddr);

参数	类型	说明
----	----	----

RemoteCode	String	对方房号
RemoteipAddr	String	对方 ip

类型	说明
int	0-失败,非 0-CallSessionID

# 3.6. 接听指定 ID 的会话

● 方法用途:

接听指定 ID 的会话

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().Accept(int CallSessionID);

● 方法接口:

Accept(int CallSessionID);

● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id

#### ● 返回值说明:

类型	说明
boolean	ture-成功 false-失败

# 3.7. 设置视频显示区域

● 方法用途:

设置对方视频在本机屏幕的显示区域

#### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetVideoDisplayArea(int CallSessionID, int index, int x, int y, int w, int h);

#### ● 方法接口:

SetVideoDisplayArea(int CallSessionID, int index, int x, int y, int w, int h);

#### ● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
index	int	保留,始终为0
x	int	显示区域左上角横坐标
У	int	显示区域左上角纵坐标
w	int	显示区域的宽
h	int	显示区域的高

# ● 返回值说明:

类型	说明
boolean	ture-成功 false-失败

# 3.8. 抓图

#### ● 方法用途:

从指定 ID 会话中解码视频抓图一张,保存为 JPG 格式数据

#### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().CaptureVideoImage(int CallSessionID, int index, byte[] ImageBuffer);

#### ● 方法接口:

CaptureVideoImage(int CallSessionID, int index, byte[] ImageBuffer);

#### ● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
index	int	保留,始终为0
ImageBuffer	byte[]	保存后的数据,缓冲区
		ImageBuffer 的大小应大
		于等于解码视频(图像宽
		*图像高/4)

#### ● 返回值说明:

类型	说明	
int	0-失败,非 0-成功	

# 3.9. 设置指定 ID 会话的通话音量

#### ● 方法用途:

设置指定 ID 会话的通话音量

### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetAudioVolume(int CallSessionID, int

#### Percent);

#### ● 方法接口:

SetAudioVolume(int CallSessionID, int Percent);

#### ● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
Percent	int	音量百分比 0-100

# ● 返回值说明:

类型	说明	
boolean	ture-成功 false-失败	

# 3.10. 控制本地视频是否对方可见

#### ● 方法用途:

控制本地视频是否对方可见,请在调用 SetVideoDisplayArea 前一行调用它,来设置初始默认值。然后当用户按视频开关按钮时也调用

#### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetLocalVideoVisable(int CallSessionID, int index, boolean enable);

# ● 方法接口:

SetLocalVideoVisable(int CallSessionID, int index, boolean enable);

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
index	int	保留,始终为0
enable	boolean	打开或关闭

类型	说明
boolean	ture-成功 false-失败

# 3.11. 播放应答留言

### ● 方法用途:

播放应答留言,请在会话接听后调用

#### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetFilePlayMode(int CallSessionID, boolean enable, String FileName);

### ● 方法接口:

SetFilePlayMode(int CallSessionID, boolean enable, String FileName);

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
enable	boolean	保留,始终为 true
FileName	String	播放的音频文件绝对路

	径
1	

类型	说明
boolean	ture-成功 false-失败

# 3.12. 录制访客留言

# ● 方法用途:

录制访客留言,请在会话接听后调用

#### ● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetFileRecordMode(int CallSessionID, boolean enable, String FileName);

#### ● 方法接口:

SetFileRecordMode(int CallSessionID, boolean enable, String FileName);

#### ● 参数说明:

参数	类型	说明
CallSessionID	int	会话 id
enable	boolean	保留,始终为 true
FileName	String	录制的音频文件绝对路
		径

#### ● 返回值说明:

类型	说明	
boolean	ture-成功 false-失败	

# 3.13. 控制监控

● 方法用途:

控制监控

● 使用方法:

JniPhoneClass.getInstance().SetMonitorMode(boolean enable);

● 方法接口:

SetMonitorMode(boolean enable);

● 参数说明:

参数	类型	说明
enable	boolean	设置为 false,会关闭所
		有监控会话,之后也会拒
		绝新的监控请求,设置为
		true,重新开启监控模式

#### ● 返回值说明:

类型	说明
boolean	ture-成功 false-失败