

## Podstawy Konstrukcji Maszyn

### Wykład 8

Przekładnie zębate część 1

Dr inż. Jacek Czarnigowski




## Klasyfikacja przekładni zębatych

### 1. Ze względu na miejsce zazębienia

O zazębieniu zewnętrznym



O zazębieniu wewnętrznym






### Klasyfikacja przekładni zębatych

### 2. Ze względu na ruchomość osi

O osiach stałych




Planetarne – przynajmniej jedna oś przemieszcza się względem korpusu wykonując ruch okrężny względem osi centralnej













# Pojęcia podstawowe – geometria koła walcowego o zębach prostych

**Podziałka obwodowa** *p* – długość łuku koła podziałowego zawarta między jednoimiennymi sąsiednimi bokami zębów.

$$\pi \cdot d = p \cdot z$$
  
Średnica podziałowa

$$d = \boxed{\frac{p}{\pi}} \cdot z \qquad m = \frac{p}{\pi}$$
Modul nominalny



# Pojęcia podstawowe – geometria koła walcowego o zębach prostych


Moduł nominalny – miara wielkości zęba wyrażana w [mm].

$$m = \frac{p}{\pi}$$

#### Moduł jest znormalizowany:

Szereg 1 (zalecany): 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 ...

Szereg 2 (dopuszczalny): 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2;75; 3,5; 4,5; 5,5; 7 ...





### Pojęcia podstawowe – zarys odniesienia


#### Podstawowe średnice

#### Średnica głów

$$d_a = d + 2 \cdot h_a = m \cdot (z + 2 \cdot y)$$

Srednica stóp 
$$d_f = d - 2 \cdot h_f = m \cdot \left(z - 2 \cdot y - 2 \cdot c \stackrel{*}{>}\right)_{\substack{\text{Okrag} \\ \text{wierzcholków} \\ (glów)}}}$$
 Średnica podziałowa

$$d = m \cdot z$$






### Pojęcia podstawowe – luzy

**Luz wierzchołkowy**  ${\it c}$  – najmniejsza odległość w osi O<sub>1</sub>O<sub>2</sub> między walcem stóp jednego koła a walcem wierzchołków koła współpracującego

**Luz międzyzębny**  $j_n$  – najkrótsza odległość między niepracującymi bokami zęba przy istnieniu kontaktu boków pracujących

**Luz obwodowy** *j<sub>t</sub>* – długość łuku tocznego o który można obrócić koło, aby doprowadzić boki niepracujące do styku






### Pojęcia podstawowe – odległość osi

**Zerowa odległość osi** – taka w której stykają się okręgi podziałowe

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{z_1 + z_2}{2} \cdot m$$

Rzeczywista odległość osi – taka w której stykają się okręgi toczne (walce zastępujące koła pracujące jak przekładnia cierna o stałym przełożeniu bez poślizgu)

$$a_{w} = \frac{d_{w1} + d_{w2}}{2}$$






### Pojęcia podstawowe – odległość osi

Odległość osi jest znormalizowana PN-76/M-88525

Szereg 1 (zalecany): 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 ...


Szereg 2 (dopuszczalny): 71; 90; 112; 140; 180; 224 ...








### Podstawowe prawo zazębienia


Określa ono warunki jakie muszą spełniać zarysy zębów, aby zapewnić stałość przełożenia kinematycznego kół współpracujących

















### Podstawowe prawo zazębienia

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{w2}}{r_{w1}}$$

Podstawowe prawo zazębienie – prawo Willisa

W celu zapewnienia stałego przełożenia kinematycznego (i=const) zarysy zębów powinny być takie, aby prosta **normalna NN** w **dowolnym punkcie styku B** dzieliła odcinek  $\mathbf{O_1O_2}$  w stałym stosunku (aby punkt C był zawsze w tym samym miejscu)

Zarysy zębów spełniające ten warunek nazywamy zarysami sprzężonymi



W odróżnieniu od prędkości normalnych gdzie:

$$V_{n1} = V_{n2}$$

Prędkości styczne dwóch zębów są różne, a różnica ich jest prędkością poślizgu:

$$V_s = W_2 - W_1$$

Wprowadzając odległość punktu B od punktu C możemy określić:

$$V_s = e \cdot (\omega_1 + \omega_2)$$



### Poślizg względny

Zatem względny poślizg wynosi:

$$\frac{V_s}{V} = \frac{e \cdot (\omega_1 + \omega_2)}{r_{w2} \cdot \omega_2} = \frac{e}{r_{w2}} \cdot \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} + 1\right) = \frac{e}{r_{w2}} \cdot (i+1)$$

Wnioski:

Prędkość poślizgu wzrasta wraz z odległością punktu przyporu B od punktu zazębienia C

Prędkość poślizgu wzrasta wraz z przełożeniem

Zęby zużywać się będą u wierzchołka i w dolnej części podstawy zęba gdzie prędkość poślizgu przy zazębieniu jest największa



### Zarysy zębów

### Zarys zębów powinien być sprzężony (spełniać prawo Willisa)

#### **Dodatkowe cechy:**

- wytrzymałość
- technologiczność
- niewrażliwość na błędy odległości osi
- odporność na zużycie
- stałość kierunku sił międzyzębnych



### Zarysy zębów

#### Stosowane zarysy zębów

Liniowe

**Kołowe** 

Pierwsze zarysy stosowane na koła zębate – obecnie całkowicie wycofane

Ortocylkoidy ( krzywa kreślona przez punkt koła toczącego się po prostej)

Epicykloidy (krzywa kreślona przez punkt koła toczącego się na zewnątrz innego koła)

Hipocykloidy (krzywa kreślona przez punkt koła toczącego się na wewnątrz innego koła)

**Ewolwenta** 

Podstawowy obecnie stosowany zarys koła

Kołowo-łukowe

Najnowszy zarys. Charakteryzuje się małymi naciskami między zębami. Wadę stanowi konieczność produkcji kół jako par (brak uniwersalności i trudności obróbkowe)


Wyparły zarysy liniowe i kołowe a następnie zostały wyparte przez zarys ewolwentowy. Obecnie stosowane w mechanizmach zegarkowych. Zaleta: możliwość stosowania dużych przełożeń





### **Zarys ewolwentowy**


**Ewolwenta** — linia będąca torem dowolnego punktu związanego z prostą toczącą się po okręgu bez poślizgu.

Okrąg po którym toczy się prosta nazywany jest **okręgiem zasadniczym.** 











### **Inwoluta**

#### Inwoluta = funkcja ewolwentowa

$$inv\alpha = tg\alpha - \alpha$$

Kąt podawany w [radianach]

Wartość inwoluty jest także podawana w tabelach.

UWAGA! Wartość inwoluty należy podawać minimum do 5 miejsca po przecinku np. 0,02389.



### Zarys ewolwentowy – zalety i wady

#### Zalety:

Jest zarysem sprzężonym. Zachowuje tę cechę także przy zmianie odległości osi

Jest łatwy do wykonania. Uniwersalność narzędzi obróbkowych do wielu kół. Możliwość uzyskania dużych dokładności i małej chropowatości powierzchni styku.

Siła międzyzębna zachowuje stały kierunek w czasie współpracy zębów

Uniwersalność kół. Praca kół o różnych ilościach zębów i tych samych cechach geometrycznych.




### Zarys ewolwentowy – zalety i wady

#### Wady:

Mała powierzchnia styku (stykają się dwie powierzchnie wypukłe) Duże naciski są przyczyną zmniejszenia trwałości

Duże prędkości poślizgów przy zazębianiu i wyzębianiu się kół. Zwiększone zużycie głów i podstaw zębów.





### Zazębienie ewolwentowe


Dwa koła współpracujące mają wspólną linię normalną do punktów przyporu przecinającą linię 0,10, w punkcie C. Linia ta jest styczna do kół zasadniczych.


Na linii tej występuje styk par zębów odpowiednio w punktach P' i P"


Linia ta zawiera wszystkie punkty przyporu zachodzące podczas współpracy obu kół. Nosi ona nazwę Linii Przyporu
















### Zazębienie ewolwentowe

Analizując zazębienie można określić, że rzeczywista odległość osi wynosi:

$$a_{w} = \frac{r_{b1}}{\cos \alpha_{w}} + \frac{r_{b2}}{\cos \alpha_{w}}$$

7atem:

$$a_w \cdot \cos \alpha_w = r_{b1} + r_{b2}$$

Jednocześnie z własności ewolwenty wynika:

$$r_{b1} = r_1 \cdot \cos \alpha$$

$$r_{b2} = r_2 \cdot \cos \alpha$$



### Zazębienie ewolwentowe

Jednocześnie wiemy, że zerowa odległość osi to:

$$a = r_1 + r_2$$

Zatem:

$$a_w \cdot \cos \alpha_w = a \cdot \cos \alpha$$



Stosowane są dwie podstawowe metody obróbki kół zębatych:

Metoda kształtowa


**Metoda obwiedniowa** 



### Metody obróbki kół zębatych

#### Metoda kształtowa

Polega na zastosowaniu narzędzia, którego część skrawająca na kształt wrębu obrabianego koła.



Można zastosować:

Frezowanie krążkowe, palcowe, dłutowanie, przeciąganie



#### Metoda kształtowa

Ze względu na to, że wymiary wrębu koła zależą od modułu oraz ilości zębów, narzędzia są specjalizowane do danego koła.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednego narzędzia do kilku kół ale w ten sposób wprowadza się błędy w zarys kół.


Metoda stosowana rzadko. Głównie do kół o małym znaczeniu lub bardzo dużych.



### Metody obróbki kół zębatych

#### Metoda obwiedniowa

Polega na wykorzystaniu prostego narzędzia współpracującego z nacinanym kołem. Zarys powstaje poprzez zazębienie się koła z narzędziem.



Narzędzie może mieć postać:

- listwy zębatej,
- koła zębatego
- ślimaka




### Metoda obwiedniowa Maaga

Narzędzie ma postać listwy zębatej.

Narzędzie wykonuje ruch roboczy (postępowo-zwrotny).

Koło wykonuje ruch obrotowy i postępowy.






### Metody obróbki kół zębatych

### Metoda obwiedniowa Sunderlanda

Narzędzie ma postać listwy zębatej.

Narzędzie wykonuje ruch roboczy (postępowo-zwrotny) oraz pomocniczy (postępowy).

Koło wykonuje ruch obrotowy.






### Metoda obwiedniowa Fellowsa

Narzędzie ma postać koła zębatego.

Narzędzie wykonuje ruch roboczy (postępowo-zwrotny) oraz pomocniczy (obrotowy).

Koło wykonuje ruch obrotowy. Narzędzie i koło współpracują ze sobą.





### Metody obróbki kół zębatych

#### Metoda obwiedniowa Gleasona

Narzędzie ma postać ślimaka z wyciętymi rowkami wzdłuż osi narzędzia. Ślimak ma w przekroju kształt zębatki.

Narzędzie wykonuje ruch roboczy (obrotowy).

Koło wykonuje ruch obrotowy oraz postępowy (zbliża się do ślimaka). Narzędzie i koło współpracują ze sobą.

