

## Podstawy Konstrukcji Maszyn

### Wykład 10

Przekładnie zębate część 3 Koła walcowe o zębach śrubowych

Dr inż. Jacek Czarnigowski




### **Koła zębate walcowe o zębach śrubowych**



Linia zębów jest pochylona względem tworzącej walca i jest linią śrubową

Zęby nacinane są tymi samymi narzędziami co w przypadku kół o zębach prostych.





# Koła zębate walcowe o zębach śrubowych

Przeliczenia przekrój czołowy – przekrój normalny

Podziałka:

$$p_{t} = \frac{p_{n}}{\cos \beta}$$

Moduł:

$$m_{t} = \frac{m_{n}}{\cos \beta}$$

Kąt przyporu:

$$tg\,\alpha_{t} = \frac{tg\,\alpha_{n}}{\cos\beta}$$

Współczynnik wysokości zęba:

$$y_t = y_n \cdot \cos \beta$$

Współczynnik korekcji:

$$x_t = x_n \cdot \cos \beta$$

Współczynnik luzu wierzchołkowego:

$$c *_{t} = c *_{n} \cdot \cos \beta$$

Współczynnik zeszlifowania głowy zęba:

$$k_{t} = k_{n} \cdot \cos \beta$$



### Koła zębate walcowe o zębach śrubowych

### Wymiary kół

Średnica podziałowa:

$$d = m_{t} \cdot z$$

Średnica głów:

$$d_a = m_t \cdot (z + 2 \cdot y_t + 2 \cdot x_t - 2 \cdot k_t)$$

UWAGA! Całość obliczeń odbywa się na płaszczyźnie czołowej


Średnica stóp:

$$d_f = m_t \cdot (z - 2 \cdot y_t + 2 \cdot x_t - 2 \cdot c *_t)$$

Zerowa odległość osi:

$$a = \frac{z_1 + z_2}{2} \cdot m_t$$

# Koła zębate walcowe o zębach śrubowych Graniczna liczba zębów



Obliczenia przeprowadza się na płaszczyźnie czołowej

$$z_{gr\beta} = \frac{2 \cdot y_t}{\sin^2 \alpha_t}$$

$$z_{gr\beta} = \frac{2 \cdot y_n}{\sin^2 \alpha_n} \cdot \cos^3 \beta$$

Zmniejszenie w stosunku do kół o zębach prostych

 $\mathbf{p_n} < \mathbf{p_t}$  Więcej miejsca na wyjście narzędzia



### Koła zębate walcowe o zębach śrubowych

#### Liczba przyporu

Liczba przyporu dla kół o zębach śrubowych składa się z dwóch części:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\alpha} + \mathcal{E}_{\beta}$$

Poskokowa liczba przyporu

Czołowa liczba przyporu
$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \left[ z_1 \cdot \left( tg \, \alpha_{a1} - tg \, \alpha_{wt} \right) + z_2 \cdot \left( tg \, \alpha_{a2} - tg \, \alpha_{wt} \right) \right]$$

$$\varepsilon_{\beta} = \frac{b \cdot \sin \beta}{\pi \cdot m_n}$$

$$\varepsilon_{\beta} = \frac{b \cdot \sin \beta}{\pi \cdot m_{..}}$$



### Koła zębate walcowe o zębach śrubowych

### Zalety i wady

#### Zalety:

Długość zęba jest większa od szerokości koła.

Skośna linia przylegania zwiększa wytrzymałość zęba.

Większa liczba przyporu.

Niższa wartość granicznej liczby zębów.

#### Wady:

Dochodzą siły osiowe zwiększające obciążenia łożysk.



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

Obliczyć wymiary kół zębatych przekładni tak aby rzeczywista odległosć osi wynosiła  $a_{\rm w}=60,\!00~{\rm mm}$ 

$$z_1 = 19$$
  
 $z_2 = 29$   
 $m_n = 2.5$   
 $y_n = 1$   
 $\alpha_n = 20^\circ$   
 $c^*_n = 0.25$   
 $\beta = 12^\circ$ 



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

Przeliczenia przekrój czołowy – przekrój normalny

Moduł:

$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta} = \frac{2.5}{\cos 12^\circ} = 2.556 \text{ mm}$$

Kąt przyporu:

$$tg\alpha_{t} = \frac{tg\alpha_{n}}{\cos\beta} = \frac{tg20^{\circ}}{\cos12^{\circ}} = 0.37210 \Rightarrow \alpha_{t} = 20^{\circ}25'$$

Współczynnik wysokości zęba:

$$y_t = y_n \cdot \cos \beta = 1 \cdot \cos 12^\circ = 0,9781$$

Współczynnik luzu wierzchołkowego:

$$c_{t}^{*} = c_{n}^{*} \cdot \cos \beta = 0.25 \cdot \cos 12^{\circ} = 0.2445$$



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

#### Sprawdzamy konieczność i rodzaj korekcji:

$$a = m_t \cdot \frac{z_1 + z_2}{2} = 2,556 \cdot \frac{19 + 29}{2} = 61,34 \text{ mm}$$
  
 $a = 61,34 \text{ mm} \neq a_w = 60,00 \text{ mm}$ 

Zatem korekcja P-konstrukcyjna

### Obliczamy rzeczywisty toczny kąt przyporu:

$$\cos \alpha_{wt} = \frac{a}{a_w} \cdot \cos \alpha_t = \frac{61,34}{60,00} \cdot \cos 20^{\circ} 25' = 0,9581$$
$$\alpha_w = 16^{\circ} 38'$$



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

#### Inwoluty kątów:

$$inv \alpha_t = tg \alpha_t - \alpha_t = tg 20^{\circ} 25' - \frac{\pi \cdot 20^{\circ} 25'}{180^{\circ}} = 0,015890$$

$$inv\alpha_{wt} = tg\alpha_{wt} - \alpha_{wt} = tg16^{\circ}38' - \frac{\pi \cdot 16^{\circ}38'}{180^{\circ}} = 0,008440$$

#### Zatem suma współczynników korekcji wyniesie:

$$(x_{t1} + x_{t2}) = \frac{z_1 + z_2}{2 \cdot tg \,\alpha_t} \cdot (inv \alpha_{wt} - inv \alpha_t) = \frac{19 + 29}{2 \cdot tg \,20^\circ 325'} \cdot (0,008440 - 0,015890)$$
$$(x_{t1} + x_{t2}) = -0,480$$

Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna		
Nazwa kryterium	Sposób przeprowadzania	Zastosowanie
Odwrotnie proporcjonalnie	$x_{1} = \frac{z_{2}}{z_{1} + z_{2}} \cdot (x_{1} + x_{2})$ $x_{2} = (x_{1} + x_{2}) - x_{1}$	Korekcja dodatnia $ (x_1 + x_2) > 0 $
<b>√</b> Wprost proporcjonalnie	$x_{1} = \frac{z_{1}}{z_{1} + z_{2}} \cdot (x_{1} + x_{2})$ $x_{2} = (x_{1} + x_{2}) - x_{1}$	Korekcja ujemna $(x_1 + x_2) < 0$
Po równo	$x_{1} = \frac{1}{2} \cdot (x_{1} + x_{2})$ $x_{2} = x_{1}$	$Z_1 \approx Z_2$

Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna		
Nazwa kryterium	Sposób przeprowadzania	Zastosowanie
Wszystko na jedno koło	$x_1 = (x_1 + x_2)$ $x_2 = 0$	$\left \left(x_1 + x_2\right)\right  < 0.3$
Niestandardowy	$x_1 \ge x_{gr1}$ $x_2 \ge x_{gr2}$	Zagrożenie podcięciem jednego lub obu kół



### Przykład 10.1 korekcja P-konstrukcyjna

$$z_{gr\beta} = \frac{2 \cdot y_t}{\sin^2 \alpha_t} = \frac{2 \cdot 0.9781}{\sin^2 20^\circ 25^\circ} = 16,001$$

$$z_1 > z_{gr}$$

$$z_2 > z_{gr}$$

$$z_2 > z_{gr}$$

$$z_3 > z_{gr}$$

$$z_4 > z_{gr}$$

$$z_2 > z_{gr}$$

$$z_2 > z_{gr}$$

$$z_3 > z_{gr}$$

$$z_4 > z_{gr}$$

$$z_2 > z_{gr}$$

$$z_5 > z_{gr}$$

$$z_7 > z_{gr}$$

$$z_8 > z_{gr}$$

$$z_8 > z_{gr}$$

$$z_9 > z_{gr}$$

$$z_{gr\beta} = 0.9781 \cdot \frac{16,001 - 29}{16,001} = -0.438$$

$$x_{tgr1} = y_t \cdot \frac{z_{gr\beta} - z_1}{z_{gr\beta}} = 0.9781 \cdot \frac{16,001 - 19}{16,001} = -0.183$$

$$x_{tgr2} = y_t \cdot \frac{z_{gr\beta} - z_2}{z_{gr\beta}} = 0.9781 \cdot \frac{16,001 - 29}{16,001} = -0.438$$



### Przykład 10.1 korekcja P-konstrukcyjna

### Z podziału wprost proporcjonalnego:

$$x_{t1} = \frac{z_1}{z_1 + z_2} \cdot (x_{t1} + x_{t2}) = \frac{19}{19 + 29} \cdot (-0.480) = -0.190$$

#### Ponieważ:

$$x_{t1} = -0.190 < x_{tgr1} = -0.183$$

### Przyjmujemy wartość współczynnika na podstawie podziału niestandardowego:

$$x_{t1} = -0.18$$

$$x_{t2} = (x_{t1} + x_{t2}) - x_{t1} = -0.48 - (-0.18) = -0.30$$

### Sprawdzamy:

$$x_{t2} = -0.30 > x_{tgr2} = -0.438$$
 Poprawnie



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

Następnie obliczamy pozorną odległość osi:

$$a_n = a + (x_{t1} + x_{t2}) \cdot m_t = 61,34 + (-0,18 - 0,30) \cdot 2,556 = 60,11 \text{ mm}$$

Oraz obliczamy współczynnik zeszlifowania głowy zęba:

$$k_t = \frac{a_p - a_w}{m_t} = \frac{60,11 - 60,00}{2,556} = 0,043$$

Przy założonym luzie wierzchołkowym  $c*_t = 0,2445$  obniżenie go o 0,046 nie spowoduje wyjścia poza zakres dopuszczalny (0,15 – 0,25) to przyjmujemy:

$$k_t = 0$$



# Przykład 10.1 – korekcja P-konstrukcyjna

Zatem wymiary koła wynoszą

$$d_{1} = m_{t} \cdot z_{1} = 2,556 \cdot 19 = 48,56 \text{ mm}$$

$$d_{2} = m_{t} \cdot z_{2} = 2,556 \cdot 29 = 74,12 \text{ mm}$$

$$d_{a1} = m_{t} \cdot (z_{1} + 2 \cdot y_{t} + 2 \cdot x_{t1} - 2 \cdot k_{t})$$

$$= 2,556 \cdot (19 + 2 \cdot 0,9781 - 2 \cdot 0,18 + 2 \cdot 0) = 52,64 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = m_{t} \cdot (z_{2} + 2 \cdot y_{t} + 2 \cdot x_{t2} - 2 \cdot k_{t})$$

$$= 2,556 \cdot (29 + 2 \cdot 0,9781 - 2 \cdot 0,30 + 2 \cdot 0) = 77,59 \text{ mm}$$

$$d_{f1} = m_{t} \cdot (z_{1} - 2 \cdot y_{t} + 2 \cdot x_{t1} - 2 \cdot c \cdot t_{t})$$

$$= 2,556 \cdot (19 - 2 \cdot 0,9781 - 2 \cdot 0,18 - 2 \cdot 0,2445) = 41,39 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = m_{t} \cdot (z_{2} - 2 \cdot y_{t} + 2 \cdot x_{t2} - 2 \cdot c \cdot t_{t})$$

$$= 2,5556 \cdot (29 - 2 \cdot 0,9781 - 2 \cdot 0,30 - 2 \cdot 0,2445) = 66,34 \text{ mm}$$