
F43223B

БОКОВОЙ КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА В СБОРЕ





ТОЧКА СНЯТИЯ


1 Кронштейн крепления кронштейна радиатора к переднему крылу и усиление опоры радиатора снимаются одновременно.

Условные обозначения

о м т : сварка электрозаклепкой

F43224B

УСТАНОВКА



ТОЧКА УСТАНОВКИ

- Перед сваркой проверьте сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого будет зависеть внешний вид автомобиля.
- 2 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 3 После сварки нанесите герметик для кузова на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 4 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.