
ДНИЩЕ ЗАДНЕГО ПОЛА (В СБОРЕ):

Для 5-дверных моделей




Со снятыми задней панелью днища кузова и боковой панелью заднего пола.

Условные обозначения


🛕 🛕 : точки сварки при снятии

F43321B


СНЯТИЕ



[Левая сторона]



[Правая сторона]



F43321

ТОЧКА СНЯТИЯ

Одновременно снимите центральную боковую панель заднего пола.


Условные обозначения

: точечная сварка **о I** : сварка электрозаклепкой


👱 : угловой сварной шов

F43322B

УСТАНОВКА




[Нижняя сторона]




F43322

ТОЧКА УСТАНОВКИ


1 Перед тем как предварительно установить новые детали, приварите центральную боковую панель заднего пола, кронштейн панели заднего пола и приварные болты в стандартных точках сварки.



[Левая сторона]



[Правая сторона]



F43323

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.