


# ДНИЩЕ ЗАДНЕГО ПОЛА (ОБРЕЗ):

# Для 3-дверных моделей



## [Правая сторона]






F43317


## ТОЧКА СНЯТИЯ


1 Одновременно снимите боковую панель заднего пола.



### ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Если вся запасная часть не требуется, снимите ту часть запасной части, которая необходима.
- 2 Обрежьте новую деталь так, чтобы она перекрывала место предыдущего обреза примерно на 20 мм (0,79 дюйма).
- 3 Перед тем как предварительно установить новые детали, приварите кронштейн домкрата и приварной болт в стандартных точках сварки.






F43319

### ТОЧКА УСТАНОВКИ

- Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 2 \*1: выполните сварку электрозаклепками в месте перекрытия панелей. Нанесите герметик для кузова на обе стороны каждой панели.
  - УКАЗАНИЕ:
  - Убедитесь, что панели надежно сварены друг с другом.
  - Нанесите герметик для кузова в виде равномерного по толщине непрерывного валика.



#### ТОЧКА УСТАНОВКИ

- Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.