


ЗАДНИЙ УДЛИНИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА (В СБОРЕ): Для 3-дверных моделей




- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

[Правая сторона]








F43327


- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.


ЗАДНИЙ УДЛИНИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА (В СБОРЕ): Для 5-дверных моделей




- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

[Правая сторона]







F43329

- *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.