OLED 反白显示操作的说明

- 1. 反显和正常显示是最常用的显示方式;希望大家能够真正理解他的真正原理是什么。 OLED 显示屏内部的点阵相当于一个个的二极管;多数是共阴极的。所以在我们点亮一 个点的时候需要给对应的点送出高电平。在显示文字的时候有很多朋友喜欢用反显;此 时希望大家去认真分析一下正常显示时的函数。
- 2. 下面对正常显示和反显有关的函数做些说明 大家找到 OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)这个函数

```
void OLED ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
- {
  unsigned char c=0,i=0;
    c=chr-' ';//得到偏移后的值
     if(x>Max Column-1) {x=0;y=y+2;}
    if(SIZE ==16)
3
      OLED Set Pos(x,y);
      for(i=0;i<8;i++)
      OLED WR Byte (F8X16[c*16+i], OLED DATA);
      OLED Set Pos(x,y+1);
      for(i=0;i<8;i++)
      OLED WR Byte (F8X16[c*16+i+8], OLED DATA);
3
      else {
        OLED_Set_Pos(x,y+1);
        for(i=0;i<6;i++)
        OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
       }
- }
```

然后进入划线的函数; 进入内部

```
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
{
    u8 i;
    if(cmd)
        OLED_DC_Set();
    else
        OLED_DC_Clr();
    OLED_CS_Clr();
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        OLED_SCLK_Clr();
        if(dat&0x80)
            OLED_SDIN_Set();
        else
            OLED_SCLK_Set();
        dat<<=1;
    }
    OLED_CS_Set();
    OLED_DC_Set();
}</pre>
```

标记的两行希望大家理解一下;这个也就是向屏发送的数据; OLED SDIN Set();相当于发

送 1; OLED_SDIN_Clr();相当于发送 0; 这个是正常显示时候的状态;如果需要反显;只需要这两行交换一下位置就可以了。如下图所示

```
void OLED WR Byte (u8 dat, u8 cmd) //反白显示时用的
] {
  u8 i;
  if (cmd)
    OLED_DC_Set();
  else
    OLED_DC_Clr();
  OLED CS Clr();
  for(i=0;i<8;i++)
    OLED SCLK Clr();
    if(dat&0x80)
      OLED_SDIN_Clr();
        OLED SDIN Set();
    OLED_SCLK_Set();
    dat<<=1;
  OLED_CS_Set();
  OLED DC_Set();
```

但是大家要注意;不要直接在这个函数中直接修改;因为 OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) 这个函数在其它地方对屏发送控制操作也要用到;所以大家再定义一个函数;函数名可以定义为 OLED WR Byte2(u8 dat,u8 cmd)

```
void OLED WR Byte2 (u8 dat, u8 cmd)
∃ {
   u8 i;
   if (cmd)
     OLED DC Set();
   else
     OLED DC Clr();
   OLED CS Clr();
   for(i=0;i<8;i++)
     OLED SCLK Clr();
     if(dat&0x80)
       OLED SDIN Clr();
     else
         OLED SDIN_Set();
     OLED SCLK Set();
     dat<<=1;
   OLED CS Set();
   OLED DC Set();
- }
```

修改以后;回到 void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)这个函数中去;调用 OLED_WR_Byte2(u8 dat,u8 cmd)

```
void OLED ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
} {
  unsigned char c=0,i=0;
    c=chr-' ';//得到偏移后的值
    if(x>Max_Column-1) {x=0;y=y+2;}
    if(SIZE ==16)
3
      OLED_Set_Pos(x,y);
      for(i=0;i<8;i++)
      OLED WR Byte2(F8X16[c*16+i],OLED DATA);
      OLED Set Pos(x,y+1);
      for(i=0;i<8;i++)
      OLED WR Byte2 (F8X16[c*16+i+8], OLED DATA);
3
      else {
        OLED_Set_Pos(x,y+1);
        for(i=0;i<6;i++)
        OLED_WR_Byte2(F6x8[c][i],OLED_DATA);
      }
-}
```

这样就完成了字符反显;因为字符串也是直接调用了字符的函数;所以也会反显。在此对反显最底层的原理应该基本了解了;同理中文和图片的反显也是同样的道理。真心希望大家去理解体会正常显示的函数操作;理解以后操作其它的;不会有任何问题。 非常感谢大家的认真阅读