


### Reglereinstellung

Bitte beachten Sie, daß bei diesem Gerätetyp die Kopfträgerplatte mit den Reglern R202, R203, R70 und R71 im Werk auf Spezialeinrichtungen vollständig justiert wird. Die oben angeführten Regler sollten nur im Notfall verstellt werden.



## E LUXE

d from ser. no. 294415102