

# UHER

## Ersatzteilpreisliste

### UHER ROYAL DE LUXE und UHER ROYAL DE LUXE „C“

#### A. Mechanische Baugruppen und Teile

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis DM (Änderungen vorbehalten)
-----------	-------------	-----------	--------------------------------------

#### 1. Motorgruppe

11000*	Motor . . . . .	für Motor . . . . .	66,—
11020*	Halteplatte . . . . .	Motorhalterung unten . . . . .	5,30
11030*	Halteteil . . . . .	für Motor oben und unten . . . . .	2,—
11040*	Motorrolle . . . . .	50 Hz . . . . .	—10
11050*	Motorrolle . . . . .	60 Hz . . . . .	6,—
11060	Widerlagerschraube . . . . .	an der Lagerbrücke, für Schwungmasse unten . . . . .	6,—
11061*	Lagerscheibe . . . . .		—05
11070*	Schwungmasse . . . . .		13,50
11080*	Lagerarm . . . . .	für Reibrad . . . . .	1,15
11081*	Zugfeder . . . . .		—10
11090*	Reibrad . . . . .		5,50

#### 2. Antrieb - Chassisunterseite

11200*	Lagerhebel . . . . .	für Lagerarm 11080 . . . . .	5,—
11210*	Schaltstange . . . . .	Übertragung vom Lagerhebel 11200 . . . . .	1,35
11220*	Mitnahmestange . . . . .	zur Mitnahmestange 11220 . . . . .	—10
11230*	Schalthebel . . . . .	zur Schaltstange 11210 . . . . .	1,—
11240	Betätigungsleiste . . . . .	für Netzschalter . . . . .	—10
11250*	Steuerwälze . . . . .	für Geschwindigkeitsumschaltung . . . . .	2,90
11260*	Steuernocke unten . . . . .	für Stop, Pause, Start . . . . .	—45
11270*	Schubstange . . . . .	von Steuernocke unten zum Lagerhebel 11290 . . . . .	—65
11280*	Zugfeder . . . . .	für Schubstange . . . . .	—15
11290*	Lagerhebel kpl. . . . .	mit Lagerarm für Antriebsrad . . . . .	5,05
11300*	Zugfeder . . . . .	für Lagerhebel . . . . .	—10
11310*	Betätigungshebel . . . . .	Vor-Rücklauf-Umschaltung . . . . .	2,85
11320*	Lagerachse kpl. . . . .	mit Federn . . . . .	—60
11330*	Antriebsrad . . . . .	zur Aufwickelkupplung . . . . .	6,55
11340*	Lagerhebel . . . . .	für Frikitionsrad Vorlauf . . . . .	2,80
11350*	Rückföder . . . . .	für Lagerhebel 11340 . . . . .	—15
11360*	Frikitionsrad Vorlauf . . . . .	für Frikitionsrad Rücklauf . . . . .	3,10
11370*	Lagerhebel . . . . .		2,90
11371*	Haltfeder . . . . .		—10
11380*	Frikitionsrad Rücklauf . . . . .		7,70
11390*	Riemen . . . . .		1,—
11400*	Verbindungsstange . . . . .		—25
11410*	Sperrschieber . . . . .		—20
11411*	Justierblech . . . . .		—20
11420*	Fühlhebel, links . . . . .		3,85
11430*	Fühlhebel, rechts . . . . .		3,85
11450*	Spulenteller . . . . .	rechts und links . . . . .	6,10
11460*	Kugellager . . . . .		3,10
11470*	Kupplungsscheibe . . . . .		2,60
11480	Kupplungsfilzring . . . . .	für Kupplungsscheibe . . . . .	—35
11490*	Sternfeder . . . . .		—40
11500*	Druckscheibe . . . . .		2,30
11510*	Druckklager . . . . .	für Druckscheibe . . . . .	—60
11520*	Winkelhebel . . . . .		1,50

\* siehe beiliegende Abbildungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis DM
11530*	Lagerbügel		-,45
11540*	Haifededer		,05
11550*	Zugfeder		,20
11560*	Lagerhebel, links	für Bremshebel	,15
11570*	Lagerhebel, rechts	Bandzugkomparator	,15
11580*	Bremshobel	Bandzugkomparator	,30
11590*	Bremsschuh	links und rechts	,35
11600*	Druckfeder		,05
11601*	Zugstange	zum Abheben des rechten Bremshebels	,35
11610*	Bandzugstange		,50
11620*	Betätigungshebel	für Bremshebel auf der Bandzugstange	,80
11630*	Komparatorfeder		,15
11640	Steuerhebel	für Bandzugstange am Betätigungshebel	
11650*	Riemen	Vor- und Rücklauf	,80
11660*	Bandzählwerk	für Zählwerk	,50
11661*	Blattfeder	für Bolzen 11840 und Druchachse 11440	9,10 ,-10

### 3. Antrieb - Chassisoberseite

11800*	Schieber	für Vor- und Rücklauf	1,60
11810*	Achse	für Schieber Vor- und Rücklauf	,55
11820*	Sperrgestänge kpl.	zwischen Bolzen 11840 und Starthebel 11860	1,25
11830*	Ansatzschraube M 3 x 6	für Sperrgestänge	,10
11840*	Bolzen	für Aufnahmetaste	1,20
11850*	Druckschlagschraube	für Bolzen 11840	,60
11860*	Starthebel		3,25
11870*	Startnocke	für Stop/Pause/Start	,05
11880*	Schnellstophebel		,3—
11881*	Hebel	am Schnellstopmagnet	,20
11882*	Bügel	zwischen Schnellstophebel 11880 und Hebel 11881	,10
11883*	Ansatzscheibe	für Hebel 11881	,10
11884*	Ansatzschraube	für Schnellstophebel 11880	,10
11890*	Zugstange	für Andruckrolle	,40
11900*	Feder	für Zugstange	,10
11910*	Ausrückhebel	für Geschwindigkeitsumschaltung	2,10
11920*	Zugfeder	für Ausrückhebel	,20
11930*	Steuernocke	für Geschwindigkeitsumschaltung	,45
11940*	Druckstange	für A-B-Schalter	1,25
11950*	Druckstange	für Mikrofonschalter	,25
11960*	Lagerhebel	für Andruckrolle	,20
11970*	Andruckrolle		2,50
11980*	Blattfeder		,10
11990*	Schraube	zur Halterung der Blattfeder	,05
12000*	Zwischenhebel	für Lagerhebeljustierung	1,20
12010*	Druckfeder	für Lagerhebel 11960	,05
12020*	Lagerplatte	für Lagerhebel 11960	,25
12030*	Lagerstift	für Lagerhebel 11960	1,40
12040*	Druckfeder	für Lagerhebel 11960	,05
12050*	Lagerarm	für Bandführungsrolle	1,35
12060*	Bandführungsrolle		,80
12070*	Bandführungsbolzen	rechts	,3—
12080*	Bandführungsbolzen	links	,3—
12090*	Anzeigegerätinstrument		30,—
12100	Lämpchen 25 mA 28 V	für Anzeigegerätinstrument	,80
12110*	Steckerleiste	für Anzeigegerätinstrument	,50
12120*	Flanshdose	für Mikrofoneingang	1,10
12130*	Steckkontakteleiste	10-polig	,1—
12140*	Steckkontakteleiste	4-polig	,70

### 4. Kopfräger 4 Spur und 2 Spur

12300*	Löschkopf	4 Spur	15,—
12310*	Löschkopf	2 Spur	16,50
12320*	Aufnahmekopf	4 Spur	51,—
12330*	Aufnahmekopf	2 Spur	57,—
12340*	Wiedergabekopf	4 Spur	51,—
12350	Wiedergabekopf	2 Spur	57,—
12360*	Steckeroberteil	10-polig	,70
12370*	Steckeroberteil	4-polig	,30
12380*	Diapilotkopf		15,—
12390	Taumelplatte	für Diapilotkopf	,80
12400*	Abschirmung	für Wiedergabekopf	3,50

\* siehe beiliegende Abbildungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis DM
12410	Druckplatte	in der Abschirmung	
12420*	Abschirmung	für Aufnahmekopf	—,05
12430	Druckfeder	für Aufnahmekopf	2,70
12440*	Rosette	für Kopfjustierung	—,05
12450*	Schlitzmutter		—,05
12470*	Bandführung	rechts	1,—
12480*	Bandführung	links	—,30
12490	Druckfeder	für Bandführung 12480	—,05
12500*	Abschirmdeckel	für Wiedergabekopf	—,15
12510*	Zugfeder	für Abschirmdeckel	—,15

## B. Elektrische Baugruppen und Teile

### 1. Kondensatoren

13000*	Elko 2500 $\mu$ F 25/30 V	C 118, C 119	5,—
13010	Elko 2000 $\mu$ F 45/50 V	C 17	4,—
13011	Elko 1000 $\mu$ F 50 V	C 17 für Royal de Luxe „C“	3,—
13020	Elko 500 $\mu$ F 35/40 V	C 18	1,65
13030	Elko 250 $\mu$ F 35 V	C 33	1,—
13040	Elko 250 $\mu$ F 3 V	C 81, C 82	—,70
13050	Elko 200 $\mu$ F 35 V	C 29	1,—
13060	Elko 160 $\mu$ F 35 V	C 57	—,80
13070	Elko 100 $\mu$ F 35 V	C 15, C 16, C 30, C 34, C 93	—,70
13080	Elko 100 $\mu$ F 12 V	C 15, C 14	—,70
13090	Elko 100 $\mu$ F 3 V	C 99, C 100	—,60
13100	Elko 50 $\mu$ F 25 V	C 108, C 107	—,70
13110	Elko 50 $\mu$ F 12 V	C 89, C 90	—,60
13120	Elko 10 $\mu$ F 70 V	C 50	—,65
13130	Elko 10 $\mu$ F 35 V	C 23, C 25, C 48, C 91, C 44, C 42	—,60
13140	Elko 5 $\mu$ F 70 V	C 71, C 72	—,60
13150	Elko 2 $\mu$ F 70 V	C 9, C 10	—,60
13160	Motorkondensator 10 $\mu$ F 160 V (50 Hz)	C 120	7,—
13170	Motorkondensator 6 $\mu$ F 160 V (60 Hz)	C 120	7,—
13400	Tantalkondensator 100 $\mu$ F 3 V	C 47, C 49, C 45, C 43	—,60
13410	Tantalkondensator 100 $\mu$ F 1,5 V	C 19, C 20, C 21, C 22, C 24	—,60
13420	Tantalkondensator 10 $\mu$ F 10 V	C 27, C 28	—,60
13430	Tantalkondensator 5 $\mu$ F 10 V	C 7, C 8, C 37, C 38	—,60
13440	Tantalkondensator 1 $\mu$ F 25 V	C 87, C 88	—,60

### 2. Kontakte und Schalter

13600	Netzschalter	K 1, K 2, K 7	1,50
13610*	Stummkontakt	K 4 für Vor- und Rücklauf	1,90
13620*	Federsatz	K 3 für Bandabstand	1,—
13621*	Federsatz	am Aufnahmeverstärker Taste „Mikro“	1,90
13630	Druckschalter mit Raster (6 x umschalten)	am Aufnahmeverstärker Taste A-B	1,80
13640	Druckschalter mit Raster (4 x umschalten)	am Aufnahmeverstärker Taste „Aufnahme“	1,45
13650	Druckschalter (8 x umschalten)	für Entzerrerrumschaltung am Betriebsartenschalter	2,10
13660*	Betriebsartenschalter	für Steuerbügel	41,60
13670*	Steuerbügel	für Steuerbügel	—,30
13680*	Befestigungswinkel		—,50

### 3. Potentiometer und Widerstände

14000*	Doppelpotentiometer 2 x 50 KOhm	Lautstärke R 206, R 207	8,—
14010*	Doppelpotentiometer 2 x 50 KOhm pos. log.	Pegel II, R 52, R 60	6,50
14020*	Doppelpotentiometer 2 x 50 KOhm neg. log.	Pegel I, R 57, R 58	6,50
14030*	Potentiometer 4 x 100 KOhm pos. log.	Diskant/Baß R 129, R 132, R 140, R 141	12,—
14040*	Potentiometer mit Druckschalter 50 KOhm pos. log.	Pegel/Multiplay R 73	5,—
14050	Einstellwiderstand 10 KOhm	R 138, R 139	1,—
14060	Einstellwiderstand 1 KOhm	R 169, R 170	1,—

\* siehe beiliegende Abbildungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis DM
14070	Einstellwiderstand 1 KOhm	R 180, R 181	1,-
14080	Einstellwiderstand 25 KOhm	R 70, R 71, R 202, R 203	1,-
14090	Heißleiter 500 Ohm	R 175, R 176	,60

#### 4. Transformatoren, Spulen, Magnete und Relais

14200*	Netztransformator	für Royal de Luxe „C“	37,-
14201	Netztransformator	für Transformator	37,-
14210*	Winkel	für Transformator	1,70
14220*	Isolierstück	für Vor- und Rücklauf	,20
14230*	Magnet	für Schnellstop	4,25
14240*	Magnet	für Diapilot	4,25
14250*	Relais	01052	8,-
14260	Oszillatortspule	562 41992	,6-
14270	Löschkopfersatzlast		1,15

#### 5. Transistoren, Gleichrichter, Dioden

14500	AC 153 K	T 32, T 33	3,50
14510	AC 152, AC 127 (paarweise)	T 7, T 8, T 17, T 18	7,-
14520	AC 151 VII	T 25, T 30	1,70
14530*	AD 150	T 9, T 10, T 19, T 20	7,50
14540	AUY 21 III	T 34	13,10
14560	BC 214	T 5, T 6, T 15, T 16	2,25
14570	BC 153	T 22, T 23, T 24, T 27, T 28, T 29	2,10
14580	BC 212	T 40, T 41, T 42, T 37	2,50
14590	BC 154	T 1, T 2, T 11, T 12, T 3, T 4, T 13, T 14	2,70
14600	BC 177	T 38, T 39	3,60
14610	BSY 88 oder BC 142 **	T 31	4,50

\*\* Beide Transistoren können wahlweise verwendet werden. Änderungen der Transistoren-Typen sind möglich.

14620	BC 214 ra	T 21, T 26, T 40, T 41 für Royal de Luxe „C“	2,50
14800	Gleichrichter	B 40 C 2200	5,30
14801	Gleichrichter	B 40 C 400 für Royal de Luxe „C“	2,60
14810	Gleichrichter	B 60 C 180	3,-
14820	Zenerdiode	5532 / ZF 33	2,30
14830	Diode	AA 118	1,30
14900	Transistorsockel	für Transistor AD 150	,10
14910	Isolierscheibe	für AD 150	,10
14920	Isolierscheibe	für AUY 21 III	,10
14930	Schutzsicherung	für Endtransistoren	1,20

#### 6. Verstärker, Baugruppen und Teile

15000*	Leiterplatte	Aufnahmeverstärker	165,-
15001	Leiterplatte	Aufnahmeverstärker für Royal de Luxe „C“	150,-
15010*	Entzerrerumschalter	für Aufnahmeverstärker	1,15
15020*	Mitnehmer	für Entzerrerumschalter 15010	,25
15030*	Montagewinkel	für Verstärker und Potentiometer	1,35
15040*	Leiterplatte	Wiedergabeverstärker	27,-
15050*	Entzerrerumschalter	für Wiedergabeverstärker	1,35
15060*	Mitnehmer	für Entzerrerumschalter 15050	,15
15070*	Leiterplatte	für Bandendabschalter	8,-
15080	Leiterplatte	für Endstufe	35,-
15090*	Winkel	für Endstufe	16,-
15100*	Leiterplatte	für Netzteil	31,20
15101	Leiterplatte	für Netzteil für Royal de Luxe „C“	29,-
15110*	Winkel	für Netzteil	2,-
15120*	Spannungswähler	für Motor kondensator	1,30
15130*	Winkel	für Netz Sicherung	2,10
15140*	Abschirmhaube	für Netz Sicherung	1,30
15150*	Sicherungshalter	für Netz Sicherung	1,20
15160*	Schraubkappe	für Netz Sicherung	1,20
15170	Netzkabel	50 Hz	2,10
15180	Netzkabel	60 Hz	,2-
15190	Sicherungshalter	auf der Leiterplatte 15100	1,-
15200*	Lautsprecherflanschdose		,50
15201*	Flanschdose 6pol.		,80
15202*	Flanschdose 5pol. Stereo		,80
15210*	Lautsprecher		11,-

\* siehe beiliegende Abbildungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Preis DM
<b>G. Gehäuse</b>			
15500*	Montagerahmen		31,—
15510*	Zarge		44,—
15511	Zarge	für Royal de Luxe „C“	30,—
15520*	Klarsichtdeckel		30,—
15530*	Boden		12,50
15540*	Bodenklappe		1,20
15550*	Gummifuß		.45
15560*	Verschlußraster	für Boden	.50
15570	Befestigungswinkel	für Scharnierstift des Befestigungswinkels 15600	.35
15571	Blechschraube	für Bodenbefestigung	.05
15572	Blechmutter	für Bodenbefestigung	.10
15580	Abdeckung	für Spannungswähler	.90
15590	Abdeckung	für Buchsenleiste	1,10
15591	Abdeckung	für Buchsenleiste für Royal de Luxe „C“	1,10
15600*	Befestigungswinkel	hinten	.85
15610*	Befestigungswinkel	vorne	.35
15620*	Verschlusstück	für Haube	.65
15630*	Gewindebuchse	für Griffbefestigung	1,50
15631	Schraube M 2,5 x 4	für Abdeckplatte	.05
15640*	Abdeckplatte	deutsch	8,—
15641	Abdeckplatte	deutsch für Royal de Luxe „C“	8,—
15650	Abdeckplatte	englisch	8,—
15651	Abdeckplatte	englisch für Royal de Luxe „C“	9,50
15660	Abdeckplatte	französisch	8,—
15661	Abdeckplatte	französisch für Royal de Luxe „C“	9,50
15670*	Abdeckkappe	vorn mit UHER-Schriftzug	2,60
15671	Abdeckkappe	vorn mit UHER-Schriftzug für Royal de Luxe „C“	2,60
15680*	Kopfrägergehäuse		4,70
15690*	Abdeckblech	am Kopfrägergehäuse	.60
15691*	Befestigungsschraube M 3 x 4	für Abdeckblech	0,05
15700*	Umschaltknopf	für Start/Stop und Betriebsartenschalter	1,—
15710*	Dreiknopf	für Pegel, Echo, Multiplay und Diastate	.70
15720*	Drehknopfunterteil	mit Zahlenring von 0—10	1,50
15730*	Drehknopfborterteil	für Drehknopfunterteil 15720	.80
15731	Drehknopfborterteil	für Royal de Luxe „C“	.80
15740*	Drehknopfunterteil	mit Zahlenring 5—0—5	1,50
15750*	Drehknopfborterteil	für Drehknopfunterteil 15740	.80
15760*	Druckknopf	Aufnahme	.60
15770*	Druckknopf	Mikrofon und Monitor	.70
15780*	Schiebetaste	für Vor- und Rücklauf	.20
15790*	Traggriff		16,50





