Informe de Práctica 3: Manejo de un liquid crystal display (LCD)

Máximo García Aroca

May 3, 2024

1 Introducción


En esta práctica hemos conectado un display LCD según los manuales aportados y el guión de la práctica al microcontrolador L47RG para mostrar el mensaje "HOLA!!!".

2 Diseño físico

El conexionado es el siguiente:

- Pin 1: alimentación 5V.
- Pin 2: GND.
- Pin 3: Chip select.
- Pin 4: Selección comando o dato (C/D).
- $\bullet\,$ Pin 5: señal de ocupado (BUSY).
- Pin 6: señal de reloj SCK.
- Pin 7: señal de entrada de datos serie.

Esta ha sido la configuración que hemos programado mi compañero y yo en STM32CubeMX:





Donde RW hace referencia a C/D y CSK a SCK.

Para el montaje hemos usado el manual del $display\ LCD$ para conectar 5 de los pines al microcontrolador y los otros dos de alimentación y GND al generador de voltaje.

Como en la práctica se nos indica había que hacer uso de un transistor BD679 y una resistencia de $400~\mathrm{ohmios}.$

Este ha sido el montaje:





3 Código

Se nos proporciona una serie de funciones a implementar. Y también una serie de comandos que usa el display:

Mnemónico	Operación	Código Hexadecimal
SFF	Set Frame Frequency	10-14
SMM	Set Multiplexing Mode	18-1F
DISP OFF	Display Off	08
DISP ON	Display On	09
LDPI	Load Data Pointer with Inmediate	80-B1,C0-F1
SRM	Set Read Mode	60-63
SWM	Set Write Mode	64-67
SORM	Set Or Mode	68-6B
SANDM	Set AND Mode	6C-6F
SCML	Set Character Mode with Left entry	71
SCMR	Set Character Mode with Right entry	72
BRESET	Bit Reset	20-3F
BSET	Bit Set	40-5F
CLCURS	Clear Cursor	7C
WRCURS	Write Cursor	7D
STOP	Set Stop Mode	01

Tabla 1. Lista de Comandos del uPD7229A.

Lo primero de todo ha sido inicializar el *display*, para eso hemos indicado que la entrada en principio era de comandos poniendo a 0 RW. Con **LCD_enviarByte** enviámos el comando.

```
940 void LCD inicialización(int banco, int entrada caracteres){
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
 95
 96
        HAL Delay(10);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 97
 98
99
         uint8_t sff = 0x11;
100
        LCD_enviarByte(1, sff);
101
102
103
         //Banco0
104
        uint8_t banco0 = 0x1F;
105
        if(banco == 0){
106
             LCD_enviarByte(1,banco0);
107
108
109
        uint8 t disp on = 0x09;
        LCD_enviarByte(1, disp_on);
110
111
112
        uint8_t scmbr = 0x72;
        uint8_t sandm = 0x6f;
113
114
115
        LCD_enviarByte(1, sandm);
116
117
        LCD_enviarByte(1, scmbr);
118
119 }
```

En \mathbf{LCD} _inicialización lo que hacemos es:

1. Activamos ChipSelect.

- 2. Encendemos el display con el comando sff.
- 3. Definimos el banco que vamos a utilizar.
- 4. Definimos el display como "on".
- 5. Por último con sembr hará que el byte entre por la derecha y sandm, por la izquierda.

```
66⊖ void LCD_ocupado(void){
67 while(!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, Busy_Pin));
68 }
```

LCD_ocupado solo se queda en bucle consultando si el LCD está libre leyendo el pin "Busy".

```
70@ void LCD_enviarByte(uint8_t comando, uint8_t byte){
       LCD ocupado();
72
        if(comando == 1){
73
74
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, RW_Pin, GPIO_PIN_SET);
75
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, RW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
76
       }
77
78
79
        for(int j = 0; j <= 7; j++){
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, CSK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
80
81
82
            if(byte & 0x80){
83
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Dato_Pin, GPIO_PIN_SET);
84
            }else{
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Dato_Pin, GPIO_PIN_RESET);
85
86
            HAL GPIO WritePin(GPIOB, CSK Pin, GPIO PIN RESET);
88
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, CSK_Pin, GPIO_PIN_SET);
89
            byte = (byte << 1);
90
91
       }
92 }
```

 \mathbf{LCD} -enviar \mathbf{Byte} comprueba si el display está libre. Cuando lo esté comprueba si el \mathbf{Byte} enviado es un comando o un dato. Después envía el \mathbf{byte} escribiendo en el $\mathbf{Dato}_{P}in$.

Estos son unos vídeos que dejo para que se vea el funcionamiento del display.

```
155
       while (1)
156
       {
157
              LCD_inicialización(0,1);
158
159
              LCD_enviarByte(0,'!');
              HAL_Delay(10);
160
              LCD_enviarByte(0,'!');
161
162
              HAL_Delay(10);
163
              LCD_enviarByte(0,'!');
164
              HAL_Delay(10);
165
166
              LCD_enviarByte(0,'A');
167
              HAL_Delay(10);
168
              LCD_enviarByte(0,'L');
169
              HAL_Delay(10);
170
              LCD_enviarByte(0,'0');
171
              HAL Delay(10);
172
              LCD_enviarByte(0,'H');
              HAL_Delay(10);
if (!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)){
173
174
                  HAL_Delay(800);
175
176
                  LCD_enviarByte(1, 0x08);
177
                  while(1)
178
                       if (!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)){
179
180
181
182
183
184
       /* USER CODE END 3 */
185
```

En el "while" primero se inicializa el display para después enviar byte a byte los "char" por el pin "Dato". El último "if" sirve para implementar una funcionalidad que hace que si se pulsa el botón de usuario de nuestro microcontrolador se apaga la pantalla, y si se vuelve a pulsar se enciende y prosigue con mostrar el mensaje.

Estos son unos vídeos que dejo para que se vea el funcionamiento del display.

https://drive.google.com/file/d/1emGAVylVMtxRbOj8ffS_6nuYGW2CAK6b/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Hwe1uNEnIik6LqIZ8Hda7-ViKZWryS5J/view?usp=drive_link