Nome: Benfenati Domenico


Prova CSD 23 Settembre 2021




Traccia

Un sistema è composto da 3 unità: A, B e C. A e B sono collegate mediante due periferiche, una parallela e una seriale, mentre B e C tramite una parallela. Il sistema opera come segue: A invia M messaggi da N caratteri ciascuno a B alternando le due periferiche. Per ogni messaggio ricevuto, B lo invia a C mediante la parallela.

Architettura



Protocolli



Mappa della memoria

	MEMORIA RAM	
\$8000	COUNT_CAR	COUNT_MESS
\$8002	CHECK	MESSAGE
\$8004	MESSAGE	MESSAGE
\$8006	MESSAGE	
\$8100	MAIN	
	•••	
\$8500	ISR_B	

	MEMORIA ROM
6C	00 00 85 00
\$70	00 00 87 00

Pseudocodice

Per tale esercizio si è scelto di gestire l'**ipotesi 3**, e quindi regolare lo scambio di messaggi gestendo gli eventuali conflitti tra le ISR dei nodi.

Si è scelto di risolvere tali situazioni mediante l'uso di appositi flag per la gestione delle fasi operative del nodo A. L'uso di tali flag in maniera opportuna rende inutile l'introduzione di un eventuale TAS.

```
MAIN(){
        inizializza PIA 1 in ricezione;
        inizializza PIA 2 in trasmissione;
3
       configurazione USART;
       Enable stato utente;
5
       Enable interruzioni;
6
       while(true);
                                 //attendo l'interruzione
   }
9
10
   FLAG UTILIZZATI:
   - sndfromPIA: e' attivo se A ha inviato il carattere mediante la PIA
   - sndfromUSART: e' attivo se A ha mandato il carattere mediante USART
   - fwdMSG: e' attivo se devo inoltrare il messaggio a C
14
15
   */
   ISR_A_PIA(){
16
        if(sndfromPIA = true AND fwdMSG = false){
17
            leggi da PIA1;
18
            count_car ++;
19
            if(count_car == N){
20
                count_car = 0;
^{21}
                count_mess ++ ;
22
                fswMSG = true;
23
                if(count_mess == M){
24
                    disabilita PIA1;
25
26
            }
27
       }
28
       return from ISR;
29
```

```
}
30
31
   ISR_A_USART(){
32
        if(sndfromUSART = true AND fwdMSG = false){
33
           leggi da USART;
34
            count_car ++;
35
            if(count_car == N){
36
                count_car = 0;
37
                count_mess ++ ;
38
                fswMSG = true;
39
                if(count_mess == M){
40
                    disabilita USART;
41
                }
42
           }
43
44
45
       return from ISR;
   }
46
47
   ISR_C(){
48
       if(fwdMSG == true){
49
           Scrivi su PIA2;
50
            count_car ++;
51
           if(count_car == N){
52
                count_car = 0;
53
                if(sndfromPIA = true){
54
                    sndfromPIA = false;
55
                    sndfromUSART = true;
56
                    controllo se USART ha interrotto;
57
                }
58
                else if(sndfromUSART = true){
59
                    sndfromUSART = false;
60
                    sndfromPIA = true;
61
                    if(CRA7(A)==1){
62
                        leggi da PIA1;
63
                        count_car ++ ;
64
                    }
65
                }
66
            }
67
       }
68
       return from ISR;
69
   }
70
71
        *************
72
           VERSIONE CON TAS SU UNA VARIABILE
73
        *************************************
74
   MAIN(){
75
       inizializza PIA 1 in ricezione;
76
       inizializza PIA 2 in trasmissione;
77
       configurazione USART;
78
       Enable stato utente;
79
       Enable interruzioni;
80
       while(true);
                                 //attendo l'interruzione
81
82
```

```
/*
    FLAG UTILIZZATI:
85
    - periferica: assume valori PIA(0) e USART(1) per identificare la periferica che sto
        usando
    - inoltra: e' attivo se devo fare l'inoltro del messaggio a C
87
    */
88
    ISR_A_PIA(){
89
         if(TAS(periferica)==0){
90
             if(inoltra = false){
91
                 Leggi da PIA1;
92
                 count_car ++;
93
                 if(count_car == N){
94
                      count_car = 0;
95
                      count_mess ++;
96
                      inoltra = true;
97
                      if(count_mess == M){
98
                          disattiva PIA1;
99
                      }
100
                      controlla se USART ha interrotto;
101
                 }
102
             }
103
             TAS_unlock;
104
105
106
        return from ISR;
    }
107
108
    ISR_A_USART(){
109
         if(TAS(periferica)==1){
110
             STESSA COSA
111
112
        }
    }
113
114
115
    ISR_C(){
        VEDI SOLUZIONE 1;
116
117
```

Programma assembly

```
ORG
                        $8000
                EQU
   N
                        4
                                     *dimensione di un messaggio
   М
                EQU
                        10
                                     *numero totale di messaggi
3
4
                        1=false
   * FLAG --> 0=true
   COUNT_CAR
                DC.B
                        0
                                     *contatore per i caratteri
6
   COUNT_MESS
               DC.B
                        0
                                     *contatore per i messaggi
   SNDPIA
                DC.B
                        0
                                     *flag per la verifica della ricezione dalla PIA
   SNDUSART
                DC.B
                        1
                                     *flag per la verifica della ricezione dall'USART
9
   FWDMSG
                DC.B
                        1
                                     *flag per la fase di inoltro del messaggio a C
10
   MESSAGGE
                DS.B
                                     *messaggio da N caratteri
11
12
                ORG
                        $8200
13
   USARTD
                EQU
                        $2000
                                     *registro dato dell'USART
```

```
EQU
   USARTC
                         $2001
                                     *registro modo-controllo dell'USART
                EQU
   PIA1D
                         $2004
                                     *registro dato di PIA1
16
                EQU
   PIA1C
                         $2005
                                     *registro controllo di PIA1
  PIA2D
                EQU
                         $2006
                                     *registro dato di PIA2
18
   PIA2C
                EQU
                         $2007
                                     *registro controllo di PIA2
19
20
                JSR
   MAIN
                         SETUP_PIA
^{21}
                JSR
                         SET_USART
22
                MOVE.W
                        SR,D0
                                     *salvo SR in DO per modificarlo
23
                ANDI.W
                        #$D8FF,D0
                                     *imposto lo stato utente in DO
24
                MOVE.W
                        DO,SR
                                      *pongo il nuovo SR nel registro
25
   LOOP
                END
                         LOOP
26
27
                                              *ricezione con PIA1
   SETUP_PIA
                MOVE.B #0,PIA1C
28
                MOVE.B
                        #$FF,PIA1D
29
                MOVE.B #%00100101,PIA1C
30
31
                MOVE.B #0,PIA2C
                                              *trasmissione con PIA2
32
                MOVE.B #$00,PIA2D
33
                MOVE.B #%00100101,PIA2C
34
                RTS
35
36
   SET_USART
                MOVE.B #%01011101, USARTC
                                              *setto msg da 8 bit, comunicazione async
37
                MOVE.B #%00110110, USARTC
38
                                              *imposto l'USART in ricezione
                RTS
39
40
                         $8500
                ORG
41
   ISR_A_PIA
                MOVEA.L AO, -(A7)
42
                MOVEA.L A1,-(A7)
43
                MOVEA.L A2,-(A7)
44
                MOVE.L DO, -(A7)
45
                MOVE.L D1,-(A7)
46
47
                MOVEA.B #PIA1C, AO
                MOVEA.B #PIA1D, A1
48
                MOVEA.B #MESSAGE, A2
49
                MOVE.B SNDPIA,DO
50
                MOVE.B FWDMSG,D1
51
                CMP.B
                        #0,D0
52
                BNE
                        FINE
53
                CMP.B
                        #1,D1
54
                BNE
                        FINE
55
                MOVE.B COUNT_CAR, DO
56
                MOVE.B (A1), (A2, D0)
57
                         #1,D0
                ADD.B
58
59
                MOVE.B DO, COUNT_CAR
                CMP.B
                         #N,DO
60
                BNE
                        FINE
61
                MOVE.B #0,D0
62
                MOVE.B DO, COUNT_CAR
63
                MOVE.B COUNT_MESS,D1
                ADD.B
                         #1,D1
65
                MOVE.B D1, COUNT_MESS
66
                MOVE.B FWDMSG,DO
67
                MOVE.B #0,D0
```

```
MOVE.B DO, FWDMSG
69
                 CMP.B
                          #M,D1
70
71
                 BNE
                          FINE
                 MOVE.B #$00,(A0)
72
    FINE
                 MOVE.L (A7)+,D1
73
                 MOVE.L (A7)+,D0
74
                 MOVEA.L (A7)+,A2
75
                 MOVEA.L (A7)+,A1
76
                 MOVEA.L (A7)+,A0
77
                 RTE
78
79
                 ORG
                          $8700
80
    ISR_A_USART MOVEA.L A0,-(A7)
81
                 MOVEA.L A1,-(A7)
82
                 MOVE.L DO, -(A7)
83
                 MOVE.L D1,-(A7)
84
                 MOVE.B #USARTD, AO
85
                 MOVE.B #MESSAGE, A1
86
                 MOVE.B SNDUSART, DO
87
                 MOVE.B FWDMSG,D1
88
                 CMP.B
                          #0,D0
89
                 BNE
                          FINE
90
                 CMP.B
                          #1,D1
91
                          FINE
92
                 BNE
                 MOVE.B COUNT_CAR, DO
93
                 MOVE.B (A0), (A1,D0)
                                                *lettura da USART
94
                 ADD.B
                          #1,D0
95
                 MOVE.B DO, COUNT_CAR
96
                 CMP.B
                          #N,DO
97
                 BNE
                          FINE
98
                 MOVE.B #0,D0
99
                 MOVE.B DO, COUNT_CAR
100
                 MOVE.B COUNT_MESS,DO
101
                 ADD.B
                          #1,D0
102
                 MOVE.B DO, COUNT_MESS
103
                 CMP.B
                          #M,DO
104
                 BNE
                          FINE
105
                 MOVE.B #$00,USARTC
106
    FINE
                 MOVE.L (A7)+,D1
107
                 MOVE.L (A7)+,D0
108
                 MOVEA.L (A7)+,A1
109
                 MOVEA.L (A7)+,A0
110
111
                 ORG
                          $8900
112
113
    ISR_C
                 MOVEA.L AO,-(A7)
                 MOVEA.L A1,-(A7)
114
                 MOVEA.L A2,-(A7)
115
                 MOVE.L DO,-(A7)
116
                 MOVE.B #PIA2D,A0
117
                 MOVE.B #PIA2C,A2
118
                 MOVE.B #MESSAGE,A1
119
                 MOVE.B FWDMSG,DO
120
                 CMP.B
                          #0,D0
121
                 BNE
                          FINE
```

```
MOVE.B (A1,D0),(A0)
123
                 MOVE.B COUNT_CAR, DO
124
125
                 ADD.B
                          #1,D0
                 MOVE.B DO, COUNT_CAR
126
                 CMP.B
127
                          #N,DO
                 BNE
                          FINE
128
                 MOVE.B #0,D0
129
                 MOVE.B DO, COUNT_CAR
130
                 MOVE.B SNDPIA, DO
131
                 CMP.B
                          #0,D0
132
                 BNE
                          ELSEIF
133
                 MOVE.B #1,D0
134
                 MOVE.B D1, SNDPIA
135
                 MOVE.B SNDUSART, DO
136
                 MOVE.B #0,D0
137
                 MOVE.B DO, SNDUSART
138
                 check se USART ha interrotto
139
                 JMP
                          FINE
140
    ELSEIF
                 MOVE.B SNDUSART, DO
141
                 CMP.B
                          #0,D0
142
                 BNE
                          FINE
143
                 MOVE.B #1,D0
144
                 MOVE.B DO, SNDUSART
145
                 MOVE.B SNDPIA, DO
146
                 MOVE.B #0,D0
147
                 MOVE.B DO, SNDPIA
148
                 MOVE.B (A2),D0
149
                 ANDI.B #$80,D0
150
                 CMP.B
                          #$80,D0
151
                 BNE
                          FINE
152
                 MOVE.B COUNT_CAR, DO
153
                 MOVE.B (AO), (A1,DO)
154
                 ADD.B
                          #1,D0
155
                 MOVE.B DO, COUNT_CAR
156
157
    FINE
                 MOVEA.L (A7)+,D0
                 MOVEA.L (A7)+,A2
158
                 MOVEA.L (A7)+,A1
159
                 MOVE.L (A7)+,A0
160
161
                 END
                          MAIN
162
```