피난안내도

B1

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

B1

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

B1

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
소화기
피난 경로
완강기
비상구
소화전

피난안내도

B1 채움

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

1F



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
소화기
피난 경로
완강기
비상구
소화전

피난안내도

1F 도서관



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

1F 랄라



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

2F

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
소화기
피난 경로
완강기
비상구
소화전

피난안내도

3F



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

3F 늘솜



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

3F 늘해랑



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

3F 늘솔길



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 — 소화기
피난 경로 — 완강기
비상구 — 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

3F 늘봄



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

4F



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

피난안내도

4F 다소니



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

4F 도란도란



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도 4F 너울가지



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

4F 다온



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

4F 사무실



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

5F



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

5F 다빈



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

5F 가람



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도

5F 마루



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

5F 미리내



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

5F 보나



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

피난안내도

5F 창고



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

5F 아라



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

5F 온누리



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

5F 한울



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

8F



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 소화기
피난 경로 완강기
비상구 소화전

피난안내도

8F 폴리



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 피난 경로 · 비상구 · 소화기 · 완강기 · 소화전

피난안내도

8F 양호실



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 · 소화기
피난 경로 · 완강기
비상구 · 소화전

피난안내도

8F 미화실



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

8F 혜윰



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도

8F 바오



화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난 동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치 / 소화기
피난 경로 / 완강기
비상구 / 소화전

피난안내도 B1발돋움

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도 B1새로움

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도 B1새로움

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기 완강기
소화전

피난안내도 B1발돋움

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기 완강기
소화전

피난안내도

1F 룰루

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.

2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.

3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.

2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.

3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치

피난 경로

비상구

소화기

완강기 완강기

소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도

2F 헬스장

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.

2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.

3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.

2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.

3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치

피난 경로

비상구

소화기

완강기

소화전

피난안내도 2F 여탈의실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.

2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.

3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.

2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.

3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치

피난 경로

비상구

소화기

완강기 완강기

소화전

피난안내도 2F 남탈의실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.

2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.

3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.

2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.

3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치

피난 경로

비상구

소화기

완강기 완강기

소화전

피난안내도 3F 양호실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도 4F 양호실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

시립서울청소년센터 02 2267 2914

화재신고는 국번없이 119

피난안내도 5F 양호실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도 8F 아지트

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.

현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전

피난안내도 8F 상담실

화재 시 대피 요령

1 "불이야"라고 크게 외치십시오.
2 화재 경보 비상벨을 누르십시오.
3 낮은 자세로 피난안내도의 피난동선을 따라 대피하십시오.

소화기 사용 방법

1 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.
2 한 손은 소화기, 다른 한 손은 호스를 잡는다.
3 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸듯이 방사한다.



현위치
피난 경로
비상구
소화기
완강기
소화전